

PRIMERGY RX300 S5 VMware バンドルタイプ ご使用上の注意

このたびは、弊社製品 PRIMERGY RX300 S5 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での注意および追記事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2009 年 8 月
富士通株式会社

1. VMware バンドルタイプにおけるユーザーズガイド: B7FH-6031-01 についての補足事項

※本書では、VMware vSphere 4 を、VMware と表記します。

『1.1 RX300 S5 のご紹介』

VMware で高信頼ツールをお使いになる場合は、“PRIMERGY ドキュメント&ツール CD for VMware バンドルタイプ用”の「VMware vSphere 4 インストールガイド for PRIMERGY RX300 S5 VMware バンドルタイプ V4.0L10」を参照してください。

『1.1 RX300 S5 のご紹介』

VMware では、内蔵 DVD-RAM ユニットのサポートしていません。

『1.4 運用までの流れ』

VMware のインストールについては、“PRIMERGY ドキュメント&ツール CD for VMware バンドルタイプ用”の「VMware vSphere 4 インストールガイド for PRIMERGY RX300 S5 VMware バンドルタイプ V4.0L10」を参照してください。

『2.4.2 使用できるメモリと留意事項』

VMware は、搭載メモリ量と同じメモリ容量が使用可能です。

『2.5.2 使用できる拡張カードと留意事項』

VMware では、以下の拡張カードはサポートしていません。

なお、PRIMERGY RX300 S5 と最新オプションの組み合わせについては、弊社公開サイトのシステム構成図およびハードウェア一覧を参照してください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system.html>

- SAS アレイコントローラカード (PG-248G3L)
- SAS カード (PG-228BL)
- SCSI カード (PG-2281L)
- LAN カード (PG-285L)

『2.5.4 バッテリバックアップユニットの取り付け』

VMware では、以下の拡張カードはサポートしていません。

- SAS アレイコントローラカード (PG-248G3L)

『2.7 内蔵バックアップ装置の取り付け』

VMware では、内蔵 DAT72 ユニットおよび内蔵データカートリッジドライブユニットはサポートしていません。

『2.8 内蔵DVD-RAMユニットの取り付け』

VMware では、内蔵 DVD-RAM ユニットはサポートしていません。

『3.2.10 Securityメニュー』

VMware では、TPM (Security Chip) はサポートしていません。

『3.2.11 TPM (Security Chip) Settingサブメニュー』

VMware では、TPM (Security Chip) はサポートしていません。

『3.3.6 リモートインストールを行う』

VMware では、ServerView Installation Manager を使用した OS のインストールはサポートしていません。

『3.3.7 Windows Server 2008 (64-bit) をインストールする』

VMware では、ServerView Installation Manager を使用した OS のインストールはサポートしていません。

『4.4.2 サーバ状態の確認』

VMware でサーバ監視ツールをお使いになる場合は、“PRIMERGY ドキュメント&ツール CD for VMware バンドルタイプ用”内の各高信頼ツールのドキュメントを参照してください。

また、高信頼ツールの概要とインストールについても、上記 CD 内の「VMware vSphere 4 インストールガイド for PRIMERGY RX300 S5 VMware バンドルタイプ V4.0L10」を参照してください。

『4.4.5 消耗品の交換』

VMware では、以下の拡張カードはサポートしていません。

– SAS アレイコントローラカード (PG-248G3L)

『4.4.5 消耗品の交換』

[POINT]

VMware で RAS 支援サービスにより、消耗品の交換をうながすメッセージの内容を確認する場合は、“PRIMERGY ドキュメント&ツール CD for VMware バンドルタイプ用”内、高信頼ツールのドキュメントを参照してください。

『4.8.1 保守サービス』

VMware で RAS 支援サービスにより、消耗品の交換をうながすメッセージの内容を確認する場合は、“PRIMERGY ドキュメント&ツール CD for VMware バンドルタイプ用”内、高信頼ツールのドキュメントを参照してください。

『5.2.3 DVDドライブ』

VMware では、内蔵 DVD-RAM ユニットはサポートしていません。

『5.3.1 ServerView Installation ManagerによるOSインストール』

VMware では、ServerView Installation Manager を使用したインストールはサポートしていません。