PRIMERGY TX150 S4 / TX150W S4 / TX150FT S4 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY TX150 S4/TX150W S4 /TX150FT S4 をお買い求めいただきまして、誠にあり がとうございます。本サーバをご使用になる上での注意および追記事項がございますので、本書をよくお読みの 上、ご使用願います。

> 平成 18 年 6 月 富士通株式会社

<u>1.「PRIMERGY TX150 S4 ユーザーズガイド:B7FH-4391-01」についての訂正事項</u>

訂正 1章「1.2.3 高信頼ツールの導入について」(関連ページ P25)

表:高信頼ツールのインストール

誤)

	ServerStart新規インストール		OSインストールタイプ		
高信頼ツール	ガイドモード	エキスパート	ServerStart	千動間井	
		モード	開封	于到用到	
RAS支援サービス	0	Δ		×	
RAID管理ツール	0	Δ		×	
ServerView				×	
HRM/server	0	Δ	A	×	
REMCSエージェント				×	

高信頼ツール	ServerStart新規インストール		OSインストールタイプ	
	ガイドモード	エキスパート	ServerStart	手動開封
		モード	開封	
RAS支援サービス	0	Δ	0	×
RAID管理ツール	0	Δ	0	×
ServerView				×
HRM/server	0	Δ	0	×
REMCSエージェント				×



誤)



正)

TX150 S4 では PowerUP Gear を使って「RAS 支援サービス」をインストールすることができま せん。インストールツールの選択画面で必ずチェックを外してください。

RAS 支援サービスをインストールする場合は、「6.2.1 RAS 支援サービスのインストール」を参照の上、手動でインストールを行ってください。

- 1	PRIMERGY PowerUp Gear		
	選択した高信頼ツールの一括インストールを実施してよろしいです	か?	
	インストールツール:		
	インストール対象ツール名称	状態	
	ServerView/HRM/Remecs	未	
\triangleleft	□RAS支援サービス	未	
	GAM	未	
	☑ UpdateAdvisor	未	
	☑富士通ドライバ自動適用ツール	未	
		禾	
	✓ PROBEPRO	未	_
	BACS	未	
	☑ Intel ProSet	未	
	☑ IMEレジストリ設定ツール	未	
	🗹 Tape Maintenance Advisor	未	<u>-</u>
		► F	

||今十達にちん(白新達用のニル(川下 まのニル)けた友様がた体にのなせこ ||

インストールツールの選択画面でチェックをつけたままインストールを開始した場合、「RAS 支援サービス」インストール中に以下のメッセージが表示されます。

PRIMER	GY PowerUp Gear	×
?	CDドライブ『 D 』に挿入されているメディアを『 PRIMERGY ドキュメント&ツールCD 』に	交換してください。

必ず、[いいえ]をクリックし、インストールを行わないようにしてください。

訂正 8章「8.2.8 Advanced System Configurationサブメニュー」(関連ページP293)

訣) 衣:Advan	ced System Configurations	リノノーユー画画の項日読明
CPU Halt Mode(C1E)	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルPentium 4 プロセッサーを搭載している
		場合のみ表示されます。
CPU Thermal Management	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルCeleron D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されません。

誤) 表 : Advanced System Configurationsサブメニュー画面の項目説明

正)

_;		
CPU Thermal Management	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルCeleron D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されます。
CPU Halt Mode	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルPentium 4 プロセッサー または、
		インテルPentium D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されます。

訂正 8章「8.2.8 Advanced System Configurationサブメニュー」(関連ページP294)

크미	۱
ㅋㅋ)
H/ \	/

表 : Advanced System Configurationsサブメニュー画面の項目説明

NX Memory Protection	・Disabled(ご購入時)	プロセッサーの「エグゼキュート・ディスエー
	•Enabled	ブル・ビット機能」を有効にするかどうかの
		設定です。
CPU Timeout Counter	•Enabled(変更禁止)	CPU内部の設定です。

NX Memory Protection	・Disabled(ご購入時)	プロセッサーの「エグゼキュート・ディスエー
	•Enabled	ブル・ビット機能」を有効にするかどうかの
		設定です。
Virtualization technology	・Disabled(ご購入時)	Virtualization technologyを有効にするか
	•Enabled	の設定です。
		インテルPentium D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されます。
CPU Timeout Counter	•Enabled(変更禁止)	CPU内部の設定です。

<u>2.「PRIMERGY TX150W S4 ユーザーズガイド:B7FH-4511-01」についての訂正事項</u>

訂正 1章「1.2.3 高信頼ツールの導入について」(関連ページ P25)

表:高信頼ツールのインストール

誤)

	ServerStart新規インストール		OSインストールタイプ	
高信頼ツール	ガイドエード	エキスパート	ServerStart	手動開封
		モード	開封	丁利用判
RAS支援サービス	0	Δ		×
RAID管理ツール	0	Δ		×
ServerView				×
HRM/server	0	Δ		×
REMCSエージェント				×

高信頼ツール	ServerStart新規インストール		OSインストールタイプ	
	ガイドモード	エキスパート	ServerStart	工新明社
		モード	開封	于到用到
RAS支援サービス	0	Δ	0	×
RAID管理ツール	0	Δ	0	×
ServerView	ServerStart新 ガイドモード O O			×
HRM/server	0	Δ	0	×
REMCSエージェント				×



誤)



正)

TX150W S4 では Power UP Gear を使って「RAS 支援サービス」をインストールすることができま せん。インストールツールの選択画面で必ずチェックを外してください。

RAS 支援サービスをインストールする場合は、「6.2.1 RAS 支援サービスのインストール」を参照の上、手動でインストールを行ってください。

- 1	PRIMERGY PowerUp Gear		
	選択した高信頼ツールの一括インストールを実施してよろしいです	か?	
	インストールツール:		
	インストール対象ツール名称	状態	
	ServerView/HRM/Remecs	未	
\triangleleft	□RAS支援サービス	未	
	GAM	未	
	☑ UpdateAdvisor	未	
	☑富士通ドライバ自動適用ツール	未	
		禾	
	✓ PROBEPRO	未	_
	BACS	未	
	☑ Intel ProSet	未	
	☑ IMEレジストリ設定ツール	未	
	🗹 Tape Maintenance Advisor	未	<u>-</u>
		► F	

||今中国にちん(白新藩田のニル(川下 まのニル)けや友様がお休いのなせこ |||

インストールツールの選択画面でチェックをつけたままインストールを開始した場合、「RAS 支援サービス」インストール中に以下のメッセージが表示されます。

PRIMER	GY PowerUp Gear	×
?	CDドライブ『 D 』に挿入されているメディアを『 PRIMERGY ドキュメント&ツールCD 』	交換してください。
	はい20	

必ず、[いいえ]をクリックし、インストールを行わないようにしてください。

訂正 8章「8.2.8 Advanced System Configurationサブメニュー」(関連ページP283)

CPU Halt Mode(C1E)	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルPentium 4 プロセッサーを搭載している
		場合のみ表示されます。
CPU Thermal Management	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルCeleron D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されません。

誤) 表 : Advanced System Configurationsサブメニュー画面の項目説明

正)

 /		
CPU Thermal Management	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルCeleron D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されます。
CPU Halt Mode	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルPentium 4 プロセッサー または、
		インテルPentium D プロセッサー を搭載している
		場合は表示されます。

訂正 8章「8.2.8 Advanced System Configurationサブメニュー」(関連ページP284)

크미	۱
ㅋㅋ)
H/ \	/

表:Advanced System Configurationsサブメニュー画面の項目説明

NX Memory Protection	・Disabled(ご購入時)	プロセッサーの「エグゼキュート・ディスエー
	•Enabled	ブル・ビット機能」を有効にするかどうかの
		設定です。
CPU Timeout Counter	•Enabled(変更禁止)	CPU内部の設定です。

NX Memory Protection	・Disabled(ご購入時)	プロセッサーの「エグゼキュート・ディスエー
	•Enabled	ブル・ビット機能」を有効にするかどうかの
		設定です。
Virtualization technology	・Disabled(ご購入時)	Virtualization technologyを有効にするか
	•Enabled	の設定です。
		インテルPentium D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されます。
CPU Timeout Counter	•Enabled(変更禁止)	CPU内部の設定です。

<u>3.「PRIMERGY TX150FT S4 ユーザーズガイド:B7FH-4521-01」についての訂正事項</u>

誤) 表 : Advanced System Configurationsサブメニュー画面の項目説明		
CPU Halt Mode(C1E)	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルPentium 4 プロセッサーを搭載している
		場合のみ表示されます。
CPU Thermal Management	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルCeleron D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されません。

正)

	1	1
CPU Thermal Management	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルCeleron D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されます。
CPU Halt Mode	・Standard(ご購入時)	CPU内部の設定です。
	•Enabled	インテルPentium 4 プロセッサー または、
		インテルPentium D プロセッサーを搭載している
		場合は表示されます。

訂正 6章「6.2.8 Advanced System Configuration サブメニュー」(関連ページP246)

誤) 表 : Advanced System Configurationsサブメニュー画面の項目説明		ationsサブメニュー画面の項目説明
NX Memory Protection	・Disabled(ご購入時)	プロセッサーの「エグゼキュート・ディスエー
	•Enabled	ブル・ビット機能」を有効にするかどうかの
		設定です。
CPU Timeout Counter	・Enabled(変更禁止)	CPU内部の設定です。

NX Memory Protection	・Disabled(ご購入時)	プロセッサーの「エグゼキュート・ディスエー
	•Enabled	ブル・ビット機能」を有効にするかどうかの
		設定です。
Virtualization technology	・Disabled(ご購入時)	Virtualization technologyを有効にするか
	•Enabled	の設定です。
		インテルPentium D プロセッサーを搭載している
		提合けまテされます
		物口は双小で化より。
CPU Timeout Counter	・Enabled(変更禁止)	GPU内部の設定です。

<u>4. SCSI アレイコントローラ管理ツール(Global Array Manager)のご使用に関して</u>

オンボード SCSI アレイコントローラまたは SCSI アレイコントローラ PG-140D1 をご使用の場合は、必ず管理ソフト Global Array Manager (以下 GAM)をインストールしてご使用ください。(PRIMERGY TX150FT S4 では GAM がプレインストールされていますので、インストール作業は不要です。)

尚、サーバ添付のWindows用GAMでは、下記の不具合が発生する場合があります。不具合発生時にはそれぞ れの対策を実施して頂きますようお願い致します。また、GAMに関する最新情報や最新版数は下記 URL に掲 載されますので、ご使用になる前に最新情報をご確認頂きますようお願い致します。

URL: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/

最新ソフトは「ダウンロード」のページより参照できます。

不具合内容	対策
Windows の起動時に GAM サ	GAM と同時にインストールされる「GAM Startup Service」によって
ービス(※1)に含まれるモジュ	Windows 起動直後の gamdrv.exe の動作を監視しており、
ールの1つである gamdrv.exe	gamdrv.exe が異常終了した場合は、GAM サービス(※1)が自動的
が異常終了する場合がありま	に再起動されます(※2)。
す。	Windows 2003 の場合には異常終了時およびその次の Windows
	起動時に gamdrv.exe, gamscm.exe, snmp.exe の異常終了を示す
	ポップアップウインドウが表示される場合がありますが、運用上は
	問題ありません。ウインドウはクローズしてください。
	尚、GAM サービスが再起動されると、システムログに下記ログが
	入ります。アプリケーションエラーの後に本ログが入っていれば正
	常に GAM サービスが再起動されています。
	イベントの種類: 情報
	イベント ソース: IDE_RAID_SYS
	イベント ID: 6000
	説明: MegaRAID IDE 監視サービスが
	開始されました。
Windowsの起動後に下記	GAM サービス(※1)起動時のサーバの負荷状況により発生する
GAM サービス(※1)の CPU 使	場合があります。本現象は、GAM サービスの起動タイミングを変
用率が高い状態となり、サー	更することで回避できます。下記の操作を行ってください。
バのパフォーマンスが低下す	1)GAM のインストールフォルダ(※3)にある settime.bat を実行し
る場合があります。	ます。
•gamevent.exe	2)"Second=>"と表示されたら「180」と入力し、Enter キーを押しま
•gamevlog.exe	す。これにより GAM サービスの起動が OS 起動から 180 秒後に
	設定されます。
	注意)PRIMERGY TX150FT S4 の場合は、必ず Coserver1,
	Coserver2 の両方に設定してください。

※1)「GAM サービス」は「Mylex Global Array Manager Server」サービスと表示されます。

※2) GAM サービスに依存関係を持つサービス(例:SNMP サービス)も全て再起動されます。※3) OS によってインストールフォルダが異なります。

Windows 2000 の場合 C:¥WINNT¥System32¥GAMSERV¥settime.bat Windows 2003 の場合 C:¥Windows¥System32¥GAMSERV¥settime.bat Windows 2003 x64 Edition の場合 C:¥Windows¥SysWOW64¥GAMSERV¥settime.bat

5. 『PRIMERGY TX150 S4 環境設定シート:B7FH-4461-01』についての訂正事項 『PRIMERGY TX150W S4 環境設定シート:B7FH-4541-01』についての訂正事項 『PRIMERGY TX150FT S4 環境設定シート:B7FH-4551-01』についての訂正事項 3機種共通内容です

訂正 Advanced System Configuration部の表一部修正(関連ページ8)

誤)

Advanced System Configuration

Auvanceu System Configuration	
ECC Memory Checking	() Disabled (N) Enabled
PCI Bus Parity Checking	() Disabled (N) Enabled
BIOS Work Space Location	() Expansion ROM Area (N) Top of Base Memory
Hyper-Threading [注1]	() Disabled (S) Enabled
Limit CPUID functions	(N) Disabled () Enabled
CPU Mismatch Detection	() Disabled (N) Enabled
CPU Halt Mode (C1E) [注1]	(S) Standard () Enhanced
CPU Thermal Management [注2]	(S) Standard () Enhanced
NX Memory Protection	(S) Disabled () Enabled
CPU Timeout Counter	() Disabled (N) Enabled
Enhanced SpeedStep [注1]	(S) Disabled () Enabled
CPU MC Status Clear	() Disabled () Enabled (N) Next Boot
Discard Timer Mode	(N) 1024clocks () 128clocks
SMART Device Monitoring	() Disabled (N) Enabled

正)

Advanced System Configuration	
ECC Memory Checking	()Disabled (N)Enabled
PCI Bus Parity Checking	()Disabled (N)Enabled
BIOS Work Space Location	()Expansion ROM Area (N)Top of Base Memory
Hyper-Threading (注1)	()Disabled (S)Enabled
Limit CPUID Functions	(N)Disabled ()Enabled
CPU Mismatch Detection	()Disabled (N)Enabled
CPU Thermal Management (注 2)(注 4)	(S) Standard () Enhanced
CPU Halt Mode (注1)(注3)(注4)(注6)	(S) Standard () Enhanced
NX Memory Protection	()Enabled (S)Disabled
Virtualization Technology(注5)	(S)Disabled ()Enabled
CPU Timeout Counter	()Disable (N)Enabled
Enhanced SpeedStep (注1)	(S)Disabled ()Enabled
CPU MC Status Clear	()Disabled ()Enabled (N)Next Boot
Discard Timer Mode	(N)1024clocks ()128clocks
SMART Device Monitoring	()Disabled (N)Enabled

(注1) 搭載 CPU が Pentium 4 630/631/650/651/670 の場合、表示される。

(注 2) 搭載 CPU が Celeron D 336/341 Pentium 4 631/651/670 の場合、表示される。

(注3)BIOS 1.02から表記変更。

(注 4) BIOS 1.02 から表示順序がこの 2 項目のみ入れ代わった。

(注 5) BIOS1.03 から表示追加。 搭載 CPU が Pentium D の場合表示される。

(注6)搭載 CPU が Pentium D 930/960 の場合、表示される。