

## PRIMERGY TX200 S3: PCI カード搭載上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY TX200 S3 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。BIOS のリビジョンが 1.04 以降の場合、現在の PCI カード搭載条件にあわせて、以下の搭載が可能となります。

平成 18 年 10 月  
富士通株式会社

### BIOS リビジョンの確認方法

#### BIOS Setup Utility による確認

- 1) 装置の電源投入後、POST 画面にて「F2」key を押下し BIOS Setup Utility に入ります。
- 2) 「F1」key を押下し "System Information" を開きます。
- 3) "BIOS Release : "を確認します。以下はリビジョン 1.04 の例です。  
(例: BIOS Release : Phoenix BIOS Version 4.06 Rev. 1.04.2109)

#### ServerView による確認

ServerView による BIOS リビジョン確認方法については、ServerView V4.20 ユーザーズガイド: B7FH-4261-01 Z0-00 の 3.2.7 ベースボードの状態確認 (p.130)を参照してください。

### 新 PCI カード搭載条件 (BIOS リビジョン 1.04 以降をご使用の場合)

#### 1 最大搭載枚数

SAS アレイコントローラカード (PG-140FL) と PCI-X の LAN カード (PG-1862/PG-1882/PG-1892) の合計搭載可能枚数が最高 2 枚から最高 3 枚搭載可能となります。詳細条件表は以下を参照下さい。

搭載カード (型名)	最大搭載枚数		備考
SAS アレイコントローラカード (PG-140FL)	1	2	内蔵ハードディスク用
LAN カード (PG-1892)	2		1000BASE-T
LAN カード (PG-1882)	2		1000BASE-SX
LAN カード (PG-1862)	2		1000BASE-T、Dual port
SCSI アレイコントローラカード (PG-142E3)	2	3	外付 SCSI オプション用 (Ultra 320 × 2ch)
SCSI カード (PG-1281)	2		外付 SCSI オプション用 (Ultra 160)
FAX モデムカード (FMV-FX533)	1		Linux、Windows Server 2003 は使用不可
通信カード V/X (PG-1631)	2	2	Linux は使用不可
ISDN カード (PG-1651)	2		Linux は使用不可
RS-232C カード (GP5-162)	2		Linux は使用不可
ファイバーチャネルカード (PG-FC202)	2	2	PCI Express
LAN カード (PG-2861)	2		PCI Express、Dual port

**参考**

現在の PCI カード搭載条件については  
「PRIMERGY TX200 S3 ユーザーズガイド: B7FH-4371-01-01」  
7.5.2 搭載可能な拡張カードと搭載時の注意事項  
表: 搭載可能な拡張カード一覧 (p. 256)をご覧ください。

**2 取り付け順と使用するスロット**

PCI-X の LAN カード (PG-1862/PG-1882/PG-1892) は、スロット 2 への搭載が可能になります。その場合の搭載順はスロット 1、スロット 2、スロット 5 となります。詳細条件表は以下を参照下さい。

搭載可能な拡張カード (型名)	PCI スロット					取り付け順
	1	2	3	4	5	
SAS アレイコントローラカード (PG-140FL)	1	—	—	—	—	1
LAN カード (PG-1892)	1	2	—	—	3	2
LAN カード (PG-1882)	1	2	—	—	3	3
LAN カード (PG-1862)	1	2	—	—	3	4
SCSI アレイコントローラカード (PG-142E3)	2	1	—	—	3	5
SCSI カード (PG-1281)	2	1	—	—	3	6
FAX モデムカード (FMV-FX533)	—	—	—	—	1	7
通信カード V/X (PG-1631)	2	3	—	—	1	8
ISDN カード (PG-1651)	2	3	—	—	1	9
RS-232C カード (GP5-162)	2	3	—	—	1	10
ファイバーチャネルカード (PG-FC202)	—	—	1	2	—	1
LAN カード (PG-2861)	—	—	1	2	—	2

**参考**

現在の PCI カード搭載条件については「PRIMERGY TX200 S3 ユーザーズガイド: B7FH-4371-01-01」の  
7.5.2 搭載可能な拡張カードと搭載時の注意事項  
表: 拡張カードの取り付け順と使用するスロット (p. 256)をご覧ください。

また、環境設定シートの記載は以下となります。

拡張カード(型名)	PCIスロット位置				
	1	2	3	4	5
SASアレイコントローラカード(PG-140FL)	( )	—	—	—	—
ファイバーチャネルカード(PG-FC202)	—	—	( )	( )	—
LANカード(PG-2861)	—	—	( )	( )	—
LANカード(PG-1892)	( )	( )	—	—	( )
LANカード(PG-1882)	( )	( )	—	—	( )
LANカード(PG-1862)	( )	( )	—	—	( )
SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)	( )	( )	—	—	( )
SCSIカード(PG-1281)	( )	( )	—	—	( )
FAXモデムカード(FMV-FX533)	—	—	—	—	( )
通信カード V/X(PG-1631)	( )	( )	—	—	( )
ISDNカード(PG-1651)	( )	( )	—	—	( )
RS-232Cカード(GP5-162)	( )	( )	—	—	( )

#### 参考

現在の PCI カード搭載条件については  
「PRIMERGY TX200 S3 環境設定シート: B7FH-4441-01-01」の  
A ハードウェア構成シート  
PCI カード (p. 5)をご覧ください。

以上