# 200V 無停電電源装置 (PG-R1SR5K3)

# 取扱説明書





## 著作権および免責事項

#### ■ 著作権

本書の内容のすべては富士通株式会社および、米国 American Power Conversion Corporation および株式会社エーピーシー・ジャパンが著作権を所有しています。許可なく本書の複製および、無断転載することは禁止します。

### ■ 商標

Smart-UPS 、Smart-UPS RT、PowerChute は American Power Conversion Corporationの米国 およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

### ▌ 免責事項

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねます。

## 廃棄時およびバッテリの交換時について

本製品を廃棄する際及びバッテリを交換する際には、以下の項目についてご注意下さるようお願いします。



本装置(UPS)で使用しているバッテリの仕様および搭載

製品名	仕様	質量(1 モジュール当り)	バッテリ数量
PG-R1SR5K3 用バッテリモジュール	12V5Ah 品	約 18kg	8個

バッテリ搭載位置



## バッテリーの寿命と交換時期について

本装置(UPS)には、小形シール鉛バッテリを使用しています。

バッテリの寿命は、UPS の周囲温度やバックアップ電力(負荷の大きさ)により大きく影響を受けますので、それらの条件によりバッテリの交換時期が変動します。

従いまして、UPS をご使用の際は下記の温度条件をお守りいただき、2 年に一回バッテリの交換を 行ってください。

また、寿命に近づいたバッテリ保持時間はご購入時の約半分になりますので計画的な早めのバッ テリ交換を行っていただき、ご使用中に装置前面パネルでバッテリ不良表示された場合は、弊社 担当保守員にご連絡のうえ、バッテリ交換を依頼してください。

#### バッテリ交換時期の目安

ラックの周囲温度が25℃以下で約2年



#### 室内温度とバッテリ交換の目安

- ※ バッテリは、周囲温度が10℃高くなるとバッテリ寿命が約1/2になる特性を持っています。
- ※ 本装置はバッテリが寿命になっても継続して動作しますが、停電時には負荷機器への電力を 供給することなく停止してしまいます。
- ※ バッテリ交換 LED が点灯した状態(寿命)で長期間ご使用になるとバッテリ内部の液漏れな どにより UPS 内部が焼損する可能性があります。

UPS は Uninterruptible Power Source の略称です。

## ハイセイフティ用途について

本装置は、一般事務用、パーソナル用、家庭用等の一般用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確認されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、UPSを使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

## 安全に関わる表記について(必ずお読みください)

本書では、本装置を安全に正しくお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止 するために、次の絵表示を使用しています。これらの絵表示の箇所は必ずお読みください。また、 次項の「安全上のご注意」を必ずお読みになり、本製品をより安全にご活用ください。





### ■ 注意事項を守っていただけない場合、 発生が想定される障害または事故の内容



# 安全上のご注意(必ずお読みください)

無停電電源装置(PG-R1SR5K3)を取り扱う上での、安全上の注意事項を表記します。

### ■ 本体装置の用途



### ■ 本体装置の取扱い

	<u></u> 危険
$\textcircled{\ }$	<ul> <li>引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。</li> <li>本装置のバッテリを火の中に入れないでください。爆発したり、破裂したりする危険があります。</li> </ul>
	<ul> <li>弊社保守員以外は、本装置の19インチラックへの実装はしないでください。無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。</li> <li>搭載作業は下記質量を考慮して実施してください。 本体装置(バッテリなし)質量:約22kg 2人以上 バッテリモジュール 質量:約18kg 2人以上</li> <li>本体装置をラックに搭載、取り外す時は、必ず本体装置に実装するバッテ リモジュール、各フロントベゼルを全て、取り外してから実施してください。バッテリモジュールやベゼルを実装したまま、ラック搭載/取り外し を行うと、装置の故障やモジュールやベゼルが外れて、ケガをする恐れがあります。バッテリ実装時は質量が約58kgです。</li> <li>ラックを不安定な場所に設置しないでください。</li> </ul>

	⚠警告
<u>A</u> <u>A</u>	<ul> <li>19 インチラックをほこりの多い所に設置しないでください。</li> <li>ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。</li> <li>19 インチラックの吸排気口を塞がないでください。</li> <li>内部の温度が異常に高くなると、誤動作・故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。</li> <li>19 インチラックを直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に放置しな</li> </ul>
	<ul> <li>19 インチラック内部でケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因になります。</li> <li>19 インチラック内部に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいものなどの異物が入ると内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合本装置正面パネルの OFF ボタンを押し、電源を切ってから電源ケーブルを抜き、弊社保守員または担当営業までご連絡ください。</li> </ul>
	<ul> <li>保守員以外の人は、本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。</li> </ul>
	<ul> <li>本装置のお手入れの際は、感電することがありますので、本装置正面パネルの OFF ボタンを押し、電源を切ってから電源ケーブルを抜いてください。</li> <li>本装置はバッテリを搭載しているため、電源ケーブルを外した状態でも装置内部に危険な電圧が加わっている部分がありますので絶対、装置内部に触れないでください。</li> <li>濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないでください。感電することがあります。</li> <li>雷が鳴り出したら、ケーブル類も含めて本装置に触れないでください。感電することがあります。</li> </ul>
<u>A</u>	<ul> <li>本装置は、安全のため D 種以上の接地工事が必要です。接地工事を行わない場合、感電することがあります。</li> <li>本装置の電源ケーブルを接続するコンセントの接地線をほかの接地線(とくに大電力を消費する装置など)と共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。</li> </ul>
	<ul> <li>電源は AC200V で 30A 以上のコンセント(NEMA L6-30R)から直接と り、タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因と なります。</li> <li>電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離 れた場所に設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていない電源 ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。</li> </ul>
	⚠警告
$\bigcirc$	<ul> <li>レーザープリンタを本装置に接続しないでください。レーザープリンタは、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能性があります。</li> <li>全装置を稼動させるシステムをテストレズ、本装置が過色荷状態にならな</li> </ul>

全装置を稼動させるシステムをテストして、本装置が過負荷状態にならないことを確かめてください。過負荷状態については、「3.2 無停電電源装置前面パネル(p.24)」を参照してください。

### ■ バッテリモジュールの取扱い





	0	<ul> <li>バッテリの寿命はおよそ2年で、定期的な交換が必要です。周囲温度が25℃以上であったり、放電回数が多いと寿命が短くなります(周囲温度40℃:0.5年)ので、はやめの交換をお勧めします。寿命を過ぎたバッテリを使用し続けると、発煙や火災の原因となります。</li> </ul>
$\bigcirc$	0	<ul> <li>バッテリモジュールは重いため、無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。持ち上げ、移動、実装、取り外しは2人以上で行ってください。質量:約18kg</li> </ul>





# <u> </u>危険

 本装置はリチウム電池を使用しています。本製品のリチウム電池を火の中 に入れないでください。有毒ガスの発生や爆発、破裂したりする危険性が あります。バッテリは定期的に交換してください。 リチウム電池は寿命をすぎたまま長時間使用した場合、容器の劣化により 液漏れすることがあります。皮膚に付着したり目に入った場合、火傷や失 明することも考えられます。 万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師 に相談してください。

	<u> </u>
	<ul> <li>保守員以外の人は、本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。</li> </ul>
	<ul> <li>本装置のお手入れの際は、感電することがありますので、電源を OFF にしてから電源ケーブルを抜いてください。</li> <li>電源ケーブルの抜き差しはプラグを持って行ってください。</li> <li>コード部分を引っ張るとコードが傷ついて火災や感電の原因となります。</li> <li>濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないでください。感電することがあります。</li> </ul>
	<ul> <li>本装置内部に水などの液体を入れないでください。感電や火災の原因となります。万一、液体が入った場合は、電源をOFF にしてから、電源ケーブルを抜いて、弊社保守員または担当営業までご連絡ください。</li> <li>コンセント、ケーブル、本装置の背面コネクタは水などで濡らさないでください。感電や火災の原因となります。</li> </ul>
	<ul> <li>バッテリは、定期的な交換が必要です。寿命を過ぎたバッテリを使用し続けますと、発煙や火災の原因となります。</li> <li>バッテリモジュールは DC96V/5Ah です。感電の危険性があります。設置、交換作業を行う場合は、事前に腕時計や指輪などの装飾品を外して、作業してください。</li> </ul>
$\bigcirc$	<ul> <li>バッテリモジュールは重いため、無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。持ち上げ、移動、実装、取り外しは2人以上で行ってください。質量:約18kg(1本あたり)</li> </ul>
$\bigcirc$	<ul> <li>UPS (バッテリなし)は重いため、無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。持ち上げ、移動、実装、取り外しは20人以上で行ってください。質量:約22kg</li> </ul>

## はじめに

このたびは、200V 無停電電源装置 PG-R1SR5K3 をお買い求めいただき、ありがとうございます。

本書は、本装置を正しく使用するための取り扱いや接続方法などを説明しています。本装置をご使用の前に 本書を熟読してください。本書の内容で冒頭の「安全に関わる表示について」と「使用上のご注意」は特に 重要です。必ずお読みください。また、本書を大切に保管してください。

本装置は必ず 19 インチラックに実装して使用してください。実装作業は弊社保守員に委託してください。 お客様が実装作業を行うことで生じた問題に関しては責任を負いかねます。

AC100V 出力が必要な場合は、別売のステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02:19inch ラック 2U タイプ)を本装置に接続することで、AC100V(最大容量 3.5KVA まで)供給可能となります。

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのこ とがありましたら、弊社保守員または担当営業までご連絡ください。

富士通株式会社

## 無停電電源装置について

無停電電源装置(UPS)は、停電、電圧低下、サージなどの外部電源変動からコンピュータシステムを保護 するものです。



無停電電源装置は常時インバータ方式を採用していて、商用電源からの交流電力をいったん直流電力に変換 し、再度交流電力に変換してコンピュータやその他の電子機器に供給しています。商用電源が停電すると、 この無停電電源装置は、内蔵バッテリを使って電力を供給します。バッテリ給電中は警報音を鳴らしていま すが、残り少なくなると、間もなくバッテリが切れることを知らせます。商用電源の電圧が安全なレベルに まで回復すると、自動的にバッテリ運転から戻ります。

さらに、標準実装されているネットワークマネジメントカードにより、LAN 接続し、別売の UPS 電源管理 ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)(注)を用いることにより、電源供給しているサーバ装 置を商用電源の電圧状態に応じて、接続されているコンピュータを自動的にシャットダウンさせることがで きます。

注)本 UPS で管理ソフトをご利用される場合は、PowerChute Network Shutdown V2.2.3 以降を ご使用ください。(他の管理ソフトは、サポートの対象外となります。)

#### 電波障害自主規制について

この装置は、一般財団法人 V C C I 協会の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を 家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策 を講ずるよう要求されることがあります。

#### 商用電源の変動対策について

この装置は、短時間の商用電源変動に対応する常時インバータ型の無停電電源装置ですが、商用 電源が不安定であったり、サージ・ノイズなどの電源障害対策が必要な場合は、自動電圧調整器 (AVR) などの設置をお勧めします。

#### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内仕様であり、海外各国の安全規格等の適用を受けておりません。したがって、製品を輸出した場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、本装置に関し、弊社では海外 での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

安全上の	)ご注意(必ずお読みください)	vi
はじめに		x
無停電電源	原装置について	xi
第1章	使用上のご注意~必ずお読みください~	1
	1.1 無停電電源装置の使用目的	2
	1.2 梱包内容の確認	2
	1.3 19 インチラック搭載について	3
	1.4 連用風炉削の注意 15 取扱上の注意事項	4
	1.6 メンテナンスに関する注意事項	6
	1.7 警告ラベルについて	8
第2章	セットアップを行う	. 11
	2.1 無停電電源装置の設置について	12
	2.2 セットアップ手順	14
	<ol> <li>2.3 フックに本体装置をマワントする</li> <li>2.4 設置是約チェック</li> </ol>	15
	2.5     無停電電源装置を起動する	21
第3章	UPSの各部名称とはたらき	.23
	3.1 無停雷雷源装置の構成	24
	3.2 無停電電源装置前面パネル	24
	3.2 無停電電源装置前面パネル 3.3 無停電電源装置背面	24 26
	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li> <li>3.3 無停電電源装置背面</li> <li>3.4 付属コンセントタップ</li> </ul>	24 26 27
<b>第</b> 4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li> <li>3.3 無停電電源装置背面</li> <li>3.4 付属コンセントタップ</li> <li>基本的な操作・機能</li> </ul>	24 26 27 <b>. 29</b>
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li> <li>3.3 無停電電源装置背面</li> <li>3.4 付属コンセントタップ</li> <li>基本的な操作・機能</li> <li>4.1 UPSの起動(出力開始)</li> </ul>	24 26 27 <b>. 29</b> 30
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li> <li>3.3 無停電電源装置背面</li> <li>3.4 付属コンセントタップ</li> <li>基本的な操作・機能</li> <li>4.1 UPSの起動(出力開始)</li> <li>4.2 UPSの停止(出力停止)</li> </ul>	24 26 27 . 29 30 30
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li> <li>3.3 無停電電源装置背面</li> <li>3.4 付属コンセントタップ</li> <li>基本的な操作・機能</li> <li>4.1 UPSの起動(出力開始)</li> <li>4.2 UPSの停止(出力停止)</li> <li>4.3 セルフテスト</li> <li>4.4 Load ディスプレイ</li> </ul>	24 26 27 . 29 30 30 30 30 31
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li> <li>3.3 無停電電源装置背面</li> <li>3.4 付属コンセントタップ</li> <li>基本的な操作・機能</li> <li>4.1 UPSの起動(出力開始)</li> <li>4.2 UPSの停止(出力停止)</li> <li>4.3 セルフテスト</li> <li>4.4 Load ディスプレイ</li> <li>4.5 バッテリ充電ディスプレイ</li> </ul>	24 26 27 <b>. 29</b> 30 30 30 31 31
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li></ul>	24 26 27 <b>. 29</b> 30 30 30 31 31 32
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li></ul>	24 26 27 <b>. 29</b> 30 30 30 31 31 32 32
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li></ul>	24 26 27 . 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li></ul>	24 26 27 <b>. 29</b> 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33
第4章	<ul> <li>3.2 無停電電源装置前面パネル</li></ul>	24 26 27 . 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33

第6章	メンテナンス	43
	<ul> <li>6.1 点検とお手入れ</li> <li>6.2 無停電電源装置の保管</li> <li>6.3 バッテリ交換について</li> <li>6.4 無停電電源装置の取り外しについて</li> </ul>	
第7章	故障かな?と思ったときは	
第8章	ネットワークマネジメントカードの操作	53
	<ul> <li>8.1 概要</li></ul>	
第9章	仕様	125
	9.1 UPS本体 9.2 バッテリモジュール 9.3 バッテリ動作実行時間の決定方法 9.4 バッテリ動作実行時間表 9.5 ユーザー設定可能項目	126 127 127 128 129

## 第1章

## 使用上のご注意 ~必ずお読みください~

本装置を安全に正しく使用していただくために、ここ で説明する注意事項を必ずお読みください。注意事項 を無視した取り扱いを行うと、本装置や周辺機器の故 障、または死亡・けがなどの人体事故を引き起こす原 因となることがあります。

1.1	無停電電源装置の使用目的	2
1.2	梱包内容の確認	2
1.3	19 インチラック搭載について	3
1.4	運用開始前の注意	4
1.5	取扱上の注意事項	4
1.6	メンテナンスに関する注意事項	6
17	警告ラベルについて	8

## 1.1 無停電電源装置の使用目的

無停電電源装置は、一般事務室における事務処理用として開発されたものです。したがって、以下のような用途には使用禁止です。「ハイセイフティ用途について(p.iv)」についても参照してください。



### 1.2 梱包内容の確認

装置を設置する前にまず、以下のものが揃っているかを確認してください。万一、破損や不足しているものがありましたら、担当営業員までご連絡ください。 送付される梱包箱は下記 2 箱となります。

無停電	電源装置本体装置(電源コード一体型)	1 箱
1	本体装置(19inch ラック 3U サイズ)	1台
2	マニュアル「200V 無停電電源装置取扱説明書」(本書)	1 冊
3	保証書	1 包
4	ネットワークマネジメントカード設定用ケーブル(940-0299)	1本
5	フロントベゼル	1個
6	ラック搭載用レールブラケット レール左右(1 セット)、本体取付用化粧ネジ(4 個)、レール取付用さらネジ(10 個)、 レール取付用ワッシャー(10 個)、クリップナット(2 個)(P.16、P.18 に図を記載)	1セット
コンセントタップ×1台 コンセントタップ取付用ネジ(4個)、クリップナット(4個)		1 箱

## 1.3 19 インチラック搭載について

本装置は必ず 19 インチラックに実装して使用してください。 ラックに実装する際には添付の専用 レールを使用し、最下段に実装してください。

お客様が実装作業を行うことで生じた問題に関しては責任を負いかねます。





#### 装置から放射される電磁波の影響

本装置に限らずコンピュータと呼ばれるものは、その動作原理により装置から電磁波を放射します。とくに電波によるリモートコントロールを行っている機械の近くで本装置を使用した場合、機械の誤動作の原因となります(携帯電話、PHS 等も含まれます)。このような機械のそばに 19 インチラックを設置する場合は電磁シールドなどの対策を講ずる必要があります。

### 1.4 運用開始前の注意

本装置の運用を開始をする前に特に注意すべき項目を記載しています。よくお読みになり運用し てください。

- 装置前面の Load ディスプレイ(p.24 参照)で、使用中の負荷率を確認してください。 消費電流は本装置の出力定格 25A を超えないよう充分に余裕を持ってご使用ください。
- 停電で UPS がシャットダウン(出力停止)後、9 分以上復電がない場合は、UPS の前面パネ ルの LED がバッテリ容量を浪費しないため消灯しますが、復電と同時に自動で再起動します ので、UPS のシステムスイッチや背面ブレーカを操作する必要はありません。
- コンセントタップについて 本装置に添付のコンセットタップの定格は、全体で合計 30A です。白いコンセント(4 □) は、1 つのコンセントが 15A で、黒いコンセント(2 □)は、2 つの合計で 15A まで使用で きます。本コンセットタップでお使いになる機器の合計が 30A を越えないよう気をつけてく ださい。詳しくは「3.4 付属コンセントタップ(p.27)」参照してください。

### 1.5 **取扱上の注意事**項





### 1.6 メンテナンスに関する注意事項

#### 本装置の廃棄について

本装置はリチウム電池を使用しています。(バッテリモジュールを除く)の廃棄については弊社保 守員または担当営業に相談するか、各自治体の廃棄ルールに従ってください。



### バッテリリサイクル(バッテリモジュールの交換および廃棄)について

本装置には短時間の停電などに対応するため、バッテリを使用しています。

なお、バッテリの交換作業は保守員以外行わないでください。

保守員以外が作業を行うことで生じた問題に関しては責任を負いかねます。

バッテリの交換周期は通常使用時 2 年です。定期的に交換してください。詳細は「6.3 バッテリ 交換について(p.45)」を参照してください。

<u></u> <b>危</b> 険		
	<ul> <li>バッテリは定期的に交換してください。</li> <li>バッテリは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。また皮膚に付着したり目に入った場合、火傷や失明することも考えられます。</li> <li>万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。</li> </ul>	
	<ul> <li>バッテリが液漏れを起こした場合は火気を近づけないでください。</li> <li>バッテリが液漏れを起こした場合、同時に水素ガスが漏れている可能性がありますので、たばこやライター等の火気は絶対に近づけないでください。</li> </ul>	

バッテリは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」において、「特別管理産業廃棄物」に指定されていますので、むやみにバッテリを廃棄することはできません。

弊社保守員または担当営業までご連絡ください。

#### 本装置の改造および修理の禁止について

本装置は、バッテリの交換作業や修理を、弊社保守員が行うことを意図して設計されています。本 装置の内部は高電圧部分などがあり、お客様がバッテリ交換作業や修理を行ったり、本装置のカ バーを開けたりすると、保証の対象外となるばかりでなく感電などの事故の原因となります。

#### 本装置の譲渡または売却時の注意について

本装置を第三者に譲渡または売却する場合は、本装置に添付されている全てのものを譲渡(売却)してください。また、本書を紛失された場合は、弊社保守員または担当営業までご連絡ください。

#### 本装置の保証について

本装置(PG-R1SR5K3)には「保証書」が添付されています。「保証書」は記載内容を確認の上、 大切に保管してください。保証期間内に万一故障した場合は、保証書記載内容にもとづいて修理 いたします。保証期間後の修理については、弊社営業担当にご相談ください。詳しくは、保証書 をご覧ください。

## 1.7 警告ラベルについて

本装置に貼られている警告ラベルについて説明します。

本装置に貼られている警告ラベルは、本装置を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意 識していただくためのものです。(ラベルを剥がしたり、汚したりしないでください。)もし、ラ ベルが貼られていない、剥がれている、汚れているなど判読不能な場合は、弊社保守員または担 当営業までご連絡ください。



#### バッテリモジュール



第1章 使用上のご注意~必ずお読みください~

## 第2章

## セットアップを<mark>行う</mark>

この章では、本装置の設置、接続、セットアップ手順 に従って説明します。本装置を使用する前に行ってい ただきたいことや、確認しておきたいことも書かれて いますので、必ずお読みください。

2.1	無停電電源装置の設置について	12
2.2	セットアップ手順	14
2.3	ラックに本体装置をマウントする	15
2.4	設置最終チェック	21
2.5	無停電電源装置を起動する	21

#### 無停電電源装置の設置について 2.1

本装置を正しく安全に使用するために、次の事項を守って設置してください。

- 19 インチラックに搭載してご使用ください。 本製品は必ず 19 インチラックに搭載してご使用ください。 質量が約 58kg となるため、 搭載 はラックの最下部とし、作業は弊社保守員に委託してください。
- 19 インチラックは空調のある場所に設置してください。 本装置は、室内温度 10℃ ~ 35℃、湿度 20% RH - 85% RH の範囲が保てる場所に設置し てください。お客様の作業環境を考慮し、できる限り室内温度 17℃ ~ 28℃ の範囲が保てる 場所でのご使用をお勧めします。

加湿器をご使用の場合、超音波式以外のものをご使用ください。



レーザープリンタを本装置に接続しないでください。レーザープリンタ • は、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能 性があります。 全装置を稼動させるシステムをテストして、本装置が過負荷状態にならな いことを確かめてください。過負荷状態については、「3.2 無停電電源装 置前面パネル(p.24)」を参照してください。

#### 2.1 無停電電源装置の設置について

物理的な必要条件		
標準的な設置(4ポストラック)	<ul> <li>標準 19 インチ (46.5 cm) ラック</li> <li>奥行き最低 800 mm</li> <li>3U のラック空間</li> <li>質量が約 58 kg となるため、ラック下部への設置を推奨</li> <li>付属の取り付けレールおよび金具</li> </ul>	
UPS へのアクセス	<ul> <li>システムスイッチ、モジュール設置/交換が前面よりアクセス可</li> <li>サーキットブレーカー、バイパススイッチ、配電、管理コミュニケーションが背面からアクセス可</li> </ul>	
機能アクセス	<ul> <li>システムスイッチ、モジュール設置/交換 が前面よりアクセス可</li> <li>サーキットブレーカー、バイパススイッチ、 配電、管理コミュニケーションが背面から アクセス可</li> </ul>	
空気の流れ	<ul> <li>前方から後方への空気の流れ</li> <li>UPS の背面およびフロントベゼル の通気は塞がないようにしてくだ さい。</li> </ul>	

環境上の必要条件	
UPS は温度制御された屋内に設置してください。	
動作保証温度	10 °C ~ 35 °C
動作保証湿度	20% RH - 85% RH(結露のないこと)

### 2.2 セットアップ手順

梱包内容と本装置の設置場所を確認したら、以下の手順で本装置をセットアップしてください。



**注)**コンセントタップには PG-R1SY4K2 専用の表記がありますが、本 UPS (PG-R1SR5K3) で も使用可能です。

## 2.3 ラックに本体装置をマウントする





① ラック実装位置の確認



② レールの取り付け

- 1. ラックのどこに UPS を設置するか決めま す。本装置は質量が重いため、ラックの最 下段に実装してください。
- 2. 最下段に実装する場合、左記の下から数え て8番目の正面左右の穴に添付のクリッ プナットを取り付けます。

1. 長さを調整後、レールを下記の図のように ラック穴位置に添付のレール取付ネジと ワッシャで取り付けます。



③ バッテリモジュールを外す

本装置は重いため、本装置をラックに設置する際にバッテリを外し、2人以上で行ってください。

- 1. バッテリカバーのネジを2箇所外します。
- バッテリカバーの取っ手を持って、下記図の矢印の方向にゆっくりとスライドさせます。

3. バッテリカバーを開けます。

- 4. バッテリコネクタを2箇所外します。
- バッテリモジュールのハンドルをしっか り持って、バッテリモジュールをゆっくり と装置内部からバッテリモジュールの右 側面に「STOP」マーク(p.9)が出てくる まで、半分ほど引き出します。次に、バッ テリモジュールの底面をしっかりと保持 し、バッテリモジュールを取り出します。 バッテリモジュールは2つあります。













④ ラックに UPS 本体装置を実装する



 バッテリカバーを閉じてから、バッテリカ バーの取っ手を持ち下記図の矢印方向に スライドさせます。

 UPS をレールに設置します。UPS の両側を 支え、ユニットを慎重にレールに合わせま す。UPS の側面にはクリートがあり、それ をレールの溝にスライドさせます。各ク リートを溝に合わせ、UPS をスライドして はめ込みます。レールキットに添付されて いるネジを使用してラックに取り付けま す。



2. バッテリカバーの取っ手を下記図のよう にゆっくりと矢印方向にスライドさせ、 バッテリカバーを開けます。





⑤ バッテリモジュールを装置に実装する。



1. バッテリモジュールを装置に実装します。



2









2. バッテリコネクタ2箇所を下記図のように UPS 本体のコネクタと接続します。接続し た後にコネクタが、しっかりと挿入されて いることを確認してください。

 バッテリカバーを閉じ、カバーの取っ手を 下記図の矢印方向にゆっくりとスライド させます。次いで手順③で取り外したネジ を使用して、バッテリカバーを左図のよう にネジで止めます。

**4.** フロントベゼルの UPS 本体の取り付け溝 に挿入されていることを確認し、フロント ベゼルを静かに取り付けます。
### 2.4 設置最終チェック

いったん、負荷機器をオフにするか、接続を外し、UPS 動作を停止させた上で、以下の内容が問題ないことを確認し、設置完了です。

- ① UPS 本体がラックにしっかりと固定されていること
- ② バッテリモジュールが完全に取り付けられていること
- ③ 入力電源コードが接続されていること
- ④ 正常な AC200V 電源が供給されていること

### 2.5 無停電電源装置を起動する

### 運転を開始するには

電源が接続されていることを確認し、本装置前面パネルにあるオン/テストボタンを押します。 すると、電力が供給され、本装置は信号音を鳴らしてセルフテストを行います。 第2章 セットアップを行う

# 第3章

# UPS の各部名称とはたらき

この章では、無停電電源装置の構成、 各部の名称やはたらきについて説明します。

3.1	無停電電源装置の構成	24
3.2	無停電電源装置前面パネル	24
3.3	無停電電源装置背面	26
3.4	付属コンセントタップ	27

## 3.1 無停電電源装置の構成



## 3.2 無停電電源装置前面パネル



LED	説明
オンライン A	オンライン LED は、接続された機器に電力を供給するために UPS が商用電源を取り 込んで、通常運転になっている時に点灯します。
オンバッテリ	UPS が接続された機器にバッテリ電力を供給している時に点灯します。
バイパス	バイパス LED は UPS がバイパスモードになっている時に点灯します。バイパスモー ドでの操作に切り替わると、接続された機器に直接商用電源が供給されます。 これは UPS の内部異常や過負荷状態が発生した場合、または管理ソフトや手動バイ パススイッチによって切替操作を行った場合に切り替わります。UPS がバイパス モードになっている場合は、バッテリによる電力供給はできません。本マニュアル の「第7章 故障かな?と思ったときは(p.49)」を参照してください。
<sub>異常</sub> ×	UPS が内部異常を検出したときに点灯します。 本マニュアルの「第 7 章 故障かな?と思ったときは (p.49)」を参照してください。

LED	説明
過負荷	過負荷状態になっています。「第7章 故障かな?と思ったときは(p.49)」を参照 してください。
バッテリ交換 【】】	バッテリが未接続になっているか、交換が必要です。「第 7 章 故障かな?と思った ときは(p.49)」を参照してください。
Load 85% 68% 51% 34% 17%	UPS から負荷装置への給電レベルを表しています。詳細については、「4.4 Load ディスプレイ (p.31)」を参照してください。
バッテリ充電 96% 72% 48% 24% 0% 	バッテリの最大容量に対する現在の充電量を表しています。詳細については、「4.5 バッテリ充電ディスプレイ (p.31)」を参照してください。

ボタン	説明
オン/テスト	このボタンを押すと UPS の電源がオンになります(その他の機能については 4 章以 降を参照してください)。
<i>オフ</i>	このボタンを押すと UPS の電源がオフになり、電力の出力が停止します。

## 3.3 無停電電源装置背面

#### ① UPSの背面各部の説明



No.	名称	機能説明
0	コンピュータインターフェイス ポート (RS-232C)	本ポートは未使用です。
0	バイパススイッチ -マル バイパス	手動でバイパス運転に切り替える際に使用します。入力電 圧がバイパスポイント内であることを確認した後に、切り 替えてください。バイパスポイントの範囲外で切替操作を 行うと、UPSの出力は停止します。
6	REPO ポート	本機能のサポートは行っておりません。
4	SmartSlot™	アクセサリスロットで、標準でネットワークマネジメント カード(AP9630)が搭載されています。
6		本機能のサポートは行っておりません。
6	入力アクセスパネル	商用電力の入力部です。
0	出力コンセント(L6-20R)	負荷機器の入力プラグ(L6-20P)を接続します。 各コンセ ント当たり出力電流 16A まで接続することができます。
8	過負荷保護ブレーカ(L6-20R 用)	L6-20R の過負荷保護用ブレーカです。L6-20R コンセント 2 個の電流値の合計が 20A 以上で動作します。
9	出力コンセント(L6-30R)	過負荷機器の入力プラグ(L6-30P)を接続します。各コン セント当たり出力電流 24A まで接続することができます。
Ū	TVSS ネジ 図	UPS には電話線保安器やネットワーク回線保安器など、 サージ電圧抑制(TVSS)装置のアースリード線を接続する TVSS コネクタを備えています。TVSS コネクタは UPSの電 源コードの接地線を通じてアースを提供します。

① 付属コンセットタップの説明



0	<b>コンセントタップ (NEMA L6-15R × 4)</b> 各コンセントは、15A まで使用できます。
9	<b>コンセントタップ(NEMA L6-15R × 2)</b> 2 つのコンセントの合計で 15A まで使用できます。
8	<b>入力プラグ</b> 本 UPS 背面の 30A のコンセント (P.26 の図❷ ) に接続します。
4	コンセントタップ取り付けブラケット ブラケットの取り付け位置を調整することによりコンセントの取り付け向きを変更でき ます (90°ずつ)。

- ※ 本コンセットタップから弊社のサーバや周辺機器以外の電力を取らないでください。また、コンセットタップの定格は、全体で合計 30A です。本コンセットタップでお使いになる機器の 合計が 30A を越えないよう気をつけてください。
- ※ PRIMEQUEST 1000 シリーズでは、付属コンセントタップを使用することはできません。 PRIMEQUEST 1000 シリーズに対応しているコンセントボックスについては、PRIMEQUEST 1000 シリーズシステム構成図をご確認ください。

# 第4章

# 基本的な操作・機能

この章では、本装置の基本的な操作・機能について説明しま す。あらかじめ本装置を「第2章 セットアップを行う (p.11)」で説明した手順でセットアップしてから操作してく ださい。

4.1	UPSの起動(出力開始)30
4.2	UPSの停止(出力停止)
4.3	セルフテスト
4.4	Load ディスプレイ 31
4.5	バッテリ充電ディスプレイ
4.6	商用電源電圧ディスプレイ 32
4.7	バイパス運転 32
4.8	オンバッテリ運転32
4.9	シャットダウンモード(復電待ち状態) 33
4.10	警報音 33

## 4.1 UPS の起動(出力開始)

本 UPS を商用の電源に接続しオン/テストボタンを押して、 負荷装置に電力を供給します。UPS に接続した装置に直ちに 電力を供給すると同時に信号音を鳴らしてセルフテストを行 います。セルフテストについては、「4.3 セルフテスト (p.30)」の説明を参照してください。

## 4.2 UPS の停止(出力停止)

本UPSの出力電源を停止させるには、オフボタンを押します。

- 注意: UPS が商用電源に接続され、商用電圧が供給されてい る場合、UPS はスタンバイ状態(内部プロセッサが稼 働状態)になります。また、この状態では UPS はバッ テリを充電し、コンピュータインターフェイスポート とアクセサリスロットから受信したコマンドに応答 します。
- ※ UPS の完全停止 … UPS の停止後、入力プラグを外してオ フボタンを 3 秒以上押すと UPS はスタ ンバイ 状態から完全停止状態になりま す。



FUITSU

€0 20 ¢>0

Ó

0%

 $0 \times 0 \boxtimes$ 

## 4.3 セルフテスト

本 UPS の稼働状態およびバッテリ状態を点検するには、セルフテスト機能を使用します。セルフテストを実行するには、 UPS が商用電源に接続されオンになっている状態で、UPS が 信号音を鳴らしオンライン LED が点滅するまでオン/テスト ボタンを押します。

注意: デフォルトの設定では UPS は次の時にセルフテスト を自動的に実行します。①オン/テストボタンを押し て UPS を起動したとき。② UPS を連続運転させた場 合 14 日に 1 回



セルフテスト中、UPS は負荷装置をバッテリで短時間稼働(オンバッテリ LED が点灯)させます。 UPS のセルフテストに問題がない場合は、オンライン運転に戻ります。このとき、オンバッテリ LED が消え、オンライン LED が点灯します。

セルフテストで問題があった場合は、UPS は直ちにオンライン運転に戻り、バッテリ交換 LED が 点灯します。このとき接続している装置は影響を受けません。バッテリ交換 LED が点灯した場合 は、バッテリ交換が必要ですので、直ちに弊社担当保守員までご連絡ください。

## 4.4 Load ディスプレイ

前面パネルの左側にある 5 個の LED で、UPS から 負荷装置への給電レベルが表示されます。LED は UPS の最大定格容量に対する給電量のパーセント を表します。たとえば、3 個の LED が点灯してい る場合、UPS の最大容量の 51% ~ 67% の電力が 負荷装置に供給されています。

5 個の LED がすべて点灯している場合は、UPS が 過負荷状態にならないことを確認してください。

UPS が過負荷状態になると、過負荷 LED が点灯し、 警報音が鳴ります。詳細は、「過負荷状態 (p.33)」 の説明を参照してください。



注意: Load ディスプレイの各表示は、UPS の最大定格容量に対する負荷装置への給電量の割合 を%で示したもので、VA による値かW による値のどちらかがそのレベルに達した時点灯 します。負荷が最大に近い状態(Load ディスプレイが 5 個点灯の状態)にして UPS をご 使用されますと過負荷状態になった時に UPS が停電時のバックアップ運転ができなくな ります。負荷に余裕をみて UPS をご使用ください。負荷毎のバッテリ保持時間は「9.3 バッテリ動作実行時間の決定方法(p.127)」の表を参照してください。

## 4.5 バッテリ充電ディスプレイ

前面パネルの右側にある 5 個の LED で、バッテリ の最大容量に対する現在の充電量がパーセントで 表示されます。5 個の LED がすべて点灯している 場合、バッテリは最大量に充電されています。バッ テリ充電ディスプレイが点滅している場合は、負 荷装置へのバッテリの給電時間が残り 7 分(注) 以下であることを示します。



**注)**本 UPS のデフォルト値です。 詳細は「バッテリ容量低下 警告時間 (p.129)」を参照してください。

## 4.6 商用電源電圧ディスプレイ

本 UPS には商用電圧を表示する診断機能がありま す。UPS が商用電源に接続されている状態でオン /テストボタンを4秒以上押し続けると「ピッ」と 音が鳴りディスプレイに商用電源からの入力電圧 が表示されます。また、オン/テストボタンを押 し続けている間は商用電源からの電圧が表示され ます。

このディスプレイでは、その時の入力電圧が、現 在点灯中の表示灯の値とその一つ上の値の間であ ることが示されます。例えば、3 個の表示灯が点 灯している場合、入力電圧は AC199V と AC217V の間です。



正常な商用電源に接続されている UPS の表示灯がまったく点灯しない場合、電圧は非常に低下しています。

5 個の表示灯がすべて点灯している場合は、UPS の入力電圧が異常に高いため、有資格者に電源状態を点検してもらう必要があります。

- 注意: この手順の一部として、UPS はセルフテストを行います。セルフテストは電圧表示に影響 を与えません。
- 注意: 商用電源電圧ディスプレイの誤差は±4%です。

## 4.7 バイパス運転

UPS に内部異常や過負荷が発生した場合、またはバイパススイッチやネットワークマネジメント カードによって手動で操作した場合、接続された機器に商用電源が直接供給されます。UPS がバ イパスモードになっている場合は、バッテリによる電力供給はできません(「第7章 故障かな? と思ったときは(p.49)」を参照)。

### 4.8 オンバッテリ運転

UPS は停電などの問題が発生すると自動的にオンバッテリ運転に切り替えます。オンバッテリ運転になると、警告音が 30 秒おきに 4 回鳴ります。

管理ソフトによるシャットダウン制御を行わない場合、商用電源が復旧するまでは、バッテリの 電源がなくなるまで UPS から接続された機器に電力が供給されます。

バッテリ動作実行時間の残り時間が7分(注)になると、UPS から長い警報音が鳴ります。管理 ソフト PowerChute Network Shutdown を使用していない場合は、UPS バッテリがなくなってし まう前に、手動でファイルを保存してコンピュータをシャットダウンする必要があります。

**注)**本 UPS のデフォルト値です。 「バッテリ容量低下 警告時間(p.129)」を参照してください。

### 4.9 シャットダウンモード(復電待ち状態)

シャットダウンモードは、UPS が停電でバッテリ運転となって自動で出力を停止したときから、商 用電源が復旧するまでの待機している状態をいいます。この間、UPS は前面パネルの LED を順次 スクロール点灯させます。停電時の他に、スケジュール運転による停電時にもシャットダウンモー ドになります。

#### 4.10 警報音

#### オンバッテリ運転中

オンバッテリ運転中は、オンバッテリ LED が点灯し、UPS は警報音を鳴らします。この警報音は、 30 秒毎に 4 回鳴ります。UPS が商用運転に戻ると、警報音は停止します。

警報音を停止させるには、警報音が鳴っている時にオン/テストボタンを押してください。この 操作は、その時の警報にだけ有効で、次のバッテリ給電時には再び警報音が鳴ります。この方法 で警報音を停止しても、UPS 前面パネルのオンバッテリ LED の点灯は解除されません。また別売 りのソフトをご使用の場合でも、ソフト上の画面の警報表示は解除されません。

#### 過負荷状態

本 UPS が過負荷状態(接続装置が「仕様」の項で記載されている容量の範囲を超える状態)になった場合、過負荷 LED が点灯し、UPS は警報音を鳴らします。この警報音は過負荷状態が解決されるまで鳴り続けます。なお、過負荷状態では、UPS は停電時のバックアップ運転が行えません。 UPS に機器を接続する際は、負荷の消費電力を十分確認してください。

#### バッテリ交換

セルフテストで問題がある場合、UPS は短い警報音を約1分間鳴らしてバッテリ交換 LED を点灯 します。この後 UPS はこの警報音を5時間毎に繰り返し鳴らします。バッテリ交換状態を確認す るには、「4.3 セルフテスト(p.30)」で説明した手順を実行してください。セルフテストで問題 がなくなると、警報音は停止します。セルフテストでバッテリ交換 LED が点灯した場合や定期的 なバッテリ交換を行う場合は弊社担当保守員までご連絡ください。

#### バッテリ低下

オンバッテリ運転時 UPS のバッテリが低下して、「9.5 ユーザー設定可能項目」で設定したバッ テリ容量低下警告時間よりもバッテリ動作実行時間が短くなると、UPS は連続的に警報音を鳴ら します。UPS が商用運転に戻るか、バッテリの消耗によりシャットダウンするまで、この警報音 は鳴り続きます。詳細は「9.5 ユーザー設定可能項目(p.129)」の説明を参照してください。 基本的な操作・機能

注意: シャットダウンモードになってから9分後にUPSの前面パネルのスクロール点灯が停止しますが、節電のためであり故障ではありません。

第4章 基本的な操作・機能



第5章

# サーバの制御

この章では、本無停電電源装置から給電されている サーバ装置をシャットダウンや復電するための制御ソ フト PowerChute Network Shutdown (別売)や ネットワークマネジメントカードについて簡単に説明 します。

## 5.1 電源管理ソフトウェアについて

#### ■ PowerChute Network Shutdown の特長

PowerChute Network Shutdown は、大規模システムやブレードサーバに適したネットワーク ベースの電源管理ソフトウェアです。ネットワークマネジメントカード(標準添付)と併せて使 用することにより、ネットワーク経由で複数台のサーバを安全に自動シャットダウンすることが 可能です。また、Web ブラウザから簡単にネットワーク設定や個々のサーバのシャットダウン時 間を設定することができるため、遠隔地からでも容易に必要な設定や電源状態の監視をすること ができます。このため、大容量 UPS と組み合わせて使用することにより、ネットワーク経由で複 数のサーバをシャットダウンすることができ、電源システムの管理コストを大幅に削減すること が可能です。また、複数の UPS による冗長構成に対応しているため、冗長電源を搭載したサーバ 機ではより信頼性の高いシステムを構築することができます。

#### 主な機能

OS シャットダウン	突然のクリティカルイベントよりデータを保護します。
ネットワークベースの シャットダウン	UPS との通信にネットワークを使用することによって、シリアルケー ブルは不要です。
冗長構成に対応	冗長電源を持つサーバのシャットダウンに対応。最大 3 台の UPS を設 定できます。
ユーザ通知	電源関連、ネットワーク関連のイベントが起きた際に、システム管理 者等に通知します。
イベントアクション	20 以上の電源や UPS 関連のイベントに対応。イベント毎にアクションを設定可能です。
スケジュール運転	サーバの運用をスケジュールすることが可能です。

#### PowerChute Network Shutdown の画面例

PowerChute Network Shutdown のユーザインタフェースはすべて英語となります。



#### 電源障害時の自動シャットダウン

あらかじめ必要なイベントに対してシャットダウンアクションを設定しておくことにより、電源 障害発生時にネットワークマネジメントカードから通知されるイベント情報に基づいてサーバを 自動シャットダウンさせることができます。

また、冗長電源を持つサーバと複数台の UPS により冗長構成を組んでいる場合は、1 台の UPS で 電源障害が発生しても、残りの UPS からの電源供給でシステムの運用を継続することができます。 ただし、冗長構成の場合には、UPS が故障した場合を想定して、1 台の UPS ですべてのバックアッ プ対象サーバの電源容量を満足するように、UPS の選定を行う必要があります。

電源関連イベントに対してシャットダウン開始の設定をするには、Web ブラウザから PowerChute Network Shutdown の Web インターフェースにアクセスします。

インターネットエクスプローラを使用して、PowerChute Network Shutdown の Web インター フェースからイベントアクションの設定をする手順は以下になります。

1. インターネットエクスプローラを起動

インターネットエクスプローラを起動し、「ファイル」の[開く]を選択します。インター ネットアドレスに「http://シャットダウンを設定するサーバの IP アドレス」を入力し、[OK] をクリックします。 5

2. ログイン画面

ネットワークパスワードの入力画面が表示されるので、PowerChute Network Shutdownの インストール時に設定したユーザ名、パスワードを入力し[OK]ボタンをクリックします。

PowerChute Network Shutdown -	Microsoft Internet Explorer				_ 6
771ルビ 編集化 表示(型) お知じ					
7 FV2(0) 🗃 https://1270016547/index	2. 6702/0 3 2017 2 2 2 2				▼ ➡ 移動 リンク
			_		
PowerChute	Bypass: Overload Bypass	2	0	0	0
	Communication: Established		0	0	
apc-pc-001 View Event Log	Communication: Lost while on Battery	2	۵	0	۵
Configure Events	Communication: Management Card cannot communicate with the UPS	0	0	0	<b>@</b>
Configure Shutdown Set Up Communications	Communication: PowerChute cannot communicate with the Management Card	0	0	۵	0
UPS Information	Input Power: Restored	2	۵	0	
▶ Help	Minimum Load Capability: Lost	0	۵	0	0
	Minimum Load Capability: Restored	0	۵	0	
	Minimum Redundancy: Lost	2	۵	0	0
	Minimum Redundancy: Restored	0	۵	0	
	Runtime: Exceeded	0	۵	0	0
	Runtime: Normal Again	0	۵	0	
	System-Level Fan: Failed	2	۵	0	0
	System-Level Fan: Replaced	0	۵	0	
	UPS Module: Failed	0	0	0	0
	UPS Module: Installed	0	۵	0	
	UPS Module: Removed	2	۵	0	0
	UPS Module: Repaired	0	۵	0	
	UPS Overload: Corrected	0	۵	0	
	UPS Temperature: Normal Again	0	0	0	
	UPS Temperature: Overheated	0	0	0	0
	UPS: On Battery	0	0	۵	<u>()</u>
	UPS: Overloaded	0	0	۵	<u> </u>
	2				

左サイドメニューから、[マシンのホスト名] をクリックして [Configure Events] ページを開き ます。設定可能なイベントの一覧が現れるので、シャットダウンの開始を有効にするイベントの 行の [Shut Down System] の欄にある○マークをクリックして、シャットダウンアクションの設 定を行います。

インストール直後の状態では、UPS がローバッテリ状態になった場合にシャットダウンが開始されるようになっていますが、電源障害発生時、UPS がバッテリ運転を開始した直後にシャットダウンを開始させたい場合は、[UPS: On Battery] イベントにシャットダウンアクションを設定してください。

又、PowerChute Network Shutdown をご使用の場合は、下記設定を行うことで、バッテリ温度 異常(InternalTemperature exceeded Upper limits)が検出された場合、サーバを自動シャット ダウンすることが可能ですので、併せてご検討ください。

- 1. PowerChute Network Shutdown ヘログインします。
- 2. 画面右側「Configure Events」メニューを選択します。
- **3.**「UPS temperature: Overheated」イベントにおける「Shutdown the System」欄をクリックします。

•戻る • → • 🎱 🔄 🔂 🤤検索	き 国お気に入り (愛メディア 🎯 🔄・ 🎒					
ドレス(D) 🛃 https://192.168.1.102:6547	/index.html				▼ 🖓 移動	リンク・
PowerChute	Minimum Load Capability: Restored		0	0		1
Network Shutdown	Minimum Redundancy: Lost	0	0	0	0	
apc-8msrafznd66	Minimum Redundancy: Restored	0	0	0		
View Event Log Configure Events	Runtime: Exceeded	0	0	0	0	
Configure Shutdown	Runtime: Normal Again	0	0	0		
Set Up Communications UPS Information	System-Level Fan: Failed	0	0	0	0	
Help	System-Level Fan: Replaced	0	0	0		
	UPS Module: Failed	0	0	0	0	
Les des des des des des des des des des d	UPS Module: Installed	0	0	0		
	UPS Module: Removed	0	0	0	0	
	UPS Module: Repaired	0	0	0	_	
	UPS Overload: Corrected	0	0	0		
	UPS Temperature: Normal Again	0	0	0		
	UPS Temperature: Overheated	0	0	0		Σ
	UPS: On Battery	0	0	0		-
	UPS: Overloaded	0	0	0	0	

**4.** [Yes、I want to shut down the system] のチェックボックスを有効にし、「Shutdown the System only when the event lasts this long (seconds):」欄に任意の待機時間(秒)を入力します。



**5.** [UPS temperature : Overheated] イベントにおける [Shutdown the System] 欄が有効に なったことを確認します (レ点:チェックマーク付きの緑色に変更されれば有効になってい ます)。

-戻る・⇒・② ③ 奇 沓 ③検索	* 国は気に入り 御メディア 🥵 🖏 🎒				
ドレス(型) 🕢 https://192.168.1.102:6547	/index.html				• ②移動 リンク
PowerChute	Minimum Load Capability: Restored	0	0	0	
Network Shutdown	Minimum Redundancy: Lost	0	0	0	0
apc-8msrafznd66	Minimum Redundancy: Restored	0	0	0	
View Event Log Configure Events	Runtime: Exceeded	0	0	0	0
Configure Shutdown	Runtime: Normal Again	0	0	0	
Set Up Communications UPS Information	System-Level Fan: Failed	0	0	0	0
Help	System-Level Fan: Replaced	0	0	0	
Interactive	UPS Module: Failed	0	0	0	0
	UPS Module: Installed	0	0	0	
	UPS Module: Removed	0	0	0	0
	UPS Module: Repaired	0	0	0	
	UPS Overload: Corrected	0	0	0	
	UPS Temperature: Normal Again	0	0	0	
	UPS Temperature: Overheated	0	0	0	
	UPS: On Battery	0	0	0	0
	UPS: Overloaded	0	0	0	0

#### スケジュール運転

あらかじめネットワークマネジメントカードにスケジュールを登録しておくことにより、設定された時間にネットワークマネジメントカードからの指示によって PowerChute Network Shutdown がサーバをシャットダウンします。その後、UPS が出力を停止することにより、サーバへの電源供給が停止されます。

シャットダウン動作の種類としては、「シャットダウンのみ」、「シャットダウン後すぐリブート」、 「シャットダウン後指定時間にリブート」の3通りが選択可能です。

スケジュール設定した時間に、UPS からの電源供給が再開され、サーバが起動します。

UPS のスケジュール運転を設定するには、Web ブラウザからネットワークマネジメントカードの Web インターフェースにアクセスします。

インターネットエクスプローラを使用してWebインターフェースからネットワークマネジメント カードにスケジュールを登録する手順は以下になります。

1. インターネットエクスプローラを起動

インターネットエクスプローラを起動し、「ファイル」の[開く]を選択します。インター ネットアドレスに「http://NMC の IP アドレス」を入力し、[OK]をクリックします。

**2.** ログイン画面

ネットワークパスワードの入力画面が表示されるので、ユーザ名、パスワードを入力し [OK] ボタンをクリックします。ユーザ名、パスワードのデフォルト値は「apc」、「apc」となって います。 下記の画面が表示されます。

SAPC   UPS Net	work Management Ca	rd - Windows B	nternet Explorer	LOX
<b>G</b> • <b>E</b>	]		💌 🔄 🗙 Google	P -
ファイル(E) 編集	(E) 表示(V) お気(	に入り( <u>A</u> ) ツー	ル① ヘルプ田	🧙 •
🖕 🎄 🏾 🏉 AF	PC   UPS Network Ma	nagement Card	🐴 • 🔊 - 🖶 •	🕞 ページ® + 🍥 ツール© + 🎽
Œ			He	lp   Log Off 📴 📥
-	Home UPS	Logs Adr	ninistration	
				🕗 No Alarms
	Smart-UPS RT 1	500 XL: UPS	Test at Data Center C	
	No Alarms P UPS is onli	resent ne.		
	Recent Device E	vents	Event	
	06/03/2009	08:14:27	UPS: Restored the local network management interface-to-UPS communication	ion.
			Mor	e Events >
Li Li	nk 1   Link 2   Link 3		UPS Network Management Card	ΔΡΟ
© 19	95 - 2008, American	Power Conversi	on Corp. All rights reserved. Updated: 06/0	8/2009 at 08:24
				T
				* 100% - //

[UPS] タブをクリックし、左サイドメニューから「Scheduling」をクリックすると以下の画面が表示されます。設定するスケジュールシャットダウンの実行頻度に応じて、それぞれ下記のリンクをクリックしてスケジュールの設定を行ってください。



#### UPS の設定確認方法

UPS の設定値を確認するには、Web ブラウザからネットワークマネジメントカードの Web イン ターフェースにアクセスします。

インターネットエクスプローラを使用してネットワークマネジメントカード経由で UPS の設定値 を確認する手順は以下になります。

- インターネットエクスプローラを起動 インターネットエクスプローラを起動し、「ファイル」の[開く]を選択します。インター ネットアドレスに「http://NMCのIPアドレス」を入力し、[OK]をクリックします。
- 2. ログイン画面

ネットワークパスワードの入力画面が表示されるので、ユーザ名、パスワードを入力し [OK] ボタンをクリックします。ユーザ名、パスワードのデフォルト値は「apc」、「apc」となって います。

下記の画面が表示されます。

🖉 APC   L	JPS Netwo	ork Management Ca	rd - Windows B	nternet Explorer					- O ×
$\bigcirc \bigcirc$	- 🦲					-	Google 🖌 🖌		P -
ファイル(E)	編集(E	) 表示(⊻) お気(	こ入り( <u>A</u> ) ツー	ル田 ヘルプ(出)					÷ 🕏
😭 🏟	🏉 APC	UPS Network Mar	nagement Card		1		🗿 • 🖻 • 🕯	• <u> }</u> ペ−9@ • (	)) ツール((() • *
	۵.							Help   Log Off 🛃	×
	Но	ome UPS	Logs Adr	ninistration					
								🅜 No Alarms	
	5	Smart-UPS RT 1	500 XL: UPS	Test at Data Cen	nter C				
		No Alarms P UPS is onli	resent						
	1	Recent Device E	vents						
		06/03/2009	08:14:27	UPS: Restored th	he local network	management interface	e-to-UPS commun	ication.	
								More Events >	
	Unit	a tuska tuska				IIDS Network Ma	nagement Ca		
	@ 1995	5 - 2008, American I	Power Conversi	on Corn. All rights re	eserved.	OF STREEWORK MU	Undatedi (	06/03/2009 at 08:24	
								ネット	▲ 100% • ∠
	_								14

[UPS] タブをクリックし、左サイドメニュー「Configuration」内の各メニュー (power, shutdown, general, self-test schedule) をクリックすると画面が表示されます。下記の項目の設定を確認してください。

PowerChute Network Shutdown を使用する場合、Low-Battery Duration の値は最低でも5分以上に設定する必要があります。

Bypass Upper Voltage:	220	VAC
Bypass Lower Voltage:	140	VAC
Output Frequency:	AUT	0
Low-Battery Duration:	07	Minutes
Shutdown Delay:	240	Seconds
Minimum Battery Capacity	00%	)
Return Delay:	000	Seconds
External Batteries	1	

# 第6章

# メンテナンス

この章では、日常のお手入れや定期的な点検やバッテリ交換などについて説明します。

6.1	点検とお手入れ	44
6.2	無停電電源装置の保管	44
6.3	バッテリ交換について	45
6.4	無停電電源装置の取り外しについて	47

### 6.1 点検とお手入れ

本装置をより良くご使用いただくために、次のことに注意して定期的に点検してください。

- 本装置前面パネルにある各種 LED が壊れていないか点検してください。
- 設置されている部屋の温度や湿度を点検してください。
- ●本装置のお手入れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい所は、水か中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは使用しないでください。外装を痛めたり、故障の原因となることがあります。
- 年に一度、ケーブルや電源コードがすり切れていないか、変質しているところがないか点検 してください。



### 6.2 無停電電源装置の保管

本装置を長期間保管する場合は、次のことに注意してください。

- 保管前は、バッテリを十分に充電してください。3~8時間は充電してください。
- 温度が低く乾燥した場所に保管してください。
- 周囲温度が -15℃ ~ 25℃ の環境で保管する場合、6ヶ月ごとにバッテリを充電してください。周囲温度が 25℃ ~ 40℃ の環境で保管する場合は、2ヶ月ごとにバッテリを充電してください。
- バッテリモジュールのコネクタを外してください。バッテリが放電し、使用不可能になることがあります。

#### バッテリの寿命

本装置では、バッテリを使用しています。このバッテリには寿命があり、蓄電池工業会からバッ テリ寿命が定義されています。バッテリの寿命を越えた状態で使用された場合、停電時にバック アップできなくなるばかりでなく、思わぬ障害を発生させる原因となります。予防保全のために、 早めの交換をお勧めします。

なお、バッテリの寿命は使用温度条件や放電回数によって大きく変化します。特に温度による影響は大きく、使用温度によって以下のように短縮されますのでご注意ください。

使用温度	バッテリ交換時期
25°C	2 年
35°C	1 年
40°C	0.5 年

周囲温度が 10℃ ~ 25℃ の範囲内で管理することをお薦めします。特に 24 時間システム等、重 要業務に使用される場合は、交換周期を早めていただくようお願いします。また、本装置周辺の 荷物の積み上げなどで換気が妨げられた場合は、バッテリの温度が上昇し、寿命がより短縮して しまいますのでご注意ください。





- 購入時は 2 章のセットアップの内容に従って、負荷装置を接続する前に 3 ~ 8 時間のバッ テリ充電を行ってください。
- 停電によりバッテリが完全放電してしまうと元に戻すために3~8時間の「回復充電」が必要となります。再度の停電に備えて、常時充電を行い、いつもバッテリを満充電状態にしてください。
- UPSの電源を入れる準備ができるまで、バッテリモジュールのコネクタは本体装置に差したまま放置(2-3 日以上)しないでください。バッテリが放電して使用不可能となることがあります。

メンテナンス

### バッテリの寿命判断について

基本的には環境温度による推奨交換時期を守ることをお勧めしますが、次の方法でもバッテリ寿 命の判断方法として活用できます。

● 前面パネルのオン/テストボタンを押して、セルフテストを実施することにより確認できます。

#### バッテリ交換作業

バッテリの交換作業は弊社保守員が行います。

バッテリの交換の際は、弊社保守員に、使用装置名と対応する交換部品名をお知らせください。 バッテリは2本すべて交換するようにしてください。

装置名	交換部品名	図番
PG-R1SR5K3	バッテリモジュール(2 本セット)	CA05958-0901

## 6.4 無停電電源装置の取り外しについて

負荷機器を全て取り外し、UPS の電源を以下の手順で完全オフにしてください。

- 1. 前面パネルのオフスイッチを押下します。次に装置背面の入力ブレーカをオフします。さら に前面パネルのオフスイッチを長押しすると完全にオフされます。
- 2. 電源コードを外してください。
- 3. フロントベゼルを取り外してください。
- 4. バッテリモジュールを取り外してください。



バッテリモジュールは重いため、無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。持ち上げ、移動、実装、取り外しは2人以上で行ってください。質量:約18kg

- 5. UPS を固定しているネジをラックから外してください。
- 6. 背面に回り、UPS を前面に 15cm 程度スライドさせてください。
- 7. UPS の入力プラグがラックの下を通るまで、ラック底部を持ち上げてください。
- 8. 前面より、UPS を引き出してください。



メンテナンス

第6章 メンテナンス

# 第7章

# 故障かな?と思ったときは

この章では、本装置使用中のトラブルについて対処方 法を説明します。 UPS は前面パネルに警告情報を表示します。使用中に「故障かな?」と思われる症状、表示が出たら、まず、以下の項目を参考にしてチェックしてください。該当する項目がない場合や「対策」 を行っても症状が改善されない場合は、弊社保守員または担当営業までご連絡ください。

問題と原因	対処方法			
UPS の電源が入らない				
<ul> <li>バッテリが適切に接続されていない</li> </ul>	バッテリコネクタが完全に差し込まれていることを確認し てください。			
<ul> <li>・ ① ボタンを押していない</li> </ul>	①ボタンを1回押すと、UPSと接続された機器に電力が 供給されます。			
• UPS が商用電源に接続されていない	UPS と商用電源を接続している電源ケーブルが適切に差し 込まれていることを確認してください。			
• 電圧がかなり低いか電圧がない	商用電源電圧の確認を電気取扱資格のある方に依頼してく ださい。			
UPS の電源がオフにならない				
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	◎ ボタンを一回押すと、UPSの電源がオフになります。			
● UPS 内部が故障している	UPS を使用しないようにしてください。弊社保守員または担 当営業までご連絡ください。			
UPS から時々警告音が鳴る				
<ul> <li>UPSがオンバッテリ動作をしているとき</li> </ul>	これは問題ではありません。UPS が接続された機器を保護しています。			
• 過負荷 LED が点灯しているとき	UPS に接続している機器を減らし、負荷を軽減してください。			
UPS のバッテリ動作実行時間が短い				
<ul> <li>UPS バッテリが弱くなっている(原因: 停電が発生したばかりか、バッテリが寿 命期になっている)</li> </ul>	バッテリを充電してください。長時間の停電後は、バッテリ を充電する必要があります。バッテリの使用頻度が高い場合 や高温の場所で使用している場合には、バッテリの消耗が早 くなります。バッテリが寿命期になっている場合は、バッテ リ交換 LED がまだ点灯していない場合でも、バッテリの交 換を行ってください。			
前面パネルの LED が連続して点滅する				
<ul> <li>UPS が停電、もしくはスケジュール運転 によってシャットダウンした状態と なっている</li> </ul>	これは問題ではありません。 停電の場合は、電源が復旧する と UPS は自動的に再起動します。			
UPS がコンセントに接続されているにも関	っちず、LED が全て消灯している			
<ul> <li>UPS がシャットダウンしており、長時間 にわたる停電によりバッテリ容量が空 になっている</li> </ul>	これは問題ではありません。電源が復旧し、バッテリが一定 量充電されると UPS は元の状態に戻ります。			
バイパスおよび過負荷 LED が点灯し、UPS から継続した警告音が鳴る				
UPS が過負荷の状態になっている	接続された機器が「最大負荷値」を超えています。 過負荷の状態が改善されるまで警告音は継続して鳴ります。 UPS から優先度の低い機器を外して、過負荷を解除してくだ さい。			

問題と原因	対処方法			
バイパス LED が点灯している				
バイパススイッチが手動またはアクセサリ によってオンにされている	バイパスモードを意図的に選択している場合は、正常な動作 です。 そうでない場合は、UPSの背面にあるバイパススイッチを ノーマル位置に戻してください。			
エラーおよび過負荷 LED が点灯しており、				
過負荷状態、もしくは UPS が故障している	過負荷の場合は、システムを安全に終了した後、UPSから優 先度の低い機器を外して、過負荷を解除してください。 過負荷状態ではない時には、故障の可能性がありますので、 弊社保守員にご連絡ください。			
エラー LED が点灯している				
UPS 内部が故障している	システムへの導入前の場合は、UPSを使用しないようにして ください。運用開始後の場合は、一旦システムを安全に終了 した後直ちに UPS の電源をオフにし、弊社保守員または担 当営業までご連絡ください。			
バッテリ交換 LED が点灯している				
バッテリ交換 LED が点滅し、バッテリが接 続されていないことを示す短い警告音が 2 秒おきに鳴る	バッテリコネクタが完全に差し込まれていることを確認し てください。			
バッテリが寿命になっている	「6.3 バッテリ交換について (p.45)」を参照。 バッテリを 交換する場合は、全てのバッテリモジュールを変換してくだ さい。			
停電などでバッテリ容量が低下している	バッテリを 24 時間充電してから、再度セルフテストを行っ てください。それでも問題が解決されない場合は、バッテリ の交換が必要となります。			
バッテリのセルフテストに問題がある	UPS から短い警告音が 1 分間鳴り、バッテリ交換 LED が点 灯します。警告音は 5 時間おきに鳴ります。バッテリを 24 時間充電してから再度セルフテストを行い、バッテリ交換 LED の状態を確認してください。セルフテストに問題がなけ れば、警告音が止まり LED は点灯しません。			
商用電源が供給されているにも関わらず、し	IPS がオンバッテリで起動する			
電圧が非常に高い/低い、あるいはゆがみ が発生している	商用電源設備の確認を有資格者に依頼してください。			
電圧診断機能				
5 つの LED すべてが点灯している	電圧が極めて高いことを表しますので、商用電源設備の確認 を有資格者に依頼してください。			
LED が全く点灯しない	UPS を正常なコンセントに接続しているにも関わらず、LED がまったく点灯しない場合は、商用電源の電圧が極めて低い ことを表します。商用電源設備の確認を有資格者に依頼して ください。			
オンライン LED				
LED が全く点灯しない	UPSがオンバッテリになっているか、電源が入っていません。			

故障かな?と思ったときは

問題と原因	対処方法
LED が点滅している	UPS がセルフテストを実行しています。

## ネットワークマネジメントカード

トラブルと原因	対策
シリアル通信で応答がない	
ステイタス LED が消灯 → 装置に電力が供給されていない。	UPS に電力が供給されていることを確認してください。 NMC が本体に正しく実装されているか確認してください。
ケーブルが接続されていない	インターフェースケーブルを接続してください
シリアル通信で応答が異常	
通信の設定が間違っている	通信の設定を確認してください。
正しいケーブルが接続されていない	添付のインタフェースケーブルを使用してください。
LAN 通信が異常	
リンク Rx/Tx LED が消灯 → LAN ケーブルが接続されていない → LAN ケーブルの不良 → ハブ等の装置がオフになっているか、 正常に動作していない	LAN ケーブルを接続してください。 正常なケーブルを使用してください。 ハブ等の装置の動作を確認してください。
ステイタス LED が赤の点滅 → NMC と UPS の接続が不良	NMC が正しく実装されているか確認してください。
ステイタス LED が約 2 秒間隔の赤の点滅 → NMC の設定が行われていない	NMCの設定を行ってください。

# 第8章

# ネットワークマネジメント カードの操作

8.1	概要 54
8.2	サポートする Web ブラウザ . 56
8.3	ログオン方法 56
8.4	ホームページ 57
8.5	UPS の監視と設定 59
8.6	[Administration]: ヤキュリティ 77
8.7	[Abministration]: ネットワーク機能
8.8	[Administration]: 通知とログ記録101
8.9	[Administration]: [General]オプション117

### 8.1 概要

ネットワークマネジメントカードは、10BASE-T/100BASE-TX に対応した UPS 用のネットワーク インターフェースカードであり、無人環境にある UPS のリモート監視・管理を 標準的な LAN イン タフェースを使用して行うことを可能にするオプション装置です。

Web サーバファンクションを内蔵しており、ポピュラーなWeb ブラウザを使用してリモートから 簡単に UPS のステータス監視、管理および設定ができます。

MIB- II に準拠しているので SNMP ベースでの電源管理ができます。ご使用の NMS との統合に よってその他のネットワーク機器、サーバと同じように UPS を管理対象にすることができます。 その他に Telnet やシリアル接続により UPS の各種設定や管理方法を提供しています。

ネットワークマネジメントカードを使用して UPS の監視・管理や、UPS の On/Off をリモートで行うことや、UPS 管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)と統合することによって、 電源障害時にシステムの安全なシャットダウンやリブートのスケジュール設定を可能にします。 ネットワークマネジメントカードの機能概要をまとめると以下になります。

項目		機能概要	
インタフェース	Web ブラウザベース	Web ブラウザ経由で UPS の管理が可能です。	
	SNMPベース	MIB-IIに準拠しているのでSNMPベースでの 電源管理が可能です。	
	Telnet	TelnetコンソールよりUPSの管理が可能です。	
UPS の管理	セキュリティ	NMC へのアクセスにはユーザ名およびパス ワードが必要であり、かつ HTTP を使用して のアクセスの際にはそれらの情報は MD5 に より暗号化して送信しています。	
	UPS 動作パラメータ	UPS のバッテリ運転に切替る上限 / 下限電圧 値やUPSのパラメータを設定することができ ます。	
診断機能	データログ	UPS の入出力や接続機器の負荷容量などの情報のログを保存できます。	
	UPS セルフテスト	UPS は設定されたスケジュールでセルフテス トを実行します。バッテリ交換が必要である 場合などセルフテストの結果が「Failed」であ る場合、アドミニストレータなど設定した ユーザに対して通知をすることができます。 これにより、問題発生前に UPSのメンテナン スを行うことができます。	

項目		機能概要	
イベント設定	E-mail 通知	アドミニストレータなど設定したユーザに対 して UPS や電源に関する各イベントの発生時 に E-mail にて通知させることができます。	
	イベントのロギング	UPS の電源状態、NMC に対するアクセス、 UPS 診断の実行時とその結果など、カード自 体に UPS の各種イベントを保存することがで きます。これにより、過去 300 件までのイベ ントを Web・Telnet・FTP の各インターフェー スより表示させることができます。	
	重要度別の通知先設定	イベントの重要度別にイベント発生時の E- mail通知先やSNMP Trap送信先を設定するこ とができます (E-mail 通知先や SNMP Trap送 信先はそれぞれ4ヶ所まで設定できます)。	
シャットダウンや リブート	スケジュール設定	UPS の電源オン・オフのスケジューリングを行うことができます。また、サーバに Power Chute network shutdown ソフトウェアがインストー ルされている場合、システムのスケジューリン グ(OS のシャットダウン及び UPS の電源オン・ オフ)を行うことができます。また、1 回のみ の設定から、毎日、毎週のスケジュール設定が 可能です。	
	マルチ サーバ シャットダウン	PowerChute network shutdown がインストー ルされている複数のサーバをネットワーク経由 でシャットダウンさせることができます。	
	Administrative Shutdown	すぐにかつ安全にサーバをシャットダウンさ せ、かつ再起動させることができます。	
	シャットダウン パラメータ	電源保護されているサーバの構成にあわせ、 UPS シャットダウン待機時間、UPS の Sleep 時間、UPS の再起動 待機時間 / 容量などを設 定することができます。	
	UPSのOn/Off	リモートより UPS の On/Off/Sleep などの制 御を行うことができます。	

## 8.2 サポートする Web ブラウザ

Web インターフェースの場合、ブラウザとして、Microsoft Internet Explorer 5.0(以降)または Netscape 4.0.8(以降、ただし Netscape 6.x を除く)でネットワークマネジメントカードにアク セスできます。

データ検証、イベントログ、データログ、MD5 認証は、Web ブラウザの以下の項目を有効にしないと利用できません。

- JavaScript
- Java
- Cookies

ネットワークマネジメントカードまたはプロキシサーバと連携することができません。そのため、 Web ブラウザから Web インターフェースにアクセスする前に、次のいずれかの作業を行う必要 があります。

- ネットワークマネジメントカードでプロキシサーバを使用しないよう Web ブラウザを設定します。
- ネットワークマネジメントカードの特定の IP アドレスを対象外とするようプロキシサーバを 設定します。

### 8.3 ログオン方法

Web インターフェースへの URL として、ネットワークマネジメントカードの DNS 名または IP アドレスを指定することができます。ログオンするには、ユーザ名とパスワードの入力が必要です。 これらの値には大文字と小文字の区別があります。デフォルトのユーザ名はアカウントの種類によって次のようになります。

- アドミニストレータの場合は「apc」
- デバイスマネージャの場合は「device」
- 読み取り専用ユーザの場合は [readonly]

デフォルトのパスワードは3種のアカウントのすべて「apc」です。

ネットワークア	የአባ-ドወ入力		? ×
<b>?</b> >	ユーザー名とパスワードを	入力してください。	
8	<b>ታ</b> イト:	xxx.xxx.xxxx	
	領域	APC Management Card	
	ユーザー名(世)	арс	
	パスワード(P)	***	_
	□ このパスワードを保存す	, する( <u>S</u> )	
		OK キャンセ	94
ネットワークマネジメントカードのファームウェア版数が、v3.5.5 以降の場合は Web 画面イメージが以下のようになります。

ホームページ

#### 概要

ネットワークマネジメントカードのホームページは、ログオン時に表示され、アクティブな警告 の状態と、イベントログに記録された最新のイベントを表示します。

🚰 APC   UPS Network Management Card - Microsoft Internet Explore	er _OX
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	20
🔇 戻る 🔹 🕤 🔹 😰 🐔 🔎 検索 🧙 お気に入り 🔗 🍛 号	
アドレス(D) 🍘 http://192.168.0.100/home.htm	Not in the second
① 192.168.0.100	Help   Log Off 🕞 📃
Home LIPS Logs Administration	
	💋 No Alarms
Smart-UPS 750: UPS_IDEN at Unknown	
🖉 No Alarms Present	
<ul> <li>UPS is online.</li> </ul>	
Descrit Desiles Treats	
Date Time Event	
	More Events >
Link 1   Link 2   Link 3	UPS Network Management Card
© 1995 - 2007, American Power Conversion Corp. All rights reserved.	Updated: 07/24/2007 at 15:21
ē	● 信頼済みサイト

POINT: 表示される UPS モデル名は、UPS の機種によって異なります。 上記の画面イメージは、Smart UPS 750 の例です。

## クイックステータスアイコン

UPS のモデル名の下には、1 つまたは複数のアイコンと UPS の現在の動作ステータスを示すテキストが表示されます。





警告は存在せず、UPS とネットワークマネジメントカード は正常に動作しています。

各ページの右上角には、ホームページに表示されているものと同じアイコンが、Web インターフェイスにより表示され、UPS のステータスを報告します。

- Online アイコンが表示されている場合、警告はありません。
- 他のアイコン (Critical および Warning) のどちらかまたは両方が表示されている場合は、警告があります。また、各アイコンの後ろには、その重要度のアクティブな警告の数が表示されます。

アクティブな警告などの UPS ステータスの概要を見るためにホームページに戻るには、インターフェイスのページでクイックステータスアイコンをクリックします。

### [Recent Device Events]

ホームページでは [Recent Device Events] に、最近発生したイベントと発生日時が新しいものか ら順に表示されます。イベントログ全体を表示するには、[More Events] をクリックしてください。

## タブ、メニュー、およびリンクの使用方法

ホームページのタブの他に、次のタブが表示されます。タブをクリックすると、各メニューオプ ションが表示されます。

**[UPS]**: UPS ステータスの表示、UPS 管理コマンドの発行、UPS パラメータの設定、診断テストの実行、シャットダウンの設定とスケジュール、および UPS とその ネットワークマネジメント カードに関する情報の表示。

[Logs]:イベントログやデータログの表示および設定。

[Administration]: セキュリティ、ネットワーク接続、通知の設定および全般的な設定。

#### メニュー

左側ナビゲーションメニュー 各タブ(ホームページのタブを除く)には、左側にナビゲーション メニューがあり、項目とオプションが含まれています。

- 項目の下にインデントされたオプション名がある場合は、その項目自体はナビゲーションリンクではありません。オプションをクリックすると、パラメータが表示され、設定することができます。
- 項目の下にインデントされたオプション名がない場合は、その項目自体がナビゲーションリンクです。項目をクリックすると、パラメータが表示され、設定することができます。

上部メニューバー [Administration] タブには、上部メニューバーのメニューオプションの一部が 含まれます。メニューオプションの1つを選択すると、その左側ナビゲーションメニューが表示 されます。

## クイックリンク

Web インターフェイスの各ページの左下には、カスタマイズ可能なリンクが 3 つあります。デ フォルトでは、それらのリンクから次の Web ページの URL にアクセスします。

- リンク 1 : APC Web サイトのホームページ
- リンク2:APC Web 対応製品のデモンストレーション
- リンク3: APC Remote Monitoring Servicesの情報

# 8.5 UPS の監視と設定

# [Overview] ページ

[Overview] ページは、デフォルトでは [UPS] タブをクリックするか、そのタブの左側ナビゲー ションメニューで [Overview] をクリックすると表示されます。



**POINT**: これらのリンクの設定を変更するには、リンクの設定([Administration] > [General] > [Quick Links])を参照してください。

#### 動作状態

UPS モデル名および設定した UPS 名の下に、UPS の動作状態がアイコンと説明テキストによって示されます。

動作状態	アイコン	説明	
オンライン		アラームはありません。	
アラーム状態 (説明テキストによっ てアラームの状態が		重大な警告を伴うアラーム状態が存在します。警告ア ラームは、対処しなければ重大な結果を招く可能性が ある問題を示します。	
小され、 間深な説明が 表示されます)	$\bigotimes$	重大な危機的状況を伴うアラーム状態が存在します。 危機的アラームには直ちに対処し、データの損失や機 器の損傷を避ける必要があります。	

## [Quick Status]

次の情報が表示されます。

グラフ:

- [Load in Watts] : 接続機器の負荷を利用可ワット数のパーセンテージで表示するグラフ。
- [Battery Capacity]: 接続機器のサポートに利用可能な合計 UPS バッテリ容量のパーセン テージを示すグラフ。

リスト:

- [Input Voltage]: UPS が受けている AC 電圧 (VAC)。三相 UPS の場合は、UPS の各相で 受けている VAC。
- [Output Voltage]: UPS がロードに提供している AC 電圧 (VAC)。三相 UPS の場合は、 各相が提供している VAC。
- [Runtime Remaining]: 接続された機器に UPS がバッテリ電源を供給できる時間域。
- [Last Battery Transfer]:前回バッテリ動作に切り替わった原因。

## [Recent UPS Events]

発生した最新 UPS イベントが新しいものから順に表示されます。イベントログ全体を表示するには、[More Events] をクリックします。

# [Status] オプション

UPS ステータスの詳細を表示するには、[UPS] タブの左側ナビゲーションメニューで [Status] をクリックします。



### すべての UPS モデルに表示されるステータス

項目	説明
[Last Battery Transfer]	前回バッテリ動作に切り替わった原因。
[Internal Temperature]	UPS 内の温度。
[Runtime Remaining]	接続された機器に UPS がバッテリを供給できる時間。

### モデル固有のケース

**POINT**: ネットワークマネジメントカード に関連する UPS モデルに固有のステータス項目に関する詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

表示されるモデル固有情報のタイプには以下が含まれます。

- [Voltage, Current, and Frequency information]: 入力電圧と出力電圧、入力電流と出 力電流、入力周波数、バイパスモードにおける入力電圧、最後の1分における最小入力電圧 と最大入力電圧など
- **[UPS Load information]**: kVA 単位、または利用可能な kVA、ワット、VAC のパーセン テージで表した UPS にかかる負荷など
- [Fault Tolerance information]:利用可能な冗長電源など

- [Battery Information]:利用可能なバッテリ容量、全バッテリ容量に対するパーセンテージ、バッテリ出力電流、バッテリの定格電圧容量、バッテリキャビネットのアンペア対時間の比率、設置されているバッテリ数、故障バッテリの数など
- [Status of internal and external components]: インテリジェンスモジュールと電源モジュール、遮断機、外部開閉装置、変圧器など

# [Control] オプション

UPS を制御する操作を行うには、[UPS] タブの左側ナビゲーションメニューで [Control] をク リックします

🚰 APC   UPS Network Mana	gement Card – Microsoft Intern <u>et Explore</u>	er	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		<b>.</b>
🔇 戻る • 🕘 - 🖹 😰 🏠	🔎 検索 👷 お気に入り 🔗 🌛 📄		
アドレス(D) 🕘 http://192.168.0.1	00/upctrlhtm	💌 🔁 移動	リンク <b>&gt;</b>
(j) 192.168.0.100		Help   Log Off	G 🔺
Home UPS Log	s Administration		
		🔗 No Alar	ms
Overview	UPS Control		
Status	Reboot UPS		
Control	O Turn UPS Off		
Configuration	C Put UPS to Sleep		
shutdown	🗖 Signal PowerChute® Server Shutdow	wn	
general	Next >> Cancel		
self-test schedule			
Diagnostics			
Scheduling			
Sync Control			
PowerChute®			
configuration			
About			
			c
0 1995 - 2007 American Prov	an Companying Comp. All sinking recommend	Undersch 02/24/2002 at 1	<b>-</b>
	r conversion corp. An rights reserved.	Updated: 07/24/2007 at 1	vi 20
é		● 信頼済みサイ	۲ <i>(</i> (,

- 起動ネットワークマネジメントカードのみのUPS で制御アクションを開始するには、[Apply to Sync Group?] で [No] を選択します。
- このネットワークマネジメントカード が属する Synchronized Control Group のすべてのメ ンバーで制御アクションを開始するには (Synchronized Control Group でこのオプションが 許可されている場合)、[Apply to Sync Group?] で [Yes] を選択します。
- **重要:** UPS で Synchronized Control Group がサポートされ、ネットワークマネジメントカードがアクティブ(有効)なグループメンバーである場合に限り、Synchronized Control Group にアクションを適用するオプションが表示されます。

## Synchronized Control Group のガイドライン

Synchronized Control Groups に適用されるガイドラインは以下の通りです。

- Synchronized Control Group の UPS はすべて同じモデルでなければなりません。
- ネットワークマネジメントカードを搭載できるカードスロット付きの Smart-UPS または Symmetra UPS であればすべて、Synchronized Control Group をサポートしています。
- Symmetra 三相 UPS の Synchronized Control Group では、それぞれの UPS でシャットダウ ンモード(UPS で設定)が [Normal] または [Secure] のいずれかでなければなりません。

**POINT**: ネットワークマネジメントカードをSynchronized Control Groupのメンバーの一部として設定する方法については、[Sync Control] オプションを参照してください。

#### 同期処理

Synchronization Control Group にアクションを適用する場合、グループの有効なメンバーは次のように動作します。

- 各 UPS は、出力ステータス(ローバッテリなど)に関係なくコマンドを受け取ります。
- このアクションでは、起動 UPS 用に設定した待ち時間([Shutdown Delay]、[Sleep Time]、 および [Return Delay] など)が使用されます。
- アクションが開始すると、参加できない UPS はその現在の出力ステータスを保持しますが、 他の UPS はアクションを実行します。UPS がすでにアクションの必要な出力状態に達してい る場合(例、[Reboot UPS] が開始したときに UPS がすでにオフになっているなど)、UPS はイベントのログを作成し、必要に応じて残りのアクションを実行します。
- 参加する全ての UPS は該当のアクションの実行を同期化します (Smart-UPS の理想的な条件 下では 1 秒以内に、ただし多くの場合これ以上を要します。特に Symmetra UPS では長めに なります)。
- 再起動とスリープアクションは次のとおりです。
  - 再起動の直前に、UPS は [Return Delay] で指定された時間待機します。この際、デ フォルトで、再起動に必要な入力電源を持たない UPS に備えて最高で 120 秒 (設定可能 な [Power Synchronized Delay])の待機期間があります。その待機時間内に入力電 源を確保できない UPS は同期再起動に参加しませんが、代わりに、再起動する前にそれ 自体の入力電源が戻るまで待機します。
  - UPS の前面にある LED は、通常の(同期化されていない)再起動やスリープの場合には 行っているライトの連続操作を実行しません。
- UPS のステータスとイベントの報告は、UPS の個々のアクションに関してと同形態で、同期 アクションに関しても行われます。

## アクション(単一 UPS と Synchronized Control Group の場合)

次の表で説明するアクションをそれぞれの UPS および Synchronized Control Group に実行して ください。次のガイドラインに従ってください。

- 以下では、[Put UPS in Bypass] および [Take UPS Off Bypass] 以外のすべてのアクション がサポートされます。
  - Symmetra UPS または Smart-UPS モデルの Synchronized Control Group
- 以下では、[Put UPS in Bypass] および [Take UPS Off Bypass] がサポートされます。
  - Synchronized Control Group ではなく、それぞれの UPS のみ
  - Matrix-UPS、Symmetra UPS、一部の Smart-UPS モデルのみ

- **POINT**: 次の表の待機時間と設定の詳細については、設定オプションおよび [Sync Control] オ プションを参照してください。[Test UPS Alarm] を Synchronized Control Group に 適用するには、診断を参照してください。
- 重要: Web インターフェイスの [Signal PowerChute Server Shutdown] で [Yes] を選択した場合は、[Turn UPS Off]、[Reboot UPS]、または [Put UPS To Sleep] のうちいずれかのアクションを開始することは、Control Console で [Turn UPS Off Gracefully]、 [Reboot UPS Gracefully]、または [Put UPS To Sleep Gracefully] のうちいずれかを 選択することと同じです。

アクション	内容
[Turn UPS On]	<ul> <li>UPS の電源をオンにします。</li> <li>アウトレットグループ機能付き UPS モデルでは、このアクションによって、その後、グループごとに [Power On Delay] の値に従ってアウトレットグループの電源がオンになります。設定オプション(自動電力平均分配を含む)を参照してください。</li> <li>Synchronized Control Group の場合は、数秒の待機時間後に、有効になっている入力電源を持つグループの全機の電源をオンにします。</li> </ul>
[Turn UPS Off]	UPS の出力、およびアウトレットグループ機能付き UPS モデルの場合 はすべてのアウトレットグループの出力が、シャットダウン待機時間 なしですぐにオフに切り替わります。UPS とそのアウトレットグルー プの全部の電源は、再びオンにするまでオフのままです。 Synchronized Control Group の場合は、このアクションにより、グ ループのすべての有効メンバーで電源がオフに切り替わります。 [Shutdown Delay] 値は使用されません。UPS の電源は数秒後にオフ になり、電源をオンにするまでオフのままです。[Shutdown] オプショ ンを参照してください。 注意:起動 UPS の [Shutdown Delay] の値を使用する同期電源オフ のアクションの場合は、SNMP を使用してください。 [upsAdvControlUpsOff] OID には、値 [turnUpsSyncGroupOffAfterDelay (5)] を指定します。
[Turn UPS Off Gracefully] (control console)	[Maximum Required Delay] および設定した [Shutdown Delay] の 後で、UPS の出力、およびアウトレットグループ機能付き UPS モデル の場合は、すべてのアウトレットグループの出力がオフに切り替わり ます。[PowerChute] オプションを参照してください。 Synchronized Control Group の場合、このアクションに起動 UPS の 待機時間が使用されます。
[Reboot UPS]	<ul> <li>接続機器を次のいずれかの方法で再起動します。</li> <li>[Shutdown Delay]の後でUPSの電源をオフにします。</li> <li>UPS バッテリ容量が、最低でも[Minimum Battery Capacity]で設定したパーセンテージに戻るか、[Return Runtime Duration]に設定した時間だけ負荷機器をサポートできる状態になっている場合、UPSの電源がオンに切り替わります(パラメータはUPS モデルによって異なります)。UPSは、[Return Delay]に指定されている時間待機します。[Shutdown]オプションを参照してください。</li> <li>アウトレットグループ機能付きUPSの場合は、UPSがオンに切り替わった後でアウトレットグループがオンに切り替わる前に、[Power On Delay]が発生します。[UPS]タブでは、[Outlet Groups]の設定オプションを使用してアウトレットグループごとに[Power On Delay]を設定します。設定オプション(自動電力平均分配を含む)を参照してください。</li> </ul>

アクション	内容	
[Reboot UPS]	<ul> <li>Synchronized Control Group アクションの場合:</li> <li>このオプションにより、起動 UPS の [Shutdown Delay] で設定 した待ち時間後に、有効になっているグループメンバーである UPS の電源がオフになります。[Shutdown] オプションを参照してく ださい。</li> <li>起動予定の UPS は、グループメンバーが入力電源を再び確保でき るように時間を与える [Power Synchronized Delay] で指定した 秒数の間待機します。グループメンバーがすでに入力電源を再度 確保している場合は、この待ち時間は省かれます。この待機時間内 にグループメンバーが入力電源を再び確保すると、残りの待機時 間は取り消されます。[Power Synchronized Delay] の設定につい ては、Synchronized Control Group メンバーの設定を参照してく ださい。</li> </ul>	
	<ol> <li>[Return Delay] は、起動 UPS が設定された [Minimum Battery Capacity] (または [Return Runtime Duration])の状態になった ときに開始されます。[Shutdown] オプションを参照してくださ い。</li> <li>起動 UPS の [Minimum Battery Capacity] (または [Return Runtime Duration])はグループメンバーでも必要になります。し かしグループメンバーの [Minimum Battery Capacity Offset] (ま たは [Return Runtime Duration Offset])を設定し、そのメンバー の要件を下げることができます。たとえば起動 UPS の [Minimum Battery Capacity] が 50% でメンバーの [Minimum Battery Capacity Offset] が 5% の場合、そのメンバーは 45% のバッテ リ容量で再起動できます。Synchronized Control Group メンバー の設定を参照してください。</li> </ol>	
[Reboot UPS Gracefully] (Control Console)	<ul> <li>このアクションは [Reboot UPS] に似ていますが、シャットダウン前にさらに待機時間が発生します。接続機器は、UPS (Synchronized Control Group アクションの場合は起動 UPS) が PowerChute Network Shutdown パラメータの説明に従って計算された [Maximum Required Delay]の時間待機した後でシャットダウンします。</li> <li>アウトレットグループ機能付き UPS の場合は、UPS がオンに切り替わった後でアウトレットグループがオンに切り替わる前に、[Power On Delay] が発生します。[UPS] タブでは、[Outlet Groups] の設定オプションを使用してアウトレットグループごとに [Power On Delay] を設定します。設定オプション (自動電力平均分配を含む)を参照してください。</li> </ul>	

アクション	内容
[Put UPS To Sleep]	<ul> <li>指定した時間出力電源をオフにし、UPS をスリープモードに切り替えます。</li> <li>[Shutdown Delay] で設定された待機時間後に出力電源をオフにします。[Shutdown] オプションを参照してください。</li> <li>次の2つの待機時間の後に UPS は出力電源をオンにします。[Sleep Time] と [Return Delay]。[Shutdown] オプションを参照してください。</li> <li>Synchronized Control Group アクションの場合は、起動UPSのネットワークマネジメントカードが [Return Delay]を開始する前に、グループメンバーが入力電源を再び確保できるよう時間を与える [Power Synchronized Delay] で指定してある秒数の間待機します。グループメンバーがすでに入力電源を再度確保している場合は、この [Power Synchronized Delay] 時間は省かれます。この待機時間内にグループメンバーが入力電源を再び確保すると、残りの待機時間は取り消されます。Synchronized Control Group メンバーの設定を参照してください。</li> </ul>
[Put UPS To Slep Gracefully] (Control Console)	<ul> <li>UPS をスリープモードに切り替えます(指定した時間電源をオフにします。</li> <li>PowerChute Network Shutdown がサーバを安全にシャットダウンする時間を確保できるようにする[Maximum Required Delay]の時間および、[Shutdown Delay]の時間待機した後で、UPS は出力電源をオフに切り替えます。[Maximum Required Delay]および[Shutdown]オプションを参照してください。</li> <li>次の 2 つの待機時間の後に UPS は出力電源をオンにします。[Sleep Time] と [Return Delay]。[Shutdown]オプションを参照してください。</li> <li>Synchronized Control Group アクションの場合は、アクションを起動する UPS の ManagementCard が[Power Synchronized Delay]を開始する前に、グループメンバーが入力電源を再び確保できるよう時間を与える[Return Delay]で指定してある秒数の間待機します。グループメンバーが入力電源を再度確保している場合は、この[Power Synchronized Delay]時間は省かれます。この待機時間内にグループメンバーが入力電源を再び確保すると、残りの待機時間は取り消されます。Synchronized Control Group メンバーの設定を参照してください。</li> </ul>
[Put UPS In Bypass] および [TakeUPS Off Bypass]	バイパスモードの使用を管理します。さらに UPS をオフにしなくても Matrix-UPS や Symmetra UPS、および一部の Smart-UPS モデルの保 守を可能にできる運伝モードを管理します。

## [Power] オプション

このオプションは、すべての UPS モデルで使用できます。



**POINT**: 指定できる設定は、UPS モデルによって異なります。[Power] オプションで使用でき るフィールドと値の詳細、および UPS モデルの固有事項については、オンラインヘル プを参照してください。

モデルに固有の設定可能な項目のタイプには次のようなものがあります。

- [Voltage] UPS が自動電圧制御を使用し始めるかバッテリ操作に切り替わる電圧を決めます。
- [Bypass] UPS がバイパスモードに切り替わる条件を定義します。
- [Alarm thresholds] 使用可能なランタイム電源と冗長電源、および UPS の負荷に基づいて 設定します。

# [Shutdown] オプション



設定	説明	
[Low-Battery Duration]	バッテリ容量低下状態になった後、UPS がバッテリ電源で運転できる 時間。 <b>注意</b> : PowerChute がサーバを安全にシャットダウンし、[Control] オプション [Signal PowerChute Server Shutdown] に応答するため の時間も、この設定で定義します。 PowerChute Network Shutdown 使用時は、5分以上に設定する必要 があります。	
[Maximum Required Delay]	左側ナビゲーションメニューの [PowerChute] オプションで利用できる [Maximum Required Delay] 設定によって定義される待機時間を レポートします。 注意:[Maximum Shutdown Time] の設定方法も含めた PowerChute 機能の詳細については、[PowerChute] オプションを参照してくださ い。	
[Shutdown Delay]	ターンオフコマンドに応じて UPS がオフするまでの待機時間。	
[Basic Signaling Shutdown]	PowerChute Network Shutdown 使用時は、Enable にチェックを入れないでください。	
[Basic Low Battery Duration]	一部の UPS モデルのみで使用可能です。ベーシックシグナルシャット ダウンが有効になっている場合、UPS が低バッテリシャットダウンの 信号を送信するバッテリランタイムを定義します。	
[Sleep Time]	[Control] オプション [Put UPS To Sleep] の使用時に、UPS がスリー プする(出力電源をオフに保つ)時間を定義します。	

設定	説明
Return Runtime Duration]	多くの APC UPS では次のうちいずれかがサポートされ、入力電源が再 起動直後に故障しても UPS が確実に正常にシャットダウンできるよう
[Minimum Battery Capacity]	機してからオンに切り替わります)。 [Return Runtime Duration]: UPS がスリープ時間を終了して(また は再起動時にオンに戻り)出力電源の提供を再開するために、バッテ リ電源で負荷機器をサポートできるようになっていなければならない 時間。 [Minimum Battery Capacity]: UPS がスリープ時間を終了して(また は再起動後にオンに戻り)出力電源の提供を再開するために必要な、全 容量のパーセンテージで表した最小バッテリ容量。
[Return Delay]	電源障害によるシャットダウンの後、またはスケジュールシャットダウンの後で、UPS をオンにするまでの待機時間を指定します。 注意:UPS に、[Minimum Battery Capacity] 設定で指定されている容量、または [Return Runtime Duration] で指定されている使用可能なランタイムもなければ、オンに切り替えることができません。

## [General] オプション

設定は UPS モデルによって異なります。 それぞれの UPS モデルでは、次のうち一部のみがサポー トされます。



設定	説明
[UPS Name]	UPS を識別する名前。最大長:8文字
[UPS Position]	UPS のステータスの物理的方向、ラックまたはタワー
[Audible Alarm]	UPS のアラーム音の有効、無効の切り替え。UPS のモデルによっては、 アラームが鳴る条件を定義します。

設定	説明
[Last Battery Replacement]	前回バッテリを交換した年と月
[Number of Batteries] または [External Batteries]	内蔵バッテリを除く、UPS のバッテリ数。一部のモデルでは、16 以上 の値は 16 ごとに増加しますが、増加後に必要な値に調整できます。
[External Battery Cabinet]	外部バッテリ電源のバッテリキャビネットアンペア対時間の比率

## [Reset UPS Default] オプション

[UPS Name] と [Output Voltage] を除くすべての UPS 構成設定をデフォルト値に戻すには、このチェックボックスをオンにします。構成設定のリセットにかかる時間は、1 分以上になることがあります。

## [Self-Test Schedule] オプション

UPS がセルフテストをいつ開始するかを定義するには、このオプションを使用します(開始しない、起動時と毎週、起動時と2週間ごと、起動時のみ)。



診断

APC | UPS Network Management Card - Microsoft Internet Explorer \_ 🗆 🗵 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 🔇 戻る 🔹 🕤 🔹 👔 🐔 🔎 検索 📩 お気に入り 🚱 🎰 😓 🚍 アドレス(D) 🛃 http://192.168.0.100/updiag.htm ▼ → 移動 リンク ※ Help | Log Off 📑 ۸ Home UPS Logs Administration 🕜 No Alarms Overview Diagnostic Tests Status Self-Test: Not available on Unknown Control Calibration: Not available on Unknown Configuration O UPS Alarm Test Initiate: power O UPS Self-Test shutdown general C Runtime Calibration self-test schedule Apply Cancel Diagnostics Scheduling Sync Control PowerChute® configuration clients About Link 1 | Link 2 | Link 3 UPS Network Management Card APC © 1995 - 2007, American Power Conversion Corp. All rights reserve ど ページが表示されました ● 信頼済みサイト

フィールド 説明 [Self-test] 前回の UPS セルフテストの結果(合格、不合格、使用不可)と日付 [Calibration] 前回ランタイム較正を行った結果。較正では残りのランタイムが再計 算されます。較正には次の要件があります。 • 較正では UPS バッテリが一時的に激減するため、較正はバッテリ容 量が 100% である場合のみ実行できます。 • 一部の UPS では、負荷を最低 7% にしないと較正を実行できませ ho [Initiate] すぐに実行する診断手順を選択します。UPS アラーム音のテスト、UPS セルフテ スト、ランタイム較正のうちいずれかを選択できます。 Synchronized Control Group のメンバーのアラームをテストする場 合: Web インターフェイスでは、有効になっているグループの全メン バーのアラー ムをテストします。 • Control Console では、起動 UPS のみまたはグループの全メンバー をテストで きます。 SNMPでは、OIDの[upsAdvControlFlashAndBeep]を [flashAndBeep (2)] に設定してそれぞれの UPS のアラームをテ ストするか、[flashAndBeepSyncGroup(3)] に 設定して有効な すべてのグループメンバーのアラームをテストできます。

すべての APC UPS では、次の診断テストを実行できます。

# [Scheduling] オプション(シャットダウン用)



スケジュールするシャットダウンのタイプを [One-time Shutdown]、[DailyShutdown]、または [Weekly Shutdown](1週間、2週間、4週間、8週間のインターバル)から選択し、次のオ プションを定義します。

- [Name]:シャットダウンの名前を定義します。
- [Shutdown daily at]、[Shutdown]、または [Shutdown on]:シャットダウンを開始 するタイミングを定義します。週ごとのシャットダウンの場合は、シャットダウン間の週数 を定義します。
- [Turn back on]: UPS を特定日時にオンに切り替えるか、[Never](手動でオンに切り替え る)か、[Immediately](6 分間および [Return Delay] として指定されている時間待機して からオンに切り替わる)かを定義します。
- [Signal PowerChuteR Server Shutdown]: PowerChute Network Shutdown クライア ントとしてリストされたクライアントに対し、Graceful シャットダウンを開始するための信 号を送信するかどうか選択してください。

同期シャットダウンのスケジュール シャットダウンを開始するネットワークマネジメントカード の UPS が Synchronized Control Group のメンバーであり、グループメンバーとしてのステータ スが有効である場合、すべてのスケジュール済みシャットダウンは同期します。グループの同一メ ンバーですべてのシャットダウンを常にスケジュールしてください。スケジュールした同期 UPS シャットダウンが起きるには、そのアクションが起こるようにスケジュールされている時点で、グ ループの各 UPS へのネットワーク接続が存在していなければなりません。

**注意:** 複数のグループメンバーでシャットダウンをスケジュールしないでください。このよう にスケジュールすると、予測不能な結果が生じることがあります。

スケジュール済みシャットダウンの編集、有効化、無効化、削除スケジュール済みシャットダウンのパラメータにアクセスして編集したり、スケジュール済みシャットダウンを一時的に無効にしたり、永久に削除したりするには、シャットダウンのリストでシャットダウン名をクリックし、 画面に表示される指示に従ってください。

# [Sync Control] オプション

<ul> <li>▲ APC   UPS Network Management Card – Microsof</li> <li>ファイル(主) 編集(主) 表示(少) お気に入り(点) ツール(ゴ)</li> <li>④ 戻る ▼ (二) マ (点) (二) 検索 会お気に入り</li> </ul>	tt Internet Explorer ヘルプ(出) ②   @= & 급	
PFPJ2(D)     http://1921680.100/upsync.htm       Overview     Logs     Administration       Overview     Status     Synchronized Control       Control     Control     Group Membership:       Control     Control Group Numbe       power     shutdown       general     self-test schedule       Diagnostics     Synchronized Control       Sync Control     Power Synchronized       PowerChute@     configuration       clients     About	pl □ Enable r: 1 224.0.100 Delay: 120 seconds acity Offset: 10 % : <a <="" <a="" a="" href="hidden auth.phrase&gt;"> <a <="" a="" href="hidden auth.phrase&gt;"> <a <="" a="" href="hidden auth.phrase&gt;"> <a <="" a="" href="hidden auth.phrase&gt;"> <a href="hidden auth.phrase&gt;"></a> <a href="hidden auth.phrase&gt;">&gt;</a> <a href="hidden auth.phrase&gt;">&gt;</a> <a< th=""><th>▼ 予移動 Uンカ ≫ Help   Log Off 子 ● No Alarms</th></a<></a></a></a></a>	▼ 予移動 Uンカ ≫ Help   Log Off 子 ● No Alarms
Link 1   Link 2   Link 3 © 1995 - 2007, American Power Conversion Corp. All rights	UPS Network Manage	iment Card AFC Updated: 07/24/2007 at 15:42

# Synchronized Control Group のガイドライン

Synchronized Control Group のメンバーとして UPS を設定する前に、次のガイドラインに沿って 確認してください。

- Synchronized Control Group の UPS はすべて同じモデルでなければなりません。
- ネットワークマネジメントカードを受け入れるカードスロット付きの Smart-UPS または Symmetra UPS は Synchronized Control Group をサポートします。
- Synchronized Control Group のメンバーが有効であるとき、ネットワークマネジメントカードは、接続されている APC 管理デバイスからの UPS 通信をシリアル通信ポートでブロックします。ただし、ネットワークマネジメントカードでは、シリアル通信ポートで Control Console へのアクセスが可能です。

## Synchronized Control Group メンバーのステータス表示

グループメンバーシップが有効である場合は、グループメンバーの Synchronized Control Group メンバーシップに関する次の情報が表示されます。

ステータス項目	説明
[IP Address]	グループメンバー(UPS)のネットワークマネジメントカードの IP ア ドレス。
[Input Status]	グループメンバーの入力電源のステータス:[good] ( 許容可) または [bad] (許容不可)。
[Output Status]	グループメンバーの出力電源のステータス:[On] または [Off]。

# Synchronized Control Group メンバーの設定

パラメータ	説明
[Group Membership]	Synchronized Control Group のメンバーがグループのアクティブな メンバーであるかどうかを指定します。グループメンバーシップを無 効にすると、この UPS は Synchronized Control Group のメンバーで ないものとして機能します。グループメンバーシップの有効、無効を 切り替えると、次にログアウトしたとき、管理インターフェイスが再 起動されます。有効、無効の切り替えはそのとき有効になります。
[Control Group Number]	ネットワークマネジメントカードの UPS がメンバーとなっている Synchronized ControlGroup の固有の識別子です。この値は 1 ~ 65534 の数字でなければなりません。1 つの UPS がメンバーとなれる のは、1 つの Synchronized Control Group のみです。1 つの Synchronized Control Group の全メンバーが、同一の [Control GroupNumber] および [Multicast IP Address] を持っている必要が あります。
[Multicast IP Address]	Synchronized Control Group のメンバー間での通信に使用する IP アドレス。許容範囲は 224.0.0.3 から 224.0.0.254 です。すべてのメンバーに、同一の Synchronized Control Group 番号とマルチキャストIP アドレスが必要です。
[Power Synchronized Delay]	起動 UPS がオンになる準備ができているときに、他のグループメン バーが入力電源を再び確保するまで起動 UPS が待機する最大の時間 (デフォルトでは 120 秒)です。この待機時間が過ぎると、起動 UPS は、[Return Runtime Duration]で指定されているランタイムまで、 または [Minimum Battery Capacity]で指定されているバッテリ容量 になるまでバッテリの再充電を待機してから [Return Delay]で指定 されている時間待機してオンに切り替わります。
[Minimum Battery Capacity Offset] ま たは [Return Runtime Duration Offset]	UPS では、モデルによっていずれかのパラメータのみがサポートされ ます。Synchronized Control Group のメンバーごとに、各メンバーの 管理インターフェイスによって、この値を個別に設定できます。 [Minimum Battery Capacity Offset]: このグループメンバーが同期ア クション中にオンに切り替わるために必要となるバッテリ容量を決め るために、同期アクションを開始する UPS の [Minimum Battery Capacity] から差し引かれるバッテリ容量のパーセンテージ。 [Return Runtime Duration Offset]: このグループメンバーが同期ア クション中にオンに切り替わるために必要となるランタイムを決める ために、同期アクションを開始するUPS の [Return Runtime Duration] から差し引かれる秒数。
[Authentication Phrase]	Synchronized Control Group のメンバーの認証に使用する、大文字と 小文字を区別したフレーズ(ASCII 文字で 15 ~ 32 文字)。 Synchronized Control Group の全メンバーの認証フレーズは同一で ある必要があります。デフォルトは「APC SCG auth phrase 」です。
[Encryption Phrase]	Synchronized Control Group のメンバー間で安全に通信できるよう にするプロトコルの暗号鍵。Synchronized Control Group の全メン バーの暗号化フレーズは同一である必要があります。デフォルトは 「APC SCG crypt phrase 」です。
[Synchronized Control Port]	Synchronized Control Group が通信に使用するネットワークポート。 5000 ~ 32768 までの非標準ポートを使用してください。

# [PowerChute] オプション

このオプションでは、APC PowerChute Network Shutdown ユーティリティを利用し、このユー ティリティのクライアントバージョンを使用するネットワーク上のサーバを最高 50 台まで シャットダウンできます。



**POINT**: ネットワークマネジメントカード 「ユーティリティ CD」の HTML ファイルとフロー チャートを参照してください。

- pcns フォルダに保存されている「PowerChute Network Shutdown Installation Guide」
- pcns フォルダに保存されている「PowerChute Network Shutdown Release Notes」
- trouble フォルダに保存されている「PCNS Shutdown Behavior.pdf」、「PCNS Low-Battery Shutdown Behavior.pdf」および「PCNS Maximum Shutdown Time Negotiation.pdf」

## PowerChute Network Shutdown クライアント

[Add Client] をクリックすると、新しい PowerChute Network Shutdown クライアントの IP アドレスを入力するフィールドが表示されます。クライアントを削除するには、リストからそのクライアントの IP アドレスをクリックし、[Delete Client] をクリックします。

リストには、最高 50 までのクライアントの IP アドレスを含めることができます。

**重要:** PowerChute Network Shutdown クライアントをネットワークにインストールする と、自動的にリストに追加されます。また、アンインストールすると、リストから自動 的に削除されます。



## PowerChute Network Shutdown パラメータ

パラメータ	説明	
[Maximum Required Delay]	UPS または PowerChute クライアントが正常シャットダウンを開始す ると、各 PowerChute クライアントに十分な時間を確保して安全に シャットダウンできるようにするために必要な待機時間が表示されま す。 [Force Negotiation] を選択し「Apply」を押した場合、PowerChute は PowerChute Network Shutdown クライアントとして登録されて いる各サーバをポーリングし、正常シャットダウンに必要な時間に関 する情報を調べます。UPS の管理インターフェイスがオンに切り替わ るかリセットされるたびに、PowerChute はこの待機時間を再計算し ます。 [Maximum Required Delay] は、リストのサーバが必要とする最長 シャットダウン待機時間に、不測の状況に対処するための 2 分をさら に加えた時間です。ネゴシエーションには最大で 10 分かかることがあ ります。 [Force Negotiation] を選択していない場合は、すべてのクライアント のシャットダウン待機時間としてデフォルトで 2 分が使用されます。	
[On-Battery Shutdown Behavior]	このパラメータは、PowerChute Network Shutdown クライアントが コンピュータシステムをシャットダウンした後で入力電力が回復した ときに、UPS が自動的にオンに切り替わるか手動でオンに切り替える 必要があるかを決めます。	
[Authentication Phrase]	PowerChute 通信の MD5 認証中に使用される、15 ~ 32 文字の ASCII 文字で、大文字と小文字を区別するフレーズ。管理者の場合のデフォ ルト設定は「admin user phrase」、デバイスユーザの場合は「device user phrase」、リードオンリーユーザの場合は「readonly user phrase」 です。	

# [About] オプション

このオプションでは、ネットワークマネジメントカードの UPS およびファームウェアに関する次の情報が表示されます。



- [Model]: UPS のモデル名
- **[Serial Number]**: UPS の一意の識別番号。UPS の外側にも表示されます。
- [Firmware Revision]: UPS に現在インストールされているファームウェアモジュールのリ ビジョン番号。
- [Manufacture Date]: UPS の製造完了日

# 8.6 [Administration]: セキュリティ

## ローカルユーザ

# ユーザのアクセス権の設定([Administration] > [Security] > [Local Users] > オプション)

ユーザ名とパスワードは大文字小文字を区別して設定されます。これは、すべてのアカウントタ イプで同じです。ユーザ名は最大で10文字、パスワードは32文字まで設定できます。パスワー ドにブランクは使用できません(文字のないパスワードは不可)。 **POINT**: アカウントの種類別(管理者、デバイスユーザ、リードオンリーユーザ)の権限設定に ついては、ユーザアカウントの種類を参照してください。



アカウントの種類	デフォルトの ユーザ名	デフォルトの パスワード	付与されるアクセス権
管理者 (Administrator)	арс	арс	Web インターフェイスと Control Console
デバイスユーザ (Device User)	device	арс	
リードオンリーユーザ (Read-Only User)	readonly	арс	Web インターフェイスのみ

# 認証([Administration] > [Security] > [Remote Users] > [Authentication Method])

このオプションを使用して、管理者がネットワークマネジメントカード にリモートアクセスする 方法を選択します。

POINT: ローカル認証 (一元化された RADIUS サーバの認証を利用しない) については、「セキュ リティハンドブック」を参照してください。「ユーティリティ CD」 および APC の Web サイト (www.apc.com) でご覧いただけます。



APC は、RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service)の認証および権限設定の機能をサポートしています。

- RADIUS が有効になったネットワークマネジメントカードまたはその他のネットワーク対応 デバイスにアクセスする場合、認証リクエストは RADIUS サーバに送信されてユーザの権限 レベルが判断されます。
- ネットワークマネジメントカードで使用される RADIUS ユーザ名は最大 32 文字までです。

次のいずれかを選択します。

- [Local Authentication Only]: RADIUS が無効になります。ローカル認証が有効になります。
- **[RADIUS, then Local Authentication]**: RADIUS とローカル認証が有効になります。認証 はまず RADIUS サーバから要求されます。RADIUS 認証に失敗した場合、ローカル認証が使 用されます。
- [RADIUS Only]: RADIUS が有効になります。ローカル認証は無効になります。
  - 注意: [RADIUS Only] を選択した場合、RADIUS サーバを使用できない、識別がうまく いかない、適切に設定されていないといった状況が発生すると、Control Console にシリアル接続し、[Access] の設定を [Local Authentication Only] または [RADIUS, then Local Authentication] に変更して再度アクセスを確立する必要が あります。

# RADIUS ([Administration] > [Security] > [Remote Users] > [RADIUS])

このオプションを使って、次の作業を行うことができます。

- ネットワークマネジメントカードに使用できる RADIUS サーバ(最大 2 台まで)とそれぞれ のタイムアウト時間を表示します。
- [Add Server] をクリックし、新しい RADIUS サーバによる認証のパラメータを設定します。
- 表示された RADIUS サーバをクリックし、そのパラメータを表示、修正します。

2	APC   UPS Network Management Gard - Microsoft Internet Explorer			۲	
7	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 🥂				
G	戻る・ 🕘 - 🖹 😰 🏠	🔎 検索 , お気に入り	🙆 🔕 😓		
P	ドレス(D) 🙋 http://192.168.0.1	100/radius.htm		💌 芝 移動 リンク	>
	(j) 192.168.0.100			Help   Log Off 📑 📕	-
	Home LIPS Lor	Administration			
	Security Network	Notification Gene	ral	💋 No Alarms	
	Local Users	RADIUS			
	administrator device				
	read-only	RADIUS Server	Reply Timeout	Priority	
	Remote Users	0.0.0.0	1 second	Primary	
	authentication	0.0.0.0	I second	secondary	
	RADIUS	Switch Server F	Priority		
	Auto Log Uff				
Ŀ	Link 1   Link 2   Link 3		UPS Netv	vork Management Card	
G	) 1995 - 2007, American Pow	er Conversion Corp. All right	s reserved.	Updated: 07/24/2007 at 16:14	-
ē				● 信頼済みサイト	11.

RADIUS の設定項目	説明
[RADIUS Server]	RADIUS サーバのサーバ名または IP アドレス。 注意:RADIUS サーバは、デフォルトではポート 1812 を使用してユー ザ認証を行います。別のポートを使用するには、RADIUS サーバ名ま たは IP アドレスの最後にコロンを追加し、その後に新しいポート番号 を入力します。
[Secret]	RADIUS サーバとネットワークマネジメントカード の間の共有シーク レット。
[Timeout]	RADIUS サーバからの応答に対するネットワークマネジメントカード の待ち時間(秒)
[Test Settings]	管理者のユーザ名とパスワードを入力し、設定した RADIUS サーバの パスをテストします。
[Skip Test and Apply]	RADIUS サーバのパスはテストされません。
[Switch Server Priority]	設定されたサーバが 2 つ表示され、認証方法として [RADIUS, then Local Authentication] または [RADIUS Only] が有効になっている場 合は、ユーザ認証を行う RADIUS サーバを変更します。

#### 設定手順のサマリ

ネットワークマネジメントカード とともに使用するには RADIUS サーバを設定する必要があります。

- **POINT**: Vendor Specific Attributes (VSA)の RADIUS ユーザファイルの例、および RADIUS サーバのディレクトリファイルにあるエントリの例については、「APC セキュリティハンドブック」を参照してください。
  - ネットワークマネジメントカードの IP アドレスを RADIUS サーバクライアントのリスト (ファイル)に追加します。
  - 2. Vendor Specific Attributes (VSA) が定義されていない場合は、ユーザに Service-Type 属 性を設定する必要があります。Service-Type 属性を設定しなければ、ユーザのアクセス権 はリードオンリーになります(Web インターフェイスのみ)。
    - **POINT**: RADIUS ユーザファイルについては RADIUS サーバのマニュアル、その例については「APC セキュリティハンドブック」を参照してください。
  - 3. RADIUS サーバから提供される Service-Type 属性に代わって、Vendor Specific Attributes (VSA)を使用することができます。VSA にはディクショナリエントリと RADIUS ユーザ ファイルが必要です。ディクショナリファイルで、数値ではなく、キーワード ATTRIBUTE と VALUE の名前を定義します。数値を変更すると、RADIUS 認証と権限設定が失敗しま す。RADIUS の標準属性よりも VSA が優先されます。

### シャドウパスワードを使用する UNIXR RADIUS サーバの設定

RADIUS ディレクトリファイルに UNIX のシャドウパスワードファイル (/etc/passwd) を使用している場合、ユーザの認証には次の 2 つの方法を使用できます。

● すべての UNIX ユーザに管理者権限が設定されている場合、RADIUS の「ユーザ」ファイルに 以下を追加します。デバイスユーザのみにするには、APC-Service-Type を Device に変更し ます。

```
DEFAULT Auth-Type = System
APC-Service-Type = Admin
```

RADIUS の「ユーザ」ファイルにユーザ名と属性を追加し、/etc/passwd に対するパスワードを確認します。次の例は、ユーザ bconners および thawk の例です。

bconners	Auth-Type = System
	APC-Service-Type = Admin
thawk	Auth-Type = System
	APC-Service-Type = Device

## サポートされている RADIUS サーバ

APC は、FreeRADIUS、Microsoft Windows 2000 Server、および Microsoft Windows 2000 RADIUS Server をサポートしています。その他一般に流通している RADIUS アプリケーションで も動作する可能性はありますが、弊社では充分なテストを行っていません。

# 操作がない場合のタイムアウト([Administration] > [Security] > [Auto Log Off])

このオプションを使用して、ユーザの操作がない場合にシステムがログオフするまでに待機する 時間を設定します(デフォルトでは3分)。この値を変更した場合、変更内容を反映するには一旦 ログオフする必要があります。

重要: ユーザがブラウザのウィンドウを閉じた後も、右下の [Log Off] をクリックしなけれ ば、このタイマーは実行されたままになります。これは、そのユーザがまだログオンし ているものとみなされ、[Minutes of Inactivity] に指定された時間が経過するまでは同 じアカウントタイプのユーザはログオンできないためです。たとえば、[Minutes of Inactivity] のデフォルト値の場合、デバイスユーザがログオフしないままブラウザの ウィンドウを閉じると、デバイスユーザは3分間ログオンできなくなります。



# 8.7 [Abministration]: ネットワーク機能

# TCP/IP および通信設定

## TCP/IP 設定([Administration] > [Network] > [TCP/IP])

サイドメニューバーの [TCP/IP] オプションは、上部メニューバーの [Network] を選択したとき にデフォルトで選択されており、ここにネットワークマネジメントカードの現在の IP アドレス、 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、および MAC アドレスが表示されます。

同じページで [TCP/IP Configuration] により、ネットワークマネジメントカードを有効にしたとき、リセットしたとき、および再起動したときの TCP/IP の設定に関する次のオプションが提供されます。[Manual]、[BOOTP]、[DHCP] および [DHCP & BOOTP]の4つのオプションがあります。

#### POINT: DHCP および DHCP の各オプションについて詳しくは、RFC2131 および RFC2132 を 参照してください。

🎒 APC   UPS	S Network Mana	gement Card – Micros	oft Internet Explorer		
ファイル(E) 新	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H) 🥂				
🔇 戻る 🔻 🕤	) * 🖹 😰 🏠	🔎 検索 , お気に入り	🙆 🝰 🗟		
アドレス(D) 🧃	http://192.168.0.1	00/tcpcfg.htm			💌 🌛 移動 リンク 🎽
① 192.16	58.0.100				Help   Log Off 📑 📥
Home	UPS Log	s Administration			
Securit	ty Network	Notification Gene	eral		🧭 No Alarms
TCP/II					
Dent Co		Current TCP/IP Se	ttings		
Port S	peea	System IP:	192.168.0.100		
DNS		Subnet Mask:	255.255.255.0		
server	rs	Default Gateway:	192.168.0.1		
namin	g	MAC Address:	00 C0 B7 2E 57 82		
test		Mode:	Manual		
Web					
acces	s	TCP/IP Configurati	on		
ssl cip	her suites	Manual			
ssi cer	rtificate	C BOOTP			
Consol	e	O DHCP			
acces	s	O DHCP & BOOTP			
ssh er	ncryption	- 51101 0 50011			
ssh ho	ost key	Next >>			
SNMPv	1				
acces	s				
access	s control				
SNMPV	/3				
acces	s				
user p	profiles				
acces	s control				
FTP Se	erver				
WAP					
Link 1   Li	ink 2   Link 3		U	PS Network Management	Card APC
© 1995 - 20	07, American Powe	er Conversion Corp. All right	ts reserved.	Upda	ted: 07/24/2007 at 16:28 🗾 🚽
🥘 ページが表示	示されました				

設定	説明
[Manual]	IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは、 手動で設定する必要があります。[Next>>] をクリックして、新しい 値を入力します。
[BOOTP]	<ul> <li>BOOTP サーバが TCP/IP 設定を供給します。32 秒間隔で、ネット ワークマネジメントカードは BOOTP サーバからのネットワーク割り 当てを要求します。</li> <li>有効なレスポンスを受信すると、ネットワークマネジメントカード はネットワークサービスを開始します。</li> <li>BOOTP サーバが見つかったが、そのサーバへの要求に失敗した場 合、または要求がタイムアウトになった場合は、ネットワークマネ ジメントカード はネットワーク設定要求を停止します。ネットワー クマネジメントカード は再起動されるまで、停止したままとなりま す。</li> <li>デフォルトでは、以前のネットワーク設定が存在しており、5 回の 要求(最初の要求とその 4 回の再試行)に対して有効なレスポンス を受信しなかった場合は、以前のネットワーク設定が使用され、ア クセス可能な状態が保たれます。</li> <li>[Next&gt;&gt;] をクリックして [BOOTP Configuration] ページにアクセ スし、再試行の回数や、再試行がすべて失敗した場合の動作を変更し ます*。</li> <li>[Maximum retries]: 有効なレスポンスを受信しない場合に実行す る再試行の回数を指定します。ゼロ(0)を入力すると、無制限に 再試行が繰り返されます。</li> <li>[If retries fail]: [Use prior settings](デフォルト値)または [Stop BOOTP request] を選択します。</li> </ul>

設定	説明
[DHCP]	<ul> <li>32 秒間隔で、ネットワークマネジメントカードは DHCP サーバからのネットワーク割り当てを要求します。デフォルトでは、再試行回数は無制限です。</li> <li>有効なレスポンスを受信すると、ネットワークマネジメントカードはデフォルトで、DHCP サーバに APC Cookie を要求してリースを受け入れ、ネットワークサービスを開始します。</li> <li>DHCP サーバが見つかったが、そのサーバへの要求に失敗した場合、または要求がタイムアウトになった場合は、ネットワークマネジメントカードはネットワーク設定要求を停止します。ネットワークマネジメントカードは再起動されるまで、停止したままとなります。</li> <li>これらの値を変更するには、[Next&gt;&gt;] をクリックして [DHCP Configuration] ページを開きます*。</li> <li>[Require vendor specific cookie to accept DHCP Address]:DHCP サーバが APC Cookie を提供するという条件を無効または有効にします。</li> <li>[Maximum retries]: 有効なレスポンスを受信しない場合に実行する再試行の回数を指定します。ゼロ(0)を入力すると、無制限に再試行が繰り返されます。</li> </ul>
[DHCP & BOOTP]	デフォルトの設定です。Network Management Card はまず BOOTP サーバから TCP/IP 設定を取得しようとし、BOOTP サーバが見つから ない場合に DHCP サーバから設定値を取得します。どちらかのサーバ から TCP/IP 設定を取得した場合は、この設定を [BOOTP] または [DHCP] に変更します。どちらに変更するかは、TCP/IP 設定をネット ワークマネジメントカードに提供したサーバの種類により決まりま す。 [Next>>] をクリックして、[BOOTP Configuration] および [DHCP Configuration] ページ 1 の同じ設定項目を設定し、[DHCP and BOOTP]の設定がそれぞれの種類のサーバが TCP/IP 値を提供した後も 保持されるよう指定します。
* 設定用ページにある》	欠の 3 つの設定のデフォルト値は通常、変更する必要はありません。

- [Vendor Class] : APC
- [Client ID]:ネットワークマネジメントカードの MAC アドレス。これにより、Network ManagementCard が LAN 上で一意に識別されます。
- [User Class]:アプリケーションファームウェアモジュール名

## DHCP レスポンスオプション

有効な DHCP レスポンスには、ネットワークマネジメントカードがネットワークで正常に稼動す るために必要な TCP/IP 値や、ネットワークマネジメントカードの動作に影響するその他の情報を 提供するオプションが含まれています。

ベンダ固有情報(オプション 43)ネットワークマネジメントカード は DHCP レスポンスでこの オプションを使用して、DHCP が有効かどうかを決定します。このオプションには、2 つまでの APC 特有のオプションが TAG/LEN/DATA 形式で含まれます。APC Cookie と Boot Mode Transition がこれらのオプションです。 • APC Cookie. Tag 1, Len 4, Data "1APC"

オプション 43 は、ネットワークマネジメントカード に DHCP サーバが APC 機器にサービ スを提供するよう設定されていることを通知します。デフォルトでは、この DHCP レスポン スオプションに、ネットワークマネジメントカード がリースを受け入れるための APC Cookie が含まれる必要があります。

**POINT**: APC Cookie の要求を無効にするには、 [DHCP] を参照してください。

次の例では、APC cookie を含んだベンダ固有情報オプションを 16 進数の形式で指定しています。 Option 43 = 0x01 0x04 0x31 0x41 0x50 0x43

- Boot Mode Transition. Tag 2, Len 1, Data 1/2 このオプション 43 設定により [Remain in DHCP & BOOTP mode after accepting TCP/IP settings] オプションが有効または無効となります。デフォルトでは無効になっています。
  - 1というデータ値を設定すると、[Remain in DHCP & BOOTP mode after accepting TCP/IP settings] オプションが有効になります。ネットワークマネジメントカードを再 起動すると、必ず最初に BOOTP サーバにネットワーク割り当てを要求し、次に必要に 応じて、DHCP サーバにネットワーク割り当てを要求します。
  - 2というデータ値を設定すると、[Remain in DHCP & BOOTP mode after accepting TCP/IP settings] オプションが無効になります。[TCP/IP Configuration] オプション は、ネットワークマネジメントカードが DHCP レスポンスを受けつけた時点で [DHCP] に切り替わります。ネットワークマネジメントカードは再起動すると必ず、DHCP サー バだけにネットワーク割り当てを要求するようになります。

次の例では、APC cookie を含み、[Boot Mode Transition] を無効に設定するベンダ固有情報オ プションを 16 進数の形式で指定しています。

Option 43 = 0x01 0x04 0x31 0x41 0x50 0x43 0x02 0x01 0x01

TCP/IP オプション ネットワークマネジメントカード は、有効な DHCP レスポンスの中にある次のオプションを使用して TCP/IP を設定します。これらのオプションは、最初のものを除き、すべて RFC2132 で説明されています。

- IP Address (DHCP レスポンスの yiaddr フィールド値、RFC2131 で説明): DHCP サーバ がネットワークマネジメントカードにリースしている IP アドレスです。
- Subnet Mask (オプション1):ネットワークマネジメントカードがネットワークで稼動す るために必要なサブネットマスクの値です。
- Router または Default Gateway (オプション3):ネットワークマネジメントカード が ネットワークで稼動するために必要なデフォルトゲートウェイアドレスです。
- IP Address Lease Time (オプション 51): ネットワークマネジメントカード への IP アド レスのリース期間。
- Renewal Time, T1 (オプション 58): IP アドレスリースの割り当て後、このリースの更新 を要求するまでのネットワークマネジメントカード の待ち時間です。
- Rebinding Time, T2 (オプション 59): IP アドレスリースの割り当て後、このリースの再 バインドを要求するまでのネットワークマネジメントカードの待ち時間です。

その他のオプション ネットワークマネジメントカード は、有効な DHCP レスポンス内でもこれらのオプションを使用します。 これらのオプションは、最後のものを除き、すべて RFC2132 で説明 されています。

- Network Time Protocol Servers (オプション 42): ネットワークマネジメントカードが 使用できる 2 個までの NTP サーバ (プライマリおよびセカンダリ)。
- Time Offset (オプション2):ネットワークマネジメントカード のサブネットのために、 Coordinated Universal Time (UTC) からのオフセットを秒で指定します。

- Domain Name Server (オプション6):ネットワークマネジメントカード が使用できる 2 個までのドメイン名システム (DNS) サーバ (プライマリおよびセカンダリ)。
- Host Name (オプション12):ネットワークマネジメントカードが使用するホスト名(最長 32文字)。
- Domain Name (オプション 15): ネットワークマネジメントカード が使用するドメイン名 (最長 64 文字)。
- Boot File Name (DHCP レスポンスの file フィールド値、RFC2131 で説明): ダウンロードす るユーザ環境設定ファイル (.ini ファイル) への完全修飾ディレクトリパス。DHCP レスポンス のsiaddr フィールドによりサーバのIP アドレスが指定されます。ネットワークマネジメントカー ドはこのサーバから .ini ファイルをダウンロードします。 ダウンロードした後、ネットワークマ ネジメントカードは、.ini をブートファイルとして使用し、ネットワークマネジメントカード自 体を再設定します。

### ポート速度([Administration] > [Network] > [Port Speed])

[Port Speed] 設定により、TCP/IP ポートの通信速度が定義されます。

- [Auto-negotiation](デフォルト値)の場合、Ethernet デバイスはもっとも速い速度で送信 するようネゴシエーションしますが、2 つのデバイスでサポートされる速度が一致しない場 合は、より遅い方が使用されます。
- デフォルト値以外に 10 Mbps または 100 Mbps を指定できます。それぞれに、半二重(一度に一方向のみの通信)または全二重(同じチャネルで同時に双方向の通信)のオプションがあります。



# DNS ([Administration] > [Network] > [DNS] > オプション)

左側ナビゲーションメニューにある [DNS] オプションを使用して、ドメイン名システム (DNS) の設定とテストを行います。

🗿 APC   UPS Network Mana	gement Card – Microsoft Internet E	xplorer
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	🥂 🖉
🌀 戻る 🔹 🕥 🖌 💽 🚷	🔎 検索 , お気に入り 🙆 🍰 - 🧎	
アドレス(D) 👩 http://192.168.0.1	00/dnsserv.htm	秋動 リンク ※
@ 192.168.0.100		Help   Log Off 🕞 🗾
Home UPS Log	s Administration	
Security Network	Notification General	Mo Alarms
тср/тр		
Port Sneed	Domain Name System Servers	
DNS	Primary DNS Server: 0	.0.0.0
servers	Secondary DNS Server: 0	.0.0.0
naming	Apply Cancel	
test		
Web		
access		
ssl cipher suites		
ssl certificate		
Console		
access		
ssh encryption		
ssh host key		
SNMPv1		
access		
access control		
SIMPV3		
user profiles		
access control		
ETP Server		
WAD		
MAP		
Link 1   Link 2   Link 3		UPS Network Management Card
© 1995 - 2007, American Powe	er Conversion Corp. All rights reserved.	Updated: 07/24/2007 at 16:34 💌
<b>E</b>		● 信頼済みサイト

[servers] を選択して、プライマリサーバの IP アドレスを指定します。必要であれば、セカンダ リ DNS サーバの IP アドレスも選択します。ネットワークマネジメントカードが電子メールを送信 するには、少なくともプライマリ DNS サーバの IP アドレスを定義する必要があります。

● ネットワークマネジメントカードは最大15秒間、プライマリDNSサーバまたはセカンダリDNSサーバ(セカンダリDNSサーバを指定した場合)の応答を待ちます。この時間内にネットワークマネジメントカードが応答を受信できなかった場合、電子メールを送信することができません。したがって、DNSサーバはネットワークマネジメントカードと同じセグメント内または最寄りのセグメントに配置してください(WANは経由できません)。

● DNS サーバの IP アドレスを指定後、DNS が正常に機能しているかどうかを検証するために、 ネットワーク上のコンピュータの DNS 名を入力して、そのコンピュータの IP アドレスを調 べます。

🚈 APC   UPS Network Mana	agement Card – Microsoft Internet Explore	r _ 💷 🗙
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り( <u>A</u> ) ツール(T) ヘルプ(H)	an a
🔇 戻る 🔹 🕤 🔹 👔 🟠	🔎 検索 👷 お気に入り 🕢 🗇 头 🚍	
アドレス(D) 🍯 http://192.168.0.1	00/dnsname.htm	▼ ▶ 移動 リンク ≫
@ 192 168 0 100		
Home UPS Log	s Administration	
Security Network	Notification General	Mo Alarms
TCD/ID		
	Naming	
Port Speed	Host Name: APC	
DNS	Domain Name: example.com	
servers		
tect	Apply Cancel	
Web		
access		
ssl cipher suites		
ssl certificate		
Console		
access		
ssh encryption		
ssh host key		
SNMPv1		
access		
access control		
SNMPv3		
access		
access control		
ETP Server		
NAD		
WAP		
Link 1   Link 2   Link 3		UPS Network Management Card
© 1995 - 2007, American Powe	er Conversion Corp. All rights reserved.	Updated: 07/24/2007 at 16:35 👻
ē.		● 信頼済みサイト //

[naming]を選択してネットワークマネジメントカードのホスト名とドメイン名を定義します。

- [Host Name]: ここで [Domain Name] フィールドにホスト名とドメイン名を設定すると、 ユーザは、ドメイン名を受け入れるネットワークマネジメントカード インターフェイス (電 子メールアドレスを除く) のいずれのフィールドにもホスト名を入力することができます。
- [Domain Name]:ドメイン名はここでのみ設定する必要があります。ドメイン名を受け入れるネットワークマネジメントカードインターフェイス(電子メールアドレスを除く)の他の全部のフィールドに、ホスト名のみが入力されているときは、ネットワークマネジメントカードによってドメイン名が追加されます。
  - ドメイン名を追加して、指定したホスト名拡張のインスタンスをすべて無効にするには、 ドメイン名のフィールドをデフォルト値のsomedomain.com, または 0.0.0.0 に設定し ます。
  - 特定のホスト名を入力した場合(トラップレシーバの設定時など)の拡張を無効にする場合は、後に続くピリオドを含めて指定します。ネットワークマネジメントカードは、後続するピリオドが付いたホスト名(mySnmpServer.)を完全に有効なドメイン名と同じように認識するため、ドメイン名を追加しません。

🚰 APC   UPS Network Mana	gement Card – Microsoft Inter	met Explorer	<u>-                                    </u>	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)  🦹				
🔾 戻る • 🕘 - 🖹 😰 🐔 🔎 検索 👷 お気に入り 🕢 🎰 🧏 🚍				
アドレス① 🗃 http://192168.0.100/dnstest.htm 🔹 🏹 移動 リンク »				
@ 192.168.0.100 Help   Log Off 🕞 🦰				
Home UPS Log	s Administration			
Security Network	Notification General		No Anamits	
TCP/IP	Cond DNE Quaru			
Port Speed	Sella DivS Query			
DNS	Last Query Response:	No last query.		
servers	Query Type:	by Host 💌		
naming	Query Question:	www.apc.com		
test	Apply Capcel			
Web	mppry Cancer			
access				
ssi cipher suites				
Console				
access				
ssh encryption				
ssh host key				
SNMPv1				
access				
access control				
access				
user profiles				
access control				
FTP Server				
WAP				
Link 1   Link 2   Link 3 UPS Network Management Card				
© 1995 - 2007, American Powe	er Conversion Corp. All rights reserve	ed. Uj	pdated: 07/24/2007 at 16:36 🚽	
ē			● 信頼済みサイト //	

[test] を選択して、DNS サーバの設定をテストする DNS クエリを送信します。

- [Query Type] 設定を使用して、DNS クエリに使用する方式を選択します。
  - [by Host]: サーバの URL 名
  - **[by FQDN]**:完全修飾ドメイン名
  - [by IP]: サーバの IP アドレス
  - [by MX]: サーバが使用する Mail Exchange

● [Query Question] 設定を使用して、選択したクエリの種類に使用する値を指定します。

選択した [Query Type]	使用する [Query Question]
[by Host]	URL
[by FQDN]	my_server.my_domain という書式の完全修飾ドメイン名
[by IP]	IP アドレス
[by MX]	Mail Exchange アドレス

● [Last Query Response] フィールドでテスト DNS リクエストの結果を確認します。

# Web ([Administration] > [Network] > [Web] >オプション)



オプション	説明
[access]	次の選択の変更を有効にするには、ネットワークマネジメントカード からログオフします。 • [Disable]:Web インターフェイスへのアクセスを無効にします。(ア クセスを再び有効にするには Control Console を使用する必要があり ます。[Network] および [Web/ SSL/TLS] を選択してください。そ の後、HTTP の場合は、[Access] および [Enabled] を選択します。 HTTPS の場合も、[Web/SSL] および [Enabled] を選択します)
	<ul> <li>[Enable HTTP] (デフォルト値): Hypertext Transfer Protocol (HTTP) が有効となり、ユーザ名とパスワードで Web アクセスが 提供されますが、通信中にユーザ名、パスワード、データの暗号化 が行われません。</li> </ul>
	<ul> <li>[Enable HTTPS]: Hypertext Transfer Protocol over SSL (HTTPS)が 有効となります。SSL により、送信中にユーザ名、パスワード、デー タが暗号化され、デジタル証明書を使用してネットワークマネジメ ントカード が認証されます。HTTPS が有効であるときは、ブラウザ に小さな鍵のアイコンが表示されます。</li> </ul>
	デジタル証明書の使用方式を選択するには、「セキュリティハンドブック」 の「デジタル証明書の作成とインストール」を参照してください。APC ネットワークマネジメントカード 「ユーティリティ CD」でご覧いただけ
	は9。 [HTTP Port]:ネットワークマネジメントカードとのHTTPによる通信 に使用されるTCP/IPポート(デフォルト値は80)。 [HTTPS Port]:ネットワークマネジメントカードとのHTTPSによる通 信に使用されるTCP/IPポート(デフォルト値は443)。

オプション	説明
[access]	これらのポートのどちらも、ポート設定を 5000 ~ 32768 の未使用 ポートに変更して、セキュリティを強化することができます。変更し た場合、ユーザはブラウザの [アドレス] フィールドでコロン (:) を 使用してポート番号を指定する必要があります。たとえば、以下は、 ポート番号が 5000 でIPアドレスが 152.214.12.114 の場合の例です。 http://152.214.12.114:5000 https://152.214.12.114:5000
[ssl certificate]	<ul> <li>セキュリティ証明書の追加、置換、または削除を行います。</li> <li>[Status]:</li> <li>「Not installed]:証明書がインストールされていないか、または、 FTP または SCP により誤った場所にインストールされています。</li> <li>[Add or Replace Certificate File]を使用すると、証明書がネット ワークマネジメントカード上の /sec に正しくインストールされま す。</li> <li>[Generating]:有効な証明書が見つからないため、ネットワークマ ネジメントカードが証明書を生成中です。</li> <li>[Loading]:証明書をネットワークマネジメントカードで起動中で す。</li> <li>[Loading]:証明書をネットワークマネジメントカードで起動中で す。</li> <li>[Valid certificate]:ネットワークマネジメントカードで和効な証明 書をインストール、または生成しました。証明書の内容を表示する には、このリンクをクリックします。</li> <li>無効な証明書をインストールした場合や、SSL を有効にしたときに証 明書が読み込まれない場合は、ネットワークマネジメントカードがデ フォルトの証明書を生成します。この処理により、インターフェイス へのアクセスが最長で5分間、遅くなります。デフォルトの証明書を 使用すると、暗号化ベースのセキュリティを確保できますが、ログオ ンするたびにセキュリティ警告メッセージが表示されます。</li> <li>[Add or Replace Certificate File]:セキュリティウィザードで作成さ れた証明書ファイルを入力または表示します。</li> <li>セキュリティウィザードまたはネットワークマネジメントカードが作成したデジタル証明書の使用方式を選択するには、「セキュリティ(CD」で ご覧いただけます。</li> <li>[Remove]:現在の証明書を削除します。</li> </ul>

# Console ([Administration] > [Network] > [Console] > オプション)

🚈 APC   UPS Network Mana	gement Card – Microsoft Internet Explorer	<u>_     ×</u>
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
🌀 戻る 🔹 🕥 🖌 💽 🚷	🔎 検索 🧙 お気に入り 🕢 🙆 - 💺 🚍	
アドレス(D) 🗃 http://192.168.0.1	00/console.htm	🚽 🛃 移動 リンク »
(j) 192.168.0.100	F	ielp   Log Off 🕞 🛛 📥
Home UPS Log	s Administration	
Security Network	Notification General	🧭 No Alarms
TCP/IP Port Speed DNS servers naming test Web access sel cipher suites sel cipher suites sel cipher suites console access	Console Access Access: C Disable C Enable Teinet C Enable SSH v1 and v2 C Enable SSH v1 and v2 C Enable SSH v2 only Telnet Port: 23 [23, 5000 to 32768] SSH Port: 22 [22, 5000 to 32768] Apply Cancel	
sh encryption ssh host key SNMP¥1 access access control SNMPv3 access user profiles access control FTP Server WAP Link 1 Link 2 Link 3	Note: Some configuration settings will require a reboot to activate.	AFC
© 1995 - 2007, American Powe	r Conversion Corp. All rights reserved. Updated: 07;	/24/2007 at 16:38 👻
8		信頼済みサイト //

オプション	説明
[access]	<ul> <li>Telnetまたは Secure SHell (SSH) でアクセスするには、以下のどれかを選択します。</li> <li>[Disable]: Control Console へのすべてのアクセスを無効にします。</li> <li>[Enable Telnet] (デフォルト値): Telnet によりユーザ名、パスワード、データが暗号化されずに送信されます。</li> <li>[Enable SSH]: SSH によりユーザ名、パスワード、データが暗号化されます。</li> </ul>
オプション	説明
----------------	--
[access]	<ul> <li>以下のプロトコルが使用するポートを設定します。</li> <li>[Telnet Port]:ネットワークマネジメントカードとの通信に使用される Telnet ポート (デフォルトでは 23)。ポート設定を 5000 ~ 32768の未使用ポートに変更して、セキュリティを強化することができます。この場合、ユーザは Telnet クライアントプログラムの要求に従い、コロン(:)またはスペースを使用してデフォルト以外のポートを指定する必要があります。たとえば、ポートが 5000 で IP アドレスが 152.214.12.114の場合は、Telnet クライアントで以下のコマンドのどちらかを実行する必要があります。 telnet 152.214.12.114.5000 telnet 152.214.12.114 5000</li> <li>[SSH Port]:ネットワークマネジメントカードとの通信に使用されるSSH ポート (デフォルトでは 22)。ポート設定を 5000 ~ 32768 の未使用ポートに変更して、セキュリティを強化することができます。デフォルト以外のポートの指定に必要なコマンドライン形式については、ご使用の SSH クライアントのマニュアルを参照してください。</li> </ul>
[ssh host key]	<ul> <li>[Status] はホストキー(秘密キー)のステータスを表します。</li> <li>[SSH Disabled: No host key in use]: 無効にすると、SSH がホスト キーを使用できません。</li> <li>[Generating]: 有効なホストキーが見つからないため、ネット ワークマネジメントカード がホストキーを作成中です。</li> <li>[Loading]: ホストキーをネットワークマネジメントカード で起動 中です。</li> <li>[Valid]: 以下の有効なホストキーのどれかが /sec ディレクトリ (ネットワークマネジメントカード上の指定の場所) にあります。</li> <li>APC セキュリティウィザードが作成した 1024 ビットのホスト キー</li> <li>ネットワークマネジメントカード が生成した 768 ビットの RSA ホストキー</li> <li>[Add or Replace]: セキュリティウィザードが作成したホストキー ファイルを表示またはアップロードします。</li> <li>ホストキーファイルを FTP または Secure C oPy (SCP) で送信する場 合は、コマンドで /sec ディレクトリを送信先として指定する必要があ ります。</li> <li>APC セキュリティウィザードを使用するには、APC ネットワークマ ネジメントカード「ユーティリティ CD」の「セキュリティハンド ブック」を参照してください。</li> <li>注意: SSH が有効になるまでの時間を短縮するには、前もってホスト キーを作成し、アップロードしておきます。ホストキーを読み込まずに SSH を有効にすると、ネットワークマネジメントカード がホストキー</li> <li>を作成するために最長で 5 分かかり、その間、SSH サーバにはアクセ スできません。</li> <li>[Remove]: 現在のホストキーを削除します。</li> </ul>

**重要:** SSH を使用するには、SSH クライアントがインストールされている必要があります。大部分の Linux およびその他の UNIX プラットフォームには、SSH クライアントが含まれていますが、 Microsoft Windows オペレーティング システムには含まれていません。 クライアントは多くのベンダーから入手可能です。

#### SNMP

#### SNMPv1 ([Administration] > [Network] > [SNMPv1] > オプション)

SNMP のユーザ名、パスワード、およびコミュニティ名はすべてプレーンテキスト形式でネット ワークに送出されます。ネットワークで高度な暗号化セキュリティが必要な場合は、SNMP アクセ スを無効にするか、各コミュニティのアクセス権を「読み取り」に設定します。(読み取りアクセ ス権を持つコミュニティは、ステータス情報の受信と SNMP トラップの使用が可能です)

POINT: システムのセキュリティの強化および管理について詳しくは、「セキュリティハンド ブック」を参照してください。APC ネットワークマネジメントカード「ユーティリティ CD」または APC の Web サイト (www.apc.com) でご覧いただけます。



オプション	説明	
[access]	[Enable SNMPv1 Access]:このデバイスとの通信方式として SNMP バージョン 1 を有効にします。	
[access control]	<ul> <li>最大で 4 個までのアクセス管理エントリを設定して、このデバイスに アクセスできるNMS を指定できます。デフォルトではアクセス管理の 最初のページで、4 個の使用可能な SNMPv1 コミュニティのそれ に 1 つのエントリが割り当てられますが、この設定を編集して、コミュ ニティに複数のエントリを適用し、複数の特定の IP アドレス、ホスト 名、または IP アドレスマスクによるアクセスを許可することができま す。コミュニティのアクセス管理設定を編集するには、そのコミュニ ティ名をクリックします。</li> <li>コミュニティのアクセス管理エントリをデフォルトのままにしてお くと、そのコミュニティは、ネットワーク上のあらゆる場所からこ のデバイスにアクセスできます。</li> <li>1 つのコミュニティ名に複数のアクセス管理エントリを設定すると、 エントリ数は4個までに制限されているため、他の1 つ以上のコミュ ニティにはアクセス管理エントリを設定できなくなります。アクセ ス管理エントリが設定されていない場合、コミュニティはこのデバ イスにアクセスできません。</li> <li>[Community Name]: Network Management System (NMS) がコ ミュニティへのアクセスに使用すべき名前。最大長は ASCII 文字で 15 文字です。また、4 つのコミュニティのデフォルトコミュニティ名は public、private、public2、private2 です。</li> <li>[NMS IP/Host Name]: NMS によるアクセスを管理する IP アドレス (149.225.12.1 など)を指定すると、その場所にある NMS からのア クセスのみが許可されます。255 を含む IP アドレスを指定すると、次 のようにアクセスが制限されます。</li> <li>149.225.255.255: 149.225 セグメントの NMS からのアクセスの み。</li> <li>149.255.255.255: 149 セグメントの NMS からのアクセスの み。</li> </ul>	
	<ul> <li>Console にログオンしているユーザがいないときは S ETS。</li> <li>[Write+]:随時、GETS および S ETS。</li> <li>[Disabled]: つねに GETS も SETS も不可。</li> </ul>	

95



## SNMPv3 ([Administration] > [Network] > [SNMPv3] > オプション)

SNMP の GET、SET、およびトラップレシーバの場合、SNMPv3 はユーザプロファイルのシステムを使用してユーザを識別します。SNMPv3 ユーザが GET および SET の実行、MIB の表示、トラップの受信を行うには、MIB ソフトウェアプログラムにより割り当てられたユーザプロファイルが必要です。

#### **重要:** SNMPv3 を使用するには、SNMPv3 をサポートする MIB プログラムが必要です。ネット ワークマネジメントカード でサポートされているのは MD5 認証と DES 暗号化のみです。



オプション	説明
[access]	[SNMPv3 Access]:このデバイスとの通信方式として SNMPv3 を有 効にします。
[user profiles]	デフォルトでは、4 つのユーザプロファイルの設定のリストが表示されます。これらのプロファイルは apc snmp profile1 ~ apc snmp profile4 のユーザ名で設定されており、認証もプライバシー(暗号化)も設定されていません。以下のユーザプロファイルの設定を編集するには、リスト中のユーザ名をクリックします。 [User Name]:ユーザプロファイルの ID。SNMP バージョン 3 は、ユーザプロファイルのユーザ名と送信するデータパケット中のユーザ名が一致するかを調べて、GET、SET、トラップをユーザプロファイルにマッピングします。ユーザ名は ASCII 文字で最長 32 文字です。 [Authentication Passphrase]:15 ~ 32 文字の ASCII 文字 (デフォルトでは apc auth passphrase]:15 ~ 32 文字の ASCII 文字 (デフォルトでは apc auth passphrase)を含む語句で、この語句を使用して、このデバイスと SNMPV3 で通信している NMS が実際にその NMS であり、メッセージの遅延や、コピー後の不適切な時間での再送が発生しておらず、送受信が適切な時間で行われていることを確認します。 [Privacy Passphrase]:15 ~ 32 文字の ASCII 文字 (デフォルトでは apc crypt passphrase]:15 ~ 32 文字の ASCII 文字 (デフォルトでは apc crypt passphrase)を含む語句で、この語句を使用して、NMS がNSMPv3 でこのデバイスに送信していること、またはこのデバイスから受信しているというデータのプライバシーを(暗号化により)確認します。 [Authentication Protocol]: APC による SNMPv3 実装では、MD5 認証がサポートされています。MD5 が認証プロトコルとして選択されていないかぎり、認証は実行されません。 [Privacy Protocol]: APC による SNMPv3 実装では、DES がデータの暗号化と復号化のプロトコルとしてサポートされています。送信されたデータのプライバシーを保護するには、DES をプライバシープロトコルとして選択する必要があります。 <b>注意:</b> 認証プロトコルを選択していない場合は、プライバシープロトコルを選択できません。

[access control]         最大で 4 個までのアクセス管理エントリを設定して、このデバイスに アクセスできるNMS を指定できます。デフォルトではアクセス管理の 最初のページで、4 個のユーザブロファイルのそれぞれに 1 つのエン トリが割り当てられますが、この設定を編集して、ユーザブロファイ ルに複数のエントリを適用し、複数の特定の IP アドレス、ホスト名、 または IP アドレスマスクによるアクセスを許可することができます。           ・ ユーザブロファイルのアクセス管理エントリをデフォルトのままに しておくと、そのユーザブロファイルを使用するすべての NMS が このデバイスにアクセスできます。           ・ 1 つのユーザブロファイルに複数のアクセス管理エントリを設定す ると、エントリ数は 4 個までに制限されているため、他の 1 つ以上 のユーザブロファイルにはアクセス管理モントリを設定できなくな ります。ユーザブロファイルにアクセス管理エントリを設定できなくな ります。ユーザブロファイルのアクセス管理エントリを設定できなくな します。           ・ 1 プワロファイルにのアクセス管理エントリを設定できなくな ります。コーザブロファイルにアクセス管理エントリが設定されて いない場合、そのユーザブロファイルを使用する NMS はどれも.こ のデバイスにアクセスできません。           ユーザブロファイルのアクセス管理主ントリが設定されて いない場合、そのユーザブロファイルを使用する NMS はどれも.こ のデバイスにアクセスできません。           ユーザブロファイルのアクセス管理主ントリが設定されて いない場合、そのユーザブロファイルを運用するには、そのユーザ 名をクリックします。 [Access]: [Enable] チェックボックスをチェックすると、このアクセ 名管理エントリのパラメータで指定されたアクセス管理エントリ が適用されるユーザブロファイルを選択します。選択できるのは、左 例ナビゲーションメニューの [user profiles] オブションで設定した4 つのユーザ名の1 つです。 [NMS IP/Host Name]: NMS によるアクセスを管理する IP アドレス マスク、またホスト名。ホスト名または特定の IP アドレス (149.225.12.1 など) を指定すると、その場所にある NMS からのア クセスのみが許可されます。255 を含む IP アドレスマスクを指定する と、次のようにアクセスが制限されます。           ・ 149.225.255.255: 149.225.12 セグメントの NMS からのアクセスの み。           ・ 149.225.255.255: 149.225 セグメントの NMS からのアクセスの み。           ・ 149.225.255.255: 149.225 セグメントの NMS からのアクセスの み。           ・ 149.255.255.255: 149.255.255.255: 145.255.255           ・ 149.255.255.255: 149.257.255.255: 145.255.255           ・ 149.255.255.255: 149.257.255.255	オプション	説明
	[access control]	<ul> <li>最大で 4 個までのアクセス管理エントリを設定して、このデバイスに アクセスできるNMS を指定できます。デフォルトではアクセス管理の 最初のページで、4 個のユーザブロファイルのそれぞれに 1 つのエン トリが割り当てられますが、この設定を編集して、ユーザブロファイ ルに複数のエントリを適用し、複数の特定の IP アドレス、ホスト名、 または IP アドレスマスクによるアクセスを許可することができます。</li> <li>ユーザブロファイルのアクセス管理エントリをデフォルトのままに しておくと、そのユーザブロファイルを使用するすべての NMS が このデバイスにアクセスできます。</li> <li>1 つのユーザブロファイルに複数のアクセス管理エントリを設定す ると、エントリ数は 4 個までに制限されているため、他の 1 つ以上 のユーザブロファイルにはアクセス管理エントリを設定できなくな ります。ユーザブロファイルにクセス管理エントリが設定されて いない場合、そのユーザブロファイルを使用する NMS はどれも、こ のデバイスにアクセスできません。</li> <li>ユーザブロファイルのアクセス管理セントリが設定されて いない場合、そのユーザブロファイルを使用する NMS はどれも、こ のデバイスにアクセスできません。</li> <li>ユーザプロファイルのアクセス管理設定を編集するICは、そのユーザ 名をクリックします。</li> <li>[Access]: [Enable] チェックボックスをチェックすると、このアクセ ス管理エントリのパラメータで指定されたアクセス管理が有効になり ます。</li> <li>[User Name]: ドロッブダウンリストで、このアクセス管理エントリ が適用されるユーザプロファイルを選択します。選択できるのは、左 側ナビゲーションメニューの [user profiles] オプションで設定した 4 つのユーザ名の 1 つです。</li> <li>[NMS IP/Host Name]: NMS によるアクセスを管理する IP アドレス マスク、またホスト名。ホスト名または特定の IP アドレス (149.225.12.155: 149.225: セグメントの NMS からのアクセスのみ。</li> <li>149.225.255.255: 149.225 セグメントの NMS からのアクセスのみ。</li> <li>149.255.255.255: 149.225 セグメントの NMS からのアクセスのみ。</li> <li>149.255.255.255: 149.225 セグメントの NMS からのアクセスのみ。</li> <li>0.0.0 (デフォルト設定) または 255.255.255: 5.55.555: 5.55.555</li> </ul>

ファイルビ 編集(2) 表示(2) お気に入り(4) ツール(2) ヘルブ(4)       ● R3 ・ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● 読る ・ ② ・ ● 家 合 ♪ 検索 会 お気に入り ④ ② ・ ◎ ⊡ P*U2@ ● http://192168.0.100/snmpusrahtm
PFEXQD     Inttp://1921888.0100/snmpusrahtm       Image: Display the stress of t
Or 192:168.0.100     Help   Log Off [-+     Home UPS Logs Administration     Security Network Notification General     Or Speed     DNS     User Name Access Enable NMS IP/Host Name     servers     naming     acc snmp profile2 Disabled     0.0.0.0     acc snmp profile3 Disabled     0.0.0.0     acc snmp profile4     Disabled     0.0.0.0
Home         UPS         LogS         Administration           Security         Network         Notification         General         No Alarms           TCP/IP         Access Control         Port Speed         No         No           DNS         User Name         Access Enable         NMS IP/Host Name           servers         smmp.profile2         Disabled         0.0.0.0           apc smmp.profile3         Disabled         0.0.0.0           apc smmp.profile3         Disabled         0.0.0.0           apc smmp.profile3         Disabled         0.0.0.0           access         Disabled         0.0.0.0
Home     UPS     Logs     Administration       Security     Network     Notification     General       Port Speed     DNS     Access Control       DNS     user Name     Access Enable     NMS IP/Host Name       servers     amming     apc smmp profile2     Disabled     0.0.0.0       test     apc smmp profile3     Disabled     0.0.0.0       web     acc smp profile3     Disabled     0.0.0.0
Security         Network         Notification         General         O Alarms           TCP/IP         Port Speed         Diss         User Name         Access Control         Image: Control image: Control
TCP/IP     Access Control       Port Speed     DNS       User Name     Access Enable       naming     ano snmp profile2       test     ano snmp profile3       Usebled     0.0.0.0       web     access
Access Control           Port Speed           DNS         User Name         Access Enable         NMS IP/Host Name           servers         smmpv31         Disabled         0.0.0           naming         apc smmp profile2         Disabled         0.0.0           test         apc smmp profile3         Disabled         0.0.0           Web         apc smmp profile4         Disabled         0.0.0.0
DNS         User Name         Access Enable         NMS IP/Host Name           servers         smmov31         Disabled         0.0.0           naming         apc smmp profile2         Disabled         0.0.0           test         apc smmp profile3         Disabled         0.0.0           Web         apc smmp profile4         Disabled         0.0.0
DNS         User Name         Access Enable         NMB // Host Name           servers         simmev31         Disabled         0.0.0           naming         apc simp profile2         Disabled         0.0.0           test         apc simp profile3         Disabled         0.0.0.0           Web         apc simp profile4         Disabled         0.0.0.0
servers         smmpys1         Disabled         0.0.0.0           naming         apc.smmp.profile2         Disabled         0.0.0           test         apc.smmp.profile3         Disabled         0.0.0.0           web         access         access         Disabled         0.0.0.0
naming         abc smmp profile3         Disabled         0.0.0.0           test         abc smmp profile3         Disabled         0.0.0.0           Web         abc smmp profile4         Disabled         0.0.0.0
test alle sinne profiles Disabilet 0.0.0.0 Web appendie Disabilet 0.0.0.0 access
Web access
access
ssl cipher suites
ssl certificate
Console
access
ssh encryption
ssh host key
SNMPy1
arress
access control
SNMD 2
user promes
FIP Server
WAP
Link 1   Link 2   Link 3 UPS Network Management Card

## FTP サーバ ([Administration] > [Network] > [FTP Server])

[FTP server] 設定で FTP サーバへのアクセスを有効(デフォルト設定)または無効にすることができ、さらに FTP サーバがネットワークマネジメントカード との通信に使用する TCP/IP ポート (デフォルトでは 21)を指定できます。FTP サーバは指定されたポートと、そのポートより 1 つ小 さい番号のポートの両方を使用します。

[Port] 設定を 5001 ~ 32768 の未使用ポートのどれかの番号に変更して、セキュリティを強化することができます。この場合、ユーザはコロン(:)を使用して、デフォルト以外のポート番号を指定する必要があります。たとえば、ポート番号が 5001 で IP アドレスが

152.214.12.114の場合のコマンドは ftp 152.214.12.114:5001 となります。

**重要:** FTP は暗号化を使用しないでファイルを転送します。セキュリティを強化するには、FTP サーバを無効にし、ファイルを Secure CoPy (SCP) で送信します。Secure SHell (SSH) を選択して設定すると、自動的に SCP が有効になります。

UPS にアクセスして InfraStruXure Manager による管理を行う場合は、その UPS の ネットワークマネジメントカード インターフェイスで [FTP Server] を有効にする必要 があります。 POINT: システムのセキュリティの強化および管理について詳しくは、「セキュリティハンド ブック」を参照してください。APC ネットワークマネジメントカード「ユーティリティ CD」または APC の Web サイトからご覧いただけます。

APC   UPS Network Mana	gement Card – Microsoft Internet Explorer	<u>_                                    </u>
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(合) ツール(① ヘルプ(出)	
🔾 戻る • 🕘 - 💽 👔 🏠	🔑 検索 🧙 お気に入り 🕢 🍰 💁	
アドレス(1) 🕘 http://192.168.0.1	00/ftpserv.htm	<ul> <li>Name</li>     &lt;</ul>
() 192.168.0.100		Help   Log Off 📑 📥
Home LIPS Log	Administration	
Security Network	Notification General	👩 No Alarms
TCP/IP	FTP Server Access	
Port Speed	Anness III Fachla	
DNS	Port: 21 [21 5001 to 22760]	
servers		
naming	Apply Cancel	
Web	Note: Some configuration settings will require a reboot to activate.	
access		
ssl cipher suites		
ssl certificate		
Console		
access		
ssh encryption		
SNMDu 1		
access		
access control		
SNMPv3		
access		
user profiles		
access control		
FTP Server		
WAP		
Link 1   Link 2   Link 3	UPS Network Management Ca	
© 1995 - 2007, American Powe	r Conversion Corp. All rights reserved. Updated:	07/24/2007 at 16:55 🚽
۲		● 信頼済みサイト //

#### WAP (Smart-UPS モデルのみ)

このオプションで Wireless Application Protocol (WAP) を有効 (デフォルト) または無効にしま す。WAP は携帯電話、ページャ、その他の携帯装置に電子メールとテキストベースの Web ペー ジへの安全なアクセスを提供する規格です。WAP は主要なワイヤレスネットワークのすべてで作 動し、デバイスから独立しているので、電話と携帯装置の多数で使用することができます。



## イベントアクション

# ([Administration] > [Notification] > [Event Actions] > オプション)

#### 通知の種類

イベントまたはイベントグループに対応して発生するイベントアクションを設定できます。イベ ントアクションでは、次のいずれかの方法でユーザにイベントを通知します。

- アクティブな自動通知。指定したユーザまたは監視装置に直接アクセスします。
  - 電子メール通知
  - SNMP トラップ
  - Syslog 通知
  - ページング
- イベントログによる間接的な通知。直接通知を設定しない場合、発生したイベントを特定す るにはログを確認する必要があります。
  - POINT: 他の方法による間接通知については、SNMPを参照してください。SNMPを使用すると、NMSから情報のクエリを実行することができます。SNMPv1の場合、最も制限の厳しいアクセスタイプである READを設定すると、情報のクエリを実行しても、リモート設定が変更される危険性はありません。 さらに、システムのパフォーマンスデータをログに記録して、装置の監視に使用することができます。このデータログ記録オプションの設定および使用方法については、データログ([Logs] > [Data] > オプション)を参照してください。

#### イベントアクションの設定

通知パラメータ 削除イベントが関連付けられたイベントでは、イベントを個別またはグループ単位で設定する場合、以下に示すパラメータを設定することもできます。これについては次の2つのセクションで説明します。これらのパラメータにアクセスするには、レシーバまたは受信者の名前をクリックします。

パラメータ	説明
[Delay x time before sending]	イベントが指定した時間続いた場合、通知が送信されます。指定した 時間以内にその状態がクリアされた場合は、通知は送信されません。
[Repeat at an interval ofx time]	指定した間隔で通知が送信されます(2 分毎など)。
[Up to x times]	イベントがアクティブである間、通知が指定した回数繰り返されます。
[Until condition clears]	その状態がクリアまたは解消されるまで、通知が繰り返し送信されます。

イベント単位の設定 個々のイベントごとにイベントアクションを定義するには:

- [Administration] タブ、上部メニューバーの [Notification] 、および左側ナビゲーショ ンメニューの [Event Actions] の下の [by event] の順に選択します。
- イベントの一覧の中でマークの付いた列を調べ、必要なアクションが設定済みであるかどうかを確認します(デフォルトでは、すべてのイベントがログに記録されます)。
- 電子メールまたはページングによって通知される受信者や、SNMPトラップによって通知 される Network Management System (NMS)などの現在の設定を表示または変更する には、イベント名をクリックします。



重要: Syslog サーバが設定されていない場合、Syslog 設定に関連する項目は表示されません。

- POINT: イベント設定の詳細を表示すると、設定の変更、イベントのログ記録や Syslog の有効 化/無効化、あるいは特定の電子メール受信者、トラップレシーバ、またはページング 受信者に対する通知の無効化を行うことはできますが、受信者またはレシーバの追加や 削除はできません。受信者やレシーバを追加または削除する方法については、次の項目 を参照してください。
  - Syslog サーバの識別([Logs] > [Syslog] > [servers])
  - 電子メール受信者([Administration] > [Notification] > [E-mail] > [recipients])
  - ページング([Administration] > [Notification] > [paging] > オプション)
  - トラップレシーバ ([Administration] > [Notification] > [SNMP Traps] > [trap receivers])

グループ単位の設定 イベントのグループを同時に設定するには:

- [Administration] タブ、上部メニューバーの [Notification] 、および左側ナビゲーショ ンメニューの [Event Actions] の下の [by group] の順に選択します。
- 2. 設定するイベントをグループ化する方法を選択します。
  - [Grouped by severity] を選択し、1つまたは複数の重要度レベルのイベントをすべ て選択します。イベントの重要度を変更することはできません。
  - [Grouped by category]を選択し、定義済みの1つまたは複数のカテゴリのイベントをすべて選択します。
- 3. [Next>>] をクリックしてページ間を移動し、次の操作を行います。
  - a. **重要**イベントグループに対するイベントアクションを選択します。

- [Logging] (デフォルト) 以外のアクションを選択する場合、最初に少なくとも1つの関連した受信者またはレシーバを設定する必要があります。
- [Logging] を選択して Syslog サーバを設定した場合、次のページで [Event Log] または [Syslog] (あるいは両方)を選択します。
- b. 新しく設定したイベントアクションをこのイベントグループに対して有効にするか、 または無効にするかを選択します。



## アクティブな直接通知

#### 電子メール通知

設定の概要 イベント発生時に SMTP を使用して電子メールを最大4人の受信者に送信することができます。

電子メール機能を使用するには、次の項目を設定する必要があります。

- プライマリ DNS サーバおよびセカンダリ DNS サーバ(オプション)の IP アドレス **POINT:** DNS([Administration]> [Network]> [DNS] > オプション) を参照してください。
- [SMTP Server] と [From Address] の IP アドレスまたは DNS 名 POINT: SMTP ([Administration] > [Notification] > [E-mail] > [server]) を参照して ください。
- 最大4人までの受信者の電子メールアドレス
   POINT: 電子メール受信者([Administration] > [Notification] > [E-mail] > [recipients])
   を参照してください。
  - **重要:** [recipients] オプションの [To Address] 設定を使用すると、テキストベースの ページャに電子メールを送信できます。

8

SMTP ([Administration] > [Notification] > [E-mail] > [server])



設定	説明
[Local SMTP Server]	ローカル SMTP サーバの IP アドレスまたは DNS 名。 注意:この設定は、[SMTP Server] に [Local] を指定している場合に のみ必要です。電子メール受信者([Administration] > [Notification] > [E-mail] > [recipients])を参照してください。
[From Address]	ネットワークマネジメントカード が送信する電子メールメッセージの [From] フィールドの内容であり、その形式は次のいずれかです。 • user@IP_address (IP アドレスが [Local SMTP Server] として指定 されている場合)
	• user@domain (DNS が設定されており、DNS 名が [Local SMTP Server] として指定されている場合)
	<b>注意</b> :ローカル SMTP サーバ上に有効なユーザアカウントを所有して いないと、サーバの環境設定を実施できない場合もあります。サーバの マニュアルを参照してください。

電子メール受信者([Administration] > [Notification] > [E-mail] > [recipients]) 最大 4 つの 電子メール受信者を識別します。

設定	説明
[To Address]	受信者のユーザ名およびドメイン名。ページングに電子メールを使用 するには、その受信者のページャ用ゲートウェイのアカウントに対応 した電子メールアドレスを使用します(myacct100@skytel.com な ど)。ページャ用ゲートウェイがメッセージを生成します。 メールサーバの IP アドレスの DNS 参照を回避するには、角括弧内に 電子メールドメイン名ではなく、IP アドレスを指定します。たとえば、 jsmith@company.com の代わりに jsmith@ [xxx.xxx.xxx] と指定し ます。これは DNS を正しく参照できない場合に便利です。 注意:受信者のページャはテキストベースのメッセージ交換に対応し ている必要があります。
[SMTP Server]	<ul> <li>電子メールのルーティングを行うために、次のいずれかの方法を選択します。</li> <li>[Local]:ネットワークマネジメントカードのSMTPサーバを使用します。この設定(推奨)では、ネットワークマネジメントカードの20秒のタイムアウト設定で電子メールを送信し、必要な場合は何度か送信を再試行します。また次のいずれかを実行します。</li> <li>電子メールを外部のSMTPサーバにルーティングできるように、ネットワークマネジメントカードのSMTPサーバにしーティングできるように、ネットワークマネジメントカードのSMTPサーバで転送機能を有効にします。通常、SMTPサーバは電子メールを転送するようには設定されていません。転送機能を有効にする前に、SMTPサーバの管理者に相談してください。</li> <li>外部メールアカウントに電子メールを転送するために、ネットワークマネジメントカード専用の電子メールアカウントを設定します。</li> <li>[Recipient]:電子メールを受信者のSMTPサーバに直接送信します。この設定では、ネットワークマネジメントカードは電子メールの送信を1度しか試行しません。処理量の多いリモートSMTPサーバでは、タイムアウトによって電子メールが送信されない場合あります。</li> <li>受信者がネットワークマネジメントカードのSMTPサーバを使用している場合、この設定を行っても何も影響はありません。</li> </ul>
[E-mail Generation]	受信者への電子メール送信を有効(デフォルト)または無効にします。

電子メールテスト([Administration] > [Notification] > [E-mail] > [test]) 設定された受信者 にテストメッセージを送信します。

ð	APC   UPS Network Mana	gement Card - Microso	oft Internet Explorer		_ <b>_ _ _</b> ×
7	ァイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T)	ヘルプ(圧)		
G	)戻る • 🕘 - 🖹 😰 🏠	🔎 検索 , お気に入り	🕗 🍰 🖃		
$\mathcal{P}$	ドレス(D) 🗃 http://192.168.0.10	00/emtest.htm			Image: Second
	(j) 192.168.0.100				Help   Log Off 🕞 🛛 📥
	Home UPS Log	s Administration			
	Security Network	Notification Gen	eral		🧭 No Alarms
	Event Actions	Initiate Test			
	by group	Last Test Result:	No test performed.		
	E-mail	To:	No e-mail recipients configured.		
	server	Apply Cancel			
	test	11991)			
	SNMP Traps				
	trap receivers				
	test Remote Monitoring				
	registration				
	configuration				
			LIDS Notwork	Management C:	
	DIRK 1   LINK 2   LINK 3	r Conversion Corp. All right	s reserved.	Lindated:	07/24/2007 at 18:22
		e en regione e en regio			
)e					

#### SNMP トラップ

トラップレシーバ([Administration] > [Notification] > [SNMP Traps] > [trap receivers] ) NMS の IP/ ホスト名ごとにトラップレシーバを表示します。最大 6 つのトラップレシーバを設定 できます。

● ページを開いて新しいトラップレシーバを設定するには、[Add Trap Receiver] をクリック します。



- トラップレシーバを修正または削除するには、まず、その IP アドレスまたはホスト名をク リックして設定にアクセスします(トラップレシーバを削除すると、そのトラップレシーバ に対して [Event Actions] で設定したすべての通知設定がデフォルト値に戻ります)。
- トラップレシーバのトラップの種類を指定するには、[SNMPv1] または [SNMPv3] のいず れかのラジオボタンを選択します。NMS で両方の種類のトラップを受信するには、その NMS に対してトラップごとにそれぞれ 2 つのトラップレシーバを設定する必要があります。

🗿 APC   UPS Network Management Gard – Microsoft Internet Explorer	×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	1
③ 戻る ▼ ③ ▼ ▶ 2  谷 2 検索 会お気に入り ④ ◎ ▼ ふ □	
アドレス(1)	×
① 192.168.0.100 Help   Log Off 🕞	^
Home UPS Logs Administration	
Security Network Notification General	
Event Actions       Trap Receiver         by event       Trap Generation:       Image: Enable         by group       Trap Generation:       Image: Enable         E-mail       MMS IP/Host Name:       0.0.0.0         server       Image: Enable       Image: Enable         recipients       Image: Enable       Image: Enable         test       Community Name:       public         SNMP Traps       Image: Enable       Image: Enable         trap receivers       Image: Enable       Image: Enable         test       C SNMPv3       Image: Enable         Remote Monitoring       Image: Enable       Image: Enable         registration       Apply       Cancel	
Link 1   Link 2   Link 3 UPS Network Management Card の1995 - 2007, American Power Conversion Corp. All rights reserved. ロタロマが表示されました の 信頼系みサイト	

項目	説明
[Trap Generation]	このトラップレシーバのトラップ生成を有効(デフォルト)または無 効にします。
[NMS IP/Host Name]	このトラップレシーバの IP アドレスまたはホスト名。 デフォルト値は 0.0.0.0 で、トラップレシーバは定義されていません。

#### [SNMPv1] のオプション

[Community Name]	SNMPv1 トラップがこのトラップレシーバに送信されるときに識別子 として使用される名前(デフォルトは public)。
[Authenticate Traps]	このオプションが有効になっていると(デフォルト)、NMS IP/Host Name 値によって識別された NMS が認証トラップ(この装置への無効 なログオン試行によって生成されるトラップ)を受信します。この機能 を無効にするには、オプションのチェックを外します。

[SNMPv3] のオプション このトラップレシーバのユーザプロファイルの識別子を選択します(ここで選択可能なユーザ名によって識別されるユーザプロファイルの設定を表示するには、上部メニューバーの [Network] と左側ナビゲーションメニューの [SNMPv3] の下の [user profiles] を選択します)。

**POINT**: ユーザプロファイルの作成および認証方法と暗号化方法の選択に関する詳細について は、SNMPv3([Administration] > [Network] > [SNMPv3] > オプション)を参照 してください。 8

#### SNMP トラップテスト ([Administration] > [Notification] > [SNMP Traps] > [test])

最新のテスト結果 最新の SNMP トラップテストの結果。SNMP トラップテストは、トラップが正常に送信されたことを確認するだけであり、そのトラップが選択したトラップレシーバによって受信されたことを確認するものではありません。次のすべての項目が当てはまる場合、トラップテストは成功です。

- 選択したトラップレシーバに設定された SNMP のバージョン (SNMPv1 または SNMPv3) が この装置で有効になっている。
- トラップレシーバが有効になっている。
- [To] アドレスに対してホスト名が選択されている場合、ホスト名を有効な IP アドレスに関 連付けることができる。

[To] テスト SNMP トラップの送信先である IP アドレスまたはホスト名を選択します。トラップ レシーバが設定されていない場合、[Trap Receiver] 設定ページへのリンクが表示されます。



#### Syslog ([Logs] > [Syslog] > オプション)

イベント発生時に、ネットワークマネジメントカードから最大4つの Syslog サーバにメッセージ を送信できます。Syslog サーバでは、ネットワーク機器で発生するイベントをログに記録してイ ベントを一元的に管理することができます。

POINT: このユーザガイドでは、Syslog または Syslog の設定について詳細説明を行っていません。Syslog の詳細については、RFC3164 を参照してください。

Syslog サーバの識別([Logs] > [Syslog] > [servers])

設定	説明
[Syslog Server]	IP アドレスまたはホスト名を使用して、ネットワークマネジメント カード から送信される Syslog メッセージを受信する 1 ~ 4 台のサー バを識別します。

設定	説明
[Port]	ネットワークマネジメントカード が Syslog メッセージの送信に使用 する User Datagram Protocol(UDP)ポート。デフォルトは 514 で す。これは Syslog に割り当てられた UDP ポート番号です。



Syslog 設定([Logs] > [Syslog] > [settings])



設定	説明		
[Message Generation]	Syslog 機能を有効(デフォルト)または無効にします。		
[Facility Code]	ネットワークマネジメントカード の Syslog メッセージ(デフォルトは [User]) に割り当てる機能コードを選択します。 注意:[User] は、ネットワークマネジメントカード が送信する Syslog メッセージを最も一般的に定義する選択です。Syslog ネットワーク管 理者またはシステム管理者の推奨がない限り、この選択は変更しない でください。		
[Severity Mapping]	<ul> <li>ネットワークマネジメントカード イベントまたは Environment イベントの各重要度レベルを Syslog の優先度に関連付けます。この関連付けは変更しないでください。RFC3164 では、次のように定義されています。</li> <li>[Emergency]:システムを利用できません。</li> <li>[Alert]:すぐに対処する必要があります。</li> <li>[Critical]:重大な障害があります。</li> <li>[Critical]:エラーが発生しています。</li> <li>[Warning]:警告状態が発生しています。</li> <li>[Notice]:通常の状態ですが、多少の問題があります。</li> <li>[Informational]:情報メッセージです。</li> <li>[Debug]:デバッグレベルのメッセージです。</li> <li>以下は、4 つの [Local Priority] 設定に割り当てられるデフォルト値です。</li> <li>[Severe] は [Critical] に関連付けられます。</li> <li>[Informational] は [Info] に関連付けられます。</li> <li>[Informational] は [Info] に関連付けられます。</li> <li>[Informational] は [Info] に関連付けられます。</li> </ul>		

Syslog テストと指定形式例([Logs] > [Syslog] > [test] )[servers] オプションで設定した Syslog サーバにテストメッセージを送信します。

- 1. テストメッセージに割り当てる重要度を選択します。
- 2. 必要なメッセージフィールドに応じて、テストメッセージを定義します。
- 優先度(PRI): メッセージのイベントと、ネットワークマネジメントカードが送信する メッセージの機能コードに割り当てる Syslog 優先度。
- ヘッダー部:タイムスタンプとネットワークマネジメントカードの IP アドレス。
- メッセージ (**MSG**) 部:
  - TAG フィールド。コロンと1スペースの組み合わせで、イベントの種類を指定します。
  - CONTENT フィールド。イベントテキストで指定します。1スペースとイベントコードを組み合わせることもできます。



APC   UPS Network Man ファイル(E) 編集(E) 表示(M	agement Card - Microsoft Internet Explor ) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)	er 📃 🗵
 ເ_ 戻る • ⊙ • 💌 🔹 🐔		
アドレス(D) 🛃 http://192.168.0.	100/sloggen.htm	P 移動 リンク ※
() 192.168.0.100		Help   Log Off 🕞 📥
Home UPS Lo	s Administration	
		🕗 No Alarms
Events	Syslog Settings	
reverse lookup	Messages Message Generation: 🔽 Enable	
log	Facility Code: User 💌	
rotation Syslog	Severity Mapping Critical: Critical	
servers settings	Warning: Warning • Informational: Info •	
test	Apply Cancel	
Link 1   Link 2   Link 3		UPS Network Management Card
© 1995 - 2007, American Pow	er Conversion Corp. All rights reserved.	Updated: 07/24/2007 at 18:34
6		● 信頼済みサイト

#### ログまたはクエリによる間接的な通知

#### イベントログ ([Logs] > [Events] > オプション)

イベントログの表示と使用([Logs] > [Events] > [log])イベントログを表示または削除します。前回ログを削除したとき以降に記録されたイベントが新しいものから順に表示されます。デフォルトでは、すべてのイベントがログに記録されます。

- イベントログは Web インターフェイスのページとして表示することができます(デフォルト 表示)。スクロールせずにより多くのイベントを表示するには、そのページの [Launch Log in New Window] をクリックして、ログを全画面表示にします。
  - **重要**: [Launch Log in New Window] ボタンを使用するには、ブラウザのオプションの JavaScriptR を有効にする必要があります。
  - **POINT**: FTP または Secure CoPy (SCP) を使用しても、イベントログを表示することができます。FTP または SCP でログファイルを取得する方法を参照してください。
- ログに記録されたすべてのイベントを削除するには、ログを表示している Web ページ上で [Clear Event Log] をクリックします。削除したイベントは復旧できません。
  - POINT: 割り当てられた重要度レベルまたはイベントカテゴリに基づいたイベントのログ 記録を無効にする方法については、グループ単位の設定を参照してください。

設定可能なすべてのイベントおよび現在の設定を一覧表示するには、[Administration] タブ、上部メニューバーの [Notification]、および左側ナビゲーションメニューの [Event Actions] の下の [by event] の順に選択します。

POINT: イベント単位の設定を参照してください。

APC   UPS Network Mana	ngement Card – Microsoft Internet Explorer			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)			
🔾 戻る 🔹 🕤 🔹 😭 🔎 検索 🧙 お気に入り 🔗 🎯 😓				
アドレス(D) 🍓 http://192.168.0.1	00/eventweb.htm	マ      N     移動     リンク     ジ      ジ		
() 192.168.0.100		Help   Log Off 🕞 📥		
Home UPS Log	s Administration			
		🧭 No Alarms		
Current .				
Log	Event Log			
reverse lookup	Event Time: 🙆 Last 2 days 💌			
Data	C From 07/22/2007 18:37 to 07/24/2007 18:37			
log Internet	Apply Clear Log Filter Log Launch Log in New Window			
rotation	Date Time Event			
Syslog	07/24/2007 18:36:28 System: Event Log cleared.			
servers				
settings test				
Link 1   Link 2   Link 3	UPS Network Management C	ard APC		
© 1995 - 2007, American Power Conversion Corp. All rights reserved. Updated: 07/24/2007 at 18:37 👻				
②     ③     ③     ⑤     ④     ⑤				

Reverse Lookup ([Logs] > [Events] > [Reverse lookup]) [Reverse lookup] はデフォルトで は無効です。設定されている DNS サーバがない、またはトラフィック過多でネットワークパ フォーマンスが低下していない限り、この機能は有効にしてください。

[Reverse lookup]を有効にすると、ネットワーク関連のイベントが発生した場合、そのイベント に関連するネットワーク機器用の IP アドレスとドメイン名の両方がイベントログに記録されま す。そのネットワーク機器のドメイン名エントリが存在しない場合は、IP アドレスのみがイベン トと一緒に記録されます。一般にドメイン名は IP アドレスよりも変更の頻度が低いため、[Reverse Lookup]を有効にすると、イベントの原因となっているネットワーク機器のアドレス識別機能を 改善することができます。



## データログ([Logs] > [Data] >オプション)

データログの表示と使用([Logs] > [Data] > [log])UPS に関する測定、UPS への入力電源、および周辺温度と相対湿度のログを表示します(Environmental Monitor がある場合)。各エントリはデータが記録された日時ごとに一覧表示されます。

- データログは Web インターフェイスのページとして表示することができます(デフォルト表示)。より多くのデータをスクロールせずに表示するには、そのページの [Launch Log in New Window] をクリックして、ログを全画面表示します。
- **重要:** [Launch Log in New Window] ボタンを使用するには、ブラウザのオプションの JavaScriptR を有効にする必要があります。
- POINT: あるいは、FTP または Secure CoPy (SCP)を使用しても、データログを表示することができます。FTP または SCP でログファイルを取得する方法を参照してください。
- ログに記録されたすべてのデータを削除するには、ログを表示している Web ページ上で [Clear Data Log] をクリックします。削除したデータは復旧できません。



データ収集間隔の設定([Logs] > [Data] > [interval])[Log Interval] 設定では、データをデー タログに抽出して格納する頻度を定義します。選択した間隔に基づいてデータログの保管可能日 数が計算されて表示されます。ログがいっぱいになると、古いエントリから削除されます。古い データの自動削除を回避するには、次のセクションで説明するデータログの循環を有効にして設 定してください。

🗿 APC   UPS Network Mana	agement Gard – Microsoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	1
🔇 戻る • 🕘 - 🖹 😰 🐔	🔎 検索 🧙 お気に入り 🥝 🎯 🖏 🗔	
アドレス(D) 🕘 http://192.168.0.1	00/dloginthtm 🔽 🄁 移動 🐰	ック »
192.168.0.100	Help   Log Off 📑	<u>^</u>
Home UPS Log	s Administration	
	no Alarms	
Function		
log	Data Log Interval	
reverse lookup	The Data Log is empty.	
Data	Log Interval: 0 hours, 10 minutes, 0 seconds [range: 1 minute - 18.2 hours]	
interval	Apply Cancel	
rotation		
Syslog		
servers		
test		
Link 1   Link 2   Link 3	UPS Network Management Card	
© 1995 - 2007, American Powe	er Conversion Corp. All rights reserved. Updated: 07/24/2007 at 18:41	
ē		//.

データログ循環の設定([Logs]>[Data]>[rotation]特定のFTPサーバにパスワードで保護 されたデータログレポジトリを設定します。[rotation]を有効にすると、データログの内容は名 前と場所で指定したファイルに追加されます。このファイルは、指定したアップロード間隔で更 新されます。

APC   UPS Network Mana	agement Card – Microsoft Internet Explorer	-OX
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)	<b>//</b>
😋 戻る 🔹 🕥 🔹 👔 🙆	🔎 検索 🧙 お気に入り 🕢 🎯 🥹 📄	
アドレス(D) (創 http://192.168.0.1	100/logrot.htm	Note Note Note Note Note Note Note N
192.168.0.100		Help   Log Off 🗗 📥
Home UPS Log	administration	
		🧭 No Alarms
Events		
log	Data Log Rotation	
reverse lookup	Last Upload Result: None available.	
Data	Data Log Rotation: 🔲 Enable	
interval	FTP Server: example.com	
rotation	User Name: apc	
Syslog	Password:	
servers	File Path: /	
test	Filename: datalog.txt	
	Parameters	
	Delay 1 hours between uploads. [range: 1 to 8]	
	Upon failure, try uploading every 10 minutes [range: 10 to 240]	
	O up to 0 times [range: 1 to 99]	
	<ul> <li>until upload succeeds</li> </ul>	
	Apply Cancel Upload Now!	
	Note: 'Upload Now' may take a minute to complete.	
Link 1   Link 2   Link 3	UPS Network Management Ca	
© 1995 - 2007, American Powe	er Conversion Corp. All rights reserved. Updated: I	)7/24/2007 at 18:42
2		U 164907070711

パラメータ	説明
[Data Log Rotation]	データログの循環を有効または無効(デフォルト)にします。
[FTP Server Address]	データレポジトリファイルが格納される FTP サーバの場所
[User Name]	レポジトリファイルにデータを送信するために必要なユーザ名。この ユーザは、データレポジトリファイルとそれを格納するディレクトリ (フォルダ)への読み取りと書き込みのアクセス権を有する必要があり ます。
[Password]	レポジトリファイルにデータを送信するために必要なパスワード
[File Path]	レポジトリファイルへのパス
[File Name]	レポジトリファイル(ASCII テキストファイル)の名前
[Automatical y Upload Every]	データをファイルにアップロードする間隔(時間単位)
[Maximum Retries]	アップロードの失敗時に再試行する最大回数
[Failure Wait Time]	データのアップロード処理のタイムアウト時間(分単位)

#### FTP または SCP でログファイルを取得する方法

管理者またはデバイスユーザは、FTP または SCP を使用してタブで区切られたイベントログファ イル (event.txt) やデータログファイル (data.txt) を取得できます。これらのファイルは、表計 算アプリケーションにインポートできます。

- このファイルは、前回のログ削除以降、または(データログの場合は)最大サイズに達した ためのログ切り捨て以降に記録されたすべてのイベントまたはデータを報告します。
- このファイルには、イベントログやデータログには表示されない次の情報も含まれています。
  - ファイル形式のバージョン(先頭行)
  - ファイルを取得した日時
  - ネットワークマネジメントカードの名前、連絡先、および場所の値および IP アドレス
  - 各イベント固有のイベントコード(event.txt ファイルのみ)
  - 重要: ネットワークマネジメントカードは、ログエントリに4桁の年表記を使用します。
     4桁すべてを表示するには、表計算ソフトで4桁の日付形式を選択することが必要になることもあります。

システムで暗号化ベースのセキュリティプロトコルを使用している場合は、Secure CoPy (SCP) を介してログファイルを取得します。システムで暗号化なしの認証方法を使用している場合は、 FTP を介してログファイルを取得します。

POINT: 使用可能なプロトコルと必要なセキュリティの設定方法については、「セキュリティハンドブック」を参照してください。これは APC ネットワークマネジメントカード「ユーティリティ CD」および APC の Web サイト (www.apc.com) から入手することができます。

SCP を使用してファイルを取得するには SCP を介して event.txt ファイルを取得するには、次の コマンドを使用します。

scp username@hostname\_or\_ip\_address:event.txt ./event.txt

SCP を介して data.txt ファイルを取得するには、次のコマンドを使用します。

scp username@hostname\_or\_ip\_address:data.txt ./data.txt

FTP を使用してファイルを取得するには FTP を介して event.txt または data.txt ファイルを取得するには、次の操作を行います。

 コマンドプロンプトから「ftp」という文字列とネットワークマネジメントカードのIPア ドレスを入力し、ENTER キーを押します。
 [FTP Server] オプションの [Port] の設定([Administration] タブの [Network] メ ニューから設定)をデフォルト(21)から変更した場合、FTP コマンドにデフォルト以外 の値を指定する必要があります。Windows FTP クライアントの場合は、次のコマンドを スペースを含めて使用します(一部の FTP クライアントの場合、IP アドレスとポート番号 の間にはスペースではなくコロンを使用する必要があります)。

ftp>open ip\_address port\_number

- **POINT**: デフォルト以外のポート値を指定してFTP サーバのセキュリティを強化する方法については、FTP サーバ([Administration] > [Network] > [FTP Server]) 参照してください。5001 ~ 32768 のポートを指定することができます。
- 2. 管理者またはデバイスユーザのいずれかのユーザ名とパスワード(大文字/小文字の区別 あり)を入力してログオンします。管理者の場合、ユーザ名とパスワードのデフォルトは 「apc」です。デバイスユーザの場合、ユーザ名のデフォルトは「device」、パスワードの デフォルトは「apc」です。
- get コマンドを使用してログテキストをローカルドライブに保存します。 ftp>get event.txt または ftp>get data.txt
- 4. del コマンドを使用すると、両方のログの内容を消去できます。

```
ftp>del event.txt
または
ftp>del data.txt
```

このとき、削除を確認するプロンプトは表示されません。

- データログを消去すると、ログを消去した旨がイベントログに記録されます。
- ファイルにイベントが記録されます。
- 5. FTP を終了するには、ftp> プロンプトで quit と入力します。

#### クエリ(SNMP GET)

POINT: NMS を有効にして情報クエリを実行する SNMPv1 および SNMPv3 の設定については、 SNMP を参照してください。SNMPv1 では、送信前にデータが暗号化されないため、最 も制限の厳しいアクセスタイプ(READ)を設定すると、情報のクエリを実行しても、 リモート設定が変更される危険性はありません。

# 8.9 [Administration]: [General] オプション

## 識別([Administration] > [General] > [Identification])

ネットワークマネジメントカードの SNMP エージェントが使用する [Name] (デバイス名)、 [Location] (物理的な場所)、[Contact] (デバイスの責任者)の値を定義します。この設定は、 MIB-II が使用する sysName、sysContact、および sysLocation Object Identifiers (OID) に値を提 供します。

**POINT**: MIB-II OID の詳細については、「PowerNetR SNMP Management Information Base (MIB) リファレンスガイド」を参照してください。APC ネットワークマネジメントカー ド「ユーティリティ CD」および APC の Web サイト (www.apc.com) からご覧いた だけます。

APC   UPS Network Mana	agement Card – Microsoft Internet Ex	plorer		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り( <u>A</u> ) ツール(T) ヘルプ(H)		2	
③ 戻る • ③ - 🔺 🙎 🏠 🔎 検索 🧙 お気に入り 🔗 🔝 🕞				
アドレス(D) 🙋 http://192.168.0.1	00/genid.htm		Note Note Note Note Note Note Note Note	
() 192.168.0.100			Help   Log Off 📑 📥	
Home UPS Log	s Administration			
Security Network	Notification General		🔗 No Alarms	
Identification	Identification			
mode daylight saving date format	Name: Unknown Contact: Unknown Location: Unknown			
User Config File Preferences	Apply Cancel			
Reset/Reboot Quick Links				
About				
Link 1   Link 2   Link 3		UPS Network Managemen	t Card	
© 1995 - 2007, American Powe	er Conversion Corp. All rights reserved.	Upd	lated: 07/24/2007 at 18:57	
<b>E</b>			● 信頼済みサイト	

## 日付と時刻の設定

## 方法 ([Administration] > [General] > [Date & Time] > [mode])

ネットワークマネジメントカードが使用する時間と日付を設定します。現在の設定は、手動または Network Time Protocol (NTP) サーバで変更できます。

- [Manual Mode]:次のいずれかを実行します。
  - ネットワークマネジメントカードが使用する日付と時間を入力します。
  - [Apply Local Computer Time] にチェックマークをつけ、使用しているコンピュータの日付と時刻の設定に合わせます。

● [Synchronize with NTP Server]: NTP サーバでネットワークマネジメントカードの日付 と時刻を定義します。

設定	説明
[Primary NTP Server]	プライマリ NTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。
[Secondary NTP Server]	セカンダリサーバが利用可能な場合に、セカンダリ NTP サーバの IP ア ドレスまたはドメイン名を入力します。
[Time Zone]	タイムゾーンを選択します。一覧表の各タイムゾーンの前に表示され ている数字は、Coordinated Universal Time(UTC :協定世界時間、 旧グリニッジ標準時)との時差を表します。
[Update Interval]	更新のためにネットワークマネジメントカード から NTP サーバにア クセスする頻度を時間で設定します。最小:1;最大:8760(1年)。
[Update Using NTP Now]	NTP サーバによる日付と時刻の即時更新を開始します。



# 形式 ([Administration] > [General] > [Date & Time] > [date format])

このユーザインターフェイスの日付を表示する数字の形式を選択します。このセクションでは、m(月)、d(日)、y(年)の各1文字が1桁を表します。1桁の日にちや月は、頭にゼロを付けて表示されます。

ø	APC   UPS Network Mana	agement Card – Microsoft Internet Exp	plorer	_ 🗆 🗵	
7	アァイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り( <u>A</u> ) ツール(T) ヘルプ(H)			
G	🔇 戻る 🔹 🕑 🛛 📓 🏠 🔑 検索 👷 お気に入り 🚱 🎰 😓				
P	ドレス(D) 🙋 http://192.168.0.1	00/dateform.htm	▼ €	移動 リンク <b>&gt;&gt;</b>	
	192.168.0.100		Help   Lo	og Off 🗗 🔼	
	Home UPS Log	s Administration			
	Security Network	Notification General	🧭 Ni	o Alarms	
	Identification Date & Time mode daylight saving date format User Config File Preferences Reset/Reboot Quick Links About	Date Format © mm/dd/yyyy C dd.mm.yyy C dd-mmm-yy C yyyy-mm-dd Apply Cancel			
	Link 1   Link 2   Link 3		UPS Network Management Card 🛛 🏒		
	🐵 1995 - 2007, American Power Conversion Corp. All rights reserved. Updated: 07/24/2007 at 19:00 💌				
é				<del>ው</del> ተ	

## .ini ファイルの使用 ([Administration] > [General] > [User Config File])

ネットワークマネジメントカードの設定を利用して別の.iniファイルを作成します。設定した ネットワークマネジメントカードから config.iniファイルを読み出して、そのファイルをカスタ マイズし(IP アドレスの変更など)、そのファイルを新しいネットワークマネジメントカードに アップロードします。このファイル名は最大 64 文字までで、.iniという拡張子をつけます。

[Status]	アップロードの進捗状況を表示します。ファイルにエラーがある場合 でもアップロードできますが、その場合、システムイベントからイベ ントログにエラーが報告されます。
[Upload]	カスタマイズされたファイルをブラウズし、アップロードして現在の ネットワークマネジメントカード を独自の設定で使用できるようにし ます。

POINT: 設定済みのネットワークマネジメントカード のファイルを読み出してカスタマイズするには、環境設定値のエクスポート方法を参照してください。

8

ファイルを1 つではなく複数のネットワークマネジメントカード にアップロードする場合、FTP または SCP スクリプト、あるいはバッチファイルと APC .ini ファイルユーティリティ (www.apc.com/tools/download から入手可能)を使用すると、ネットワークマネジメントカー ドにエクスポートすることができます。

🚰 APC   UPS Network Man	agement Card – Microsoft Internet Explorer		
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(色) ツール(① ヘルプ(日)		
🔾 戻る 🔹 🕘 🖌 📓 🐔	🔎 検索 🧙 お気に入り 🚱 🎰 😓		
アドレス(D) 💣 http://192.168.0.1	00/genini.htm		🔹 🔁 移動 リンク 🎽
() 192.168.0.100		н	elp   Log Off 🗗 💆
Home UPS Log	s Administration		
Security Network	Notification General		🔗 No Alarms
Identification Date & Time mode daylight saving date format User Config File Preferences Reset/Reboot Quick Links About	User Configuration File (ini) Status: No configuration file uploade: Upload: ####################################	d. 	
Link 1   Link 2   Link 3 © 1995 - 2007, American Pov	UPS ar Conversion Corp. All rights reserved.	Network Management Card	APC 24/2007 xt 19:01
é			信頼済みサイト //

## 温度単位([Administration] > [General] > [Unit Preference])



このユーザインターフェイスの温度測定値を表示する温度単位(華氏または摂氏)を選択します。

## インターフェイスのリセット ([Administration] > [General] > [Reset/Reboot])



アクション	内容	
Reboot Management Interface	ネットワークマネジメントカード のインターフェイスを再起動しま す。ネットワークマネジメントカードの設定値は保存されます。	
Reset All <sup>*</sup>	[Include TCP/IP] にチェックマークを付けると、すべての設定値がリ セットされます。[Include TCP/IP] のチェックマークを外すと、TCP/ IP 以外の値がすべてリセットされます。	
Reset Only*	[TCP/IP settings]: [TCP/IP Configuration] をデフォルトの [DHCP & BOOTP] に設定すると、ネットワークマネジメントカードが DHCP サーバまたは BOOTP サーバから TCP/IP 設定を受信しなければならな くなります。TCP/IP 設定([Administration] > [Network] > [TCP/ IP])を参照してください。	
	[Event configuration]:イベントごと、グループごとにイベント設定 に対して行った変更内容をすべてデフォルト設定にリセットします。	
	[UPS to defaults]:ネットワーク設定はそのままにして UPS の設定の みをデフォルトにリセットします。	
	[Lost Environmental Communication Alarms] :センサとの通信が失われたことによる環境アラームをすべてクリアします。たとえば、センサの接続が切断された場合、この設定により、センサのアラーム状態は通常に戻ります。	
* リセットには最大で 1 分かかる場合があります。		

8

#### リンクの設定([Administration] > [General] > [Quick Links])

[Administration] タブを選択し、上部メニューバーの [General]、左側のナビゲーションメニューの [Quick Links] を選択して、インターフェイスの各ページの左下に表示される URL リンクを表示、変更します。

デフォルトでは、これらのリンクは次の APC Web ページにアクセスします。

- リンク 1 : APC Web サイトのホームページ
- リンク 2:APC Web 対応製品のサンプルを利用できるページ
- リンク3: APC Remote Monitoring Service のホームページ

次のいずれかの項目を再設定する場合は、[Display]のリンク名をクリックします。

- [Display]:各インターフェイスページに表示される短いリンク名
- [Name]:リンクのターゲットまたは目的を完全に識別できる名前
- [Address]:任意の URL。たとえば別のデバイスまたはサーバの URL

<b>ø</b> 1	APC   UPS Network Mana	agement Card	– Microsoft Internet Exp	plorer	
7:	ァイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り( <u>A</u> )	ツール(1) ヘルプ(出)		<b></b>
G	(3) 戻る • 🕥 • 🖹 💽 🔥 検索 🧙 お気に入り 🔗 🚕 - 🚬 🗔				
PH	アドレス(D) (音) http://192168.01.00/gengligk.htm  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・			■ 移動 リンク ≫	
-				Llog Off 🕞 📩	
	Home UPS Log	s Adminis	tration		
	Security Network	Notification	General		No Alarms
	Identification				
	Date 9. Time	Quick Link	s		
	mode	a. 1			
	daylight saying	Display	ABC's Web Site	Address	
	date format	Link 2	Testdrive Demo	http://testdrive.apc.com	
	Liser Config File	Link 3	APC Monitoring	http://rms.apc.com	
	Dreferences				
	Preferences				
	Reset/Reboot				
	Quick Links				
	About				
	Link 1   Link 2   Link 3			UPS Network Management Card	АРС
C	) 1995 - 2007, American Pow	er Conversion Co	rp. All rights reserved.	Updated: 07/24/	2007 at 19:03 🚽 🚽
e	ページが表示されました				順済みサイト 🅢

## ネットワークマネジメントカード に関する情報 ([Administration] > [General] > [About])

ネットワークマネジメントカード に関する問題のトラブルシューティングの際には、APC カスタ マサポートにとってハードウェア情報が特に役立ちます。 シリアル番号および MAC アドレスは、 ネットワークマネジメントカード本体に表記されています。

アプリケーションモジュールおよび APC OS (AOS)のファームウェア情報には、名前、ファームウェアのバージョン、各ファームウェアモジュールの作成日時が記載されています。この情報もトラブルシューティングに有益で、また、APCのWebサイトでファームウェアの更新が可能かどうかを判断する場合にも役立ちます。

APC | UPS Network Management Card - Microsoft Internet Explorer \_ 🗆 🗵 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 🔇 戻る 🔹 🕤 🔹 👔 🐔 🔎 検索 🧙 お気に入り 🔗 🎰 🚍 アドレス(D) 🕘 http://192.168.0.100/factinfo.htm 🔽 🔁 移動 🛛 リンク 🔌 Home UPS Logs Administration 👩 No Alarms Notification General Identification Hardware Factory Date & Time Model Number: AP9617 mode Serial Number ZA0705010036 daylight saving Hardware Revision: date format Manufacture Date: 01/31/2007 User Config File MAC Address: 00 C0 B7 2E 57 82 0 Days 4 Hours 4 Minutes Management Uptime: Preferences Reset/Reboot **Application Module Ouick Links** Name: sumx Version: v3.5.5 About 05/24/2007 Date: Time: 16:14:52 APC OS (AOS) Name: aos v3.5.5 Version: Date: 05/24/2007 15:44:22 Time: Link 1 | Link 2 | Link 3 UPS Network Management Card , で
一ジが表示されました 🕗 信頼済みサイト

[Management Uptime] は、インターフェイスの連続実行時間です。

8

第8章 ネットワークマネジメントカードの操作



9.1	UPS 本体	126
9.2	バッテリモジュール	127
9.3	バッテリ動作実行時間の決定方法	127
9.4	バッテリ動作実行時間表	128
9.5	ユーザー設定可能項目	129

## 9.1 UPS 本体

	項目	仕様
入力	定格入力電圧	200 VAC
	定格入力周波数	50/60Hz
	最大入力電流	25 A
	入力プラグ	NEMA L6-30P
	電源コード長	290 cm
	周波数	50/60 Hz ± 5 Hz
	停電検出電圧	AC160V 未満 280V 以上(ただし、100% 負荷時) <sup>*1</sup>
出力	バイパス切り替え時間	6 ms(通常)
	定格出力電圧 (インバータ動作時)	AC200 V ± 1%:定常状態 ± 5%:過渡状態
		(別売 PG-SYTF02:ステップダウントランスフォーマを接続するこ とで、AC100V 出力可能)
	最大出力電流	25 A
	最大負荷	5 KVA/3.5 KW <sup>*2</sup>
	周波数	50/60 Hz ± 3 Hz(設定により、50/60 Hz ± 0.1 Hz でも可)
	波形(ひずみ率)	正弦波(5%以内)
出力コンセント	形状:個数	NEMA L6-30R(30A/250V):2個 NEMA L6-20R(20A/250V):2個
バッテリ	バッテリの型式	小形シール鉛蓄電池
	バッテリの期待寿命	2 年(周囲温度 25°C 時)
	充電時間	完全放電状態から3~8時間
	停電保持時間(最大負荷接続時)	5分(購入初期時) 寿命時期は半減
使用環境	温度	+10~+35 °C
	動作保証湿度 / 保管湿度	20% - 85% RH 結露のないこと / 8% - 90% RH 結露のないこと
	消費電力	305W (通常時)
	発熱量	1098KJ/h (通常時)
	漏れ電流	3.5 mA 以下 <sup>*3</sup>
その他	寸法 W × H × D(mm)	432 × 130 × 705 19inch ラック 3U サイズ
	質量 (kg)	58 kg
	準拠規格	VCCI Class A、UL1778
	インターフェイス	シリアルインターフェイスポート: 1 LAN ポート(ネットワークマネジメントカード標準実装):1
	オプションカードスロット	オプションカードスロット:1 (ネットワークマネジメントカード実装済み)

\*1 負荷率によって、低電圧側は 106V ~ 160V の範囲で変動します。

\*2 負荷は VA、W どちらも定格内になるよう計算して接続してください。

\*3 装置を必ずアース(電気規格の D 種以上の接地工事実施されたアース)に設置してください。

## 9.2 バッテリモジュール

項目		仕様
電気仕様	バッテリの型式	小形シール鉛蓄電池
	バッテリの期待寿命	2年(周囲温度 25°C 時)
	充電時間	完全放電状態から3~8時間
	停電保持時間(最大負荷接続時)	5 分(購入初期時) 寿命時期は半減
	電圧	DC96 V / 5 Ah
その他	寸法 W×H×D (mm)	96 × 122 × 597
	質量 (kg)	18 kg(バッテリモジュール 1 本あたり)
	実装状態	スロットに実装

## 9.3 バッテリ動作実行時間の決定方法

本 UPS のバッテリ動作実行時間を求めます。特に保護する装置がシャットダウンに比較的時間を 要するオペレーティングシステムを使用する状況において、この時間の決定は重要です。

- 1. バッテリ動作実行時間を決定するには、UPS に接続する全ての機器の消費電力の合計を VA または W の単位に揃えて算出します。各機器の消費電力は、機器に貼付されているラベルに記載された値、もしくは仕様書などから確認します。 消費電力の合計を VA 単位に揃える場合は、W で表示された機器の値に 1.4 を掛け VA 単位に変換します。逆に、W 単位に揃える場合は、VA で表示された機器の値に 0.7 を掛け W 単位に変換します。
- 2. 各機器の消費電力の単位を揃えたら、その値を合計します。(UPS の全負荷)
- 3. 上記2.で算出した消費電力の合計値を次ページのバッテリ実行時間表に記載されている単位 (VA または W)の欄にあてはめて、該当する実行時間と比較します。
- 注意: バッテリ実行時間表に記載されている値は、環境温度 25 ℃でバッテリが導入初期の目安値になります。実際には、バッテリの個体差、UPS の稼動時間、環境温度により実行時間が変わりますので、UPS の定格容量 (5000VA または 3500W)に対し、充分余裕を持った負荷率で運用してください。

日本

# 9.4 バッテリ動作実行時間表

型	番	PG-R1SR5K3
最大出力 VA		5000
		3500
VA	W	バッテリ動作実行時間標準値(単位:分)
70	50	356
140	100	275
280	200	160
420	300	111
560	400	83
700	500	66
840	600	55
980	700	47
1120	800	40
1260	900	35
1400	1000	31
1680	1200	25
1960	1400	21
2240	1600	17
2520	1800	15
2800	2000	13
3500	2500	9
4200	3000	7
5000	3500	5
## 9.5 ユーザー設定可能項目

注意: UPS本体に搭載されているネットワークマネジメントカードの GUI 画面にて変更可能です。

機能	工場出荷時の デフォルト設定	ユーザーが 設定可能な内容	説明
自動セルフテスト	14 日おき (336 時間) および UPS 起動時	7 日おき(168 時間) 14 日おき(336 時間)	これは UPS にセルフテストを実 行させる間隔を設定します。
UPS ID	UPS_IDEN	UPSの定義に使用可能な 文字は最高8文字まで	ネットワーク管理用に UPS に固 有の ID (サーバー名または場所) を持たせて識別します。
最終バッテリ交換日	製造日	バッテリ交換日 mm/dd/yy(月 / 日 / 年)	バッテリモジュール交換時にこ の日付をリセットします。
シャットダウンから 復旧した時の最小容 量	0%	0、15、25、35、50、60、 75、90%	バッテリ容量低下によるシャッ トダウンの後、バッテリは指定 されたパーセンテージまで充電 され、接続された機器に電力を 供給します。(注1)
電源異常発生時の 警告待機時間	5 秒遅延	5 秒遅延 30 秒遅延 バッテリ容量低下時 無効	現在鳴っている警告音を消した り、全ての警告を完全に無効に します。
シャットダウン 待機時間	240 秒	0、20、60、120、240、 480、720、960 秒	UPS がシャットダウンのコマン ドを受け取ってから実際に シャットダウンされるまでの待 機時間を設定します。
バッテリ容量低下 警告時間	7 管理ソフト PowerChute Network Shutdown をご使用の場合は、 バッテリのバッテリ 動作実行時間が残り 7 分程度になると、 サーバ上の OS が自 動的にシャットダウ ンされます。	2、5、7、10、12、15、 18、20 <i>分</i>	バッテリ動作実行時間が残り 7 分になると、バッテリ容量低下 時の警告音が継続して鳴りま す。 オペレーティングシステムの シャットダウンに時間が掛かる 場合は、警告までの間隔を変更 してください。
再起動遅延時間	0 秒	0、20、60、120、240、 480、720、960 秒	外部電源が復旧してから UPS に 電源が入るまでの待機時間を設 定します(分岐回路の過負荷を 回避するため)(注1)
バイパスポイント (上限)	出力電圧設定の +10%	+5%、+10%、+15%、 +20%	内部バイパス運転中に UPS が接 続された機器に供給する最小電 圧です。
バイパスポイント (下限)	出力電圧設定の -30%	-15%、-20%、-25%、 -30%	内部バイパス運転中に UPS が接 続された機器に供給する最大電 圧です。

仕様

機能	工場出荷時の デフォルト設定	ユーザーが 設定可能な内容	説明
入出力電圧	200VAC	200VAC	本 UPS の入出力電圧は、200V 固定になります。
出力周波数	自動	$50 \pm 3$ Hz, $50 \pm 0.1$ Hz, $60 \pm 3$ Hz, $60 \pm 0.1$ Hz	UPS の許容出力周波数を設定します。設定された範囲で出力周波数は入力周波数を追従します。
バッテリパックの数	1	本機能のサポートは 行っておりません。 (注 2)	正確なバッテリ動作実行時間を 予測するため、接続されたバッ テリパックの数を定義します。

**注1)**「再起動遅延時間」と「シャットダウンから復旧した時の最小容量」の両方を設定された場合は、何れの処理も優先させず、両方の条件を満足した時に再起動します。

注2) 未サポートのため、お客様での変更は行わないでください。

## 200V 無停電電源装置 取扱説明書

マニュアル番号: CA92276-8786-01 発行日: 2010年4月18日

発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のための事前に連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責任を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替え致します。