

# モニタリングソフトウェアマニュアル

# InRackCDU (4U-V2)

Oct. 2019

S

SE



Rack Name: rpi3

	Over all status					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Description	Status				Alarm
	Status of rack	OK				0
.03	Status of PSU A	OK				0
	Status of PSU B	OK				0
IFICATIONS	Heat Load	27.9KW +	/-7.9%			
P	Leak and level					
WORK	Description	Status				Alarm
WORK	Server liquid level	OK				0
	Server liquid tank	OK				0
S	Rack leak detection intern	OK				0
	<ul> <li>Liquid sensors</li> </ul>					
	Description	Status	Value	Value-min	Value-max	Alarm
VICE	Facility water temperature SUPPLY	valid	28.5°C	12.0°C	40.0°C	0
	Facility water temperature RETURN	valid	27.9°C	15.0°C	50.0°C	0
ES	Server liquid temperature SUPPLY	valid	30.4°C	12.0°C	40.0°C	0
	Server liquid temperature RETURN	valid	29.1°C	12.0°C	50.0°C	0
	Server pressure	valid	2 mBar	0 mBar	300 mBar	0
	Facility pressure	valid	4.6 Bar	0.0 Bar	8.0 Bar	0
	Facility liquid flow	valid	2790.0 l/h	0.0 l/h	7000.0 l/h	0
	Air sensor					
	Description	Status	Value			Alarm
	Dew point temperature	valid	14.6°C			0
	Cabinet temperature	valid	32.2°C			-

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

# 目次

1.はじめに3
2. ソフトウェアの要求仕様4
3.モニタリングソフトウェアのアップデート6
4.追加情報
4.1 Asetek TCP/IP Discovery Tool8
4.2 モニタリングコントロールシステムの初期化:8
4.3 ネットワーク設定の初期値9
4.4 ユーザー認証情報の初期値9
5.設定内容の保存と復元
6.Web 表示13
6.1 Web page – SENSORS
6.2 Web page settings – NOTIFICATIONS16
6.3 Web page settings – SNMP18
6.4 Web page settings – NETWORK
6.5 Web page settings – Units23
6.6 Web page – NTP24
6.7 Web page – SERVICE25
6.8 Web page – LICENSES27
6.9 Web page – ABOUT
7.トラブルシューティング
8. RackCDU SNMP
8.1 Introducing SNMP – Small Network Management Protocol
8.2 MIB – Management Information Base
8.3 SNMP の条件31
8.4 SNMP CLI コマンド
8.5 Get general system information:32

8.6 ソフトウェア版数の取得:33
8.7 測定値の取得:34
8.8 trap 通知のセットアップ:35
9. Linux bash SNMP test script
9.1 snmpwalkを使用
9.2 snmpgetを使用
9.3 snmpsetを使用
9.4 script の準備
IP, KEY, VER や ASETEK_OID の設定37
9.5 Scriptの実行
9.6 Snmp_テストグループ
Product グループ
Setup グループ
Measurements グループ50
Network グループ52
Controller グループ54
Units グループ57
Notifications グループ58
10. 付録:SNMP Trap 一覧65

## 1. はじめに

モニタリングシステムでは、SNMP または Web ブラウザのインターフェースを使用して、4U-InRackCDU システム に関する以下の情報を監視できます。

- RackCDU のステイタス表示
- PSU のステイタス表示
- 設備冷却水の温度:給水・排水
- 設備冷却水の流量
- 設備冷却水の圧力
- サーバ冷却水の温度:給水・排水
- サーバ冷却水の圧力
- サーバ冷却水の水位 (OK / low)
- リザーバタンクの状態
- 漏水の有無 (OK / leak)
- CDU キャビネット内の温度
- 露点温度
- 熱交換量

モニタリングシステムの自動化は,Web や Small Network Management Protocol(SNMP)で実現できます。 さらに、小規模のビジネスクライアントでは、Web インターフェースを使用して監視とセットアップを行うことができま す。

# 2. ソフトウェアの要求仕様

ソフトウェアモジュールには次のものが含まれます:

- SNMP モジュール 自動入力・出力用の CLI インターフェース
- WEB モジュール (HTML5, CSS3) マニュアル入力・出力用の GUI.
- TCPIPv4 他の Ethernet モジュール用のトランスポート層
- メジャメントモジュール センサー入力
- Ethernet バグ修正モジュール ソフトウェアアップデート

モニタリングシステムを Internet Explorer で使用するには、互換表示モードの設定の解除が必要です。 Internet Explorer の、[ツール]→ [互換表示設定] をクリックし、[イントラネットサイトを互換表示で表示する] のチェックボックスを解除してください。

互换表示設定	×
互換表示設定の変更	
追加する Web サイト(D):	
	追加(A)
互換表示に追加した Web サイト(W):	
	削除(R)
	ר
	J
Internet Explorer のプライバシーに関する声明を読んで詳細を	確認する
	閉じる(C)

# 3. モニタリングソフトウェアのアップデート

ファームウェアのアップデートは、SERVICE ページの"Application Update"セクションで、次の手順で行います。:

- 1. "Choose File"をクリック
- 2. ファームウェアファイルを指定
- 3. "Update"をクリック

Level: Admin		Rack Name: cdu29e2bc
SENSORS	Choose File No file chosen	EXPORT IMPORT
NOTIFICATIONS SNMP	Application Update 1 Choose File No file chosen	3 UPDATE
NETWORK UNITS	Set Password Password	(ADMIN) (USER)
NTP	- CE SENSOPS	
SERVICE	FACILITY SUPPLY (cold) FACILITY RETURN (hot)	994559620184100022 ОК 991541220483800192 ОК
ABOUT	SERVER SUPPLY (cold) SERVER RETURN (hot)	991541220483800155 ОК 991541220483800161 ОК SAVE
	Click to reboot the system	REBOOT
	Factory Defaults	
	Click to restore factory settings	RESET

Copyright @ 2019 Asetek® All Rights Reserved

ABOUT ページでソフトウェアのバージョンが正しくアップされていることを確認してください。



#### Rack Name: rpi3

SENSORS	<ul> <li>General Information —</li> </ul>		
	Rack Name	rpi3	
SETTINGS	Rack Description	RackCDU4Uv2	
	General Status	ок	
NOTIFICATIONS	ID Light	OFF	Click for activate
SNMP	Build Information		
	Hardware Revision	255,255-	-25
NETWORK	Software version	1.3	
111170	Revision Date	10-July-2	2019
UNITS	Network Settings		
NTP	IP addressing mode	DHCP	
SEDVICE	System IP	192.168.0	.0.151
SERVICE	Gateway	192.168.	.0.1
	Subnet Mask	255.255.2	.255.0
LICENSES	Primary DNS	192.168.	.0.240
	Secondary DNS	10.100.2	20.236
ABOUT	IPv6	fe80::ba2	a27:ebff:fec9:1292/64
	MAC Address	b8:27:eb	b:c9:12:92

Copyright @ 2019 Asetek® All Rights Reserved

以下のページの設定は、ファームウェアをアップデートしても変更されません。

- NOTIFICATION: Notification と Alarm の設定
- SNMP: SNMP の設定とユーザー認証情報
- NETWORK: Network の設定
- UNITS: Unit の設定
- NTP: NTP の設定

設定の保存と復元は、『5. 設定内容の保存と復元』を参照してください。

### 4. 追加情報

### 4.1 Asetek TCP/IP Discovery Tool

Asetek TCPIP Discovery Tool は 簡単な java アプリケーションで、以下の手順でローカルサブネット内の RackCDU モニタリングコントロールボックスを検出することができます。:

- 保存場所の TCPIP Discovery Tool TCPIP Discoverer.jar を開くか、コマンドプロンプトから" java jar TCPIP Discoverer.jar" を入力してください。
- Discover Devices をクリックすることで、Rack モニタリングコントロールボックスのスキャンが開始されます。
- 目的の RackCDU モニタリングコントロールボックスをクリックすることで、その RackCDU のモニタリング Web ページを開くことができます。

# 4.2 モニタリングコントロールシステムの初期化:

注意:この初期化作業により、すべての設定値(ネットワーク設定を含む)が初期化されます

初期化作業は web ブラウザから実施する方法と、CDU キャビネットのリセットボタン押下による方法があります。

web ブラウザから:

• SERVICE ページの FACTORY DEFAULTS にある、RESET ボタンをクリックしてください。

リセットボタンの押下:

• リセットボタンは CDU キャビネットの下図の位置にあります。



• ボタンを7秒以上、15秒未満押下すると、ネットワーク設定のみが初期化されます。

 ボタンを 15 秒以上押下すると、パスワード・System Name, System Location とネットワーク設定が初期 化されます。

以下のページの設定は、初期化作業を実施しても変更されません。

- NOTIFICATION: NotificationとAlarmの設定
- SNMP: SNMP の設定とユーザー認証情報
- NETWORK: Network の設定
- UNITS: Unit の設定
- NTP: NTP の設定

設定の保存と復元は、『5. 設定内容の保存と復元』を参照してください。

# 4.3 ネットワーク設定の初期値

- IP アドレス : 192.168.0.199 (DHCP と接続されていないときのみ)
- サブネットマスク : 255.255.255.0
- DHCP : ON

### 4.4 ユーザー認証情報の初期値

• User – Web ページの閲覧か可能ですが、設定メニューへのアクセスと変更はできません。:

Username: User

Password: user

Admin – Webページの閲覧が可能で、設定メニューにアクセスしてモニタリングシステムの設定値を変更することも可能です。:

Username: Admin Password: admin

注意: 通常のご使用では User でのログインにてご使用ください。設定値を変更する場合にのみ、Admin アカウ

ントをご使用ください。

# 5. 設定内容の保存と復元

以下の設定内容は SERVICE ページで保存・復元することができます。

- NOTIFICATION: NotificationとAlarmの設定

- SNMP: SNMP の設定とユーザー認証情報

- NETWORK: Network の設定
- UNITS: Unit の設定
- NTP: NTP の設定



Level: Admin

1

SENSORS	Export/Import customer settings	
	cduc91292-2019-03-28.t	EXPORT
SETTINGS	Choose File No file chosen	IMPORT
NOTIFICATIONO		
NOTIFICATIONS	Application Update	
SNIMD	Choose File No file chosen	UPDATE
SINIVIE		
NETWORK	Set Password	
	D	
UNITS	Password	
	ADMIN	USER
NTP		
SERVICE	FACILITY SUPPLY (cold) 994559620184100022 OK	
	FACILITY RETURN (hot) 991541220483800192 OK	
LICENSES		
ADOUT		
ABOUT	SERVER RETURN (hot) 991541220483800161 OK	
		SAVE
	KEDOOL	
	Click to reboot the system	REBOOT
	Factory Defaults	
	Click to restore factory settings	RESET

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

Asetek 4u InRackCDU モニタリングソフトウェアマニュアル

Rack Name: cduc91292

# 6. Web 表示

ここでは、モニタリングシステムのさまざまな Web ページを紹介します。

### 6.1 Web page – SENSORS

					Ra	ack Nai
	Over all status					
SORS						
	Description	Status				Alarm
NGS	Status of rack	OK				
	Status of PSU A	OK				
IFICATIONS	Status of PSUB		17.0%			
		27.96004	-1-1.9%			
P	Leak and level					
	Description	Status				Alarr
ORK	Server liquid level	OK				0
	Server liquid tank	OK				0
	Rack leak detection intern	OK				0
	<ul> <li>Liquid sensors</li> </ul>					
	Description	Status	Value	Value-min	Value-max	Alarr
ICE	Facility water temperature SUPPLY	valid	28.5°C	12.0°C	40.0°C	0
	Facility water temperature RETURN	valid	27.9°C	15.0°C	50.0°C	0
	Server liquid temperature SUPPLY	valid	30.4°C	12.0°C	40.0°C	0
	Server liquid temperature RETURN	valid	29.1°C	12.0°C	50.0°C	0
	Server pressure	valid	2 mBar	0 mBar	300 mBar	0
	Facility pressure	valid	4.6 Bar	0.0 Bar	8.0 Bar	0
	Facility liquid flow	valid	2790.0 l/h	0.0 l/h	7000.0 l/h	0
	Air sensor					
	Description	Status	Value			Alam
	Dew point temperature	valid	14.6°C			0
		walld	22.200			-

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

4U-InRackCDU システムの状態と、各センサーが取得した値がこのページにリスト表示されます。

Overall status

- <u>Status of rack</u>: 4U-InRackCDU システム全体のステイタスです。何らかのセンサーが異常を検知すると、 緑色の表示が黄色か赤色に変わります。
- <u>Status of PSU A:</u> PSU A のステイタスです。※
- <u>Status of PSU B:</u> PSU B のステイタスです※

※ PSU A/B の搭載位置は、インストレーション, オペレーション& メンテナンスガイドを参照してください。

• Heat Load: 設備冷却水の流量と温度から計算された熱負荷の値です。

Leak and level

- Server liquid level: リザーバタンク内のクーラントの量が十分であるか不足しているかを表示します。
- Server liquid tank: リザーバタンクが CDU キャビネット内に装着されているかどうかを表示します。
- Rack leak detection intern: CDU キャビネット内部に漏水があるかどうかを表示します。
- <u>Rack leak detection 1 and 2</u>: 外部漏水センサーが漏水を検知しているかどうかを表示します。外部漏水センサーを増設した場合は、NOTIFICATIONS ページで設定を実施してください。

Liquid sensors

- Facility water temperature SUPPLY: 設備から CDU キャビネット入ってくる冷却水の温度です。
- Facility water temperature RETURN: CDU キャビネットから設備に戻っていく冷却水の温度です。
- <u>Server liquid temperature SUPPLY</u>: サーバに入っていくクーラントの給水温度です。
- <u>Server liquid temperature RETURN:</u> サーバから戻ってきたクーラントの排水温度です。

温度表示は、摂氏 [°C] または華氏 [°F]の選択が可能です。 変更は、 UNITS ページで実施してください。

- Server pressure: CDU キャビネット内のクーラントの圧力です。
- <u>Facility pressure</u>: CDU キャビネット内の設備冷却水(排水側)の圧力です。

圧力表示は、BAR または PSI の選択が可能です。 変更は、 UNITS ページで実施してください。

• <u>Facility liquid flow:</u> 設備冷却水の流量です。

流量表示は、リットル毎時[l/h]、ガロン毎分 [GPM] (US)の選択が可能です。変更は、UNITS ページで実施 してください。

### Air sensors

• <u>Dew point temperature:</u> 露点(計算値)です。

● <u>Cabinet temperature:</u> CDU キャビネット内の温度です。

### 6.2 Web page settings – NOTIFICATIONS

#### Level: Admin Rack Name: cduc91292 SNMP Notifications SENSORS Alarm/Trap Description Send warning notifications SETTINGS Send alarm notifications NOTIFICATIONS Notification Settings -Description Alarm/Trap Attached SNMP Alarm PSU A Alarm PSU B NETWORK Alarm Sensor Facility Supply(in) Alarm Sensor Facility Return(out) UNITS Alarm Sensor Server Supply(out) Alarm Sensor Server Return(in) NTP Liquid Level Liquid Tank Sense SERVICE Leak Detection Internal Leak Detection Front LICENSES Leak Detection Rear Dew point ABOUT Sensor temperature value alarm settings Unit Trap Value maximum Description Severity Value minimum Unit Trap Facility In Temperatur Warning 10.0 C° 📃 30.0 C° 📃 Facility In Temperatur Alarm 10.0 C° 35.0 C° C° Facility Out Temperatur Warning 10.0 C° 55.0 Facility Out Temperatur Alarm 10.0 C° 60.0 C° 40.0 Server In Temperatur Warning 10.0 C° C° Server In Temperatur Alarm 10.0 C° 45.0 C° 10.0 C° 60.0 C° Server Out Temperatur Warning Server Out Temperatur Alarm 10.0 C° 📃 65.0 C° 📃 Sensor Pressure value alarm settings Description Severity Value minimum Unit Trap Value maximum Unit Trap Facility Pressure Warning 0.0 5.0 Bar 🗆 Bar 🔍 Facility Pressure Alarm 0.0 Bar 🗉 6.5 Bar 💷 Server Pressure Warning 0 mBar 🗆 200 mBar 🗆 300 Server Pressure Alarm 0 mBar 🗆 mBar 🗆 Sensor Flow value alarm settings Description Severity Value minimum Unit Trap Value maximum Unit Trap Facility Flow Warning 0.0 ]l/h □ 5.0 l/h 📃 Facility Flow Alarm 0.0 )l/h 🗉 20.0 Nh 🗆 SAVE CANCEL

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

**SNMP** Notifications:

 <u>Send warnings/alarm notifications</u>: センサーが読み取った値が、NOTIFICATIONS ページで設定さ れたセンサーウォーニング・アラーム閾値を超えた場合、SNMP インターフェースがトラップを生成することを有 効にします。

Notifications Settings: Warning \ Alarm の通知を有効にします。

```
各センサーにおいて、最小値と最大値の warning・alarm の閾値をできます。また、それぞれの閾値に対して、
```

センサー値が超えた場合に通知をするかどうかを指定します。例外として、漏水(leak)センサーと水位

(level)センサーには閾値はありません。

一般的には、Warningの範囲は Alarm の範囲より広くなければなりません。下表は、発生した事象により生成されるトラップのタイプと、生成されるトラップのタイプの関連を表しています。

	Triggered E	vents			
Enabled		No	warning	alarm	Both
Traps	No	-	-	-	-
	Warning	-	Warning	Warning	Warning
	Alarm	-	-	Alarm	Alarm
	Both	-	Warning	Alarm	Alarm

Table – 発生した事象のトラップのタイプと、生成されるトラップのタイプ

warning と alarm の最小値(min)と最大値(max)が閾値として入力され、チェックボックスが有効になると、その センサーのトラップは有効になります。 つまりそれぞれのセンサーで有効になるのは最大 4 つです。 もしセンサーの測 定値が warning の範囲で alarm の閾値よりも低い場合、 warning のトラップが生成されます。 もしセンサーの 測定値が alarm の範囲である場合、 alarm のトラップが生成されます。 **SENSORS** ページ には、現在のセン サー測定値(Vaule)と共に、閾値(Value-min/Value-max)alarm/warning のが表示されます。 正常状態か warning 状態の時は warning の閾値が表示され、 alarm 状態の時は alarm の閾値が表示されます。

### 6.3 Web page settings – SNMP

dmin			Rack Name: cd
SORS	ttings for v1 & v2c		
TINGS	Read Community	public	
	Write Community	private	
OTIFICATIONS	System Location	RackCDU4Uv2	
NMP	System Contact	ase@asetek.com	
SNMP Tra	ap settings v1 & v2c		
ETWORK	Enable SNMP Traps:		
NITS	Trap Community:	TrapComPhr	
	Trap Manager IP	192.168.0.140	
TP	ttings for v3 —		
ERVICE	SNMPv3 RO User	(AsoBO	
	SNMPv3 RO Priv	Aserto	
NSES	SNMPv3 RO Auth Phrase		
шт	SNMPv3 RO Auth Methode	MD5	
	SNMPv3 RO Priv Phrase	POSocratPrivPhr	
	SNMPv3 RO Priv Methode		
	SNMPv3 RW User	AseRW	
	SNMPv3 RW Priv	authPriv T	
	SNMPv3 RW Auth Phrase	RWSecretAuthPhr	
	SNMPv3 RW Auth Methode	MD5 T	
	SNMPv3 RW Priv Phrase	RWSecretAuthPhr	
	SNMPv3 RW Priv Methode	(DES •	

SAVE CANCEL

SNMP Settings for v1 & v2c:

- <u>Read Community:</u> 読み取り専用ユーザのコミュニティ ID です。
- Write Community:読み取りおよび書き込み可能ユーザのコミュニティ ID です。
- System Location: ホストを識別するための情報で、トラップで論理名を指定するために使用されます。
- <u>System Contact:</u>連絡先の email アドレスです。

SNMP Trap settings for v1 & v2c

- Enable SNMP Trap: SNMP トラップを有効にします。
- Trap Community: サニティフィルタリングの ID です。
- <u>Trap Manager IP:</u>トラップサーバの IP アドレスです。

SNMP settings for v3

読み取り専用ユーザ(RO User)と、読み取りと書き込みの両方が可能なユーザ(RW User)のための設定です。 読み取りまたは変更可能なすべての設定は、MIB ファイルによって指定されます。

- SNMPv3 RO User
- ユーザーグループはたは単一のユーザーをここに追加できます。
- SNMPv3 RO Priv

権限レベルを選択します。(AuthPriv, AuthNoPriv または noAuthnoPriv)

• <u>SNMPv3 RO Auth Prase</u>

読み取り専用ユーザー・グループ・メンバーの認証に使用する共通のパスフレーズ/パスワードを選択します。

• <u>SNMPv3 RO Auth Methode</u>

MD5 ハッシュ方式または SHA ハッシュ方式を選択して、認証フレーズを検証します。

• SNMPv3 RO Priv Phrase

暗号化するパスフレーズを選択します。

SNMPv3 RO Priv Methode

DES または AES 暗号化のいずれかを選択します。

• SNMPv3 RW user

暗号化するパスフレーズを選択します。

SNMPv3 RW Priv

権限レベルを選択します。(AuthPriv, AuthNoPriv または noAuthnoPriv)

- SNMPv3 RW Auth Phrase
- 読み取り/書き込みユーザー・グループ・メンバーの認証用の共通パスフレーズ/パスワードを選択します。
- SNMPv3 RW Auth Methode

MD5 ハッシュ方式または SHA ハッシュ方式を選択して、認証フレーズを検証します。

• SNMPv3 RW Priv Phrase

暗号化するパスフレーズを選択します。

• SNMPv3 RW Priv Methode

DES または AES 暗号化のいずれかを選択します。

Download MIB

"EXPORT" ボタンをクリックすることで、MIB ファイルをダウンロードすることができます。

SAVE ボタンをクリックすると、すべての変更が保存され、Cancel ボタンをクリックすると変更は保存されません。

### 6.4 Web page settings – NETWORK

Level: Admin		Rack Name: rpi3
SENSORS	Network Settings	
	System Name	rpi3
SETTINGS	System Location	RackCDU4Uv2
NOTIFICATIONS	DHCP	
	System IP	192.168.0.151
SNMP	Gateway	192.168.0.1
NETWORK	Subnet mask	255.255.255.0
	Primary DNS	192.168.0.240
UNITS	Secondary DNS	10.100.20.236
NTP	IPv6( read-only)	fe80::ba27:ebff:fec9:1292/64
SERVICE		Expert REBOOT SAVE CANCEL
LICENSES		
ABOUT		

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

<u>System name:</u> システムの名前です。'a'..'z'のアルファベットと、'0'..'9'の数字の組み合わせで、2 文字以上、 15 文字未満で構成してください。この名前はネットワーク上でのホスト名にもなります。上記の例で は、"ping rpi3.local" により 4U-InRackCDU システムからの応答を確認することができます。また、すべて

のネットワークアプリケーションで大文字と小文字が区別されるわけではないため、大文字と小文字を区別して名前を定義することは避けてください。

System Location: システムの場所名です。4U-InRackCDU システムの設置場所の名前を、任意の文字と 数字の組み合わせで作成してください。

DHCP: DHCP のチェックボックスをオンにすると、DHCP が有効になり、ネットワーク内の DHCP サーバ IP アドレスから 4U-InRackCDU システムに IP アドレスが割り当てられます。

<u>System IP:</u> 4U-InRackCDU システムの IP アドレスです。DHCP をチェックした場合は現在の IP アドレスが 表示され、DHCP をチェックていたい場合は、任意の固定 IP アドレスを指定します。DHCP がチェックされ ても有効な IP アドレスが割り当てられない場合は、15 秒後に 192.168.0.199の IP アドレスが適用されま す。

<u>Gateway:</u> ネットワークのゲートウェイの IP アドレスです。通常は、ローカル TCP/IP ネットワークのルーターの IP アドレスです。DHCP から提供されるか、または任意の値を入力します。

Subnet Mask: サブネットマスクです。DHCP から提供されるか、または任意の値を入力します。

Primary DNS: プライマリ DNS の IP アドレスです。

Secondary DNS: セカンダリ DNS の IP アドレスです。 IPv6 を使用する場合は、「Expert」をクリックしてくださ

い。ネットワーク構成ファイルが表示され、変更が可能となります。

IPv6 (read only): IPv6 の IP アドレスです。

設定作業中に問題が生じた場合は、CDU キャビネット背面のリセットボタンを押してください。7 秒以上・15 秒 未満押し続けると、DHCP がデフォルトになり、システムが再起動します。15 秒以上押し続けると、すべての設 定値が工場出荷時の状態に戻ります。

### 6.5 Web page settings – Units

Level: Admin		Rack Name: rpi3
SENSORS	Unit Settings	
eettinoe	Dressure Unit	
SETTINGS	Fressure Unit	t bar V
NOTIFICATIONS		
	Fiuld	DowCal35
SNMP		SAVE CANCEL
NETWORK		
UNITS		
NTP		
SERVICE		
LICENSES		
ABOUT		

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

<u>Temperature Unit:</u> web ページで表示する温度の単位を指定します。 摂氏 [°C] または華氏 [°F]の選択が

可能です。

Pressure Unit: webページで表示する圧力の単位を指定します。bar または PSI の選択が可能です。

Flow unit: web ページで表示する流量の単位を指定します。リットル毎時[I/h]、ガロン(us)毎分 [GPM]の選

択が可能です。

Fluid: 設備側冷却水の種類を選択します。計算される熱量の値に影響します。

### 6.6 Web page – NTP



Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

NTP – (Network Time Protocol) は一般的に、非常に特殊なサーバセンターであり、設定値を変更するには

単純な GUI では難しいため、ここでは ntp-configuration ファイルを直接編集します。

Time zone: Time zone の選択および文字列の形式については、以下の URL を参照してください。

www.iana.org/time-zones/repository/tzdata-latest.tar.gz

<u>Local Time</u>: NTP から取得された現在の時間です。

<u>ntp.conf:</u> There are many good places to find info, about syntax of NPT の設定ファイル ntp.conf の

変種は、以下の URL を参照してください。

https://wiki.archlinux.org/index.php/Network\_Time\_Protocol\_daemon.

### 6.7 Web page – SERVICE

Level: Admin	Rack Na	ame: cduc91292
SENSORS SETTINGS NOTIFICATIONS SNMP	Export/Import customer settings         cduc91292-2019-09-09.t)         Choose File       No file chosen         Application Update         Choose File       No file chosen	EXPORT MPORT UPDATE
NETWORK UNITS NTP	Password ADMIN	USER
SERVICE LICENSES ABOUT	GF SENSORS FACILITY SUPPLY (cold) 994559620184100022 OK FACILITY RETURN (hot) 991541220483800192 OK SERVER SUPPLY (cold) 991541220483800155 OK SERVER RETURN (hot) 991541220483800161 OK	SAVE
	Reboot	REBOOT
	Click to restore factory settings	RESET

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

Export/Import customer settings: "Export"をクリックすることで、現在の設定を PC にダウンロードすることが できます。復元するには、"Import"をクリックして設定ファイルを指定してください。この機能はバックアップとし て使用することが目的で、名前などがファイルに保存されるため、ファイルは RackCDU ごとに分けることを推 奨します。

<u>Application Update:</u> "Update"をクリックしてファイルを指定することで、モニタリングソフトウェアのファームウェアを アップデートすることができます。

<u>Set Password:</u> Admin と User のパスワードを設定することができます。

<u>GF SENSORS</u>: 1 つ以上の温度センサーを交換した場合、センサーの ID 情報を更新する必要があります。 使用できるセンサーは、グランドフォスセンサーのみです。

<u>Reboot:</u> REBOOT をクリックすると、システムが再起動します。

Factory Default: Reset をクリックすると、以下のように設定内容が初期化されます:

- System Name: cdu<mac アドレスの末尾 6 文字>"
- System Description: "RackCDU4Uv2"
- IP アドレス: DHCP 有効(DHCP に接続されない場合は、IP アドレス: 192.168.0.199)
- パスワード: 4.4 項参照

以下のページの設定は、初期化作業を実施しても変更されません。

- NOTIFICATION: NotificationとAlarmの設定
- UNITS: Unit の設定
- NTP: NTP の設定
- **SERVICE:** センサー情報

設定の保存と復元は、『5. 設定内容の保存と復元』を参照してください。

# 6.8 Web page – LICENSES

nin			Rack Name: cd
	1		
ORS	Licenses		
	Asetek currently uses followin	g licenses in this product:	
NGS	Autogenerated by Build	Gear v0 9 26 (http://huildgear ic	A
NO3		deal vo.5.20 (heep.//bullugeal.it	· ·
	Component name	Version	License
FIFICATIONS	Description		
1P			
	=		
	c acl	2.2.52	GPLv2
ORK	Access Control Lists li	ibrary	
	c attr	2.4.47	GPLv2
	Commands for Manipulati	ing Filesystem Extended Attributes	
	c avahi	0.7	GPLv2.1
	AVANI is a system which the mDNS/DNS-SD protoco	n facilitates service discovery or	a local network via
	c bash	4.4	GPLv3
	An sh-compatible comman	nd language interpreter	
	c bzip2	1.0.6	BSD
·C	Very high-quality data	compression program	
	c check	0.12.0	LGPLv2
	A unit testing framewor	rk for C	6012
	c coreutils	8.29	GPLV3
	c db	6 2 23	GPL v3
	Berkeley DB	0.2.25	GFEVS
	c dbus	1.12.8	AFL-2.1 GPLv2
	Application message bus	s system	
	c e2fsprogs	1.44.2	GPLv2
	filesystem utilities for	or use with the ext2 filesystem	*

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

4U-InRackCDU システムで使用されているオープンソースライセンスの一覧です。

すべてのライセンスは使用許諾の契約を完了しています。

### 6.9 Web page – ABOUT

このページには、ハードウェアとソフトウェアの版数、ネットワーク設定、およびセンサーに関する情報が表示されま

す。このページの目的は、RackCDUからの最も重要な情報の概要を示すことです。The about page

DATA CEN				Rack Name: rpi3
SENSORS	General Information –			
SETTINGS	Rack Name Rack Description General Status	rpi3 RackCDU4Uv OK	2	
NOTIFICATIONS	ID Light	OFF	Click for activate	
SNMP	Build Information			
NETWORK	Hardware Revision Software version	255.2 1.3	255-25	
UNITS	Revision Date	10-JU	лу-2019 Л	
NTP	IP addressing mode	DHC	5	
SERVICE	System IP Gateway	192. 192.	168.0.151 168.0.1	
LICENSES	Subnet Mask Primary DNS Secondary DNS	255.2 192.2 10.10	255.255.0 168.0.240 00.20.236	
ABOUT	IPv6 MAC Address	fe80: b8:2	::ba27:ebff:fec9:1292/64 7:eb:c9:12:92	

Copyright © 2019 Asetek® All Rights Reserved

General information:

- <u>Rack Name:</u> System Name が表示されます。
- <u>Rack Description:</u> System Location が表示されます。
- General status: 4U-InRackCDU システムのステイタスが表示されます。センサーが異常を検知すると、インジケータは緑色から黄色または赤色に変わります。
- <u>ID Light</u>: ID Light のインジケータをクリックすると青色になり、RackCDU 本体のステイタス LED(前後)が 青色に点灯します。これにより、設置場所で特定の RackCDU を区別することができます。インジケータを 再度クリックすることで LED は消灯します。

- <u>Build Information:</u> ソフトウェアとハードウェアの版数が表示されます。
- <u>Network Settings</u>: 現在のネットワーク設定が表示されます。

# 7. トラブルシューティング

Alarmのインジケータは通常時は緑色ですが、異常検出時には黄色(Warning)か赤色(Alarm)に変わります。

項目	考えられる原因	解決方法
Over all status —		
Description	Status	Alarm
Status of PSU A	OK	
Status of PSU B	ОК	
Heat Load	3.9KW +/-9.8%	
Status of rack	4U-InRackCDU システム内の1つ以上の 異常	異常の特定
Status of PSU A/B	PSU に電源ケーブルが接続されていない	電源ケーブルの接続
	PSU の故障	PSU のステイタス LED の状態を確認 消えている場合は PSU の交換
Leak and level -		
Description Server liquid level	Status OK	Alarm
Server liquid tank	OK	•
Rack leak detection	o intern OK	•
Server liquid level	クーラントの残量不足	クーラントの補充
Server liquid tank	リザーバタンクが搭載されていない	リザーバタンクの搭載
Rack leak detection intern	CDU キャビネット内の漏水	ドレンホースから冷却水が出ているかどう か確認 出ている場合は CDU キャビネットの交 換

Liquid sensors –						
Description		Status	Value	Alarm-min	Alarm-max	Alarm
Facility water temper	rature SUPPLY	valid	23.2°C	15.0°C	35.0°C	0
Facility water temper	rature RETURN	valid	25.6°C	15.0°C	60.0°C	0
Server liquid temper	ature SUPPLY	valid	27.3°C	15.0°C	45.0°C	Ö
Server liquid temper	ature RETURN	valid	42.9°C	15.0°C	55.0°C	0
Server pressure		valid	7 mBar	0 mBar	400 mBar	0
Facility pressure		valid	2.3 Bar	0.5 Bar	8.5 Bar	0
Facility liquid flow		valid	1512.5 l/h	400.0 l/h	7700.0 l/h	0
Facility supply temp.		k温度の異常	ž		却水を適切な温	腹に設定
Facility return temp.	設備冷却才	k流量の不足	2	設備冷	却水の供給流量	量を適切に認
Server supply temp.	LC サーバの	)異常		LC サ-	-バの温度状態を	確認
Server return temp.	LC サーバの	)異常		LC サ-	-バの温度状態を	確認
Server pressure クーラントの		不足		リザーハ 不足の	(タンク内のクーラ 場合は補充	ント残量を研
	クーラントが	大気に接続	されていない	ベンチレ	ィーションチューブな	を接続
Facility pressure	設備冷却水	Kの供給不ら	Ē	設備冷	却水の供給流量	量を適切に認
	設備冷却水	k供給設備0	D異常	供給設	は備の確認	
Facility liquid flow 設備冷却		k流量の不足	、流量の不足		却水の供給流量	量を適切に認
	設備冷却水	k供給設備0	D異常	供給設	は備の確認	
Air sensor —						
Description		Status	Value			Alarm
Dew point temperate	ure	valid	13.6°C			0
Cabinet temperature	9	valid	29.1°C			
Dew point temp	クーラントの	給水温度が	露点に対して下が	設置場	所の室温を適切	」に設定
	り過ぎてい	る				
				設備冷	却水の温度を通	動に設定

### 8. RackCDU SNMP

### 8.1 Introducing SNMP – Small Network Management Protocol

The Small Network Management Protocol - SNMP は、コンピュータネットワークに接続されたデバイスを管理するためのツールです。ネットワークには、管理対象のデバイスにインストールされた agent(ソフトウェア)と、 それを通信管理する manager(ソフトウェア)が含まれています。Manager の役割は状態の情報収集する ことですが、時にはデバイスの制御を行います。Agent の役割は manager の要求に応答するだけでなく、 デバイスに発生した重要な情報をトラップとして manager に送信します。SNMP とは、プロトコル自体だけ でなく、以上のスキーム全体を指します。

RackCDU は SNMP agent.と言うことができます。

### 8.2 MIB – Management Information Base

- The Management Information Base MIB は厳密な構文(Structure of Management Information -SMI)を含んだファイルです。ここでは、管理対象のオブジェクトの記載は、階層構造(ツリー構造)のデータベ ースとなっています。これにより agent と manager のデータのやりとりが有効 になります。SNMP のサポート を提供するにあたり、MIB が最初のステップとして定義されます– このとき agents は MIB の構文に基づい てコード化されます。Manager は MIB を読み込むかコンパイルし、この共有された情報が、manager と agent 間の通信の基礎として役に立っています。
- SNMP Manager のセットアップでは、RackCDU SNMP-agent の情報を取得してセットすることにより、MIBfile が提供されます。

## 8.3 SNMP の条件

RackCDU の SNMP Agent にアクセスするには、他のツールを使用します。標準的な SNMP CLI-tool は Windows と Linux で準備されています。また、専用の SNMI manager である、**iReasoning MIB network entityBrowser** や **MG-SOFT MIB Browser** の使用を可能です。これらの SNMP Common ツールにより、SNMP agent の情報を取得してセットすることが.可能になります。

## 8.4 SNMP CLI コマンド

SNMP の Command Line Interface CLI コマンドには、snmpwalk, snmpset と snmpget が含まれま す。Linux での SNMP CLI の説明を以下に示します。

- Snmpwalk SNMP GETNEXT 要求により管理値のサブツリーを取得します。
- Snmpget SNMP GET 要求によりネットワークエンティティと通信します。
- Snmpset SNMP SET 要求によりネットワークエンティティと通信します。

### 8.5 Get general system information:

- Syntax: snmpwalk -v 2c -c {community} {IP address} {OID}
- (e.g. snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.2.1) to get the SNMPv2-MIB system entries.

### [例 – コマンドプロンプトからの入力]

kfj@at1:~ > snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.2.1

RFC1213-MIB::sysDescr.0 = STRING: "Asetek RackCDU Monitoring System"

RFC1213-MIB::sysObjectID.0 = OID: ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::rackCDU

RFC1213-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (70991622) 8 days, 5:11:56.22

RFC1213-MIB::sysContact.0 = STRING: "Administrator"

RFC1213-MIB::sysName.0 = STRING: "Asetek RackCDU"

RFC1213-MIB::sysLocation.0 = STRING: "Server Room"

RFC1213-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 7

# 8.6 ソフトウェア版数の取得:

- Syntax: snmpwalk -v 2c -c {community} {IP address} {OID}
- (e.g. snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.1)

### [例 – コマンドプロンプトからの入力]

kfj@at1:~ > snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::name.0 = STRING: "Asetek RackCDU Monitoring Control Box" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::version.0 = STRING: "\$Revision: 1.26 \$ " ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::date.0 = STRING: "\$Date: 2015/03/27 08:51:01 \$" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::rackNumber.0 = STRING: "SNMPAGENT " ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::rackNumber.0 = STRING: "DEMO" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::status.0 = INTEGER: error(3)

### 8.7 測定値の取得:

- Syntax: snmpwalk -v 2c -c {community} {IP address} {OID}
- (e.g. snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.3)

### [例 – コマンドプロンプトからの入力]

kfj@at1:~ > snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.3
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilityIn.0 = INTEGER: 218
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilityOut.0 = INTEGER: 251
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerIn.0 = INTEGER: 234
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerOut.0 = INTEGER: 272
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureAmbient.0 = INTEGER: 336
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureServer.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureFacility.0 = Gauge32: 1
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLevel.0 = Gauge32: 2
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLevel.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 1
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::controllerOut.0 = Gauge32: 1000

### 特定の値を取得:

Syntax: snmpget -v 2c -c {community} {IP address} {OID}
 (e.g. snmpget -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.3.100.0)
 注意: インデックス(例:オプション拡張子)を忘れないでください。

[例 – コマンドプロンプトからの入力]

kfj@at1:~ > snmpget -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.3.100.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilityIn.0 = INTEGER: 218

## 8.8 trap 通知のセットアップ:

- Syntax: snmpset -v 2c -c {community} {IP address} {OID} a {receiver IP address}
- (e.g. snmpset -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.2.1.1.3.0 a 192.168.0.125) 受信

するホストの IP アドレスに指定

- Syntax: snmpset -v 2c -c {community} {IP address} {OID} i {1 (disable) | 2 (enable)}
   (snmpset -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.2.1.1.2.0 i 2) trap 送信の有効化
- Syntax: snmpwalk -v 2c -c {community} {IP address} {OID}

(e.g. snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.2) 現在の設定の確認

### [例 – コマンドプロンプトからの入力]

kfj@at1:~ > snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.197 1.3.6.1.4.1.39829.1.2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.1 = INTEGER: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.0 = INTEGER: no(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.1 = INTEGER: no(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.0= IpAddress: 192.168.10.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.1= IpAddress: 192.168.10.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.1= IpAddress: 192.168.10.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.0 = Hex-STRING: 00 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.1 = Hex-STRING: 00

### 9. Linux bash SNMP test script

Linux bash のスクリプトファイルは snmp\_test と呼ばれ、RackCDU SNMP Agent 内の SNMP エントリー

を取得してセットするためのツールとして提供されています。

### 9.1 snmpwalk を使用

snmpwalk コマンドは、RackCDU-OID のブランチのアイテムが一覧表示時されます。

min@at1:~/snmp > snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.65 1.3.6.1.4.1.39829.1

この SNMP コマンドにより、SNMP のすべてのブランチとサブブランチが一覧表示されます。

# 9.2 snmpget を使用

snmpget コマンドは RackCDU-OID のエントリとリーフが一覧表示されます。

min@at1:~/snmp > snmpget -c public -v 2c 192.168.0.65 1.3.6.1.4.1.39829.1.4.93.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipAddr.0 = IpAddress: 192.168.0.65

この SNMP コマンドにより、RackCDU の IP アドレスが表示されます。

# 9.3 snmpset を使用

snmpset コマンドは RackCDU-OID のエントリとリーフを設定します。

min@at1:~/snmp > snmpset -c public -v 2c 192.168.0.65 1.3.6.1.4.1.39829.1.4.93.0 a 192.168.0.65 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipAddr.0.0 = IpAddress: 192.168.0.65

この SNMP コマンドは RackCDU の IP アドレスを設定します。

変更を行うにはフラッシュに記憶させ再起動を行う必要があります。snmpset コマンドは以下のように実行します。

min@at1:~/snmp > snmpset -c public -v 2c 192.168.0.65 1.3.6.1.4.1.39829.1.4.99.0 i 2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipReboot.0 = INTEGER: reboot(2)

RackCDU はフラッシュ内に設定を記憶し、再起動します。以下の表示は再起動が成功したことを意味しま す。この内部変数は、snmpの再起動をする度に手動でクリアする必要があります。それ以外の場合は2でス タックされます。2であれば成功、1であれば失敗を意味します。

min@at1:~/snmp > snmpget -c public -v 2c 192.168.0.65 1.3.6.1.4.1.39829.1.4.99.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipReboot.0 = INTEGER: reboot(2)

ipReboot のフラグを1に戻すには、以下の snmpset コマンドを実行します。

min@at1:~/snmp > snmpset -c public -v 2c 192.168.0.65 1.3.6.1.4.1.39829.1.4.99.0 i 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipReboot.0.0 = INTEGER: normal(1)

### 9.4 script の準備

RackCDU の IP アドレスを検索します。IP アドレスはスクリプト内に使用します。ここでは、IP アドレスは 192.168.0.101 とし、*TCPIP Discoverer.jar* を使用して特定したものとします。その他の変数(KEY, VER や ASETEK\_OID)は必要に応じて設定します。

IP, KEY, VER や ASETEK\_OID の設定

- IP -例: **192.168.0.101**, RackCDUのIPアドレス.
- KEY public, private または特定の値
- VER 2c
- ASETEK\_OID 1.3.6.1.4.1.39829.1, この製品の MIB OID

#!/bin/bash
### snmp\_test v1.26 - used to set and get entries in RackCDU

#set IP to ControlBox Address IP=192.168.0.115

KEY=public VER=2c ASETEK\_OID=1.3.6.1.4.1.39829.1

...

### 9.5 Script の実行

Linux のターミナルから、コマンドを実行すると、以下の内容が表示されます:

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ ./snmp test ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::name.0 = STRING: "Control Box Test" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::version.0 = STRING: "\$Revision: 1.26 \$ " ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::date.0 = STRING: "\$Date: 2015/03/27 08:51:01 \$" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::rackNumber.0 = STRING: "SnmpAgent" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::description.0 = STRING: "Demo Setup" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::status.0 = INTEGER: error(3) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.1 = INTEGER: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.0 = INTEGER: yes(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.1 = INTEGER: no(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.0 = IpAddress: 192.168.0.212 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.1 = IpAddress: 192.168.0.212 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.0 = STRING: "tEsT0" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.1 = STRING: "tEsT1" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilityIn.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilityOut.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerIn.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerOut.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureAmbient.0 = INTEGER: 338 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureServer.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureFacility.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLeak.0 = Gauge32: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLevel.0 = Gauge32: 2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatload.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::controllerOut.0 = Gauge32: 1000 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipStoreFlash.0 = INTEGER: normal(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::modeOfOperation.0 = INTEGER: agent(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipAddr.0 = IpAddress: 192.168.0.101 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::priDNS.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::secDNS.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::netMask.0 = IpAddress: 255.255.255.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gateway.0 = IpAddress: 192.168.0.1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipSrc.0 = INTEGER: dhcp(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipReboot.0 = INTEGER: normal(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::qainProportional.0 = STRING: "0.128000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainIntegral.0 = STRING: "0.051000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainDifferential.0 = STRING: "2.000000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::deltaOutMax.0 = Gauge32: 1

ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMax.0 = Gauge32: 100 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMin.0 = Gauge32: 35 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::setpointFacilityOut.0 = INTEGER: 25 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::controllerOutAlpha.0 = STRING: "0.250000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::fluidHeatCapacity.0 = Gauge32: 4180 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatAverageFactor.0 = Gauge32: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::harnessVersion.0 = Gauge32: 2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsAlarmEnable.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsWarningEnable.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFi.0 = INTEGER: 50 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFi.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFo.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFo.0 = INTEGER: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSi.0 = INTEGER: 45 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSi.0 = INTEGER: 50 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSo.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSo.0 = INTEGER: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFlow.0 = INTEGER: 41666 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFlow.0 = INTEGER: 944444 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)

```
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFlow.0 = INTEGER: 20833
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFlow.0 = INTEGER: 972222
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureServer.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureServer.0 = INTEGER: 100
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureServer.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureServer.0 = INTEGER: 300
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureFacility.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureFacility.0 = INTEGER: 3400
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureFacility.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureFacility.0 = INTEGER: 3500
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLeak.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLevel.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::name.0.0 = STRING: "Control Box Test"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::rackNumber.0.0 = STRING: "SnmpAgent"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::description.0.0 = STRING: "Demo Setup"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::name.0 = STRING: "Control Box Test"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::version.0 = STRING: "$Revision: 1.26 $ "
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::date.0 = STRING: "$Date: 2015/03/27 08:51:01 $"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::rackNumber.0 = STRING: "SnmpAgent"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::description.0 = STRING: "Demo Setup"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::status.0 = INTEGER: error(3)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.0.0 = INTEGER: no(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.1.0 = INTEGER: no(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.0.0 = IpAddress: 192.168.0.211
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.1.0 = IpAddress: 192.168.0.212
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.0.0 = STRING: "tEsT0"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.1.0 = STRING: "tEsT1"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.1.0 = INTEGER: 1
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.0 = INTEGER: no(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.1.0 = INTEGER: no(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.0 = IpAddress: 192.168.0.211
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.1.0 = IpAddress: 192.168.0.212
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.0 = STRING: "tEsT0"
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.1.0 = STRING: "tEsT1"
```

ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilitvIn.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilityOut.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerIn.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerOut.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureAmbient.0 = INTEGER: 338 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureServer.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureFacility.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLeak.0 = Gauge32: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLevel.0 = Gauge32: 2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatload.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::controllerOut.0 = Gauge32: 1000 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipStoreFlash.0.0 = INTEGER: normal(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::modeOfOperation.0.0 = INTEGER: agent(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipAddr.0.0 = IpAddress: 192.168.0.101 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::priDNS.0.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::secDNS.0.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::netMask.0.0 = IpAddress: 255.255.255.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gateway.0.0 = IpAddress: 192.168.0.1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipSrc.0.0 = INTEGER: dhcp(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipReboot.0.0 = INTEGER: normal(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipStoreFlash.0 = INTEGER: normal(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::modeOfOperation.0 = INTEGER: agent(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipAddr.0 = IpAddress: 192.168.0.101 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::priDNS.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::secDNS.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::netMask.0 = IpAddress: 255.255.255.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gateway.0 = IpAddress: 192.168.0.1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipSrc.0 = INTEGER: dhcp(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipReboot.0 = INTEGER: normal(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainProportional.0.0 = STRING: "0.128" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainIntegral.0.0 = STRING: "0.051" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::qainDifferential.0.0 = STRING: "2.000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::deltaOutMax.0.0 = Gauge32: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMax.0.0 = Gauge32: 100 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMin.0.0 = Gauge32: 35 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::setpointFacilityOut.0.0 = INTEGER: 25 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::controllerOutAlpha.0.0 = STRING: "0.25" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainProportional.0 = STRING: "0.128000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainIntegral.0 = STRING: "0.051000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainDifferential.0 = STRING: "2.000000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::deltaOutMax.0 = Gauge32: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMax.0 = Gauge32: 100 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMin.0 = Gauge32: 35 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::setpointFacilityOut.0 = INTEGER: 25

ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::controllerOutAlpha.0 = STRING: "0.250000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::fluidHeatCapacity.0.0 = Gauge32: 4180 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatAverageFactor.0.0 = Gauge32: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::harnessVersion.0.0 = Gauge32: 2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::fluidHeatCapacity.0 = Gauge32: 4180 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatAverageFactor.0 = Gauge32: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::harnessVersion.0 = Gauge32: 2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsAlarmEnable.0.0 = INTEGER: disabled(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsWarningEnable.0.0 = INTEGER: disabled(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFi.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFi.0.0 = INTEGER: 50 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFi.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFi.0.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFo.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFo.0.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFo.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFo.0.0 = INTEGER: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSi.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSi.0.0 = INTEGER: 45 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSi.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSi.0.0 = INTEGER: 50 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSi.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSo.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSo.0.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSo.0.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSo.0.0 = INTEGER: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSo.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFlow.0.0 = INTEGER: 41666 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFlow.0.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFlow.0.0 = INTEGER: 944444 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFlow.0.0 = INTEGER: enabled(2)

```
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFlow.0.0 = INTEGER: 20833
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFlow.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFlow.0.0 = INTEGER: 972222
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFlow.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureServer.0.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureServer.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureServer.0.0 = INTEGER: 100
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureServer.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureServer.0.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureServer.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureServer.0.0 = INTEGER: 300
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureServer.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureFacility.0.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureFacility.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureFacility.0.0 = INTEGER: 3400
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureFacility.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureFacility.0.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureFacility.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureFacility.0.0 = INTEGER: 3500
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureFacility.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLeak.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLevel.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsAlarmEnable.0 = INTEGER: disabled(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsWarningEnable.0 = INTEGER: disabled(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFi.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFi.0 = INTEGER: 50
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFi.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFi.0 = INTEGER: 55
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFo.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFo.0 = INTEGER: 55
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFo.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFo.0 = INTEGER: 60
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSi.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSi.0 = INTEGER: 45
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSi.0 = INTEGER: 0
```

```
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSi.0 = INTEGER: 50
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSo.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSo.0 = INTEGER: 55
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSo.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSo.0 = INTEGER: 60
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFlow.0 = INTEGER: 41666
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFlow.0 = INTEGER: 944444
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFlow.0 = INTEGER: 20833
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFlow.0 = INTEGER: 972222
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureServer.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureServer.0 = INTEGER: 100
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureServer.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureServer.0 = INTEGER: 300
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureFacility.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureFacility.0 = INTEGER: 3400
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureFacility.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureFacility.0 = INTEGER: 3500
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLeak.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLevel.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipStoreFlash.0.0 = INTEGER: normal(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipStoreFlash.0.0 = INTEGER: normal(1)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.0.0 = INTEGER: yes(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.0.0 = IpAddress: 192.168.0.212
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsAlarmEnable.0.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsWarningEnable.0.0 = INTEGER: enabled(2)
```

# 9.6 Snmp\_テストグループ

スクリプトは次の項に示されるように、たくさんの小さなグループに分類されます。それぞれのグループは snmpset を呼び出し、末尾に snmpget が追加されます。これは、設定値が正しいことを確認するのに役立ちます。

<u>Product グループ</u>

product グループは以下の6種類で、snmpwalkコマンドの使用により確認可能です。

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.101 1.3.6.1.4.1.39829.1.1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::name.0 = STRING: "Control Box Test" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::version.0 = STRING: "\$Revision: 1.26 \$ " ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::date.0 = STRING: "\$Date: 2015/03/27 08:51:01 \$" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::rackNumber.0 = STRING: "SnmpAgent" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::description.0 = STRING: "Demo Setup" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::status.0 = INTEGER: error(3)

#### 以下は、snmp\_テストスクリプトの抜粋で、product グループの設定です。

### set

# Product name - string[] snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.1.0 s "Asetek RackCDU Monitoring Control Box"

# Software version (RO): string[] #snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.2.0

# Software revision date (RO): string[] #snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.3.0

# RackCDU number: string[]
snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.4.0 s "SNMPAGENT"

# RackCDU description: string[]
snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.5.0 s "DEMO"

```
# RackCDU status: {1:OK, 2:WARNING, 3:ALARM, 5:UNKNOWN}
#snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.1.6.0
```

### get
snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.1.0
snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.2.0
snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.3.0
snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.4.0
snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.5.0
snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.1.6.0
...

<u>Setup グループ</u>

setup グループは以下の5種類で、snmpwalk コマンドの使用により確認可能です。

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.101 1.3.6.1.4.1.39829.1.2 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverNumber.1 = INTEGER: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.0 = INTEGER: yes(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyEnabled.1 = INTEGER: no(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.0 = IpAddress: 192.168.0.212 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyReceiverIPAddress.1 = IpAddress: 192.168.0.212 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.0 = STRING: "tEsT0" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::notifyCommunity.1 = STRING: "tEsT1"

### 以下は、snmp\_テストスクリプトの抜粋で、setup グループの設定です。

```
# setup
         - 2
### set
# (RO)
#snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.1.0 i 0
# (RO)
#snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.1.1 i 0
# Index of notification receiver - [0..1]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.2.0 i 1
# Indicates if this notify entry is enabled or not - [1..2]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.2.1 i 1
# Notification receiver IP address - i.e IP for destination PC
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.3.0 a 192.168.10.0
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.3.1 a 192.168.10.0
# Notification community to be used by agent to send trap
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.2.1.1.4.0 s ""
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.2.1.1.4.1 s ""
### aet
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.1.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.1.1
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.2.1.1.2.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.2.1
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.3.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.3.1
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.4.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.2.1.1.4.1
...
```

Measurements グループ

Measurements グループは以下の 12 種類で、snmpwalk コマンドの使用により確認可能です。

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.101 1.3.6.1.4.1.39829.1.3 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureFacilityIn.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerIn.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureServerOut.0 = INTEGER: -750 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::temperatureAmbient.0 = INTEGER: 335 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureServer.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::pressureFacility.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLeak.0 = Gauge32: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLevel.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLevel.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::serverLevel.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::flowFacility.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatload.0 = Gauge32: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatload.0 = Gauge32: 1000

#### 以下は、snmp\_テストスクリプトの抜粋で、smesurement 設定です。

....

# temperature Facility in: Fi - [°C] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.100.0

# temperature Facility out: Fo - [°C] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.101.0

# temperature Server in: Si - [°C] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.102.0

# temperature Server out: So - [°C] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.103.0

# obsolete # temperature Ambient Ta - [°C] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.104.0

# pressure Server: Ps - Milli bar [mbar] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.105.0

# pressure Facility: Pf - Millibar [mbar] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.106.0

# leak Server: Leak - ok(1), leak(2)
snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.107.0

# level Server: Level - ok(1), low(2) snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.108.0

# flow facility: flow - Milliliters per second [ml/s] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.109.0

# heatload: E - [Watt] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.110.0

# controller out: Out - [promille] snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.3.111.0

••••

### <u>Network グループ</u>

### Network グループは以下の9種類で、snmpwalkコマンドの使用により確認可能です。

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.101 1.3.6.1.4.1.39829.1.4 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipStoreFlash.0 = INTEGER: normal(1) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipAddr.0 = IpAddress: 192.168.0.101 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipIDNS.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::secDNS.0 = IpAddress: 10.100.20.235 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::secDNS.0 = IpAddress: 255.255.255.0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipIDNS.0 = IpAddress: 192.168.0.1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipIDNS.0 = IpAddress: 192.168.0.1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipSrc.0 = INTEGER: dhcp(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::ipReboot.0 = INTEGER: normal(1)

#### network グループには設定の必要な項目があります。次の章を参照してください。

... ### network configuration NW\_STORE\_FLASH=2 # 1 = nothing, 2 = store flash NW\_MODE\_OF\_OP=1 # 1 = agent, 2 = master NW\_IP=\$IP # set new IP here NW\_DHCP=2 # 1 = static ip, 2 = dhcp NW\_RESET=1 # 1 = do nothing, 2 = reset

### NW\_STORE\_FLASH

NW\_STORE\_FLASH は1か2です。1はそれを1に戻してそれ以上何もせず、2はフラッシュに記憶します。 フラッシュはグループ設定に関する変更後には更新される必要があります。変更は、snmpsetコマンドで2が設 定されていれば、フラッシュに記憶されます。

min@at1:~/snmp > snmpset -c public -v 2c 192.168.0.65 1.3.6.1.4.1.39829.1.4.91.0 u 1 SNMPv2-SMI::enterprises.39829.1.4.91.0.0 = Gauge32: 1

NW\_MODE\_OF\_OP

NW\_MODE\_OF\_OP は 1 か 2 です。 1 のとき、コントロールボックスは agent であり、 サーバラックを 1 つだけ 監視することを意味します。 2 のとき、 コントロールボックスは manager であり、 サブネット内の agent に接続す ることができます。 NW IP

NW IP は、コントロールボックスが操作する IP アドレスに設定します。 IP アドレスのフォーマットは IPV4 に準拠 します。

NW DHCP

NW DHCP 変数は1か2です。1のとき、コントロールボックスは静的 IP アドレスを使用します。2のとき、コン トロールボックスはネットワーク内のルータから提供された動的 IP アドレスを使用します。

NW\_RESET

NW\_DHCP 変数は1か2です。1のとき、コントロールボックスは静的 IP アドレスを使用します。2のとき、コン トロールボックスはネットワーク内のルータから提供された動的 IP アドレスを使用します。

以下は、snmp テストスクリプトの抜粋で、ネットワークグループの設定です。



```
# IP address source of ControlBox, eg. static or dhcp - static(1), dhcp(2)
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.98.0 u $NW_DHCP
# reboot - normal(1), reboot(2)
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.99.0 u $NW_RESET
### get
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.91.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.91.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.92.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.92.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.93.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.93.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.94.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.95.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.95.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.95.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.97.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.98.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.4.99.0
...
```

### <u>Controller グループ</u>

#### controller グループは以下の8種類で、snmpwalkコマンドの使用により確認可能です。

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.101 1.3.6.1.4.1.39829.1.5 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainProportional.0 = STRING: "0.128000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainIntegral.0 = STRING: "0.051000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::gainDifferential.0 = STRING: "2.000000" ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::deltaOutMax.0 = Gauge32: 1 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMax.0 = Gauge32: 100 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::limitPwmMin.0 = Gauge32: 35 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::setpointFacilityOut.0 = INTEGER: 25 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::controllerOutAlpha.0 = STRING: "0.250000"

#### 以下は、snmp\_テストスクリプトの抜粋で、コントローラグループのデフォルト設定です。

...

### set

```
# Proportinal Gain - kp [-]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.80.0 s "0.128"
```

```
# Integral Gain - ki [-]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.81.0 s "0.051"
```

```
# differential Gain - kd [-]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.82.0 s "2.000"
```

# Max Controller Out Delta [%] snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.5.83.0 u 1

```
# max pwm output of controller [%]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.84.0 u 100
```

```
# min pwm output of controller [%]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.85.0 u 35
```

```
# Setpoint for Facility Out Temperature [15 - 50] deg Celcius
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.86.0 i 25
```

```
# Controller Out Alpha - used to filter the controller output [-]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.87.0 s "0.25"
```

```
#snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.87.0 i 60
#snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.88.0 u 41
```

### get

```
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.80.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.81.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.82.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.83.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.84.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.85.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.5.86.0
```

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.5.87.0 #snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.5.88.0

•••

### Controller PID 設定

コントローラの目的は、一次冷却水の温度(Fo)を設定した値に保つことです今度コントローラは PID スキームを 使用しています。プロポーショナル(kp), インテグラル(ki), ディファレンシャルゲイン(kd)がコントローラには必要で す。これらのゲインは、0以上でなくてはなりません。ゲインが0に設定された場合、コンポーネントは出力に何の 影響も与えませんが、ゲインが大きい場合は、出力への影響は大きいです。これらの値は、時間的な解釈に分 類することができます。Kp は過去を、ki は現在を、kd は将来の変化の蓄積を表します。

### Controller Max Out Delta 設定

コントローラの最大 Delta 値は、各出力を制限するように設定されています。この値の範囲は [0-100]で、初期 値は 1 です。出力バルブがシステムを安定させるために 最適な値を設定します。

### Controller Max PWM 出力

コントローラの pwm 出力の最大値は、流量バルブの最適化を助けるために設定します。出力が徐々に上昇すると、流れは増加が停止したかのように見えます。この問題が発生した場合、max pwm output of controllerを設定します。

### Controller Min PWM 出力

コントローラの pwm 出力の最小値は、流量バルブの最適化を助けるために設定します出力が徐々に低下する と、流れは完全に停止したかのように見えます。この問題は発生した場合、min pwm output of controller を 設定します。 <u>Units グループ</u>

#### units グループは以下の3種類で、snmpwalk コマンドの使用により確認可能です。

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.101 1.3.6.1.4.1.39829.1.6 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::fluidHeatCapacity.0 = Gauge32: 4180 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::heatAverageFactor.0 = Gauge32: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::harnessVersion.0 = Gauge32: 2

### 以下は、snmp\_テストスクリプトの抜粋で、units グループのデフォルト設定です。

```
# units
         - 6
### set
# Specific Heat Capacity Cp [ J/Kg*K ]
snmpset -c $KEY -v $VER -I r $IP $ASETEK OID.6.70.0 u 4180
# Heat load is averaged over HeatAverageFactor seconds [sec]
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.6.71.0 u 600
# Harness Version of the physical harness, defines which sensores are mounted
snmpset -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.6.72.0 u 2
### get
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.6.70.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.6.71.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK OID.6.72.0
...
```

### Notifications グループ

notifications グループは以下の 62 種類で、snmpwalk コマンドの使用により確認可能です。

kfj@KFJ-TESTPC:~\$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.101 1.3.6.1.4.1.39829.1.7 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsAlarmEnable.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::snmpTrapsWarningEnable.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFi.0 = INTEGER: 50 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFi.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFo.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFo.0 = INTEGER: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSi.0 = INTEGER: 45 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSi.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSi.0 = INTEGER: 50 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSi.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinSo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxSo.0 = INTEGER: 55 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinSo.0 = INTEGER: 0 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxSo.0 = INTEGER: 60 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableSo.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinFlow.0 = INTEGER: 41666 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxFlow.0 = INTEGER: 944444 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2) ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinFlow.0 = INTEGER: 20833 ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)

```
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxFlow.0 = INTEGER: 972222
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnableFlow.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureServer.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureServer.0 = INTEGER: 100
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureServer.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureServer.0 = INTEGER: 300
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureServer.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinPressureFacility.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMinEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxPressureFacility.0 = INTEGER: 3400
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::warningMaxEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinPressureFacility.0 = INTEGER: 0
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMinEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxPressureFacility.0 = INTEGER: 3500
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmMaxEnablePressureFacility.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLeak.0 = INTEGER: enabled(2)
ASETEK-RACKCDU-SMI-V1-MIB-V16::alarmEnableLevel.0 = INTEGER: enabled(2)
```

以下は、snmp\_テストスクリプトの抜粋で、notifications グループのデフォルト設定です。

### set

...

# snmp

# snmpTrapsAlarmEnable - disabled(1), enabled(2) snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.150.0 i 1

# snmpTrapsWarningEnable - disabled(1), enabled(2)
snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.151.0 i 1

# Fi

# Set FacilityIn Min Warning level - Degree Celsius [°C] snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.154.0 i 0

# enable FacilityIn Min Warning level - disabled(1), enabled(2) snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.155.0 i 2

# Set FacilityIn Max Warning level - Degree Celsius [°C] snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.156.0 i 50

# enable FacilityIn Max Warning level - disabled(1), enabled(2) snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.157.0 i 2

# Set FacilityIn Min Alarm level - Degree Celsius [°C] snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.158.0 i 0

# enable FacilityIn Min Alarm level - disabled(1), enabled(2) snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.159.0 i 2

# Set FacilityIn Max Alarm level - Degree Celsius [°C] snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.160.0 i 55

# enable FacilityIn Max Alarm level - disabled(1), enabled(2) snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.161.0 i 2

# Fo snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.162.0 i 0

snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.163.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.164.0 i 55 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.165.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.166.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.167.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.168.0 i 60 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.169.0 i 2

#### # Si

snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.170.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.171.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.172.0 i 45 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.173.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.174.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.175.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.176.0 i 50 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.177.0 i 2

#### # So

snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.178.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.179.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.180.0 i 55 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.181.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.182.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.183.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.184.0 i 60 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.185.0 i 2

#### # Flow

snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.186.0 i 41666 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.187.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.188.0 i 944444 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.189.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.190.0 i 20833 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.191.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.192.0 i 972222 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.193.0 i 2

#### # Pressure Server

snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.194.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.195.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.196.0 i 100 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.197.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.198.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.199.0 i 2

snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.200.0 i 300 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK OID.7.201.0 i 2

#### *# Pressure Facility*

snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.202.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.203.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.204.0 i 3400 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.205.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.206.0 i 0 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.207.0 i 2 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.208.0 i 3500 snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.209.0 i 2

#### # leak

# enable leak detection - disabled(1), enabled(2) snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.210.0 i 2

#### # level

# enable low liquid level detection - disabled(1), enabled(2)
snmpset -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.211.0 i 2

#### ### get

#### # snmp

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.152.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.153.0

#### # Fi

```
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.154.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.155.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.156.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.157.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.158.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.159.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.160.0
snmpget -c $KEY -v $VER $IP $ASETEK_OID.7.161.0
```

#### # Fo

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.162.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.163.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.164.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.165.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.166.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.167.0

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.168.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.169.0

#### # Si

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.170.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.171.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.172.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.173.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.174.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.175.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.176.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.177.0

#### # So

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.178.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.179.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.180.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.181.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.182.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.183.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.184.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.185.0

#### # Flow

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.186.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.187.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.188.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.189.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.190.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.191.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.192.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.193.0

#### # Pressure Server

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.194.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.195.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.196.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.197.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.198.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.199.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.200.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.201.0

# Pressure Facility snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.202.0

snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.203.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.204.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.205.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.206.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.207.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.208.0 snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.209.0

# leak snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.210.0

# level snmpget -c \$KEY -v \$VER \$IP \$ASETEK\_OID.7.211.0 ...

SNMP トラップには 2 つのフラグが設定可能です。1 つは warning (snmpTrapsWarningEnable)で、もう 1 つは Alarm (snmpTrapsAlarmEnable).です。これらのフラグは、SNMP トラップの機能で有効・無効 に設定することができます。(1) は無効、(2)は有効です。

センサーは合計 9 個あります。そのうち、温度センサーは 4 つで、一次排水 (Fo), 一次給水(Fi), 二次排水 (So), 二次給水(Si)です。 流量センサーは 1 つのみで、一次冷却水の流量を測定します (Flow). 圧力センサーは 2 つで、二次冷却水圧力(PressureServer) と一次冷却水の圧力を測定します (PressureFacilty). その他に、漏水センサー(leak)と水位センサー(level) が設けられています。



### SNMP Trap の例(表示形式は SNMP マネージャにより異なります)

W./A.	1. Sp. ID	2. Alarm 箇所	Trap 種別	Limit	3. イベント情報	Active Action
	504	Temperature Facility In	Facility supply temperature warning	Min.	Raise facility liquid supply temperature	設備冷却水温の上昇
				Max.	Apply auxilliary cooling to RackCDU or reduce server work loads.	設備冷却水温の低下 サーバ負荷の軽減
	505	Temperature	Facility return temperature warning	Min.	Decrease facility flow	設備冷却水量の低減
	505	Facility Out		Max.	Increase facility flow	設備冷却水量の増加
	500	Temperature	Server supply temperature warning	Min.	Decrease facility flow	設備冷却水量の低下
506 Warning 507 508 509	506	Server In		Max.	Increase facility flow	設備冷却水量の増加
	507	, Temperature Server Out	Server return temperature warning	Min.	Throttle up server workloads	サーバ負荷の上昇
	507			Max.	Throttle down server workloads	サーバ負荷の軽減
			Min.	Check facility pump health	設備冷却水設備の確認	
	508	508 Pressure Facility	Facility pressure warning	Max.	Throttle down facility pumps and check for blockage at other locations	設備冷却水設備の確認 設備冷却水経路(つまり)の確認
			Server pressure - warning	Min.	Start some nodes	サーバの起動・確認
	509	9 Pressure Server		Max.	Open reservoir seal to allow venting	ベンチレーションチューブの確認
	F10	510 Flow Facility	Facility flow warning	Min.	Increase facility flow	設備冷却水量の増加
	510			Max.	Decrease facility flow	設備冷却水量の低減

#### Trap 一覧(Warning)

W./A.	1. Sp. ID	2. Alarm 箇所	Trap 種別	Limit	3. イベント情報	Active Action
		Tomporature	Facility supply	Min.	Raise facility liquid supply temperature	設備冷却水温の上昇
	517	Facility In	temperature		Apply auxilliary cooling to	設備冷却水温の低下
			Alarm	Max.	RackCDU or reduce server work loads.	サーバ負荷の軽減
	540	Temperature	Facility return	Min.	Decrease facility flow	設備冷却水量の低減
	518	Facility Out	temperature Alarm	Max.	Increase facility flow	設備冷却水量の増加
	540	Temperature Server In	Server supply	Min.	Decrease facility flow	設備冷却水量の低下
	519		Alarm	Max.	Increase facility flow	設備冷却水量の増加
	520	Temperature	Server return	Min.	Throttle up server workloads	サーバ負荷の上昇
	520	Server Out	Alarm	Max.	Throttle down server workloads	サーバ負荷の軽減
		521 Pressure Facility	Facility pressure Alarm	Min.	Check facility pump health	設備冷却水設備の確認
521	521			Max.	Throttle down facility pumps and check for blockage at other locations	設備冷却水設備の確認 設備冷却水経路(つまり)の確認
		522 Pressure Server	Server pressure warning	Min.	Start some nodes	サーバの起動・確認
Alarm	522			Max.	Open reservoir seal to allow venting	ベンチレーションチューブの確認
523 524 525 526 527 528 529 529 530	523	Leak	Alarm Leak	-	Shut down servers and power of PDUs	ドレンホース排水有無の確認
	524	Level	Tank, liquid level low	-	Refill RackCDU resoir	クーラント残量の確認
	525	Elow Escility	Facility flow	Min.	Increase facility flow	設備冷却水量の増加
	525	525 Flow Facility	alarm	Max.	Decrease facility flow	設備冷却水量の低減
	526	Leak Front	Front leak detection alarm	-	Shut down servers and power of PDUs	センサー付近の漏水確認
	527	Leak Rear	Rear leak detection alarm	-	Shut down servers and power of PDUs	センサー付近の漏水確認
	528	Sense Tank	Sense tank detection alarm	-	Shut down servers and power of PDUs	リザーバタンク搭載の確認
	529	Dew	Dew point detection alarm	-	Shut down servers and power of PDUs	設備冷却水温の上昇 設置場所室温の低下
	530	530 PSU A Po de	Powersupply A	-	Replace faulty PSU A	PSU LED の確認
			uetection alarm			AC ケーノルの確認
	531	PSU B	Powersupply B	-	Replace faulty PSU B	PSU LED の確認
551	1		dection alarm		heplace laalty i be b	AC ケーフルの確認

### <u>Trap 一覧(Alarm)</u>