本書では、お客様装置に交換対象のメモリモジュールが搭載されているか否かを判別する方法を記載します。

サーバ装置号機からの判別方法 (搭載出荷品の場合)

確認対象装置の装置号機(シリアル番号)から、出荷時に対象メモリモジュールが搭載されているか否かを判別します。

「対象メモリモジュール搭載確認リスト 01 版 (note42-memory-module-list.xlsx)」をダウンロードし、開きます。 「装置号機からの確認」シートを開きます。

B列(確認対象装置号機)に確認対象装置の装置号機を入力します。

対象メモリモジュールを搭載している場合、C列以降に装置の情報が表示されます。

	А	В	С	D	E	F	G	Н	J
1		確認対象装置	の号機を入力	」してください。	,対象メモリモ	ミジュールを搭載出荷し	」た場合、装置情報が表示され	ます。	
2		Ļ							
3		<i>確認対象</i> 装置号機	モデル名	装置型名	出荷年月日	対象メモリモジュール 搭載数	ベンダー型名 (ロット)	ベンダー型名 (ロット)	
4	例	MABQ035522	RX2530M4	PYR2534ZSU	20201124	12	HMA84GR7CJR4N-VK (2026)	HMA84GR7CJR4N-VK (2031)	交換対象
5		MABQ035523	RX2530M4	PYR2534ZSU	20201124	12	HMA84GR7CJR4N-VK (2031)	-	交換対象
6		MABQOOOOOO	-	-	-	-	-	-	非対象
7			-	-	-	-	-	-	
8			-	-	-	-	-	-	
~									

富士通型名・製造番号からの判別方法(追加増設オプションの場合)

確認対象メモリモジュールの富士通型名と製造番号から、対象かどうかを判別します。メモリモジュールの富士通型 名と製造番号は、保証書および購入時の梱包箱に記載されています。

【記入例】



・赤枠部分は富士通型名です。

・黄枠部分は製造番号です。

「対象メモリモジュール搭載装置リスト 01 版 (note42-memory-module-list.xlsx)」をダウンロードし、開きます。 「富士通型名・製造番号からの確認」シートを開きます。

B 列(確認対象メモリ型名)にメモリの型名、C 列(製造番号)にメモリの製造番号を入力します。 対象メモリモジュールの場合、D 列以降に出荷年月日とベンダー型名、ロットが表示されます。 注)ロット番号が不明なメモリモジュールがあります。この場合、ロットとして 20XX と表示されます。

1	A	B	C	D	E	G
1		確認対象メモ	リモジュールの雪	目名・製造番号を	を入力してください。対象の場合、	詳細情報が
3		確認対象メ	↓ モリモジュール	山井左周口		
4		型名	製造番号	西何年月日	ヘンター型名(ロット)	
5	例	PY-ME08SF2	ST047A00009	2020/11/25	HMA81GR7CJR8N-WMTG(2029)	交換対象
6		PY-ME08UE	ST045A00024	2020/11/10	HMA81GU7CJR8N-VKTO(20XX)	交換対象
7		PY-ME08SF2	ST048A00099	-	-	非対象
8		PY-ME08UF	ST045A00007	2020/11/6	HMA81GU7CJR8N-VKT0(20XX)	交換対象
9		PY-ME08UF	ST046A00050	2020/11/16	HMA81GU7CJR8N-VKTO(20XX)	交換対象
10				-	-	

メモリモジュールロット番号からの判別方法

メモリモジュールのベンダー型名とロット番号が以下の場合は交換対象メモリモジュールで	゙す。
---	-----

メモリモジュール種別	ベンダー型名	対象ロット番号
MEM-8GB RDIMM	HMA81GR7CJR8N-WM	2026 ~ 2034
MEM-8GB UDIMM	HMA81GU7CJR8N-VK	2026 ~ 2034
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR4N-WM	2026 ~ 2034
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR8N-WM	2026 ~ 2034
MEM-16GB UDIMM	HMA82GU7CJR8N-VK	2026 ~ 2034
MEM-32GB RDIMM	HMA84GR7CJR4N-VK	2026 ~ 2034

A.メモリモジュールロット番号確認方法(メモリモジュール貼付ラベル上での確認)



・赤枠部分はベンダー型名です。
 ・黄枠部分はロット番号です。

B.メモリモジュールロット番号確認方法(iRMC Web インターフェース上での確認)

確認対象メモリモジュールを搭載した装置の管理 LAN ポートに PC を接続し、Web ブラウザを開いて確認します。 システム停止は不要ですが、管理 LAN 経由で iRMC にアクセス可能である必要があります。 TX1310M3 は iRMC を搭載しておりませんので本方法では確認出来ません。 iRMC Web インターフェースの詳細については、以下のページを参考にマニュアルをご参照ください。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/usage/

確認対象メモリモジュールを搭載した装置の管理 LAN ポートに PC を接続します。 Web ブラウザ上で確認対象装置の iRMC Web インターフェースを開き、ログインします。 以下(次ページ)の場所にメモリモジュールロット番号が表示されます。 iRMC にログインし、「ツール」 「レポート」 「ブラウザで表示」の順でクリックしレポートを表示します。

iRMC S5 Web S	erver		♦ ΞΞ ~	💄 admin 🗸
システム	ログ	(ツール 設定	¥8	
アップデート				
デプロイメント		νπ=r		
カスタムイメージ		>ステムレポート		
内部ストレージ		タウンロード 保存 ブラウザで表示		
バーチャルメディア				
証明書		 PrimeCollect 		
		~ 富士通技術サポート向け		
バックアップとリストア				

Memory Modules をクリックします。

PRIMERGY Diag	nostics Report V2.50P	
Report Summary		
Created: Computer: Operating System: Domain: Administrator Account:	2022/07/01 16:56:55 (4 seconds) IRMC0622CA IRMC S5 2:50P SDR: 3:13 ID 0564 RX2530M5 yes	
Errors:	1 Message(s) 61 Important error(s) in system event log (SEL)! 	
Warnings:	2 Message(s) 20 important warning(s) in system avent log SEL 136 important warning(s) in internal event log IEL	
System Components - AIS Connect SM BIOS - PCI Configuration - IDPROM Data - Sensor Data Rec- - Processors - Voltages - Fans - Eans - Surgits - Memory Modules - North Complexity - System Event Lo - Boot Status - Mangement Cont	a ISOTS I (SEL) g (TEL) rollers	
Software		
 ServerView SNM ServerView RAIE 	IP Agents 2	

System Memory Modules

49152 MByte

Installed memory size:

Number of memory sockets: 24

Socket	Status	Configuration	CSS	Approved	Bank	Size	Туре	Current	Serial Presence Detect Data (SPD- Data)								
		status				(MDyte)		Frequency	Checksum	Туре	Ranks	Frequency	Voltage Interface	Vendor	Part Number	Manufacturing Date	Serial Number
DIMM- IA	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,25	53D80D88
DIMM- 2A	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1B	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,11	73A65255
DIMM- 2B	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- IC	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 2C	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- ID	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,25	53D80DB3
DIMM- 2D	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- IE	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,25	53D80D9E
DIMM- 2E	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- IF	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 2F	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- IG	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,6	738E543C
DIMM- 2G	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- IH	1 (ok)	0 (Normał)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,44	847BFC98
DIMM- 2H	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

~

交換対象メモリモジュールのベンダー型名 / 対象ロット番号は以下になります。

メモリモジュール種別	ベンダー型名 (Part Number)	対象ロット番号 (Manufacturing Date)
MEM-8GB RDIMM	HMA81GR7CJR8N-WM	iRMC での表示
MEM-8GB UDIMM	HMA81GU7CJR8N-VK	2020.26 ~ 2020.34
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR4N-WM	
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR8N-WM	
MEM-16GB UDIMM	HMA82GU7CJR8N-VK	
MEM-32GB RDIMM	HMA84GR7CJR4N-VK	

C.メモリモジュールロット番号確認方法(PrimeCollect での確認)

·以下の手順を参考に PrimeCollect ログにてベンダー型名とロット番号を確認します。

·PrimeCollect を利用する場合「ServerView Suite」がインストールされている必要があります。

インストールされていない場合は装置添付の ServerView Suite DVD 1 にて使用可能ですので、以下 Web を参考に確認をお願いします。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/dvd/v10-10-10/sv-primecollect-jp.pdf

Windows の場合

システムに管理者権限でログインします。

[スタート] [Fujitsu ServerView Suite] [Agents] [PrimeCollect]を起動します。

Windows Server 2012/2012 R2 の場合、画面の右上または右下にマウスカーソルを移動するとチャームが表示 されます。

[検索]をクリックし、Fujitsu内にある[PrimeCollect]を選択してください。

[Agents] 配下に「PrimeCollect」が表示されず、スタートメニューから[PrimeCollect]を起動できない場合は

C:¥Program Files¥Fujitsu¥ServerView Suite¥PrimeCollect 配下、もしくは

C:¥Program Files¥Fujitsu¥ServerView Suite¥Agents¥PrimeCollect 配下にある[PrimeCollect.exe]を右クリックし、

[管理者として実行する]を選択して起動してください。

PrimeCollect 起動後、画面左上の「診断情報収集」ボタンを押します。

ログ採取開始後、進捗が100%になったら画面左下の「保存」ボタンを押します。

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが開くので、任意の場所に保存してください。

採取できたログファイル内の 'PCSysScan_Report.html "を開きます。

Memory Modules をクリックします。

PRIMERGY Diagnostics Report V2.50P

Report Summary

2022/07/01 16:56:55 (4 seconds)
iRMC0522CA
iRMC S5 2.50P SDR: 3.13 ID 0564 RX2530M5
yes
<u>ds</u>
IIS
(SEL)
(IEL)

ServerView SNMP Agents
 ServerView RAID

System Memory Modules

49152 MByte

Installed memory size:

Number of memory sockets: 24

Socket	Status	Configuration	CSS	S Approved	Bank	Size	Туре	Current	Serial Presence Detect Data (SPD- Data)								
		Status				(misyte)		Frequency	Checksum	Туре	Ranks	Frequency	Voltage Interface	Vendor	Part Number	Manufacturing Date	Serial Number
DIMM- 1A	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,25	53D80D88
DIMM- 2A	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1B	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,11	73A65255
DIMM- 2B	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1C	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 2C	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1D	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,25	53D80DB3
DIMM- 2D	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1E	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,25	53D80D9E
DIMM- 2E	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1F	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 2F	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1G	1 (ok)	0 (Normal)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,6	738E543C
DIMM- 2G	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMM- 1H	1 (ok)	0 (Normał)	true	true	N/A	8192	DDR4	2933 MHz	ок	DDR4 - RDIMM	1	2933 MHz	1.2V_Operable_Endurant	SK Hynix	HMA81GR7CJR8N- WM	2020,44	\$47BFC98
DIMM- 2H	0 (empty)	N/A	true	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^

交換対象メモリモジュールのベンダー型名 / 対象ロット番号は以下になります。

マエリエジュ 一川 毎日	ベンダー型名	対象ロット番号
アビリビジュール推力	(Part Number)	(Manufacturing Date)
MEM-8GB RDIMM	HMA81GR7CJR8N-WM	PrimeCollect での表示
MEM-8GB UDIMM	HMA81GU7CJR8N-VK	2020.26 ~ 2020.34
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR4N-WM	或いは
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR8N-WM	2020-06-28 ~ 2020-08-29
MEM-16GB UDIMM	HMA82GU7CJR8N-VK	
MEM-32GB RDIMM	HMA84GR7CJR4N-VK	

上記のベンダー型名 / 対象ロット番号以外は交換不要です。

Linux の場合 root のディレクトリで下記を実行します。 # PrimeCollect 以下を表示して、プロンプト表示に戻れば正常終了です。 ++++++ + PrimeCollect finished normally + +Result data archive: + /var/log/PrimeCollect/PrimeCollect_Data_20XX_XX_XX_XXXXX.zip

正常に zip ファイルが生成されたことを確認します。 # Is -I /var/log/PrimeCollect/

[出力例] 合計 13924 -rw-r--r-- 1 root root 14233747 %date% %time% PrimeCollect_Data_2010_99_99_999999.zip

ワークディレクトリ(/tmp 等)に移動し、 で確認した zip ファイルを展開します。 # cd [ワークディレクトリ] # unzip [で確認した zip ファイル]

[例] # cd /tmp # unzip /var/log/PrimeCollect/PrimeCollect_Data_2010_99_99_999999.zip

正常に PCSysScan.xml(或いは PCSysScanReport.xml)ファイルが生成されたことを確認します。 # Is -I var/log/PrimeCollect/tmp/PCSysScan.xml

で作成された PCSysScan.xml(或いは PCSysScanReport.xml)に記録された、メモリ情報を表示させます。 # grep -e ModuleM -e ModuleP [で確認した PCSysScan ファイル]

[例]

grep -e ModuleM -e ModuleP var/log/PrimeCollect/tmp/PCSysScan.xml

表示された「ModulePartNumber」と「ModuleMnufacturingDate」から交換対象有無を確認します。 [出力例]

<ModuleManufacturer>SK Hynix</ModuleManufacturer>

<ModuleManufacturingDate>2020.28</1/induleManufacturingDate>

<ModulePartNumber>HMA81GR7CJR8N-WM </ModulePartNumber>

<ModuleRevisionCode>0</ModuleRevisionCode>

<ModuleSerialNumber AsString="936AD019">-1821716455</ModuleSerialNumber>

<ModuleManufacturer>SK Hynix</ModuleManufacturer>

<ModuleManufacturingDate>2020,26</ModuleManufacturingDate>

<ModulePartNumber>HMA81GR7CJR8N-WM </ModulePartNumber>

<ModuleRevisionCode>0</ModuleRevisionCode>

<ModuleSerialNumber AsString="936AD018">-1821716455</ModuleSerialNumber>

交換対象メモリモジュールのベンダー型名 / 対象ロット番号は以下になります。

マエリエジュ 二世 番別	ベンダー型名	対象ロット番号
アモリモンユール作生力」	(ManufacturingPartNumber)	(ManufacturingDate)
MEM-8GB RDIMM	HMA81GR7CJR8N-WM	PrimeCollect での表示
MEM-8GB UDIMM	HMA81GU7CJR8N-VK	2020.26 ~ 2020.34
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR4N-WM	或いは
MEM-16GB RDIMM	HMA82GR7CJR8N-WM	2020-06-28 ~ 2020-08-29
MEM-16GB UDIMM	HMA82GU7CJR8N-VK	
MEM-32GB RDIMM	HMA84GR7CJR4N-VK	

上記のベンダー型名 / 対象ロット番号以外は交換不要です。

以上