はじめにお読みください

（PRIMERGY SX05 S2/S3）

このたびは、PRIMERGY SX05 S2/S3 バックアップキャビネット SAS シリーズ（以降、本製品と記載します）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

富士通株式会社

2023 年 9 月

1 ご使用の前に

安全上の注意

- 異物(水・金属片・液体など)が本製品の内部に入った場合は、すぐに本製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。その後、修理相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 開口部(通風孔など)から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災の原因となります。
- 本製品をお客様自身で分解・解体・改造しないでください。感電・火災の原因となります。
- お使いのサーバ本体の『安全上の注意およびその他の重要情報』または『安全上のご注意』を合わせてお読みください。『安全上の注意およびその他の重要情報』、『安全上のご注意』には、安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。

本製品の取り扱いについて

寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温を急に上げたりした直後は、内部が結露する場合がありますので、使用しないでください。結露したままお使いになると、本製品に搭載されている LTO ドライブユニットやデータカートリッジを損傷することがあります。大きな温度変化があったときは、1 時間以上待ってから電源を入れてください。

本製品に搭載されている LTO ドライブユニットにセットされたデータカートリッジ（磁気テープ媒体）は、データ記録面がドライブ内部で露出しており、設置環境(特に塵埃)の影響を受けやすい傾向があるため、ホコリの少ない環境への設置をお願いします。一般的に、床面に近いほど塵埃濃度は高くなるので、机上など床面より離れた場所への設置をお勧めします。

データカートリッジを入れたまま本製品を持ち運ばないでください。

データカートリッジを挿入時、無理に押し込まないでください。

本製品(搭載 LTO ドライブユニット含む)の前面の汚れは、柔らかい布でからぶきするか、布に水または中性洗剤を含ませて、軽くふいてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。

Copyright 2018-2023 Fujitsu Limited

2 納品物がそろっていることを確認してください。

- 納品物は大切に保管してください。
- 本紙に記載の納品物の他に、注意書き等の紙が入っている場合があります。

SX05 S2 の納品物

□ PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット (SAS/LTO6×1)または(SAS/LTO7×1)または(SAS/LTO8×1) または(SAS/LTO9×1) [1 台] *1

□ 標準搭載の LTO ドライブユニット [1 台] *2

□ ラックマウントレールキット [1 式]

- スライド・レール左 1 本
- スライド・レール右 1 本
- ネジ(M6×16mm) 2 本

□ ケーブル・マネジメント・アームキット [1 式]

- ケーブル・マネジメント・アーム・アセンブリー 1 個
- ケーブル・マネジメント・アーム停止ブラケット 1 個
- ケーブル・マネジメント・アーム取り付けブラケット 1 個
- ケーブル・マネジメント・サポート・アーム 1 個
- 面ファスナー 5 個 *3
- 面ファスナー(大) 1 個 *4

□ クリーニングカートリッジ [1 個]

□ 保証書 [1 部]

□ 説明書（First Information） [1 部]

□ 説明書（サポート＆サービス） [1 部]

□ 説明書（セイフティマニュアル） [1 部]

□ 説明書（富士通バックアップデバイスの関連情報） [1 部]

SX05 S3 の納品物

□ PRIMERGY SX05 S3 バックアップキャビネット (SAS/LTO9×1) [1 台] *1

□ 標準搭載の LTO ドライブユニット [1 台] *2

□ ラックマウントレールキット [1 式]

- スライド・レール左 1 本
- スライド・レール右 1 本
- ネジ(M6×16mm) 2 本

□ ケーブル・マネジメント・アームキット [1 式]

- ケーブル・マネジメント・アーム・アセンブリー 1 個
- ケーブル・マネジメント・アーム停止ブラケット 1 個
- ケーブル・マネジメント・アーム取り付けブラケット 1 個
- ケーブル・マネジメント・サポート・アーム 1 個

Copyright 2018-2023 Fujitsu Limited

- 面ファスナー 5 個　*3
- 面ファスナー(大) 1 個　*4

□ クリーニングカートリッジ　[1 個]

□ 保証書　[1 部]

□ 説明書（First Information）　[1 部]

□ 説明書（サポート＆サービス）　[1 部]

□ 説明書（セイフティマニュアル）　[1 部]

□ 説明書（富士通バックアップデバイスの関連情報）　[1 部]

必須オプションの納品物

□ 電源ケーブル　[1 本]　*5

*1：SX05 S2 の背面 SAS コネクタ[SFF-8088]、SX05 S3 の背面 SAS コネクタ[SFF-8644]

*2：型名[PY-B052A6]の場合は LTO6 ドライブユニットが標準搭載。型名[PY-B052A7]の場合は LTO7 ドライブユニットが標準搭載。型名[PY-B052A8]の場合は LTO8 ドライブユニットが標準搭載。型名[PY-B052A9]または型名[PY-B053A9]の場合は LTO9 ドライブユニットが標準搭載。

*3：面ファスナーはケーブル・マネジメント・アーム・アセンブリーに取り付けてある場合があります。

*4：面ファスナー(大)はケーブルタイ形状の場合があります。

*5：電源ケーブルは別手配品となります。

※ SAS ケーブルは別手配品となり、別梱包になります。

Copyright 2018-2023 Fujitsu Limited

3 マニュアル／デバイスドライバの入手先

本製品の「マニュアル」および本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットの「マニュアル」は、以下の公開サイトから入手可能です。

・マニュアル：https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/

本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットの「デバイスドライバ」は、以下の公開サイトから入手可能です。

・デバイスドライバ：https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/

4 留意事項

(1). 装置の破損を防止するため、静電気対策を施してください。

(2). 本製品をご使用になる場合は、公開サイト(3 マニュアル／デバイスドライバの入手先 参照)から入手した『PRIMERGY SX05 S2/S3 ユーザーガイド』に従ってください。

(3). 本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットのご使用方法や各種情報については、搭載されている LTO ドライブユニットに対応するマニュアル類を公開サイト(3 マニュアル／デバイスドライバの入手先 参照)より入手してご確認ください。

(4). 本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットにおいてカートリッジテープを操作するうえでの注意事項がございます。事前に下記内容をご確認くださいますよう、お願いいたします。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_backup.html#backup4

→「内蔵 LTO ユニットでのカートリッジテープ操作につきまして (CA92344-1981)」

(5). 本製品には接続先サーバとの電源連動機能はありません。この為、本製品の電源投入／切断は、必ず以下の手順で行ってください。本手順を守らない場合、バックアップデバイスを認識しない、もしくはバックアップ処理が失敗する場合が有ります。

[電源投入]

本製品の電源投入後、接続先サーバ本体の電源を投入してください。

[電源切断]

すべての接続先サーバ本体の電源を切断した後、本製品の電源を切断してください。

Copyright 2018-2023 Fujitsu Limited