グラフィックスカード
（NVIDIA RTX 4000 ）
【PY-VG4L4/ PYBVG4L4】
はじめにお読みください

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

2024 年 02 月
富士通株式会社

1. はじめに

本製品のサーバ本体への搭載手順については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の**「アップグレード＆メンテナンスマニュアル」**をご覧ください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/

本製品のサーバ本体への搭載注意事項については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の**「Fujitsu Server PRIMERGY システム構成図」**をご覧ください。
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/

本製品の詳細情報につきましては、以下のNVIDIAのWebサイトをご覧ください。
https://www.nvidia.com/ja-jp/design-visualization/rtx-4000/

2. サポートする構成

2.1ご使用になる場合の注意事項

・搭載注意事項については、Webサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の 「Fujitsu Server PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。

・本製品を新規増設した場合や、本製品をサーバから取り外し、再度取り付けた場合に、サーバ本体のVGA出力から表示されなくなる場合があります。
サーバ本体のVGA 出力から表示されなくなった場合は、各サーバ本体のiRMCマニュアルを参照ください。

3. 最後に

サーバ本体のファームウェア(BIOS/iRMC)版数は最新にしてください。詳細は以下Webサイトをご覧ください。
富士通はファームウェアアップデートでのシステムへの損失等について責任を負いません。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/

以上

Copyright 2024 Fujitsu Limited