

Windows インストールタイプ使用時の留意事項

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
Windows インストールタイプのご利用にあたっては、以下の点に留意くださいますようお願いいたします。

2012年4月
富士通株式会社

1. LAN のリンクアップ障害について

[現象]

オンボード LAN において、LAN のリンクアップ遅延、リンクアップ不可の現象が発生する場合があります。

[対象製品]

機種名	タイプ名	型名
RX200 S6	Windows Server 2008 R2 Enterpriseインストールタイプ	PGR2062S7
TX300 S6	Windows Server 2008 R2 Standardアレイタイプ	PGT3062N65, PGT3062N66 PGT3062N67, PGT3062N68 PGT3062465, PGT3062466 PGT3062467, PGT3062468
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール)	PGBSUW33

[発生条件]

ServerView Suite V10.12.04 以降を使用して、上記対象製品の開封作業を行った場合

[対処法]

以下の手順を実行し、LAN Driver と Intel(R) PROSet を入れ替えてください。

(1) LAN Driver と Intel(R) PROSet を削除します。

「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」の順にクリックしてから

「Intel(R) Network Connections v16.8.46.0」を選択し、「アンインストールと変更」または「変更と削除」をクリックして
LAN Driver と Intel(R) PROSet を削除してください。

(2) システムを再起動します。

(3) LAN Driver & Intel(R) PROSet v16.3 をインストールします。

LAN Driver & Intel(R) PROSet v16.3 は以下のインターネット情報ページから入手してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

名称:Onboard/PG-28xx/LND20x/PY-LAxxx LAN Driver & Intel(R) PROSet

バージョン:v16.3

展開したダウンロードファイル(自己解凍圧縮ファイル)を CD にコピーしてドライバ CD を作成してください。

LAN Driver と Intel(R) PROSet は「DxSetup.exe」を実行しインストールします。

Windows Server 2008 (32-bit)の場合

[CD/DVDドライブ]:¥LAN_V163¥APPS¥PROSETDX¥Win32¥DxSetup.exe

Windows Server 2008 R2 (64-bit)の場合

[CD/DVDドライブ]:¥LAN_V163¥APPS¥PROSETDX¥Winx64¥DxSetup.exe

インストールの詳細については、ダウンロードファイル添付の LAN ドライバ V16.3 ユーザーズガイドを参照してください。

以上