

# FUJITSU Server PRIMERGY

## システム構成図(ハードウェア一覧)

### 【MX130 S2】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。  
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。  
必須選択オプションは下表の通りです。

| 必須選択オプション   | 必須手配数 |
|---|-------|
| ・電源ケーブル<br>・ServerView Suite関連オプション<br>・CPU<br>・メモリ | 最低各1個 |

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。  
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、  
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。  
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。  
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

| 項                        | 品名  | 型名        | 提供時期 | 適用OS ※1  |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |           |   | 希望小売価格<br>(税別、円)   | 備考 |
|--------------------------|---|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---|--|----|
|                          |   |           |      | WS12RS   | WS12RD   | WS12RF   | WS12RE   | WS12S    | WS12D    | WS12F    | WS12E     | WS08RS    | WS08S-64 | WS08S-32 | WS08RF    | SBS11E  |  |    |
|                          |   |           |      | ※2       | ※3       | ※4       | ※5       | ※6       | ※7       | ※8       | ※9        | ※10       | ※11      | ※12      | ※13       | ※14   | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/</a> )を参照ください。<br>※2: 適用OS欄のWS12RS: Windows Server® 2012 R2 Standardを示す。<br>※3: 適用OS欄のWS12RD: Windows Server® 2012 R2 Datacenterを示す。<br>※4: 適用OS欄のWS12RF: Windows Server® 2012 R2 Foundationを示す。<br>※5: 適用OS欄のWS12RE: Windows Server® 2012 R2 Essentialsを示す。<br>※6: 適用OS欄のWS12S: Windows Server® 2012 Standardを示す。<br>※7: 適用OS欄のWS12D: Windows Server® 2012 Datacenterを示す。<br>※8: 適用OS欄のWS12F: Windows Server® 2012 Foundationを示す。<br>※9: 適用OS欄のWS12E: Windows Server® 2012 Essentialsを示す。<br>※10: 適用OS欄のWS08RS: Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。<br>※11: 適用OS欄のWS08S-64: Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※12: 適用OS欄のWS08S-32: Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※13: 適用OS欄のWS08RF: Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。<br>※14: 適用OS欄のSBS11E: Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。<br>注) 対応状況については、弊社HP ( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/</a> )をご確認いただきますようお願いいたします。 |    |
| <b>PRIMERGY MX130 S2</b> |   |           |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |           |   |  |    |
| [I-0]                    | PRIMERGY MX130 S2<br>(タワーベースユニット)<br>※2014年3月31日販売終息予定<br>[カスタムメイド対象製品] | PYM132T3S | 済    | SP<br>なし | SP1<br>なし | SP2<br>*1 | SP2      | SP1      | SP1<br>なし | タワーベースユニット<br>CPU: オプション(最大数: 1)<br>メモリ: オプション(最大: 4スロット)<br>内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ×4ベイ)<br>内蔵ODD: オプション<br>OS: オプション<br>オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準。<br>250W電源×1標準。<br>1年保証(1年間要常実日以降訪問修理付<br>【必須選択オプション】<br>・CPU<br>・メモリ<br>・電源ケーブル<br>・ServerView Suite関連オプション<br>必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY MX130 S2仕様参照<br>*1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート |  |    |





ハードウェア一覧

●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。-: 適用機種種のサポートOSに準ずる適用OS種

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用機種 | 適用OS ※1   |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 希望小売価格<br>(税別、円)  | 備<br>考 |
|---|----|----|------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---|--------|
|   |    |    |      |      | WIN 30 S2 | MS 2RS | MS 2RF | MS 2RD | MS 2RE | MS 2R | MS 2S | MS 2F | MS 2E | MS 2R | MS 2S | MS 2F | MS 2E | SBS 11E |   |        |
|   |    |    |      |      | ※2        | ※3     | ※4     | ※5     | ※6     | ※7    | ※8    | ※9    | ※10   | ※11   | ※12   | ※13   | ※14   | 注1      | ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/software/) を参照ください。<br>※2: 適用OS種のWS12RS: Windows Server® 2012 R2 Standardを示す。<br>※3: 適用OS種のWS12RD: Windows Server® 2012 R2 Datacenterを示す。<br>※4: 適用OS種のWS12RF: Windows Server® 2012 R2 Foundationを示す。<br>※5: 適用OS種のWS12RE: Windows Server® 2012 R2 Essentialsを示す。<br>※6: 適用OS種のWS12S: Windows Server® 2012 Standardを示す。<br>※7: 適用OS種のWS12D: Windows Server® 2012 Datacenterを示す。<br>※8: 適用OS種のWS12F: Windows Server® 2012 Foundationを示す。<br>※9: 適用OS種のWS08RF: Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。<br>※10: 適用OS種のWS08RS: Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。<br>※11: 適用OS種のWS08S-64: Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※12: 適用OS種のWS08S-32: Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※13: 適用OS種のWS08FP: Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。<br>※14: 適用OS種のSBS11E: Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。<br>注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。<br>(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい★希望小売価格となっております。)<br>注2) 対応状況については、弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/software/windows/) をご確認くださいませようお願いします。 |        |

O: 拡張機器

|     |                |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |  |
|-----|----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| O 4 | 100Vリーボックス     | FF791EP2   | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 148,000 | ※コンセントボックス1接続用電源ケーブルタック3口、100V/25A、1750W<br>★コンセントボックス1に電源容量100V/10A、7000以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合は手配必須<br>※必須→付 PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1)<br>*1) 電源ケーブル(AAC200V対応)適用時は未サポート  |
| O 5 | UPS信号カード接続ケーブル | DCBL-UPF03 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12,000  | PMAN規格カード接続ケーブル<br>① PMANモデル50 ~ PMANモデル50接続用<br>② PMANモデル100 ~ PMANモデル100接続用<br>*1) 電源ケーブル(AAC200V対応)適用時は未サポート  |
| O 6 | UPSケーブル        | DCBL-UPH03 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,000  | PMANモデル50 / PMANモデル100 ~ Smart-UPS接続用ケーブル<br>※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500JをPMANモデル50 / PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可<br>※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500Jに接続する場合は、シリアルポートカード(PY-UPL01)が必要<br>*1) 電源ケーブル(AAC200V対応)適用時は未サポート |
| O 7 | RS-232Cケーブル    | DCBL-RCY05 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12,000  | RS-232Cケーブル<br>★シリアルインターフェース(D-Sub 9pin) ~ PMANモデル50 / PMANモデル100接続用<br>*1) 電源ケーブル(AAC200V対応)適用時は未サポート   |

P: OS/ソフトウェア ※出荷後のサーバ本体には適用不可(CALを除く)。

|      |  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| P 23 | Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール                                      | PYWBS3   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) イスール<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要   |
| P 24 | Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール                           | PYWBSH   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) インストール (Hyper-V設定済み)<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要   |
| P 55 | Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール                                      | PYWBS2   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) インストール<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要   |
| P 75 | Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール                              | PYWBSH   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) インストール (Hyper-V設定済み)<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要   |
| P 1  | Windows Server 2008 R2 Standard インストール   | PYWBS8   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) インストール<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (SCAL付)  |
| P 4  | Windows Server 2008 R2 Standardダウンロードサービス付き<br>Windows Server 2008 Standard インストール | PYWBDT82 | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (SCAL付) / ハンドル<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (SCAL付)<br>・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)<br>・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) |
| P 3  | Windows Server 2008 R2 Foundation インストール   | PYWBF8   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) インストール<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)<br>※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可  |
| P 43 | Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) / ハンドル                                   | PYWBS3   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要   |
| P 56 | Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) / ハンドル                                      | PYWBS2   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要   |
| P 57 | Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) / ハンドル                  | PYWBS2   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ライセンス証書<br>※3CPU構成以上、または仮想環境上でゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要<br>※Windows Server® 2012 R2 / 2012 Standard (2CPU/2VM) / ハンドルオプションの同時手配必須                                       |
| P 5  | Windows Server 2008 R2 Standard / ハンドル   | PYWBS8   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (SCAL付) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (SCAL付)  |
| P 46 | Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) / ハンドル                                     | PYWBF3   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU)<br>※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可  |
| P 58 | Windows Server 2012 Foundation(1CPU) / ハンドル  | PYWBF2   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Foundation (1CPU) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 Foundation (1CPU)<br>※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可  |
| P 8  | Windows Server 2008 R2 Foundation / ハンドル   | PYWBF8   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)<br>※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可  |
| P 49 | Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) / ハンドル                                     | PYWBD3   | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 R2 Datacenter (2CPU) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 R2 Datacenter (2CPU)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要<br>※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応)は除く同時適用不可  |
| P 14 | Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) / ハンドル  | PYWBD22  | ● | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) / ハンドル<br>＜添付インストールディスク＞<br>・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)<br>※CAL非添付<br>※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要<br>※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応)は除く同時適用不可  |
| P 61 | Windows Server 2012 1 Device CAL / ハンドル  | PY-WCD01 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device) / ハンドル<br>＜添付品＞<br>・Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device) ライセンス証書   |
| P 62 | Windows Server 2012 5 Device CAL / ハンドル  | PY-WCD05 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device) / ハンドル<br>＜添付品＞<br>・Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device) ライセンス証書   |
| P 63 | Windows Server 2012 10 Device CAL / ハンドル   | PY-WCD10 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device) / ハンドル<br>＜添付品＞<br>・Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device) ライセンス証書   |
| P 64 | Windows Server 2012 50 Device CAL / ハンドル   | PY-WCD50 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device) / ハンドル<br>＜添付品＞<br>・Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device) ライセンス証書   |
| P 65 | Windows Server 2012 1 User CAL / ハンドル  | PY-WCU01 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Client Access License (1 User) / ハンドル<br>＜添付品＞<br>・Windows Server® 2012 Client Access License (1 User) ライセンス証書   |
| P 66 | Windows Server 2012 5 User CAL / ハンドル  | PY-WCU05 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | オープン価格 | Windows Server® 2012 Client Access License (5 User) / ハンドル<br>＜添付品＞<br>・Windows Server® 2012 Client Access License (5 User) ライセンス証書   |







ハードウェア一覧

●: 適用可/サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます。x: 適用不可、-: 適用機種種のサポートOSに準ずる適用OS種

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用機種 | 適用OS ※1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 希望小売価格<br>(税別、円) | 備<br>考 |       |
|---|----|----|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|
|   |    |    |      |      | WS120   | WS121 | WS122 | WS123 | WS124 | WS125 | WS126 | WS127 | WS128 | WS129 | WS130 | WS131 | WS132 | WS133 |                  |        | WS134 |
|   |    |    |      |      | WS120   | WS121 | WS122 | WS123 | WS124 | WS125 | WS126 | WS127 | WS128 | WS129 | WS130 | WS131 | WS132 | WS133 | WS134            |        |       |

Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

| Q  | 品名   | 型名                                     | 提供時期              | 適用機種 | WS120 | WS121 | WS122 | WS123 | WS124 | WS125 | WS126 | WS127 | WS128 | WS129 | WS130 | WS131 | WS132 | WS133 | WS134                         | 希望小売価格<br>(税別、円)  | 備<br>考 |
|----|--|--|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|---|--------|
| 38 | SupportDesk Standard (Windows Server 仮想化対応)  | PYBSPV3D01<br>PYBSPV4D01<br>PYBSPV5D01 | 15年<br>14年<br>15年 | ●    | ●     | ●     | ●     | x     | x     | ●     | ●     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | 194,000<br>264,000<br>333,000 | サービス内容:<br>● 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 R2)サポート<br>(電話によるQ&A対応、問題解決支援など)<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)<br>★ サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS<br>【ホスト対象OS】<br>・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard<br>・Windows Server 2012 R2 / 2012 Datacenter<br>【ゲスト対象OS】<br>富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」参照 |        |
| 39 | SupportDesk StandardZ4 (Windows Server 仮想化対応)  | PYBSPV3A01<br>PYBSPV4A01<br>PYBSPV5A01 | 15年<br>14年<br>15年 | ●    | ●     | ●     | ●     | x     | x     | ●     | ●     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | 264,000<br>329,000<br>453,000 | サービス内容:<br>● 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 R2)サポート<br>(電話によるQ&A対応、問題解決支援など)<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)<br>★ サービス時間帯: 24時間365日<br>サービス期間: 1年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS<br>【ホスト対象OS】<br>・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard<br>・Windows Server 2012 R2 / 2012 Datacenter<br>【ゲスト対象OS】<br>富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」参照                       |        |
| 62 | RAID設定サービス(RAID1)  | PYBAS1S                                | ●                 | ●    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,000                         | 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス<br>RAID設定される内蔵ストレージ本数: 2<br>※構成パターン・設定時の注意については各機種種の「RAID設定サービスについて」を参照  |        |
| 65 | RAID設定サービス(RAID1+0)  | PYBAS10                                | ●                 | ●    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,000                         | 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス<br>RAID設定される内蔵ストレージ本数: 4~8(偶数台のみ)<br>※構成パターン・設定時の注意については各機種種の「RAID設定サービスについて」を参照   |        |
| 93 | OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)                    | PYBDK2R01                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2012 R2 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域100GB   |        |
| 94 | OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)        | PYBDK2R02                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2012 R2 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents, ServerView Operations Manager等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域100GB  |        |
| 79 | OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Agents)                        | PYBDK2001                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2012 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB   |        |
| 80 | OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Operations Manager)            | PYBDK2002                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2012 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents, ServerView Operations Manager等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB  |        |
| 81 | OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Agents)                     | PYBDK8R01                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 R2 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB  |        |
| 82 | OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Operations Manager)         | PYBDK8R02                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 R2 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents, ServerView Operations Manager等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB   |        |
| 83 | OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Agents/Hyper-V)             | PYBDK8R01H                             | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 R2 Standardの閉封および基本設定、Hyper-V設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB  |        |
| 84 | OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Operations Manager/Hyper-V) | PYBDK8R02H                             | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 R2 Standardの閉封および基本設定、Hyper-V設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents, ServerView Operations Manager等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB   |        |
| 91 | OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)                    | PYBDK8R03                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 R2 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域100GB   |        |
| 92 | OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)        | PYBDK8R04                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 R2 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents, ServerView Operations Manager等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域100GB  |        |
| 85 | OS基本導入 (Windows Server 2008 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Agents)                        | PYBDK8001                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB   |        |
| 86 | OS基本導入 (Windows Server 2008 Standard/ システムパーティション40GB/ ServerView Operations Manager)            | PYBDK8002                              | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | ・Windows Server 2008 Standardの閉封および基本設定<br>・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents, ServerView Operations Manager等)のインストール<br>・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用<br>・システムパーティション領域40GB  |        |
| 87 | 基本システムパーティション 領域変更+60GB  | PYBDK001                               | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | システムパーティション領域を40GBから60GBに変更   |        |
| 88 | 基本システムパーティション 領域変更+90GB  | PYBDK002                               | ●                 | ●    | ●     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | ●     | x     | x     | x     | x     | x     | オープン価格                        | システムパーティション領域を40GBから90GBに変更   |        |

