

# **FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品**

---

## **システム構成図 (クラスタ編)**

※BX2560 M1/BX2580 M1 の樹系図については、当社ホームページ (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

## Windowsにおけるクラスタシステム

●Windows Server Failover Clustering/Oracle Real Application Clustersを使用時は安定稼働のため、サポートデスク契約が必須となります。  
またクラスタ導入サービスを推奨いたします。

●クラスタのサポートについて  
PRIMERGYのWindowsにおけるクラスタのサポートは以下の通りです。

モデル	クラスタ	Microsoft Cluster Service / Windows Server Failover Clustering						
		Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/Enterprise (64-bit)	Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	Windows Server® 2008 R2 Enterprise/ Datacenter	Windows Server® 2012 Standard	Windows Server® 2012 Datacenter	Windows Server® 2012 R2 Standard	Windows Server® 2012 R2 Datacenter
PRIMERGY TX1310 M1	—	—	○	○	○	○	○	○
PRIMERGY TX1320 M2	—	—	○	○	○	○	○	○
PRIMERGY TX1330 M2	—	—	○	○	○	○	○	○
PRIMERGY TX2540 M1	○	○	○	○	○	○	○	—
PRIMERGY TX2560 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX1330 M2	—	—	○	○	○	○	○	○
PRIMERGY RX2520 M1	○	○	○	○	○	○	○	○
PRIMERGY RX2530 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX2540 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX2560 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX4770 M3	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2560 M1	—	—	○	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2560 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2580 M1	—	—	○	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2580 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY CX2550 M2	—	—	—	—	—	○	○	—
PRIMERGY CX2570 M2	—	—	—	—	—	○	○	—

○:サポート、—:対象外

モデル	クラスタ	Oracle Real Application Clusters 12c R1						
		Windows Server® 2008 Standard/ Enterprise	Windows Server® 2008 Datacenter	Windows Server® 2008 R2 Enterprise/ Datacenter	Windows Server® 2012 Standard	Windows Server® 2012 Datacenter	Windows Server® 2012 R2 Standard	Windows Server® 2012 R2 Datacenter
PRIMERGY TX2540 M1	○ (*1)	○	○	○	○	—	—	—
PRIMERGY TX2560 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX2520 M1	○ (*1)	○	○	○	○	—	—	—
PRIMERGY RX2530 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX2540 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX2560 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY RX4770 M3	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2560 M1	—	—	○	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2560 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2580 M1	—	—	○	○	○	○	○	—
PRIMERGY BX2580 M2	—	—	—	○	○	○	○	—
PRIMERGY CX2550 M2	—	—	—	—	—	○	○	—
PRIMERGY CX2570 M2	—	—	—	—	—	○	○	—

○:サポート[ただし、コンバージド・ネットワーク・アダプタ(CNA)接続は未サポート]、—:対象外

(\*1) 64bit OSのみサポート

## Linuxにおけるクラスタシステム

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## Linuxにおけるクラスタシステム

- PRIMECLUSTER 使用時は安定稼働のため、クラスタ導入サービス、サポートデスク契約が必須となります。
- Oracle Real Application Clusters 使用時は安定稼働のため、サポートデスク契約が必須となります。
- また、クラスタ導入サービスを推奨いたします。

## ● クラスタのサポートについて

PRIMERGYのLinuxにおけるクラスタのサポートは以下の通りです。

モデル	クラスタ	PRIMECLUSTER				
		Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64)	Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
PRIMERGY TX2540 M1	○ (*1)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*4)	○ (*5)	
PRIMERGY TX2560 M2	○ (*1)	○ (*2)	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY RX2520 M1	○ (*1)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*4)	○ (*5)	
PRIMERGY RX2530 M2	○ (*1)	○ (*2)	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY RX2540 M2	○ (*1)	○ (*2)	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY RX2560 M2	○ (*1)	○ (*2)	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY RX4770 M3	○ (*1)	—	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY BX2560 M1	○ (*1)	—	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY BX2560 M2	○ (*1)	—	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY BX2580 M1	○ (*1)	—	○ (*3)	—	—	
PRIMERGY BX2580 M2	○ (*1)	—	○ (*3)	—	—	

○: サポート、-: 対象外

(\*1) PRIMECLUSTER 4.3A40を使用する場合は、緊急修正T012663LP-01以降およびT011807LP-02以降の適用が必要です。

(\*2) PRIMECLUSTER 4.3A30を使用する場合は、緊急修正T012732LP-01以降およびT010424LP-02以降の適用が必要です。

PRIMECLUSTER 4.3A40を使用する場合は、緊急修正T012661LP-01以降およびT012677LP-01以降の適用が必要です。

(\*3) PRIMECLUSTER 4.3A30を使用する場合は、緊急修正T012733LP-01以降およびT010423LP-02以降の適用が必要です。

PRIMECLUSTER 4.3A40を使用する場合は、緊急修正T012662LP-01以降およびT012676LP-01以降の適用が必要です。

(\*4) 緊急修正T012730LP-01以降およびT012784LP-01以降の適用が必要です。

(\*5) 緊急修正T012731LP-01以降およびT012785LP-01以降の適用が必要です。

モデル	クラスタ	Oracle Real Application Clusters 12c R1				
		Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64)	Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
PRIMERGY TX2540 M1	○	—	○	—	○	
PRIMERGY TX2560 M2	○	—	○	—	—	
PRIMERGY RX2520 M1	○	—	○	—	○	
PRIMERGY RX2530 M2	○	—	○	—	—	
PRIMERGY RX2540 M2	○	—	○	—	—	
PRIMERGY RX2560 M2	○	—	○	—	—	
PRIMERGY RX4770 M3	○	—	○	—	—	
PRIMERGY BX2560 M1	○	—	○	—	—	
PRIMERGY BX2560 M2	○	—	○	—	—	
PRIMERGY BX2580 M1	○	—	○	—	—	
PRIMERGY BX2580 M2	○	—	○	—	—	
PRIMERGY CX2550 M2	○	—	○	—	—	
PRIMERGY CX2570 M2	○	—	○	—	—	

○: サポート[ただし、コンバージド・ネットワーク・アダプタ(CNA)接続は未サポート]、-: 対象外

## PRIMERGY クラスタ編 更新履歴