

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/パックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	Linux
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)	R6	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)	R5	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	SLES
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	11S	
VMware vSphere® 6	V6	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

SP:記載のSP以降のみ適用可。×:適用不可

PRIMERGY RX2530 M2 (2.5インチモデル)

(A-1)	PRIMERGY RX2530 M2 (2.5インチ×4) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2S3ZLXL	決	SP なし	SP なし	X	SP なし	X	SP なし	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7R 8R	12S 11S	VE VS	1,022,000	ラックベースユニット(1U) CPU:Xeon E5-2609v4(1.70GHz/20MB・8コア)×1 メモリ:8GB(4GB×2)(RAM Max=11) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ) 内蔵ODD:DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS/RAIDコントローラカード[PYSBRC4]2標準 800V電源×2(標準/800W Ultra-Precision—認定省電) ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA304L]標準、 ラックレールキット[PYBRRL2]×1標準、 インストールOS:無し /ハードルOS:無し 3年保証(3年間延長営業日以降訪問修理付 必須選択オプション) ・SupportDesk/バックStandard/StandardC/Oサポートなし/L10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや各付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図OPRIMERGY_RX2530_M2長期保守対応タイプ仕様参照
-------	--	------------	---	----------	----------	---	----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	------------	----------	-----------	---

PRIMERGY RX2540 M2 (2.5インチモデル)

(A-2)	PRIMERGY RX2540 M2 (2.5インチ) 長期保守対応タイプ	PYR254Z2LX	決	SP なし	SP なし	x	SP なし	x	SP なし	x	SP なし	x	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	7R BR RB	12S VS VE	V6	1,238,000	ラックベースユニファイドJ2U] CPU:Xeon E5-2699v4(170GHz/20MB・8コア)×1 メモリ:8GB/RGB 3400 RDIMM×1) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ) I/O追加オプション(2.5インチストレージ×16)[PYBLA2SS2]標準。 内蔵DVD-DVD-RWドライブUltra Slim SAS/RAIDコントローラカード[PVBSRG042]標準。 800W電源×2標準(SPLUPUS® Platinum認定取得)。 ポート拡張オプション(10GbASE-T×4)[PYBLA304U]標準。 ラックレールキット[PVBRR05]×1標準。 インストールOS:無し ハードウェアOS:無し 3年保証(3年間営業日を以て隔訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDesk Linkage Standard / Standard 24x7 OSサポートなし/L10年 ・電源ケーブル ・ServerView Subノードオプション 必須選択オプションや各種ハードウェア / ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図(COPRIMERGY_RX2540_M2)長期保守対応タイプB)参照
-------	---	------------	---	----------	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-----------------	----	-----------	--

PRIMERGY TX1330 M2 (2.5インチモデル)

(A-1)	PRIMERGY TX1330 M2 (25インチモデル) 長期保守対応タイプ 【システムメイト対象製品】	PYT1332ZLX	※	SP なし	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP G/L	SP1 G/L	SP1 G/L	x	x	x	x	x	x	7R RR	12S 11S	x	\$19,800	
タワーベースユニット CPU：Xeon E-1220v5(3GHz/4MB・AMB/A×1) メモリ：4GB(4GB×1) UDIMM×1 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ) ペリフェラルオプション：25.5インチディスプレイ×8(P/B2BA5SA)標準。 内蔵OSD、DVD-RW/HDMI機能あり SAS/レイコントローラカード(PYSBRQ42)標準。 450W電源×2標準(60PLUS® Platinum認定取得)。 インストールOS：無し バンドルOS：無し 1年保証(年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDeskパックStandard/Standard2(OSサポートなし)10年 電圧ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ※必須選択オプションや高パフォーマンスソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2長期保守対応タイプの仕様参照																									

Q. サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。																						
Q 61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS9S		済																	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：1台 ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S		済																	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：2台 ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H		済																	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台 ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 64	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S		済																	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 65	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H		済																	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 68	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S		済																	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 69	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H		済																	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 70	RAID設定サービス(RAID10+G)	PYBAS10		済																	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID10構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4～16台(偶数台) ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 70	RAID設定サービス(RAID10+Hotspare)	PYBAS1A		済		X															3,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID10+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3～17台(奇数台) ※構成/バージョンご指定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 74	ランクスベリング設定サービス	PYBMMR1		済				X													10,000	カスタムメイン搭載したメモリをランクスベリングモードに設定するサービス ※構成/バージョンご指定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モード」について(を参照
Q 75	パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1		済				X													10,000	カスタムメイン搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成/バージョンご指定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モード」について(を参照
Q 76	ECCロードチャクルーム設定サービス	PYBMNC1		済				X													10,000	カスタムメイン搭載したメモリをECCロードチャクルームモードに設定するサービス ※構成/バージョンご指定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モード」について(を参照 ※IDPC構成のみサポート

(注)TX1330 M2ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

[illegible][illegible][illegible]

ハードウェア一覧

				[適用機種] ● 適用可、× 適用不可、－ 本体に搭載または接続しない [適用OS] ● 適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準ずる) × 適用不可、－ 適用機種のコアOSに準ずる															
項	品 名	型 名	提供時期 (2025.04.01現在)	備 考															
				※1: OSの対応状況、対応機種等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/ を参照ください。 ※2: 本表に掲載されている製品は、標準構成のサポート可能なOSに準ずる。 ※3: 本システム構成図に搭載されております★印の商品につきましては、標準構成で提供しております ★印がついては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております。 ※4: 対応状況については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/windows/ を ご確認いただきますようお願いいたします。 ※5: 対応機種と対応状況については、 ●Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/windows/support/2016/ を ご確認いただきますようお願いいたします。 ※6: RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/platform/server/primery/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認いただきますようお願いいたします。 ※7: 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/platform/server/primery/software/vmware/support/ を ご確認いただきますようお願いいたします。															
カテゴリー別製品				通用機種	通用OS ※1※2														
				TS1130 (標準構成) (2025.04.01現在)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)
				注1	注2	注3	注4	注5	注6	注7	注8	注9	注10	注11	注12	注13	注14	注15	注16

O:拡張機器																				
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PI-KVA16	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続により、切替器1台で最大32台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PI-KVA08	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PI-KVA16	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PI-KVA32	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ/アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2, 1.8m)	PI-CBKCP01	X	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200	アナログKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のカスケード接続用ケーブル カスケード接続時にケーブル本が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	PI-CBKCU01 PI-CBKCU02 PI-CBKCU03	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200 13,000 6,300	アナログKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のカスケード接続用ケーブル KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要) ※詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプタケーブル(PS/2)	PI-CBKAP01	X	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のデジタルKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のカスケード接続用ケーブル ※30m以下のケーブルはLANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプタケーブル(USB)	PI-CBKAU01	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,800	アナログKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のデジタルKVMスイッチ(PY-KVA08/PY-KVA16)のカスケード接続用ケーブル ※30m以下のケーブルはLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L:UPS																				
L	29	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PI-UPAT502	X	済	X	X	●	—	—	X	—	—	X	—	—	X	—	65,000	詳細: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 500VA/360W ・コンセント: 4 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以内無料修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v6.0.1以降」 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することによってシャットダウン機能、スケジューリング機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PI-UPAT752	X	済	X	X	●	—	—	X	—	—	X	—	—	X	—	66,000	詳細: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以内無料修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v6.0.1以降」 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することによってシャットダウン機能、スケジューリング機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PI-UPAT152	X	済	X	X	●	—	—	X	—	—	X	—	—	X	—	118,000	詳細: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/900W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以内無料修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v6.0.1以降」 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することによってシャットダウン機能、スケジューリング機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PI-UPAT122	X	済	●	●	X	—	—	X	—	—	X	—	—	X	—	158,000	詳細: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LANネットワークマニフェストカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以内無料修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v6.0.1以降」 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することによってシャットダウン機能、スケジューリング機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

ハードウェア一覧

ハートウェア一覧

項		品 名	型 名	提供時期	適用機種 (対応OS/対応機種等) (対応OS/対応機種等)	適用OS/対応機種																希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						Windows 10 (64bit)	Windows 10 (32bit)	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8.1 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)		
M: ラック関連																							
M	77	ノートパソコン収納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	19インチラック用ノートパソコン収納テーブル(スライド式) ・最大搭載重量: 5kg ・ノートPCの外形寸法(WxDxH(最大)): 330mm x 340mm x 40mm (突起部含む) ・電源アダプター等格納部(WxDxH(最大)): 330mm x 100mm x 40mm (突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・送料品 機能型ラック内1本送料(ベール長: 1m/本)
M	80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1 19R26BP1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	19インチラック用ブラックパネル サーバ/PCなどが搭載していない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有 ※最大2枚までスタックメイト搭載(集合可能) ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616はブラックパネルは標準で提供なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2 19R26BP2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	19インチラック用ブラックパネル サーバ/PCなどが搭載していない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有 ※最大15枚までスタックメイト搭載(集合可能) ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616はブラックパネルは標準で提供なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3 19R26BP3	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	19インチラック用ブラックパネル サーバ/PCなどが搭載していない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有 ※最大10枚までスタックメイト搭載(集合可能) ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616はブラックパネルは標準で提供なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R x 8/1U)	19R-26P11	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(標準) x 1 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(標準) x 8 ・価格帯: 最大24A迄 ・質量: 4.6kg ・ラック内占有数: 1U ※コンセント8個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※接触防止/込み防止のため、前面側にブラックパネルの設置が必要
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R x 8/1U)	19R-26P21	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(標準) x 1 ・出力: AC200V/NEMA L6-15R(標準) x 8 ・価格帯: 最大24A迄 ・質量: 4.6kg ・ラック内占有数: 1U ※コンセント8個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※接触防止/込み防止のため、前面側にブラックパネルの設置が必要
M	85	コンセントボックス (200V/IEC60320 C13 x 4/1U)	19R-26P31	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/IEC60320 C13 x 4 ・出力: AC200V/IEC60320 C13 x 4 ・価格帯: 最大24A迄 ・質量: 3.8kg ・ラック内占有数: 1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※接触防止/込み防止のため、前面側にブラックパネルの設置が必要
M	87	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R x 8/0U)	19R-27P10	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(標準) x 1 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(標準) x 8 ・価格帯: 最大24A迄 ・質量: 7.8kg ・ラック内占有数: 無し(0U) ・機能位置: ラック前面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)は ブラックパネルで塞ぐ ※コンセント8個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R x 8/0U)	19R-27P20	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(標準) x 1 ・出力: AC200V/NEMA L6-15R(標準) x 8 ・価格帯: 最大24A迄 ・質量: 7.8kg ・ラック内占有数: 無し(0U) ・機能位置: ラック前面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)は ブラックパネルで塞ぐ ※コンセント8個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	89	コンセントボックス (200V/IEC60320 C13 x 4/0U)	19R-27P30	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(標準) x 1 ・出力: AC200V/IEC60320 C13 x 4 ・価格帯: 最大24A迄 ・質量: 7.8kg ・ラック内占有数: 無し(0U) ・機能位置: ラック前面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)は ブラックパネルで塞ぐ ※コンセント8個を1グループとして、1グループあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	54	フロントリア ケーブルスルーキット	PQ-R10M2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	ラック機能確保前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ※ラック機能確保の真下には接続(1U)
M	61	電源プラグ100Vダック (100V/IEC11U)	PQ-R2TP1	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	電気シブ付プラグ機能用電源ケーブルラック (IEC11/100V/112A、NEMA 5-15) ※合計電流: 12A以下、合計消費電流/タップカレント: 3.5A/IEC11以下
N: ケーブル																							
N	1	電源ケーブルAL(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	プラグ: NEMA 5-15P標準 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	2	電源ケーブルAL(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	プラグ: NEMA 5-15P標準 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	3	電源ケーブルAL(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	プラグ: NEMA 5-15P標準 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	5	電源ケーブルAL(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200	プラグ: NEMA 5-15P標準 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	6	電源ケーブルAL(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	プラグ: NEMA L6-15P標準 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
N	11	電源ケーブルAL(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	プラグ: IEC60320 C14標準 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	12	電源ケーブルAL(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	プラグ: IEC60320 C14標準 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	13	電源ケーブルAL(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	プラグ: IEC60320 C14標準 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
N	14	電源ケーブルAL(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200	プラグ: IEC60320 C14標準 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート

ハートウェア一覧

項		品名	型名	提供時期	通用機種	通用OS ※1※2																希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					711.30 (24時間中) 711.30 (24時間中)<																		

ハートウェア-監

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B:ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成