

サーバ本体の定期交換部品

2003年以降に発表した製品が対象です。下表に記載のないモデルには定期交換部品はありません。なお、周辺装置(オプション)の消耗品、定期交換部品や有寿命部品も確認ください。

対象部品は、システム冷却ファン、電源ユニット、CPU冷却ファン、標準実装のアレイコントローラカードのキャッシュ用バッテリ、オールインワンタイプに添付のUPSです。

黄色の枠内が定期交換部品の対象部品とサーバの稼働時間条件となっています。

※RAS支援サービスによる事前予告が通知された場合、1年以内に交換をお願いいたします。

※RAS支援サービスにより、定期交換部品でない部品や搭載されていない部品の交換メッセージが表示された場合は、RAS支援サービスの「部品寿命情報 参照・設定」画面を開き、該当部品の稼働時間をリセット(0を設定)してください。

対象定期交換部品	システム冷却ファン		電源ユニット(増設分も含む)		CPU冷却ファン		標準実装アレイコントローラカードのバッテリ		オールインワンタイプの標準添付UPS※2
対象サーバ	寿命(24時間運転時)	使用個数	寿命(24時間運転時)	使用個数	寿命(24時間運転時)	使用個数	型名	BBU寿命	
PRIMERGY RX100 2003年7月発表モデル	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:4 最大:4	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—	—	—	—	—
PRIMERGY RX100 2003年11月発表以降のモデル	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—	—	—	—	—
PRIMERGY RX200 2003年9月出荷モデル以降	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:5 最大:5	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—	—	定期交換部品ではありません	—	—
PRIMERGY RX200 2004年1月出荷モデル以降	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—	—	定期交換部品ではありません	—	—
PRIMERGY RX300 2003年7月出荷モデル	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:8 最大:8	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:2	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:2	定期交換部品ではありません	—	—
PRIMERGY RX300 2003年12月出荷モデル以降	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:2	定期交換部品ではありません	—	定期交換部品ではありません	—	—
PRIMERGY RX600 S2	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません	—	—	—	システムボード	約3年	—
PRIMERGY RX600 S3	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません	—	—	—	システムボード	約3年	—
PRIMERGY RX600 S3 (SASモデル)	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません	—	—	—	標準搭載SASアレイコントローラカード	約3年	—
PRIMERGY RX600 S4	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません	—	—	—	定期交換部品ではありません	—	—
PRIMERGY ECONEL 30	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—	—	定期交換部品ではありません	—	—
PRIMERGY ECONEL 40	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—	—	定期交換部品ではありません	—	—
PRIMERGY TX150 2003年6月出荷モデル	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	定期交換部品ではありません	—	GP5SUP108
PRIMERGY TX150 2003年11月出荷モデル以降	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	定期交換部品ではありません	—	GP5SUP108

対象定期交換部品	システム冷却ファン		電源ユニット(増設分も含む)		CPU冷却ファン		標準実装アレイコントローラカードのバッテリ		オールインワンタイプの標準添付UPS※2
対象サーバ	寿命(24時間運転時)	使用個数	寿命(24時間運転時)	使用個数	寿命(24時間運転時)	使用個数	型名	BBU寿命	
PRIMERGY TX150 S2	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—		定期交換部品ではありません		GP5SUP108
PRIMERGY TX200 2003年7月出荷モデル	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期にならない	基本:2 最大:4	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:2	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:2	定期交換部品ではありません		GP5SUP107
PRIMERGY TX200 2003年12月出荷モデル以降	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期にならない	基本:2 最大:4	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:2	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		GP5SUP107
PRIMERGY TX200 S2	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		PG-142E3	約3年	GP5SUP107
PRIMERGY TX200W S2	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		PG-142E3	約3年	GP5SUP107
PRIMERGY TX600	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:2 最大:2	定期交換部品ではありません		PG-142E	約3年	—
PRIMERGY TX150FT S2(※1)	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:1 最大:1	—		定期交換部品ではありません		—
PRIMERGY TX150FT S4(※1)	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		—		定期交換部品ではありません		—
PRIMERGY TX150FT S5(※1)	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		—		定期交換部品ではありません		—
PRIMERGY TX200FT(※1)	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:4 最大:4	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に交換時期になりません	基本:2 最大:2	定期交換部品ではありません		PG-142E	約3年	—
PRIMERGY TX200FT S2(※1)	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		PG-142E3	約3年	—
PRIMERGY TX200FT S3(※1)	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		PG-140G	約3年	—
PRIMERGY TX300FT/HA S4 (※1)	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		—
PRIMERGY TX300FT/HA S5 (※1)	定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		定期交換部品ではありません		—

※1:FT/HAサーバはサーバ2台で構成されます。本表中の使用個数は1台分の値です。

※2:周辺装置の定期交換部品、UPSを参照ください。

RAS支援サービスでの寿命通知の表示

・RAS支援サービスのバージョンがV5.0未満(Windows版)および3.0.0未満(Linux版)の場合、UI画面上の[寿命時間]には、本表の[寿命(24時間運転時)]の約1年前(事前予告)の時間が表示されます。

・RAS支援サービスのバージョンがV5.0以降(Windows版)および3.0.0以降(Linux版)の場合、UI画面上の[寿命時間]には、本表の[寿命(24時間運転時)]の時間が表示されます。