

アップデート対象コンポーネントリスト

富士通株式会社
更新日：2016年5月

本リストはServerView Update Manager、ServerView Update DVD、ServerView System Monitor、ライフサイクルマネジメントライセンス&モジュール（PY-LCM11/PYBLCM11）等のアップデート機能でアップデート可能なコンポーネントの一覧です。

コンポーネント種類			eLCM			Update DVD /Update DVD Base (Content Collector使用)	SVUM(*2)		Web UI/ Web UI (TFTP)	USBメモリ / CD	オンラインアップ デートモジュール	System Monitor (Ver6.30以降)			
			オンライン(*1)		オフライン		Windows	Linux				Windows	Linux	Windows	Linux
			Windows	Linux											
オンボード	ファームウェア	iRMC FW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		BIOS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		Microcontroller	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
オプション	ファームウェア	SASコントローラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		SASアレイコントローラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		LAN(*3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		コンバージド・ネットワーク・アダプタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		ファイバーチャネル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ドライバ	SASコントローラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		SASアレイコントローラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		LAN(*3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		コンバージド・ネットワーク・アダプタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		ファイバーチャネル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ソフトウェア	ServerView	ServerView Agentless Service	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		ServerView Agents	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

*1 OS上にServerView Agentless Serviceがインストールされている必要があります。

ServerView Agentless Serviceがインストールされていない場合はBIOS、iRMC FWのみアップデート可能です。

*2 SVUMは最新バージョンをお使いください。古いバージョンをお使いの場合、新しい機種やオプションに対応していない場合があります。

*3 オンボードネットワークインターフェイス(PY-LA304U/PYBLA304U/PY-LA302U/PYBLA302U/PY-LA3A2U/PYBLA3A2U

/PY-CN302U/PYBCN302U以外)及び下記製品は対象外です。

PY-LA101/ PYBLA101/ PY-LA201/ PYBLA201/ PYBLA201L/ PY-LA262/ PYBLA262/ PYBLA262L/ PYBLA262U/ PYBLA262UL/

PY-LA264/ PYBLA264/ PYBLA264L/ PYBLA264U/ PYBLA264UL/ PY-LA242/ PYBLA242/ PYBLA242L/ PYBLA242U/ PY-LA252/

PYBLA252/ PYBLA252L/ PY-LAD04/ PYBLAD041/ PYBLAD042/ PY-LAD12/ PYBLAD121/ PYBLAD122/ PY-LAD12A/

PYBLAD121A/ PY-LAD12B/ PYBLAD12B/ PY-LAD22A/ PYBLAD22A/ PY-HC301/ PYBHC301/ PY-HC302/ PYBHC302/

PY-HC311/ PYBHC311/ PY-HC312/ PYBHC312/ PY-HCD12/ PYBHCD121/ PYBHCD122