

## スタートアップディスク型名と媒体図番対応表

2009年10月5日

オプション型名	製品図番	キット図番	媒体製品名称	DVD/FD図番 (媒体図番)	媒体種別・枚数	備考
PGBSTPD1	CA06888-H885	CA40701-X841	PRIMERGY BX620 S4 スタートアップディスク	CA40701-X755	DVD-ROM x2枚	
			ServerStart フロッピーディスク	CA40701-X209	FD x1枚	
PG-STPD2 PGBSTPD2	CA06888-G903 CA06888-H903	CA41534-0923	PRIMERGY BX620 S4 スタートアップディスク	CA41534-0572	DVD-ROM x3枚	(注1)
			ServerStart フロッピーディスク	CA40701-X209	FD x1枚	
PG-STPD3 PGBSTPD3	CA06888-G934 CA06888-H934	CA41534-2959	PRIMERGY BX620 S4 スタートアップディスク	CA41534-2951	DVD-ROM x3枚	(注2)
			ServerStart フロッピーディスク	CA40701-X209	FD x1枚	
PG-STPD4 PGBSTPD4	CA06888-G968 CA06888-H968	CA41534-3472	PRIMERGY BX620 S4 スタートアップディスク	CA41534-3485	DVD-ROM x1枚	(注3) 2009/9/18よりキット図番CA41534-3472 ⇒CA41534-4724に切替え(注3)
			ServerStart フロッピーディスク	CA40701-X209	FD x1枚	
PG-STPD5 PGBSTPD5	CA06888-G984 CA06888-H984	CA41534-3974	PRIMERGY BX920 S1 スタートアップディスク	CA41534-3985	DVD-ROM x1枚	2009/9/18よりキット図番CA41534-3974 ⇒CA41534-4713に切替え
			アレイコントローラ ドキュメント&ツールCD	CA41534-3900	CD-ROM x1枚	
PG-STPD6 PGBSTPD6	CA06888-G988 CA06888-H988	CA41534-4713	PRIMERGY BX920 S1 スタートアップディスク	CA41534-4670	DVD-ROM x1枚	
			アレイコントローラ ドキュメント&ツールCD	CA41534-3900	CD-ROM x1枚	
PG-STPD7 PGBSTPD7	CA07198-G044 CA07198-H044	CA41534-5123	PRIMERGY BX620 S5 スタートアップディスク	CA41534-5080	DVD-ROM x1枚	(注4)
			アレイコントローラ ドキュメント&ツールCD	CA41534-5082	CD-ROM x1枚	

注1: Windows Server 2008/SX650/SASアレイコントローラード(CP-248EL/PGB248EL/PG-248FL/PGB248FL)対応

注2: Windows Server 2008/SX650/SASアレイコントローラード(CP-248EL/PGB248EL/PG-248FL/PGB248FL/PG-248GL/PGB248GL)対応

注3: Windows Server 2008/SX650/SASアレイコントローラード(CP-248EL/PGB248EL/PG-248FL/PGB248FL/PG-248GL/PGB248GL)/拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)/SASカード(PG-228BL/PGB228BL)対応

注4: Windows Server 2008 R2対応

この部分の図番が媒体

