

**PRIMERGY BX920 S1 サーバブレード ご使用上の注意**

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年2月
富士通株式会社

『PRIMERGY BX920 S1 サーバブレード ユーザーズガイド』 B7FH-6131-01 への訂正事項**訂正** 3.2.10 Advanced Processor Options サブメニュー (関連ページ: P. 71)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

項目	設定値	説明
Enhanced Idle Power State	・ Disabled ・ Enabled (<u>ご購入時</u>)	CPU 内部の設定です。この項目は、CPU の種類によっては表示されません。

正)

項目	設定値	説明
Enhanced Idle Power State	・ Disabled (<u>ご購入時</u>) ・ Enabled	CPU 内部の設定です。この項目は、CPU の種類によっては表示されません。 インテル® Xeon® プロセッサ-X5570 搭載時は、ご購入時設定の「Disabled」を変更しないでください。

以上