

PRIMERGY

製品の取り扱いについて

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、本書およびサーバ本体に添付のユーザーズガイドをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。



ユーザーズガイドを参照してください

本製品の搭載方法および梱包物などの製品仕様については、サーバ本体に添付のユーザーズガイドを参照してください。

また、搭載可能なサーバ本体は、PRIMERGY システム構成図で確認してください。

安全上のご注意

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。



警告

- 本製品をサーバ本体内に取り付けたり取り外したりする場合は、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。感電の原因となります。
- なお、冗長機能をサポートしている製品（ホットプラグ対応製品）であっても、設定によっては電源を切る必要があります。詳細は、サーバ本体に添付のユーザーズガイドを参照してください。



注意

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品は、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに十分注意してください。本製品を扱う前に、金属性のものに触れるなどして体内の静電気を放電させてください。
- 本製品はサーバ本体に取り付ける直前に、静電気防止袋から取り出してください。本製品を扱うときは、基板表面や半田づけの部分に触れないように、基板の縁を持つようにしてください。袋から取り出した本製品は、伝導パッドなどの上に置いてください。
- 本製品を静電気防止袋から取り出した状態で保管しないでください。また、本製品を保管する場合には、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

FUJITSU

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003

⑦ 0311-1



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



大豆油インキを使用しています。



* B 7 F Y 1 2 6 1 0 1 *