

PC サーバ PRIMERGY ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる上で注意事項がございます。ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、本書をよくお読みの上ご使用願います。

2009 年 10 月
富士通株式会社

1. サーバ監視ツール ServerView Operations Manager について

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 の環境におきまして、ServerView Operations Manager(SVOM)のインストールが正常に行われない場合があります。

ServerView Installation Manager(SVIM) もしくは、PowerUp Gear を使用してインストールを行った場合、及び、個別で ServerView Operations Manager のインストールを行った場合、それぞれの場合につきまして、以下の対処を実施してください。

■ ServerView Installation Manager もしくは PowerUp Gear を使用してインストールを行った場合

ServerView Installation Manager もしくは PowerUp Gear の終了後、ServerView Operations Manager が正常にインストールされたかどうか、以下の方法で必ず確認してください。

1. コントロールパネルを起動し、[プログラム] - [プログラムと機能]を開きます。
2. 一覧に、「Fujitsu ServerView Operations Manager」が無かった場合、ServerView Operations Manager のインストールが正常に行われていません。
「ServerView Operations Manager ユーザーズガイド:B7FH-6251-01」の「2.3.1 SVOM for Windows のインストール」に従って ServerView Operations Manager のインストールを行ってください。

一覧に、「Fujitsu ServerView Operations Manager」があった場合は、ServerView Operations Manager は正常にインストールされています。対処の必要はありません。

■ 個別で ServerView Operations Manager のインストールを行った場合

インストールの途中で、以下のメッセージが表示された場合、ServerView Operations Manager はインストールされません。

--エラーメッセージ--
致命的なエラーが発生したため、インストールを中断しました。

開いているファイルやフォルダを一旦閉じた後、再度 ServerView Operations Manager のインストールを行ってください。

2. 「ServerView Operations Manager ユーザーズガイド:B7FH-6251-01」への訂正事項

訂正 ■ 製品の呼び方 (関連ページ:P4)

該当ページの表について、下記の通り訂正いたします。

誤)

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter		
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard	Windows Server 2008 または Windows Server 2008(64bit)	Windows
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Premium		

正)

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter		
Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation		
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard	Windows Server 2008 または Windows Server 2008(64bit)	Windows
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Premium		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation	Windows Server 2008 R2	
Microsoft® Windows® Web Server 2008 R2		

訂正 1.3 システム要件 ■ SVOM for Windows(サーバまたはパソコンへのインストール) (関連ページ:P18)

該当ページの表について、下記の通り訂正いたします。

誤)

パソコンのシステム	動作条件
ソフトウェア	OS • Windows Server 2008 • Windows Server 2003 R2 • Windows Server 2003 • Windows Vista • Windows XP

正)

パソコンのシステム	動作条件
ソフトウェア	OS • Windows Server 2008 R2 • Windows Server 2008 • Windows Server 2003 R2 • Windows Server 2003 • Windows Vista • Windows XP

訂正 1.3 システム要件 ■ SVOM for Windows(サーバまたはパソコンへのインストール) (関連ページ:P18)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

重要

- ▶ 次のOSは未サポートです。
 - Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2, Standard Edition
 - Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

正)

重要

- ▶ 次のOSは未サポートです。
 - Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

訂正 2.2.5 Web サーバのインストール ■ 「Windows」 Microsoft Internet Information Service(IIS) (関連ページ:P35)
太字下線部が訂正箇所です。

誤)

重要

- ▶ Windows Server 2008 (64-bit) ／ Windows Server 2003 x64 ／ Windows Server 2003 R2 x64 において、SVOM での IIS の使用は未サポートです。

正)

重要

- ▶ Windows Server 2008 R2 ／ Windows Server 2008 (64-bit) ／ Windows Server 2003 x64 ／ Windows Server 2003 R2 x64 において、SVOM での IIS の使用は未サポートです。

3. 「ServerView Windows エージェント ユーザーズガイド:B7FH-6261-01」への訂正事項

訂正 ■ 製品の呼び方 (関連ページ:P4)

該当ページの表について、下記の通り訂正いたします。

誤)

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter		
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard	Windows Server 2008 または Windows Server 2008(64bit)	Windows
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Premium		

正)

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter		
Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation	Windows Server 2008 または Windows Server 2008(64bit)	Windows
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard		
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Premium		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation	Windows Server 2008 R2	
Microsoft® Windows® Web Server 2008 R2		

訂正 1.2 システム要件 (関連ページ:P18)

該当ページの表について、下記の通り訂正いたします。

誤)

パソコンのシステム		動作条件
ソフトウェア	OS	<ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008Windows Server 2003 R2Windows Server 2003

正)

パソコンのシステム		動作条件
ソフトウェア	OS	<ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008 R2Windows Server 2008Windows Server 2003 R2Windows Server 2003

訂正 2.3 インストール (関連ページ:P22)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

 **重要**

- ▶ ターミナルサーバがインストールされているシステムでは、アプリケーションのインストール方法が通常とは異なります。ターミナルサーバ環境に ServerView Windows エージェントをインストールする場合は、下記手順 3 の操作を、それぞれ次の手順で行ってください。
- ▶

正)

 **重要**

- ▶ Windows Server 2008 R2 ／ Windows Server 2008 (64-bit) ／ Windows Server 2003 x64 ／ Windows Server 2003 R2 x64 において、SVOM での IIS の使用は未サポートです。

以上