

# PRIMERGY RX2530M4p ご使用上の留意・注意事項

2019年12月  
富士通株式会社

PRIMERGY RX2530M4pに関して、以下の留意・注意事項がございます。製品をご使用になる前にお読みくださいますようお願い致します。

## 1. FUJITSU Software ServerView® Suiteについて

PRIMERGY RX2530 M4pは、iRMC (ServerView® Remote Management Controller) を除くFUJITSU Software ServerView® Suiteをご利用できません。本製品のご利用開始前にハードウェアの監視のため、iRMCサーバマネジメント機能用のManagement LANにIPアドレスを設定してください。弊社保守員によるハードウェアの交換の際にハードウェアの状態を確認するため、弊社保守員にManagement LANのIPアドレスをお伝えください。

## 2. BitStreamのバージョンの確認について

本ソフトウェアが動作するには、本ソフトウェアが要求するBitStreamのバージョンとBIOSのBitStreamのバージョンを一致させる必要があります。

弊社保守員によるPRIMERGY RX2530 M4pのシステムボード (MAINBOARD) の交換やBIOSアップデートの際には、`fj-ovs-accel-show-system-status`コマンドにてBitStreamのバージョンを確認し、弊社保守員にお伝えください。

## 3. BitStream内のRAMのエラー監視について

BitStream内のRAMのエラー監視は、`fj-ovs-accel-ras.service`で実施しています。`fj-ovs-accel-ras.service`が稼働するまでのエラーは、`fj-ovs-accel-ras.service`が稼働した後に検出します。

以上