

PRIMERGY

はじめにお読みください(VMwareバンドルタイプ)

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙をご覧になり、PRIMERGY を使用する準備を行ってください。

■システムの運用前に必ずお読みください

システムの運用を開始する前に、ハードウェアの各マニュアルを参照し、ご購入時のシステム環境、操作前に必要な設定についてご確認ください。ハードウェアの各マニュアルは、PRIMERGY スタートアップディスクに格納されています。PRIMERGY スタートアップディスクをセットし、「PRIMERGY スタートアップディスク」画面から「PRIMERGY ドキュメント」をクリックして参照してください。

また、「PRIMERGY RX300 S5 VMware バンドルタイプご使用上の注意」は、同梱の「PRIMERGY ドキュメント&ツール CD for VMware バンドルタイプ用」の以下から参照できます。

[CD-ROM ドライブ]:¥attention.pdf

1. 保守サービスについて

VMware バンドルタイプには、SupportDesk Standard が含まれております。サポートサービスの詳細については、同梱されている「VMware 製品サポートサービスについて」を参照ください。また、SupportDesk へのお客様登録については、同梱されている「お客様登録とライセンス取得のご案内」を参照ください。

2. ライセンスの入手方法について

VMware 製品をご利用いただくためには、ライセンスが必要となります。詳細は、同梱されている「お客様登録とライセンス取得のご案内」を参照ください。

3. インストールメディアについて

VMware バンドルタイプには、VMware をインストールするためのメディア（インストール CD）が同梱されていません。また、プレインストールもされていません。インストール CD の CD イメージは以下の URL からダウンロードすることが可能です。

URL: <http://www.vmware.com/jp/download/>

参考：ダウンロードは VMware 社にユーザ登録した後に利用可能になります。

4. VMware の使用について

PRIMERGY 上での VMware のインストールおよび使用に際して、留意すべき事項は「PRIMERGY ドキュメント&ツール CD for VMware バンドルタイプ用」内のインストールガイドに記載しています。必ず一読してください。

[CD-ROM ドライブ]:¥installguide.pdf