

## Fujitsu Server PRIMERGY TX1310 M1

### ご使用上の留意・注意事項

Fujitsu Server PRIMERGY TX1310 M1 に関して、以下の留意・注意事項がございます。製品をご使用になる前にお読みくださいますようお願いいたします。

2014 年 5 月  
富士通株式会社

#### (1) UEFI モードについての留意

本装置では UEFI モードはご使用になれません。UEFI モードでの OS インストールは未サポートとなります。  
BIOS 設定の[Boot]メニュー – [Boot Option Priorities]上に UEFI モードの起動メニューが表示されますが、ご使用になれません。

#### (2) Intel TXT 機能についての留意

本装置では Intel TXT 機能(\*1)はご使用になれません。  
(\*1): Intel TXT 機能(インテル®トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー)

#### (3) iSCSI boot の制限について

本装置では iSCSI boot はご使用になれません。

#### (4) ファンのログに関して

システムファンを取り外した状態で起動した場合、イベントログにはファンが認識できない旨のエラーログが記録されません。そのため必ず ServerView System Monitor を使用し、ファンの状態を監視してください。

—以上—