

## PRIMERGY TX200 S6 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に更新事項がございましたので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年7月  
富士通株式会社

### 「PRIMERGY TX200 S6 用 D2799 BIOS セットアップユーティリティ」マニュアルへの更新事項

#### Wake up On LAN (WOL) 機能のご使用にあたって(関連ページ 61)

##### **追記**

Windows 環境下において、Management LAN port が Shared に設定されている場合、Wake up On LAN (WOL) の機能をご利用になれません。Linux 環境下においては、この機能はご使用になれます。WOL をご使用になられる場合は、BIOS セットアップユーティリティを起動していただき、Management LAN port の項目を Management に設定してください。

Server メニュー - IPMI サブメニュー - LAN Settings - Management LAN Port

#### 7.5 IPMI

##### Management LAN Port

###### Management

iRMC は専用の LAN インターフェースを使用します。

###### Shared

iRMC とオンボード LAN は、LAN インターフェースを共有します。

※ Wake up On LAN (WOL) をご使用の場合は、Management に設定して下さい。

—以上—