

# PRIMERGY

## 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構 (PG-BC101)

### 取扱説明書

このたびは、弊社の内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付のハードウェアガイドをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2003年7月  
富士通株式会社



## 梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。  
万一足りないものがございましたら、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

- ・ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構
- ・ 保証書
- ・ 取扱説明書（本書）
- ・ SCSI ケーブル

## 安全上のご注意

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

# 1 特長

本製品をサーバ本体の5インチストレージベイに取り付けることで、3.5インチストレージベイを3つ増設できます。

## 2 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構の搭載



サーバ本体内に内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してから行ってください。



- ・内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・基本ドライブケース変換機構使用時（2ch 時）には、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を搭載しないでください。

サーバ本体に添付されているハードウェアガイドを参照して、搭載してください。

## 3 仕様

項目	内容
搭載台数	3 ベイ (3.5 インチストレージベイ)
寸法 (W × D × H)	149 × 191 × 86mm (5 インチストレージベイを2ベイ占有)
質量	1.1kg

搭載可能なサーバ本体は、PRIMERGY システム構成図で確認してください。

