

PRIMERGY

増設用シリアルポート（PG-COM02）

取扱説明書

このたびは、増設用シリアルポートをご購入いただき、誠にありがとうございます。
本書は、増設用シリアルポート（以降、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付のハードウェアガイドをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2003年8月
富士通株式会社



梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。
万一足りないものがございましたら、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

- ・ 増設用シリアルポート
- ・ 取扱説明書（本書）

安全上のご注意

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

1 概要

PRIMERGY RX200 用の増設用シリアルポートです。
本製品を増設搭載することにより、シリアルポートを追加できます。

2 搭載方法



- ・ サーバ本体内に本製品を取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してから行ってください。



- ・ 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 本製品は静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。
- ・ 本製品の保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付のハードウェアガイドを参照して、搭載してください。

