

SCSI アレイコントローラカード GP5-150/1501/151 エラーイベントログについて

本書は、ファームウェアとデバイスドライバ・Storage Manager のバージョンの組合せによって記録されるエラーイベントについて記述しております。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

2003 年 1 月 富士通株式会社

ファームウェアバージョン FS02/FS03 をご使用の際に、Storage Manager のバージョンが V3.23 より古いバージョンをご使用の場合、OS イベントログに以下のエラーログが記録されます。本ログはシステムに影響を与えないため無視することができます。

ソース:	DPTOLOG
分類:	(77)
種類:	エラー
イベントID:	1002
説明:	Domain Validation had to reduce device speed

本問題は、デバイスドライバおよび Storage Manager をアップデートすることで「情報」として記録されるよう修正されます。以下にそのアップデートの方法を示します。

[デバイスドライバ更新手順]

Windows 2000 の場合

1. Windows 2000 に Administrator、あるいは同等の権限でログインします。
2. [コントロールパネル]から[システム]を実行してください。
3. [ハードウェア]タブを選択し、[ドライバの署名]をクリックしてください。
4. [ファイルの署名の確認]の項目が「ブロック」となっていた場合は、本インストールを行うために、一時的に「警告」に変更してください。
5. [OK]ボタンをクリックしてください。
6. [デバイスマネージャ]をクリックしてください。
7. [SCSI と RAID コントローラ]をダブルクリックしてください。SCSI アダプタの一覧が表示されます。
8. 以下を選択しダブルクリックしてください。
 - " 2100S Ultra3 Single Channel" (GP5-151 の場合)
 - " 3000S Ultra3 Dual Channel" (GP5-150/1501 の場合)
9. プロパティウィンドウが表示されたら、[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックしてください。[デバイスドライバのアップグレードウィザード]
10. ウィンドウが表示されますので、[次へ]をクリックしてください。
11. [このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。
12. [ディスク使用]をクリックしてください。
13. 「GP5-150/1501/151 Windows 2000 Driver & Storage Manager Disk1」をフロッピーディスクドライブに挿入します。
14. [製造元のファイルのコピー元]の欄に"A:¥"と入力後、[OK]ボタンをクリックします。
15. モデル欄から以下のデバイスを選択し、[次へ]をクリックしてください。
 - " 2100S Ultra3 Single Channel" (GP5-151 の場合)
 - " 3000S Ultra3 Dual Channel" (GP5-150/1501 の場合)
16. [次へ]をクリックすると、デバイスドライバのインストールが開始されます。

- [デジタル署名が見つかりませんでした]というウィンドウが表示されることがあります。
[はい]をクリックしてインストールを続行してください。
17. [完了]をクリックし、[デバイスドライバのアップグレードウィザード]ウィンドウを閉じてください。
 18. プロパティウィンドウの「閉じる」をクリックしてウィンドウを閉じてください。
 19. [システム設定の変更]ウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックしてください。
 20. システムが再起動されます。
 21. 4.で[ファイルの署名の確認]の項目を「警告」に変更した場合は、元の設定に戻してください。

Windows NT4.0 の場合

1. Windows NT4.0 に Administrator、あるいは同等の権限でログインします。
2. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]から[コントロールパネル]をクリックします。
3. [コントロールパネル]の[SCSI アダプタ]をダブルクリックします。
4. [SCSI アダプタ]の[追加]タブをクリックします。
5. [ドライバのインストール]ウィンドウが開きます。
6. [ディスクの使用]ボタンをクリックします。
7. 「フロッピーディスクからのインストール」ウィンドウが開きます。
8. 「GP5-150/1501/151 Windows NT Driver & Storage Manager Disk1」をフロッピーディスクドライブに挿入します。
9. 「配布ファイルのコピー元」の欄に"A:¥"と入力後、[OK]ボタンをクリックします。
10. 表示される一覧から、SCSI アダプタを選択します。" Adaptec I2O RAID Host Adapter Driver for NT 4.0." を選択し、[OK]ボタンをクリックします。ファイルのコピーが行われます。
11. コピーが終了すると「新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。今すぐコンピュータを再起動しますか？」というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
12. システムが再起動されます。

[Storage Manager 更新手順]

旧版の Storage Manager をインストール後、新版の Storage Manager に更新する場合、更新作業前に必ずシステムを再起動してください。システムを再起動しなかった場合、システムがハングする場合があります。

1. Windows に Administrator、あるいは同等の権限でログインします。
2. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]から[コントロールパネル]をクリックします。
3. [コントロールパネル]の[サービス]をダブルクリックします。
4. 下記のサービスを停止させます。停止は、該当するサービス名を順次選択し、停止ボタンをクリックしてください。（表示されない場合は、停止させる必要はありません）
 - ・ Communications Server
 - ・ DPTSRV
 - ・ SNMP
5. [スタート]ボタンをクリックし、[Storage Manager] から [Uninstall] を選択します。
6. 本カード添付の取扱説明書の「Storage Manager のインストール」記載の手順に従い、Storage Manager を再インストールします。

以上

All Rights Reserved, Copyright® FUJITSU LIMITED 2003

④ 0301-01