

## SCSI アレイコントローラカード PG-142E3 ご使用前に

このたびは、弊社の SCSI アレイコントローラカードをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書は、本製品に添付の『SCSI アレイコントローラカード PG-142E3 (MegaRAID SCSI 320-2) 取扱説明書』の記述を補足しております。本製品をご利用になる前に必ずお読みください。

2005 年 6 月  
富士通株式会社

### 1 Global Array Manager(GAM)のアップデートについて

本製品が添付されている本体サーバにプレインストールされている Global Array Manager(GAM)および、ServerStartを使用してインストールされた Global Array Manager(GAM)は、版数が古い場合があります。本製品を使用するためには、本製品添付の媒体「SCSIアレイコントローラカード ドキュメント&ツール CD(L)V2.5L10」を使用して、Global Array Manager(GAM)のインストールまたはアップデートを行ってください。

#### 1.1 Global Array Manager(GAM)の版数確認方法

以下の手順により Global Array Manager(GAM)の版数を確認することができます。

「スタート」ボタン→「プログラム」の順にクリックします。GAM Client がインストールされていれば、[Mylex Global Array Manager Client 6.02-xx]と表示されます。6.02-xx の部分が版数を表しています。

Mylex Global Array Manager Client 6.02-20 以前の場合は旧版のため、アップデートが必要です。

#### 1.2 旧版の Global Array Manager(GAM)のアンインストール

すでに旧版の Global Array Manager(GAM)がシステムにインストール済みである場合は、GAM をインストールする前に、以下の手順に従って旧版の Global Array Manager Client / Server のアンインストールを行ってください。

[Global Array Manager(GAM)のアンインストール方法]

1. システムの管理者権限(Administrator)でシステムにログオンしてください。
2. アンインストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了してください。特に「イベントビューア」や「コンピュータの管理」を実行したままアンインストールを実行すると、正常にアンインストールされないことがあります。
3. コントロールパネルから「アプリケーションの追加と削除」または「プログラムの追加と削除」を実行してください。
4. 「Mylex Global Array Manager Client」を選択し、[変更と削除]をクリックしてください。  
「Are you sure you want to completely remove 'Mylex Global Array Manager Client vx.xxxx'and all of its components?」画面が表示されたら、[はい]をクリックしてください。
5. 「Uninstall successfully completed.」と表示されたら、[OK]をクリックしてください。
6. 「Mylex Global Array Manager Server」を選択し、[変更と削除]をクリックしてください。  
「Are you sure you want to completely remove 'Mylex Global Array Manager Server vx.xxxx'and all of its components?」画面が表示されたら、[はい]をクリックしてください。
7. 「Uninstall successfully completed.」と表示されたら、[OK]をクリックしてください。

### 1.3 Global Array Manager(GAM)のインストール

Global Array Manager(GAM)のインストール手順を説明します。GAM をインストールする際は必ず以下の手順に従ってください。

#### POINT

- Global Array Manager をご使用になるには、TCP/IP、SNMP サービス、ServerView が正しくインストールされている必要があります。

[Global Array Manager(GAM)のインストール方法]

1. システムの管理者権限(Administrator)でシステムにログオンしてください。
2. インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了してください。特に「イベントビューア」や「コンピュータの管理」を実行したままインストールを実施すると、正常にインストールされないことがあります。
3. 「SCSIアレイコントローラカード ドキュメント&ツールCD (L)V2.5L10」の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。
4. 以下のバッチファイルを実行してください。  
[CD-ROM ドライブ名]:¥Tools¥GAM\_V602L60¥install.bat
5. GAM のセットアップが開始されますので、本製品取扱説明書の「4.4.1 GAM のインストール手順」の手順 4 以降に従って GAM をインストールしてください。
6. セットアップが完了したら、コマンドプロンプトに表示されているメッセージに従って[Enter]キーを押してください。GAM Agent のアップデートが開始されますので、メッセージに従ってアップデートを行ってください。
7. [Enter]キーを押してください。
8. PRIMERGY TX200FT S2 以外のサーバをご使用の場合は、システムを再起動してください。

#### 重要

- PRIMERGY TX200FT S2 をご使用の場合は、以下の手順に従ってください。
  1. CoServer1 の GAM Client/Server をアンインストールします。
  2. CoServer1 に GAM をインストールします。
  3. CoServer2 の GAM Client/Server をアンインストールします。
  4. CoServer2 に GAM をインストールします。
  5. FT システム全体を再起動してください。詳細な手順に関しては、サーバ本体添付のユーザズガイドの「3章 FT システムの基本操作」の「3.1 FT システムの起動と終了」を参照してください。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Global Array Manager、WebBIOS は、米国 LSI Logic 社の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005