

SCSI アレイコントローラカード PG-142E3 / PGB142E3 / PGB142E3B をご使用前に

このたびは、弊社の SCSI アレイコントローラカードをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、本製品 (PG-142E3 / PGB142E3 / PGB142E3B) に添付の『SCSI アレイコントローラカード PG-142E3 (MegaRAID SCSI 320-2) 取扱説明書』の記述を補足しております。本製品をご利用になる前に必ずお読みください。

2005 年 12 月

1. WebBIOS のプロパティの初期設定値について

取扱説明書 P34 の 3.3.1 アレイコントローラカードのプロパティの設定値につきまして、取扱説明書と設定表現および設定値の画面表示が異なる部分があります。

以下の通り、謹んで訂正させていただきます。

なお、実際の動作は変わりませんので、設定変更は不要です。

訂正前

プロパティ	パラメータ	デフォルト値
Adapter Properties	BIOS Stops on Error	Off
	ChkConst Restore	Enabled



訂正後

プロパティ	パラメータ	デフォルト値
Adapter Properties	BIOS Continues on Error	On
	ChkConst Restore	Disabled

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Global Array Manager、WebBIOS は、米国 LSI Logic 社の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005