

【お客様へ】

内蔵 DAT72 ユニットのフロントパネルの形状およびドライブについて


このたびは、弊社の内蔵 DAT72 ユニット(PG-DT501/PGBDT501/PGBDT501C)をお買い求めいただきました。誠にありがとうございます。本装置をご使用になる上で、以下の留意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用ください。

2006 年 5 月
富士通株式会社


■フロントパネルの形状について

内蔵 DAT72 ユニット(PG-DT501/PGBDT501)には、以下の図のように取り出しボタン、動作 LED の形状が異なったものがありますが、動作・機能に違いはありません。

・取り出しボタンが四角、動作 LED が丸いもの



・取り出しボタン、動作 LED が楕円形のもの



■Windows 用ドライバの更新について

お使いのサーバに添付されている ServerStart の版数が V5.602 以前の場合には、新しいドライバが公開されており、弊社ダウンロードサイトより、新版のドライバ‘PRIMERGY DAT72 用デバイスドライバ V1.1L10’をダウンロードしてご使用ください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>

※バックアップするアプリケーションを開発しているお客様が関連する改版です。Windows Backup や ARCserve をお使いの場合にはドライバを改版する必要はありません。変更内容については、弊社ダウンロードサイトをご覧ください。

■Windows 用ドライバの格納フォルダについて

Windows Server 2003 , x64 Editions のサポートに伴い、ServerStart V5.603 より、ドライバの格納されているフォルダが以下のように変更されております。(CD-ROM ドライブが E ドライブの場合)

- ・Windows 2000 Server 用
E:\DRIVERS\Tape\DAT72\drivers\WinNT\Win2000
- ・Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 (32bit) 用
E:\DRIVERS\Tape\DAT72\drivers\WinNT\Win2003\386
- ・Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 (x64 Edition) 用
E:\DRIVERS\Tape\DAT72\drivers\WinNT\Win2003\x64
- ・Windows Server 2003 (Itanium) 用
E:\DRIVERS\Tape\DAT72\drivers\WinNT\Win2003\ia64

以上