

LAN 拡張ボード(10Gbps) ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2010年4月
富士通株式会社

1. BX920 S1 の BIOS・iRMC ファームウェア版数について

本製品を PRIMERGY BX920 S1 サーバブレードに搭載する場合、BX920 S1 の BIOS、iRMC ファームウェアをそれぞれ 3B39、4.90G 以降にアップデートする必要があります。

BIOS、iRMC ファームウェアが古い場合はファームウェアアップデートしてから本製品を BX920 S1 に搭載してください。

2. サーバブレードのエラーメッセージについて

本製品ご使用時に、サーバブレードのシステムイベントログに以下のエラーメッセージが記録されることがありますが、サーバブレードの動作に問題はありません。

Major	CLP command to device PFA 0001 failed. Command not supported
Major	CLP command to device PFA 0002 failed. Command not supported

3. SVOM で表示されるリンクスピードについて

SVOM (ServerView Operations Manager) で本製品のリンクスピードが「スピード: 10Mbit/sec」、または「スピード: N/A」と表示される場合がありますが、本製品の動作に問題はありません。10Gbit/sec で動作します。

Network Interface - eth7

詳細 | MAC統計情報

説明: eth7

アダプタモデル: Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Backplane Connection

タイプ: ethernet-csmacd

物理アドレス: 0019996FE022

IPXネットワーク: N/A

スピード: 10 Mbit/sec

IPアドレス: 192.168.8.6
FE80:0000:0000:0000:0219:99FF:FE6F:E022

サブネットマスク: 255.255.255.0

バスタイプ & 番号: pci 49

スロット番号: 2

ファンクション: 2

IRQ: 178

DMAチャンネル: N/A

I/Oアドレス領域: D880 - D883

メモリアドレス領域: FAB40000 - FAB4000F

全体の統計量

以上