



## はじめにお読みください

このたびは、弊社の PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット (SAS または USB) [以降、SX05 S1、SX05 S1 SAS、SX05 S1 USB または本製品と記載します]をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品に添付されております『PRIMERGY SX05 S1 ユーザーズガイド』及び下記に示す内容を合わせてお読みください。

2012 年 5 月

## 1 納品物がそろっていることを確認してください。

- ・ 納品物は大切に保管してください。
- ・ 本紙に記載の納品物の他に、注意書きの紙が入っている場合があります。

### SX05 S1 共通納品物

- PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット ([SAS または USB] 1 台)
- レール取付キット (外部ラックレール 2 本、内部コンポーネントレール 2 本、ケーブルサポートクリップ 2 個、各種ネジ 1 袋)
- スクリューキット (ケージナット M5 2 個、ネジ [M5 x 1.2 mm] 2 本)
- PRIMERGY SX05 S1 ユーザーズガイド (1 部)
- ServerView Suite DVD2 (1 枚)
- リポートタイ (2 本) [日本市場では使用しません]
- 安全上のご注意 (1 部)
- サポートアンドサービス (1 部)
- 保証書 (1 部)
- はじめにお読みください (本紙)

### 必須オプションの納品物

- 電源ケーブル (1 本)
- バックアップデバイスの添付品 (一式)
- ※ 電源ケーブル、バックアップデバイスは別手配品となります。
- ※ SAS ケーブル (SX05 S1 SAS のみ) は別手配品となり、別梱包になります。

## 2 納品物を確認したら……

- ・ 本製品をお使いになる前に、『PRIMERGY SX05 S1 ユーザーズガイド』をよくお読みになり、理解されたうえで、本製品をお使いください。
- ・ その他、添付されているドキュメントがある場合には、本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

## 3 留意事項

- ・ SX05 S1 USB は USB ケーブルが装置筐体後側にタイラップで固定されています。(2 本、2 か所) 初回使用時にはタイラップを切断してご使用ください。切断の際には、ケガを負わないよう、かつ、USB ケーブルをキズ付けないようご注意ください。
- ・ 本製品の電源投入/切断について  
本製品には接続先サーバとの電源連動機能はありません。本製品の電源投入切断は本手順を守らない場合、バックアップデバイスを認識しなかったり、バックアップなどが失敗したりする可能性があります。
  - ・ 電源投入について  
本製品の電源スイッチを押下して電源投入後、接続先サーバ本体の電源を投入してください。
  - ・ 電源切断について  
すべての接続先サーバ本体の電源を切断した後、本製品の電源スイッチを押下して電源切断してください。