


**PRIMERGY**

増設シリアルポート (PG-COM01)

取扱説明書



# はじめに

---

このたびは、増設シリアルポートをご購入いただき、まことにありがとうございます。  
させていただきます。

本書は、増設シリアルポート（以降、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2001年12月

## 梱包物を確認してください

---

お使いになる前に、次のものが梱包されていることを確かめください。  
万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

シリアルポート

保証書

取扱説明書（本書）

## 安全上のご注意

---

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。



**警告**

:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。



**注意**

:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

# 1 概要

PRIMERGY L200用の増設シリアルポートです。

本製品を増設搭載することにより、シリアルポートを追加することができます。

# 2 搭載方法

## ⚠ 警告

- サーバ本体内にシリアルポートを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いたあとに行ってください。

## ⚠ 注意

- シリアルインタフェースを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- シリアルインタフェースは静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。
- シリアルインタフェースの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付されている取扱説明書を参照して搭載してください。

---

PRIMERGY  
増設シリアルポート ( PG-COM01 )

取扱説明書  
P3FY-1830-01-00

発行日 2001年12月

発行責任 富士通株式会社  
Printed in Japan

---

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。  
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。  
無断転載を禁じます。