

メッセージ集 - 日本語



Fujitsu Software ServerView Suite

ServerView Fabric Manager V2.05

Messages Network Management

2015年12月版

製品名称の表記

本書では、本文中で使用される製品名称を次のように略して表記します。

Windows Server 2012

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard	Windows Server 2012	Windows
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter		
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter		

Windows Server 2008

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard	Windows Server 2008 R2 SP1	Windows
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1 Datacenter		

仮想化ソフトウェア

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Hyper-V Server®	Hyper-V Server	Hyper-V
Microsoft® Hyper-V Server® 2008 R2	Hyper-V Server 2008 R2	
Microsoft® Hyper-V Server® 2012 Microsoft® Hyper-V Server® 2012 R2	Hyper-V Server 2012	
System Center 2012 SP1 Virtual Machine Manager System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager	SCVMM	System Center
System Center 2012 SP1 Operations Manager System Center 2012 R2 Operations Manager	SCOM	
VMware vCenter Server 5.x VMware vCenter Server 6.x	vCenter Server	vCenter Server

装置等

製品名称	本文中の表記
ServerView Fabric Manager	Fabric Manager

著作権及び商標

Copyright © 2012-2015 Fujitsu All rights reserved.

使用されているハードウェア名とソフトウェア名は、各メーカーの商標名および商標です。

- Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- VMware、VMwareロゴ、Virtual SMPおよびVMotionは、米国およびその他の地域におけるVMware, Inc.の登録商標または商標です。
- ServerViewは、富士通株式会社の登録商標です。

目次

1	はじめに	5
1.1.	本マニュアルの対象者と目的.....	5
1.2.	本書の表記.....	5
1.3.	メッセージ.....	6
2	情報メッセージ	7
2.1.	15XXX.....	7
2.1.1.	154XX.....	7
2.1.2.	158XX.....	11
2.2.	17XXX.....	12
2.2.1.	174XX.....	12
3	警告メッセージ	18
3.1.	33XXX.....	18
3.1.1.	330XX.....	18
3.1.2.	334XX.....	22
3.2.	35XXX.....	23
3.2.1.	354XX.....	23
3.2.2.	356XX.....	30
3.2.3.	358XX.....	30
3.3.	36XXX.....	35
3.3.1.	360XX.....	35
3.3.2.	364XX.....	36
3.4.	37XXX.....	39
3.4.1.	372XX.....	39
3.4.2.	374XX.....	64
3.5.	38XXX.....	87
3.5.1.	380XX.....	87
3.5.2.	382XX.....	87
3.5.3.	383XX.....	108
4	エラーメッセージ	110
4.1.	53XXX.....	110



4.1.1.	530XX.....	110
4.1.2.	532XX.....	111
4.2.	55XXX	112
4.2.1.	550XX.....	112
4.2.2.	554XX.....	113
4.2.3.	556XX.....	115
4.2.4.	558XX.....	115
4.3.	56XXX	117
4.3.1.	560XX.....	117
4.3.2.	564XX.....	118
4.4.	57XXX	119
4.4.1.	572XX.....	119
4.4.2.	574XX.....	122
4.5.	58XXX	124
4.5.1.	582XX.....	124
4.6.	75XXX	126
4.6.1.	750XX.....	126
4.6.2.	754XX.....	126
4.7.	95XXX	128
4.7.1.	954XX.....	128
付録	システムログに出力するメッセージ	129

1 はじめに

1.1. 本マニュアルの対象者と目的

本書では、ServerView Fabric Managerで表示されるメッセージの意味と対処方法について説明します。

1.2. 本書の表記

表記	説明
	データの損失や、デバイスの損傷の可能性のあるリスクを表示します。
	追加関連情報とヒントを示します。
太字	インタフェース要素の名前を示します。
等間隔表示	パスおよびファイル名等、出力やシステム要素を示します。
太字の等間隔表示	キーボードを使用して入力するテキストを示します。
青字の文字列	関連するトピックへのリンクを示します。
<abc>	実際の値と置き換える必要がある変数を示します。
[abc]	オプション(構文)を示します。
<u>Key Symbols</u>	キーボード上のキーを示します。大文字のテキストを入力する場合、 [SHIFT] キーを指定します。たとえば、A を入力する場合 [SHIFT] + [A] を押します。2つのキーを同時に押す場合は、2つのキーをプラス記号で連結して示します。

1.3. メッセージ

メッセージは、以下の属性で構成されます。

- イベントID

イベントを一意に特定するためのIDです。

- 重要度

発生した事象の重要度を示します。プラグイン対象のソフトウェア仕様に
応じて重要度の表記が異なります。しかし本書では以下の表の対応で「情
報」、「警告」、「エラー」に分類してメッセージを記載します。

表示場所 重要度	SVOM プラグイン GUI	vCenter プラグイン GUI	SystemCenter プラグイン GUI	CLI
情報	Informational	info	Info	Informational
警告	Minor	warning	Warning	Minor
エラー	Major Critical unknown	error	Unhealthy	Major Critical Unknown

表 1: メッセージ出力先と重要度の関係

- 説明

発生したイベントの意味を表します。

- 対処

発生した事象に対して必要な対処について説明します。

2 情報メッセージ

情報を提供する目的で表示されるメッセージについて、イベントIDごとに説明します。

2.1. 15XXX

ここでは、15XXX系のメッセージについて説明します。

2.1.1. 154XX

15401

Device status changed to 'NORMAL'.

[説明]

装置の状態が、「NORMAL」以外から、「NORMAL」に変化しました。

[対処]

対処は不要です。

15403

Firmware changed to '<Firmware version>'

[説明]

装置のファームウェア版数が、<Firmware version>に変更されました。

[対処]

対処は不要です。

15404

<Function name> start.

[説明]

<Function name> の処理を開始しました。

[対処]

対処は不要です。

15405

<Function name> end.

[説明]

<Function name> の処理が正常終了しました。

[対処]

対処は不要です。

15406

SNMP Trap received .[<Trap message>]

[説明]

SNMP Trapを受信しました。

<Trap message>には、SNMP Trapの内容が入ります。

[対処]

対処は不要です。

15407

Fabric switch added.[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>]

[説明]

ファブリックスイッチが追加されました。

[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>]は追加されたファブリックスイッチの情報が入ります。

【対処】

意図した変更であれば、対処の必要はありません。そうでない場合は、装置の設定を確認してください。

15408

Fabric switch deleted.[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>]

【説明】

ファブリックスイッチが削除されました。

[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>]は削除されたファブリックスイッチの情報が入ります。

【対処】

意図した変更であれば、対処の必要はありません。そうでない場合は、装置の設定を確認してください。

15409

Fabric domain added.[domain=<domain ID>]

【説明】

ファブリックドメインが追加されました。

[domain=<domain ID>]には追加されたドメインのIDが入ります。

【対処】

意図した変更であれば、対処の必要はありません。そうでない場合は、装置の設定を確認してください。

15410

Fabric domain deleted.[domain=<domain ID>]

[説明]

ファブリックドメインが削除されました。

[domain=<domain ID>]には削除されたドメインのIDが入ります。

[対処]

意図した変更であれば、対処の必要はありません。そうでない場合は、装置の設定を確認してください。

2.1.2. 158XX

15800

Succeeded in the connection to VMware vCenter Server. <ホスト名>

【説明】

VMware vCenter Server(<ホスト名>)への接続に成功しました。

【対処】

対処は不要です。

15803

Network device setting started. <ip address> <command>

【説明】

スイッチへの設定処理を開始しました。 <ip address> <command>

【対処】

対処は不要です。

15804

Network device setting finished. <ip address> <command>

【説明】

スイッチへの設定処理が完了しました。 <ip address> <command>

【対処】

対処は不要です。

2.2. 17XXX

ここでは、17XXX系のメッセージについて説明します。

2.2.1. 174XX

17401

Update successfully complete.

[説明]

情報の更新に成功しました。

[対処]

対処は不要です。

17460

Adding switch device <switch name> started. Please confirm the completion in Eventlog Viewer.

[説明]

スイッチの登録を開始しました。スイッチの登録結果については、イベントログ表示画面を確認してください。

[対処]

対処は不要です。

17461

Succeeded in getting events.

[説明]

イベント情報の取得に成功しました。

[対処]

対処は不要です。

17462

Succeeded in getting switch device list.

[説明]

スイッチ一覧情報の取得に成功しました。

[対処]

対処は不要です。

17463

Succeeded in getting FTP login information.

[説明]

FTPログイン情報の取得に成功しました。

[対処]

対処は不要です。

17464

Succeeded in getting network information.

[説明]

ネットワーク情報の取得に成功しました。

[対処]

対処は不要です。

17465

Deleting switch device <switch name> started. Please confirm the completion in Eventlog Viewer.

【説明】

スイッチの削除を開始しました。スイッチの削除結果については、イベントログ表示画面を確認してください。

【対処】

対処は不要です。

17466

Applying configuration started. Please confirm the completion for the following targets in Eventlog Viewer.

[Target List]

- <switch name>

【説明】

構成定義の適用を開始しました。適用を開始したスイッチの一覧が表示されます。構成定義の適用結果については、イベントログ表示画面を確認してください。

【対処】

対処は不要です。

17467

Applying firmware started. Please confirm the completion for the following targets in Eventlog Viewer.

[Target List]

- <switch name list>

[説明]

ファームウェアの更新を開始しました。更新を開始したスイッチの一覧が表示されます。ファームウェアの更新結果については、イベントログ表示画面を確認してください。

[対処]

対処は不要です。

17468

Setting FTP login information started. Please confirm the completion in Eventlog Viewer.

[説明]

FTPログイン情報の設定を開始しました。FTPログイン情報の設定結果については、イベントログ表示画面を確認してください。

[対処]

対処は不要です。

17469

Modifying switch device information about <switch name>. Please confirm the completion in Eventlog Viewer.

[説明]

スイッチ情報の変更を開始しました。スイッチ情報の変更結果については、イベントログ表示画面を確認してください。

[対処]

対処は不要です。

17470

Succeeded in getting switch device information about <switch name>.

【説明】

スイッチ情報の取得に成功しました。

【対処】

対処は不要です。

3 警告メッセージ

警告を提供する目的で表示されるメッセージについて、イベントIDごとに説明します。

3.1. 33XXX

ここでは、33XXX系のメッセージについて説明します。

3.1.1. 330XX

33001

No right to execute this command.

[説明]

実行権限がありません。

[対処]

管理者権限で実行してください。

33002

Command is invalid.

[説明]

不正なコマンドです。

[対処]

出力される凡例を参照して、コマンドを実行してください。

33003

Command option is invalid.

【説明】

不正なコマンドオプションです。

【対処】

出力される凡例を参照して、コマンドを実行してください。

33004

The specified folder does not exist.

【説明】

指定されたフォルダが見つかりません。

【対処】

存在するフォルダを指定してください。

33005

The specified folder is invalid.

【説明】

フォルダ以外が指定されました。

【対処】

存在するフォルダを指定してください。

33006

Failed to create log archive.

【説明】

調査資料の作成に失敗しました。

[対処]

ファイルシステムが正常に動作していること、容量が十分にあることを確認してください。

33008

Failed to read configuration file.

[説明]

構成定義ファイルの読み込みに失敗しました。

[対処]

ファイルシステムが正常に動作していることを確認してください。

33009

File size is invalid.

[説明]

ファイルサイズが不正です。

[対処]

指定されたファイルが正しいことを確認してください。

33010

Failed to read firmware file.

[説明]

ファームウェアファイルの読み込みに失敗しました。

[対処]

ファイルシステムが正常に動作していることを確認してください。

33011

The specified firmware file does not exist.

【説明】

指定されたファームウェアファイルがありません。

【対処】

ファームウェアファイル名を確認してください。

3.1.2. 334XX

33405

The specified configuration file does not exist.

[説明]

指定された構成定義ファイルが見つかりません。

[対処]

指定構成定義ファイルが存在することを確認し、再度実行してください。

3.2. 35XXX

ここでは、35XXX系のメッセージについて説明します。

3.2.1. 354XX

35401

Input parameter does not exist '<Parameter name>'.

【説明】

入力パラメータ<Parameter name>が見つかりません。

【対処】

入力パラメータを確認してください。

35402

Input parameter is invalid '<Parameter name>'.

【説明】

入力パラメータ<Parameter name>が無効な値です。

【対処】

入力パラメータを確認してください。

35403

Specified device is busy.

【説明】

指定された装置は現在操作できない状態です。

【対処】

実行中の操作完了後に再実行してください。

35404

Unexpected result received.

[説明]

マネージャサービスが装置から予期しない結果を受け取りました。

[対処]

装置が要求に正しく応答できることを確認してください。

35406

Failed to confirm the reboot.

[説明]

装置の再起動が確認できませんでした。

[対処]

装置の稼働状態を確認してください。

35408

CSV format is Invalid.

[説明]

CSVファイルの書式に誤りがあります。

[対処]

CSVファイルの書式を確認してください。

35409

Device status changed to 'UNKNOWN'.

【説明】

装置の状態が、「UNKNOWN」に変化しました。

【対処】

監視対象装置のIPアドレス・SNMPの設定、およびネットワークの状態を確認してください。

35410

Device status changed to 'WARNING'.

【説明】

装置の状態が、「WARNING」に変化しました。

【対処】

装置の状態を確認してください。

35422

SNMP Trap received.[<Trap message>]

【説明】

SNMP Trapを受信しました。

<Trap message>には、SNMP Trapの内容が入ります。

【対処】

装置の状態を確認してください。

35423

Failed to save the file.

[説明]

ファイルの保存に失敗しました。

[対処]

ファイルシステムが正常に動作していること、容量が十分にあることを確認してください。

35424

Failed to register node. Operation for a node is specified twice.

[説明]

ノードの一括設定では同じノードに対する処理を同時に行うことはできません。

[対処]

重複しているノードへの操作を1つにしてください。

35425

Failed to execute operation.

[説明]

操作の実行に失敗しました。

[対処]

各エラーの詳細を確認してください。

35426

Degenerate mode switch detected.[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>, error=<error datail>]

【説明】

縮退モードスイッチを検出しました。

[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>, error=<error datail>]には検出された縮退モードのスイッチの情報が入ります。

【対処】

装置の状態を確認してください。

35428

Failed to get VFAB information.

【説明】

ファブリック以外の装置が指定されました。

【対処】

ファブリックモードで動作していることを確認してください。

35430

Failed to set VFAB information.

【説明】

ファブリック以外の装置が指定されました。

【対処】

ファブリックモードで動作していることを確認してください。

35431

Unknown status switch detected.[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>]

[説明]

状態が不明なスイッチを検出しました。

[domain=<domain ID>, switch=<switch ID>]には状態が不明なスイッチの情報が入ります。

[対処]

装置の状態を確認してください。

35432

Specified device is not fabric switch.

[説明]

指定された装置はファブリックスイッチではありません。

[対処]

装置を確認してください。

35433

Specified VFAB is already registered.

[説明]

指定されたVFABはすでに登録されています。

[対処]

最新のVFAB情報を確認してください。

複数のユーザがGUIから同時に操作を行っている場合は一度画面を閉じてから操作を再開してください。

35434

Specified VFAB is not found.

【説明】

指定されたVFABは登録されていません。

【対処】

最新のVFAB情報を確認してください。

35435

Specified device does not support getting FCoE information.

【説明】

指定された装置は、FCoEの情報取得をサポートしていません。

【対処】

装置の仕様を確認してください。

35436

Specified device does not support FCoE setting.

【説明】

指定された装置は、FCoEの情報設定をサポートしていません。

【対処】

装置の仕様を確認してください。

35437

There is not FCF licence.

[説明]

FCFライセンスがありません。

[対処]

FCFライセンスを確認してください。

3.2.2. 356XX

35601

Failed to access virtual machine manager. [(<VMM Name>)]

[説明]

Virtual Machine Manager への接続に失敗しました。

[対処]

<VMM Name> に正しく接続できることを確認してください。

3.2.3. 358XX

35800

The specified Network Port Profile Name does not exist.

[説明]

指定されたネットワークポートプロファイル名は、存在しません。

[対処]

ネットワークポートプロファイル一覧画面のリフレッシュを行った後、再度処理を行ってください。

35801

Failed to access VMware vCenter Server. <ホスト名>

【説明】

VMware vCenter Server(<ホスト名>)へのアクセスに失敗しました。

【対処】

VMware vCenter Server(<ホスト名>)との接続状態を確認してください。

35802

Failed to register Network Port Group. (pg: ポートグループ名 <host:ホスト名>)

【説明】

ネットワークポートグループの登録に失敗しました。ホスト名は、標準仮想スイッチの場合のみ表示します。

【対処】

vCenter Severとの接続状態を確認してください。vCenter Severにポートグループが登録済の場合は、削除して再登録してください。

35803

Failed to delete Network Port Group. (pg:ポートグループ名 <host:ホスト名>)

【説明】

ネットワークポートグループの削除に失敗しました。ホスト名は、標準仮想スイッチの場合のみ表示します。

【対処】

vCenter Severとの接続状態を確認してください。vCenter Severからポートグループを削除してください。

35804

Failed to connect network device. <ip address>

[説明]

スイッチへの接続に失敗しました。 <ip address>

[対処]

<ip address>に対応したスイッチの接続状態を確認してください。

35805

Failed to set network device. <ip address> <command>.

[説明]

スイッチへの設定処理が失敗しました。 <ip address> <command>

[対処]

<ip address>に対応したスイッチの接続状態を確認してください。

35807

The specified Network Port Profile Name already exists.

[説明]

指定されたネットワークポートプロファイル名は、すでに存在します。

[対処]

ネットワークポートプロファイル名を変更してください。

35808

Please set the vCenter Server information. .

【説明】

vCenter Server 接続情報が設定されていませんでした。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-inからvCenter Serverの設定を行った後、再度実行してください。設定については、ServerView Fabric Managerインストールガイドの「2.3.3. 仮想管理プラグインの設定」を参照してください。

35809

Timeout occurred while accessing database or device.

【説明】

データベースまたはデバイスへアクセス処理中に依頼を受け付けたためタイムアウトが発生しました。

【対処】

少し時間をおいて再度処理を行ってください。

35810

This function is disabled.

【説明】

この機能は無効化されています。

【対処】

対処は不要です。

35811

Failed to get information from network switch. <ip address>

[説明]

スイッチからの情報の取得処理に失敗しました。 <ip address>

[対処]

<ip address>に対応したスイッチの状態を確認してください。

3.3. 36XXX

ここでは、36XXX系のメッセージについて説明します。

3.3.1. 360XX

36001

Specified device is not found.

【説明】

指定された装置が見つかりません。

【対処】

指定された装置が登録済みであることを確認してください。

36004

Specified name already used.

【説明】

指定された装置名を持つ装置がすでに登録されています。

【対処】

登録済みの装置の装置名と重複しない値を指定してください。

36005

Specified IP address already used.

【説明】

指定された IP アドレスを持つ装置がすでに登録されています。

【対処】

登録済みの装置のIPアドレスと重複しない値を指定してください。

3.3.2. 364XX

36402

No response from the device. または、
<Function name> failed. No response from the device.

[説明]

(<Function name>が出力されている場合)<Function name>が失敗しました。装置から応答がありません。

[対処]

装置の稼働状態と、ネットワークを確認してください。

36403

<Function name> failed. Login failed.

[説明]

<Function name>が失敗しました。

ログインに失敗しました。

[対処]

装置または、FTPサーバのログインIDとパスワードを確認してください。

36404

A timeout occurred while waiting for a response.

[説明]

応答を待っている間にタイムアウトが発生しました。

【対処】

装置の稼働状態と、ネットワークを確認してください。

36408

<Function name> failed. Failed to apply the configuration to the target device.

【説明】

<Function name>が失敗しました。

構成定義情報の適用に失敗しました。

【対処】

適用する構成定義情報が正しいものか確認してください。

36410

<Function name> failed. Failed to update the firmware of target device.

【説明】

<Function name>が失敗しました。

ファームウェアの更新に失敗しました。

【対処】

更新するファームウェアが正しいことを確認してください。

36412

Failed to transfer the file to device.

【説明】

ファイル転送に失敗しました。

【対処】

FTPサーバのログインIDとパスワードを確認してください。また、FTPサーバサービスが稼働していることを確認してください。対象装置から、管理サーバのすべてのインタフェースに対して通信が行えることを確認してください。

管理サーバから、対象装置のすべてのインタフェースに対して通信が行えることを確認してください。

36414

Failed to transfer the file to the target.

【説明】

画面から管理サーバへのファイル転送に失敗しました。

【対処】

ファイルが正しいものか確認して再度実施してください。

36422

Failed to execute command.

【説明】

装置に対して実行したコマンドが失敗しました。

【対処】

装置の稼働状態と、ネットワークを確認してください。

3.4. 37XXX

ここでは、37XXX系のメッセージについて説明します。

3.4.1. 372XX

37202

Failed to connect vCenter Server.

【説明】

VMware vCenter Serverへの接続に失敗しました。

【対処】

VMware vCenter Serverに接続するための以下のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

- VMware vCenter Serverの名前またはIPアドレス
- VMware vCenter Serverのユーザ名
- VMware vCenter Serverのパスワード

37203

Failed to connect SVFAB Management Server.

[説明]

SVFAB管理サーバへの接続に失敗しました。

[対処]

SVFAB管理サーバに接続するための以下のパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

- SVFAB管理サーバのIPアドレス
- SVFAB管理サーバの管理用ポート1 (初期設定: 25460)
- SVFAB管理サーバの管理用ポート2 (初期設定: 25461)

37204

IP Address is invalid.

[説明]

入力したIPアドレスが不正です。

[対処]

IPアドレスの値を確認し、正しいアドレスを入力してください。

37205

SNMP Authentication Password is invalid. The password length must be 8 - 16 characters for MD5 or 8 - 20 characters for SHA.

[説明]

入力したSNMP暗号化パスワードが不正です。SNMP暗号化パスワードの入力可能な長さはMD5の場合8 - 16文字、SHAの場合8-20文字です。

【対処】

MD5の場合8 - 16文字、SHAの場合8-20文字の範囲でSNMP暗号化パスワードを入力してください。

37206

Input value is invalid.

【説明】

入力した値が不正です。

【対処】

入力項目に誤りがないかを確認してください。

37207

SVFAB Management Port is invalid. The value must be number.

【説明】

SVFAB管理用の通信ポートへの入力値が不正です。ポートの入力値は数値でなければなりません。

【対処】

SVFAB管理用の通信ポートに数値を入力してください。有効範囲は1-65535、初期値は管理ポート1の場合25460、管理ポート2の場合25461です。

37208

Switch is not selected.

【説明】

スイッチが選択されていません。

[対処]

スイッチを選択後、作業を行ってください。

37209

Switch has already been selected.

[説明]

スイッチはすでに選択されています。

[対処]

対象のスイッチはすでに選択されています。構成定義の適用、ファームウェアの更新時に同じスイッチを複数選択することはできません。

37210

Switch Name is not specified.

[説明]

SVFAB管理サーバに登録するためのスイッチ名が入力されていません。

[対処]

SVFAB管理サーバにスイッチを登録し、管理をするためにはスイッチ名を入力する必要があります。スイッチ名を入力してください。

37211

File is not selected.

[説明]

スイッチ登録用のCSVファイルが選択されていません。

[対処]

スイッチ登録に使用するCSVファイルを選択してください。

37212

Configuration List is not specified.

[説明]

適用する構成定義一覧が存在しません。

[対処]

構成定義を適用したいスイッチを選択し、「Add」をクリックして、構成定義一覧に追加してください。

37213

Configuration File is not selected.

[説明]

構成定義ファイルが選択されていません。

[対処]

適用したい構成定義のファイルを選択してください。

37214

Firmware List is not specified.

[説明]

適用するファームウェア一覧が存在しません。

[対処]

ファームウェアを更新したいスイッチを選択し、「Add」をクリックして、ファームウェア一覧に追加してください。

37215

Firmware File is not selected.

[説明]

ファームウェアファイルが選択されていません。

[対処]

更新したいファームウェアのファイルを選択してください。

37216

vCenter Server HTTPS Port is invalid. The value must be number.

[説明]

VMware vCenter Serverとの通信ポートの入力値が不正です。ポートの入力値は数値でなければなりません。

[対処]

VMware vCenter Serverとの通信ポートに数値を入力してください。有効範囲は1-65535、初期値は443です。

37217

vCenter Server Name is not specified.

[説明]

VMware vCenter Serverの名前またはIPアドレスが入力されていません。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-inの登録または登録解除を行うためにはVMware vCenter Serverの名前またはIPアドレスを入力する必要があります。名前またはIPアドレスを入力してください。

37218

vCenter Server HTTPS Port is not specified.

【説明】

VMware vCenter Serverとの通信ポートが入力されていません。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-inの登録または登録解除を行うためにはVMware vCenter Serverとの通信ポートを入力する必要があります。通信ポートを入力してください。有効範囲は1-65535、初期値は443です。

37219

vCenter Server User Name is not specified.

【説明】

VMware vCenter Serverのユーザ名が入力されていません。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-inの登録または登録解除を行うためにはVMware vCenter Serverのユーザ名を入力する必要があります。ユーザ名を入力してください。

37220

vCenter Server Password is not specified.

[説明]

VMware vCenter Serverのパスワードが入力されていません。

[対処]

SVFAB vCenter Plug-inの登録または登録解除を行うためにはVMware vCenter Serverのパスワードを入力する必要があります。パスワードを入力してください。

37221

Failed to upload the file.

[説明]

ファイルのアップロードに失敗しました。

[対処]

管理対象スイッチの登録時に本メッセージが表示された場合、適用するCSVファイルが正しいかどうかを確認してください。CSVファイルのフォーマットについては、ServerView Fabric Manager ユーザーズガイドの「4.5.1. 管理対象スイッチの登録」を参照してください。

構成定義の適用時に本メッセージが表示された場合、適用しようとした構成定義ファイルが正しいかどうかを確認してください。構成定義ファイルの詳細については対象のスイッチのマニュアルを参照してください。

ファームウェアの更新時に本メッセージが表示された場合、更新しようとしたファームウェアのファイルが正しいかどうかを確認してください。

37222

Failed to get fabric information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ファブリック情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37223

Failed to get switch information The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチ詳細情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37224

Failed to get domain information. Domain ID is invalid.

【説明】

ドメイン情報の取得に失敗しました。ドメインID が不正です。

【対処】

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37225

Failed to get fabric switch information. Domain ID or Switch ID is invalid.

[説明]

ファブリックスイッチ情報の取得に失敗しました。ドメインID またはスイッチID が不正です。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37226

Failed to create network topology.

[説明]

ネットワークトポロジの生成に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37227

Failed to modify switch information.The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

スイッチ情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37228

Failed to get events. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

イベント情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37229

Failed to get switch list. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチ一覧の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37230

Failed to apply configuration. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

構成定義の適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37231

Failed to apply firmware. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ファームウェアの適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37232

Failed to get input parameters.

[説明]

入力パラメータの取得に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37233

Failed to add switch. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

スイッチの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37234

Failed to delete switch. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37235

Failed to get FTP Server Settings. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

FTP サーバ設定情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37236

Failed to set FTP Server Settings. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

FTP サーバ設定情報の設定に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37237

Refresh Interval is invalid. The value must be number [0 - 999].

[説明]

入力したRefresh Intervalの値が設定可能範囲外です。

[対処]

更新間隔に正しい値（0から999）を入力してください。更新間隔に0を設定した場合、画面の自動更新は無効となります。

37238

Failed to get interface information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

インタフェース情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37239

Failed to get LLDP information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

LLDP 情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37240

Failed to get network connection.

【説明】

ネットワーク接続情報の取得に失敗しました。

【対処】

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37241

Failed to register vCenter Server Settings. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

vCenter Server 設定の登録に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37242

Failed to get Network Port Profile list. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ネットワークポートプロファイル一覧の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37243

Failed to get Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ネットワークポートプロファイルの取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37244

Failed to add Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ネットワークポートプロファイルの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37245

Failed to modify Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ネットワークポートプロファイルの更新に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37246

Failed to delete Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ネットワークポートプロファイルの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37248

Failed to get VFAB information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

VFAB情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37249

Failed to add VFAB. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

VFAB情報の追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37250

Failed to modify VFAB. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

VFAB情報の更新に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37251

Failed to delete VFAB. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

VFAB情報の削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37255

Failed to assign new VFAB ID. No VFAB ID remains.

【説明】

VFAB IDの新規割り当てに失敗しました。全てのVFAB ID がすでに割り当てられています。

【対処】

装置仕様により、これ以上のVFABの追加はできません。新規作成したい場合は、既存のVFABを削除してから、再度作成してください。

37256

Failed to get target VFAB information.

【説明】

対象のVFAB情報が見つかりません。

【対処】

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37257

Failed to get fabric port information.

[説明]

ファブリックのポート情報の収集に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37258

CIR port is necessary in host mode.

[説明]

ホストモードにはCIRポートが必要です。

[対処]

ホストモードのVFABではCIRポートを少なくとも1つ選択してください。

37259

Network Port Profile Name is not specified.

[説明]

ネットワークポートプロファイル名が入力されていません。

[対処]

ポートプロファイル名が入力されているかを確認してください。

37260

Network Port Profile Name is invalid.

[説明]

ネットワークポートプロファイル名が不正です。

【対処】

ポートプロファイル名に使用できない文字（半角英数字以外）が使用されていないかを確認してください。

37261

VLAN ID is not specified.

【説明】

VLAN IDが入力されていません。

【対処】

VLAN IDが入力されているかを確認してください。

37262

VLAN ID format is wrong.

【説明】

VLAN IDの書式が不正です。

【対処】

VLAN IDの書式が正しいかを確認してください。

37263

Failed to get Network Port Profile associated with the VFAB.

【説明】

VFABに関連付けられたネットワークポートプロファイルの取得に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37264

Failed to update Port Group on vCenter Server. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

vCenter Server 上のポートグループの更新に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37265

Failed to delete Port Group on vCenter Server. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ポートグループの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37266

VFAB Name is not specified.

[説明]

VFAB名称が入力されていません。

[対処]

VFABの作成または編集を行うためにはVFAB名称を入力する必要があります。
VFAB名称を入力してください。

37267

Failed to assign new Interface Group ID. No Interface Group ID remains.

[説明]

VFAB作成のために必要となるインタフェースグループ定義番号の新規割り当てに失敗しました。全てのインタフェース定義番号がすでに割り当てられています。

[対処]

装置仕様により、これ以上のインタフェースグループの追加はできません。新規追加したい場合は、既存のインタフェースグループを削除してから、再度VFABの作成を行ってください。インタフェースグループの削除の方法については装置マニュアルを参照してください。

37268

Failed to get VFAB information.

[説明]

VFAB情報の収集に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37269

Failed to assign new VFAB ID.

【説明】

VFAB ID の新規割り当てに失敗しました。

【対処】

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37270

There is no check for CIR in [3/3] Network Port Profile.

【説明】

ネットワークモードのVFABにCIRのポートを含める場合、[3/3] Network Port Profileの表で、CIR列 のチェックボックスを少なくとも一つチェックします。CIR列にチェックを入れる理由についてはServerView Fabric Manager ユーザーズガイドの「4.9. VFABの作成／変更／表示」を参照してください。

【対処】

CIRのチェックボックスに少なくとも一つチェックを入れてください。

37271

Failed to get vCenter Server Settings from Management Server. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

管理サーバからvCenter Serverの設定情報の取得に失敗しました。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37272

Failed to delete vCenter Server Settings from Management Server. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

管理サーバからvCenter Serverの設定情報の削除に失敗しました。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

3.4.2. 374XX

37401

Please set the SVFAB System Center Plug-in.

[説明]

SVFAB System Center プラグインの設定ファイルが見つかりませんでした。

[対処]

SVFAB設定画面で、接続設定を行ってから再度実行してください。

37406

File is not selected.

[説明]

ファイルが指定されていません。

[対処]

ファイル欄に正しい設定ファイル／ファームウェアファイルのパスを設定してください。

37407

An illegal file path is specified or the file is not found.

[説明]

指定されたファイルは存在しません。

[対処]

ファイル欄に正しい設定ファイル／ファームウェアファイルのパスを設定してください。

37408

No input parameter 'Device Key'.

【説明】

Device Keyに値がありません。

【対処】

Device Keyが存在しないスイッチは登録できません。

37409

Polling Duration must be set number.[1-10]

【説明】

Polling Durationの値が設定可能範囲外です。

【対処】

ポーリング間隔に正しいポーリング間隔（1～10）を入力してください。

37410

Switch has already been selected.

【説明】

指定されたスイッチはすでに選択されています。

【対処】

対象に選んだスイッチがすでに選択済み一覧に入っていることを確認する。

スイッチに対して適用するファイルを変更する場合は選択済みスイッチ一覧から一度削除してから再登録してください。

37411

No input parameter 'IP Address'.

[説明]

IP Addressに値が入力されていません。

[対処]

IPアドレス欄に正しいIPアドレスを入力してください。

37412

Invalid input parameter 'IP Address'.

[説明]

IP Addressに入力された値が不正です。

[対処]

IPアドレス欄に正しいIPアドレスを入力してください。

37414

SVFAB Management Port must be set number.[1-65535]

[説明]

ポート番号の値が設定可能範囲外です。

[対処]

ポート番号に正しい値を入力してください。

37415

Switch is not selected.

[説明]

スイッチが選択されていません。

【対処】

対象となるスイッチを選択してください。

37416

Invalid file size.

【説明】

ファイルサイズが不正です。

【対処】

指定されたファイルが正しいことを確認してください。

37417

Failed to delete fabric information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ファブリック情報の削除に失敗しました。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37421

Network Port Profile Name is not specified.

【説明】

ネットワークポートプロファイル名が入力されていません。

[対処]

ポートプロファイル名が入力されていることを確認してください。

37422

Network Port Profile Name is invalid.

[説明]

ネットワークポートプロファイル名が不正です。

[対処]

ポートプロファイル名に使用できない文字（半角英数字以外）が使用されていないかを確認してください。

37423

VLAN ID is not specified.

[説明]

VLAN IDが入力されていません。

[対処]

VLAN IDが入力されているかを確認してください。

37424

VLAN ID format is wrong.

[説明]

VLAN IDの書式が不正です。

[対処]

VLAN IDの書式が正しいかを確認してください。

37425

Failed to get Network Port Profile list. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ネットワークポートプロファイル一覧の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37426

Failed to get Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ネットワークポートプロファイルの取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37427

Failed to add Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ネットワークポートプロファイルの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[37428](#)

Failed to modify Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ネットワークポートプロファイルの更新に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[37429](#)

Failed to delete Network Port Profile. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ネットワークポートプロファイルの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37430

Failed to get switch list. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチ一覧の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37431

Failed to get fabric information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ファブリック情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37432

Failed to get LLDP information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

LLDP 情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37433

Failed to get interface information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

インタフェース情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37434

Failed to execute Commandlet of System Center.

[説明]

System Centerのコマンドレット実行に失敗しました。

[対処]

System Centerの設定を確認してください。

37435

Failed to create network topology.

[説明]

ネットワークトポロジの生成に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37436

Failed to get VFAB information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

VFAB情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37437

Failed to add VFAB. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

VFABの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37438

Failed to modify VFAB. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

VFABの更新に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[37439](#)

Failed to delete VFAB. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

VFABの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[37440](#)

Failed to get VFAB Port Profile list. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

VFABポートプロファイル一覧の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37443

VFAB Name is not specified.

【説明】

VFAB名称が入力されていません。

【対処】

VFABの作成または編集を行うためにはVFAB名称を入力する必要があります。
VFAB名称を入力してください。

37444

CIR port is necessary in host mode.

【説明】

ホストモードにはCIRポートが必要です。

【対処】

ホストモードのVFABではCIRポートを少なくとも1つ選択してください。

37445

There is no check for CIR in [3/3] Network Port Profile.

【説明】

ネットワークモードのVFABにCIRのポートを含める場合、[3/3] Network Port Profileの表で、CIR列のチェックボックスを少なくとも一つチェックします。CIR列にチェックを入れる理由についてはServerView Fabric Manager ユーザーズガイドの「4.9. VFABの作成／変更／表示」を参照してください。

【対処】

CIRのチェックボックスに少なくとも一つチェックを入れてください。

37446

Failed to assign new VFAB ID. No VFAB ID remains.

[説明]

VFAB IDの新規割り当てに失敗しました。全てのVFAB ID がすでに割り当てられています。

[対処]

装置仕様により、これ以上のVFABの追加はできません。新規作成したい場合は、既存のVFABを削除してから、再度作成してください。

37447

Failed to assign new Interface Group ID. No Interface Group ID remains.

[説明]

VFAB作成のために必要となるインタフェースグループ定義番号の新規割り当てに失敗しました。全てのインタフェース定義番号がすでに割り当てられています。

[対処]

装置仕様により、これ以上のインタフェースグループの追加はできません。新規追加したい場合は、既存のインタフェースグループを削除してから、再度VFABの作成を行ってください。インタフェースグループの削除の方法については装置マニュアルを参照してください。

37448

Failed to assign new VFAB ID.

[説明]

VFAB ID の新規割り当てに失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37449

Failed to get target VFAB information.

[説明]

対象のVFAB情報が見つかりません。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37450

Failed to get VFAB information.

[説明]

VFAB情報の収集に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37451

Failed to gather fabric port information.

[説明]

ファブリックのポート情報の収集に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37452

Failed to get Network Port Profile associated with the VFAB.

[説明]

VFABに関連付けられたネットワークポートプロファイルの取得に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37453

Failed to update VFAB MAC Address. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

VFAB-MACアドレス対応情報更新に失敗しました。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37454

Failed to execute Commandlet of Hyper-V.

[説明]

コマンドレット実行に失敗しました。

[対処]

PowerShellの設定を確認してください。

37455

Some Network Port Profiles needs to change setting.

【説明】

設定変更する必要があるネットワークポートプロファイルがあります。

【対処】

ネットワークポートプロファイル設定を変更して再登録してください。

37456

Failed to assign Network Port Profile.

<ホスト名> <仮想マシン名> <仮想ネットワークアダプタの MAC Address>

Return code : <Code>

【説明】

いくつかのネットワークポートプロファイル設定の更新に失敗しました。

【対処】

SCVMMのジョブを確認し、エラーが発生していないことを確認してください。

エラーが発生している場合はエラーメッセージの内容に従い対処を実施して

ください。エラーが発生しないにも関わらず本メッセージが表示される場合は、

Return code の値に従って下記の対処を実施してください。

Return code	対処
2	<ホスト名>の情報取得に失敗しています。SCVMM上でホストの状態が正常になっていることを確認してください。
3	<仮想マシン名>の情報取得に失敗しています。SCVMM上で仮想マシンの状態が正常になっていることを確認してください。

4	<仮想ネットワークアダプタの MAC Address>が見つかりません。<仮想マシン名>のハードウェア構成から該当するMACアドレスを持つ仮想ネットワークアダプタが存在することを確認してください。
7	SCVMM サーバからの情報取得に失敗しています。SCVMM が正しく動作していることを確認してください。 SCVMMの管理者権限を持ったユーザでSCプラグインを実行しているか確認してください。
11	仮想ネットワークアダプタへのVLAN設定が失敗しています。<仮想マシン名>のハードウェア構成から該当するMACアドレスを持つ仮想ネットワークアダプタが正常に構成されていることを確認してください。
12	<仮想ネットワークアダプタの MAC Address>にVMネットワークが割り当てられていません。<仮想ネットワークアダプタの MAC Address>にVMネットワークを割り当て後、再度実施してください。
13	<仮想ネットワークアダプタの MAC Address>に関連付けられた論理ネットワークのネットワークサイトに対するVLAN IDの追加に失敗しています。ネットワークサイトにVLAN IDが追加できる状態になっていることを確認してください。
14	<仮想ネットワークアダプタの MAC Address>に関連付けられた論理ネットワークのネットワークサイトの作成に失敗しています。ネットワークサイトを作成できる状態になっていることを確認してください。
15	仮想マシンのネットワーク設定の変更に失敗しました。時間をおいて再実行してください。また、仮想マシンのネットワーク設定が正しいことを確認してください。
16	タイムアウトが発生しました。時間をおいて再実行してください。
21	論理スイッチにアップリンクポートプロファイルが存在しません。論理スイッチが正しく設定されていることを確認してください。

22	アップリンクポートプロファイルへのネットワークサイトの設定に失敗しました。アップリンクポートプロファイルにネットワークサイトが設定できる状態になっていることを確認してください。
----	--

Return code の値が上記以外の場合は調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

37460

Failed to add a physical switch <switch name>. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチの登録に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37461

Failed to get a physical switch information about <switch name>. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチ情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37462

Failed to get physical switch list. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

スイッチ一覧情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37463

Failed to get events. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

イベント情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37464

Failed to get FTP login information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

FTPログイン情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37465

Failed to get interface information about <switch name>. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

インタフェース情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37466

Failed to delete a physical switch <switch name>. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37467

Target switch to which configuration is not applied exists.

[Failed to apply]

- <switch name>: <ID> <severity>: <message> <action>

[Started to apply]

Please check the result of following target in Eventlog Viewer.

- <switch name>

[説明]

いくつかの構成定義の適用に失敗しました。構成定義の適用に失敗したスイッチについて詳細が表示されます。構成定義の適用を開始したスイッチについてはスイッチ名が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37468

Target switch to which firmware is not applied exists.

[Failed to apply]

- <switch name list>: <ID> <severity>: <message> <action>

[Started to apply]

Please check the result of following target in Eventlog Viewer.

- <switch name list>

[説明]

いくつかのファームウェアの更新に失敗しました。ファームウェアの更新に失敗したスイッチについて詳細が表示されます。ファームウェアの更新を開始したスイッチについてはスイッチ名が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37469

Failed to set FTP login information. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

FTPログイン情報の設定に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37470

Failed to modify a physical switch information about <switch name>. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチ情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

37471

Failed to get LLDP information about <switch name>. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

LLDP情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[37472](#)

Failed to get fabric information about <switch name>. The detail is following.

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ファブリック情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

3.5. 38XXX

ここでは、38XXX系のメッセージについて説明します。

3.5.1. 380XX

38000

指定されたディレクトリが見つかりません。

【説明】

指定されたディレクトリが見つかりません。

【対処】

指定されたディレクトリが正しいことを確認してください。

38001

スイッチが指定されていません。

【説明】

スイッチが指定されていません。

【対処】

スイッチを指定してから処理を実行してください。

3.5.2. 382XX

38201

フィールド(%s)に入力した文字列が不正です。

[説明]

フィールドに入力した文字列が不正です。

[対処]

入力文字列に誤りがないかを確認してください。

38202

フィールド(%s)に入力した文字列が長すぎます。%d文字未満で指定してください。

[説明]

フィールドに入力した文字列が長すぎます。

[対処]

メッセージに表示された範囲の文字列を指定してください。

38203

フィールド(%s)に入力した値が不正です。

[説明]

フィールドに入力した値が不正です。

[対処]

入力値に誤りがないかを確認してください。

38204

フィールド(%s)に入力した値が範囲外です。%d - %d の範囲で指定してください。

【説明】

フィールドに入力した値が範囲外です。

【対処】

メッセージに表示された範囲の値を指定してください。

38205

仮想マシンマネージャの情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されま
す。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

仮想マシンマネージャの情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されま
す。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38206

仮想マシンマネージャの情報の削除に失敗しました。続いて詳細が表示されま
す。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

仮想マシンマネージャの情報の削除に失敗しました。続いて詳細が表示されま
す。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38207

仮想マシンマネージャの情報の追加に失敗しました。続いて詳細が表示されません。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

仮想マシンマネージャの情報の追加に失敗しました。続いて詳細が表示されません。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38208

仮想マシンマネージャの情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されません。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

仮想マシンマネージャの情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されません。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38209

MAC学習テーブルのリフレッシュに失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

MAC学習テーブルのリフレッシュに失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38212

ファブリック情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ファブリック情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38213

スイッチ情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチ情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38214

ドメイン情報の取得に失敗しました。ドメインIDが不正です。

[説明]

ドメイン情報の取得に失敗しました。ドメインIDが不正です。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38217

スイッチ情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

スイッチ情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38218

イベント情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

イベント情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38220

構成定義の適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

構成定義の適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38221

ファームウェアの適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ファームウェアの適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38223

スイッチの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38224

スイッチの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38225

FTP サーバ設定情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

FTP サーバ設定情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[38226](#)

ファームウェアの適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ファームウェアの適用に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[38230](#)

ネットワークポートプロファイル一覧の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

ネットワークポートプロファイル一覧の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[38232](#)

Network Port Profileの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

Network Port Profileの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38233

Network Port Profileの変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

Network Port Profileの変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38234

Network Port Profileの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

Network Port Profileの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38236

仮想ファブリック(VFAB)の追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

仮想ファブリック(VFAB)の追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38237

仮想ファブリック(VFAB)の変更に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

仮想ファブリック(VFAB)の変更に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38238

仮想ファブリック(VFAB)の削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

仮想ファブリック(VFAB)の削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38242

ホストモードにはCIRポートが必要です。

[説明]

ホストモードにはCIRポートが必要です。

[対処]

ホストモードの仮想ファブリックにはCIRポートを割り当ててください。

38246

VLAN IDの書式が不正です。

[説明]

VLAN IDの書式が不正です。

[対処]

VLAN IDの書式が正しいかを確認してください。

38248

ポートグループの更新に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ポートグループの更新に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[38249](#)

ポートグループの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

ポートグループの削除に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[38251](#)

新しいインタフェースグループIDの割り当てに失敗しました。インタフェースグループIDが不足しています。

【説明】

新しいインタフェースグループIDの割り当てに失敗しました。インタフェースグループIDが不足しています。

【対処】

不要なインタフェースグループを削除してください。

38252

仮想ファブリックのネットワークトポロジ (スイッチ情報)の生成に失敗しました。

[説明]

仮想ファブリックのネットワークトポロジ (スイッチ情報)の生成に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38253

仮想ファブリックのネットワークトポロジ(仮想ファブリック)の生成に失敗しました。

[説明]

仮想ファブリックのネットワークトポロジ(仮想ファブリック)の生成に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38254

仮想ファブリックに割り当てられたポートプロファイルの読み込みに失敗しました。

[説明]

仮想ファブリックに割り当てられたポートプロファイルの読み込みに失敗しました。

【対処】

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38255

指定された仮想ファブリックにつながる仮想スイッチが見つかりません。

【説明】

指定された仮想ファブリックにつながる仮想スイッチが見つかりません。

【対処】

仮想ファブリックを生成するときに、関連する仮想ネットワーク内に仮想スイッチが見つかりませんでした。仮想ファブリックは生成されています。

38259

不適切なモデルです。

【説明】

不適切なモデルです。

【対処】

指定されたモデルが正しいことを確認してください。

38260

スイッチの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

スイッチの追加に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38261

スイッチがすでに選択されています。

[説明]

スイッチがすでに選択されています。

[対処]

スイッチを改めて選択するひつ威容はありません。

38262

FTP サーバ設定情報の設定に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

FTP サーバ設定情報の設定に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38263

VLAN IDが選択されていません。

[説明]

VLAN IDが選択されていません。

[対処]

VLAN IDを選択してください。

38264

仮想ファブリックは仮想環境でのポートプロファイルの割当を必要とします。

[説明]

仮想ファブリックは仮想環境でのポートプロファイルの割当を必要とします。

[対処]

ポートプロファイルを割り当ててください。

38265

仮想ファブリックに割り当てられているポートプロファイルは削除できません。

[説明]

仮想ファブリックに割り当てられているポートプロファイルは削除できません。

[対処]

仮想ファブリックから、ポートプロファイルを解除してから、ポートプロファイルを削除してください。

38266

AMPP設定が適切に行われていません。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

AMPP設定が適切に行われていません。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。インストールガイドに記載されている管理対象装置の設定に関する指示に従ってAMPP機能を有効にしてください。

[38267](#)

インタフェースグループの割り当てに失敗しました。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

インタフェースグループの割り当てに失敗しました。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

[38280](#)

指定されたファイルが見つかりません。

[説明]

指定されたファイルが見つかりません。

[対処]

指定されたファイルが正しいことを確認してください。

38281

指定されたファイルの読み込みに失敗しました。

【説明】

指定されたファイルの読み込みに失敗しました。

【対処】

指定されたファイルが正しいことを確認してください。

38282

指定されたファイルのサイズが大きすぎます。

【説明】

指定されたファイルのサイズが大きすぎます。

【対処】

指定されたファイルが正しいことを確認してください。

38290

GUIプログラムの内部エラー(1)が発生しました。

【説明】

GUIプログラムの内部エラーが発生しました。

【対処】

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38291

GUIプログラムの内部エラー(2)が発生しました。

[説明]

GUIプログラムの内部エラーが発生しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38292

GUIプログラムの内部エラー(3)が発生しました。

[説明]

GUIプログラムの内部エラーが発生しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38293

FCoE情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

FCoE情報の取得に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38294

FCoE情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

【説明】

FCoE情報の変更失敗しました。続いて詳細が表示されます。

【対処】

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38295

WWNN/WWPNの書式が間違っています。

【説明】

WWNN/WWPNの書式が間違っています。

【対処】

WWNN/WWPNの書式を確認してください。

38296

SANモードの仮想ファブリック(SAN-AやSAN-B)が見つかりません。

【説明】

SANモードの仮想ファブリック(SAN-AやSAN-B)が見つかりません。

【対処】

SANモードの仮想ファブリックが存在することを確認してください。

38297

FCoEの設定の保存に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

FCoEの設定の保存に失敗しました。続いて詳細が表示されます。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

38298

Fabricの内部構造を作成するのに失敗しました。

<ID> <severity>: <message>

<action>

[説明]

Fabricの内部構造を作成するのに失敗しました。

[対処]

詳細に表示されたメッセージの内容を確認してください。

3.5.3. 383XX

38300

結線の更新に失敗しました。

[説明]

結線の更新に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

38301

VLAN変換テーブル情報を正しく読み込めませんでした。

【説明】

VLAN変換テーブル情報を正しく読み込みませんでした。ダイアログに追加の情報が示されることがあります。

【対処】

コンバージドファブリックが、たまたま要求を受け付けられないタイミングだった可能性があります。再度ロードを試してみてください。何度実行しても同じ場合は、調査資料を採取し、当社技術員までご連絡ください。

4 エラーメッセージ

異常が発生した場合に、原因を示す目的で表示されるメッセージについて、イベントIDごとに説明します。

4.1. 53XXX

ここでは、53XXX系のメッセージについて説明します。

4.1.1. 530XX

53001

Failed to collect logs .

[説明]

調査資料採取に失敗しました。

[対処]

ファイルシステムが正常に動作していること、容量が十分にあることを確認してください。

53002

SVFAB package is broken.

[説明]

ServerView Fabric Manager のインストール環境が破損しています。

[対処]

ServerView Fabric Manager をインストールしなおしてください。

53003

CLI internal error has occurred.

【説明】

CLIで内部エラーが発生しました。

【対処】

当社技術員に連絡してください。

4.1.2. 532XX

53201

Failed to connect SVFAB service.

【説明】

ServerView Fabric Manager サービスとの通信に失敗しました。

【対処】

ServerView Fabric Manager のサービスが起動していない可能性があります。サービスの状態を確認し、起動していなければ起動してください。

4.2. 55XXX

ここでは、55XXX系のメッセージについて説明します。

4.2.1. 550XX

55021

%s1 occurred when %s2 method invoking.

[説明]

SVFAB Management Serverの内部処理エラーが発生しました。

%s1=発生事象

%s2=メソッド名

[対処]

修理相談窓口または担当営業員に連絡してください。

55030, 55031, 55032, 55033, 55034

Communication error with target server. (%s1)

または

Communication error with target server. (%s1)(%s2)

[説明]

SVFAB Management Serverとの通信に失敗しました。

%s1=詳細情報%s2=保守情報

[対処]

SVFAB Management Serverの状態、および、ネットワークの状態やファイヤーウォールの設定などを確認してください。

4.2.2. 554XX

55401

Device status changed to 'ERROR'.

【説明】

装置の状態が、「ERROR」に変化しました。

【対処】

装置の状態を確認してください。

55402

The device can't be managed due to device type change.

【説明】

装置が変更になったため、装置の状態が「監視不可」になりました。

【対処】

意図した変更であれば、監視対象装置を再登録してください。そうでない場合は、装置の設定に誤りがないか確認してください。

55404

SNMP Trap received.[<Trap message>]

【説明】

SNMP Trapを受信しました。

<Trap message>には、SNMP Trapの内容が入ります。

[対処]

装置の仕様を確認してください。

55406

The SNMP service is not installed.

[説明]

SNMPサービスがインストールされていません。

[対処]

SNMPサービスをインストールしてください。

55407

The SNMP service is not running.

[説明]

SNMPサービスが起動していません。

[対処]

SNMPサービスを起動してください。

55408

Failed to access database.

[説明]

データベースにアクセスできません。

[対処]

<連携ソフトウェア製品名> が正常に動作しているか確認してください。

<連携ソフトウェア製品名>には、連携ソフトウェアの製品名が入ります。

4.2.3. 556XX

55601

Failed to access database.

【説明】

データベースアクセスに失敗しました。

【対処】

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

55602

Not found virtual machine manager.

【説明】

Virtual Machine Manager情報がシステムに登録されていません。

【対処】

Virtual Machine Manager情報を登録してください。

4.2.4. 558XX

55801

Failed to access database.

【説明】

データベースアクセスに失敗しました。

[対処]

中央管理サーバにソフトウェア要件に記載されている.Net Frameworkのバージョンが正しくインストールされていることを確認してください。正しくインストールされていない場合はFabric Managerをアンインストールし、ソフトウェア要件に従った.Net Frameworkをインストール後、Fabric Managerを再インストールしてください。

問題が解消されない調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

[55802](#)

Internal error has occurred.

[説明]

内部エラーが発生しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

4.3. 56XXX

ここでは、55XXX系のメッセージについて説明します。

4.3.1. 560XX

56001

Failed to access database. または、

<Function name> failed. Failed to access database.

【説明】

(<Function name>が出力されている場合)<Function name>が失敗しました。

データベースにアクセスできません。

【対処】

SQL Server のサービス稼働状態と、データベースのファイルが破損していないことを確認してください。

56002

Timeout occurred while accessing database. または、

<Function name> failed. Timeout occurred while accessing database.

【説明】

(<Function name>が出力されている場合)<Function name>が失敗しました。

データベースへのアクセスがタイムアウトしました。

【対処】

SVFABをインストールしたサーバ、またはデータベースのサービスが高負荷になっていないか確認してください。

4.3.2. 564XX

56413

<Function name> failed. Device is not supported.

[説明]

<Function name>が失敗しました。

サポートしていない装置です。

[対処]

サポートしている装置を指定してください。

4.4. 57XXX

ここでは、57XXX系のメッセージについて説明します。

4.4.1. 572XX

57201

Failed to get plug-in settings.

【説明】

プラグイン設定の取得に失敗しました。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-in を再インストールしてください。

57202

IP Address of SVFAB Management Server is invalid.

【説明】

SVFAB管理サーバのIPアドレスとして不正な値が登録されています。

【対処】

プラグインの設定画面より、SVFAB管理サーバのIPアドレスが正しく設定されていることを確認してください。

57203

Failed to register SVFAB vCenter Plug-in.

【説明】

SVFAB vCenter Plug-inの登録に失敗しました。

[対処]

VMware vCenter Serverが起動していることを確認してください。また、VMware vCenter Serverに接続するためのパラメータが正しく入力されていることを確認してください。

57204

SVFAB vCenter Plug-in has already been registered.

[説明]

SVFAB vCenter Plug-inがすでにVMware vCenter Server上に登録されています。

[対処]

再登録したい場合は、VMware vCenter Server上のプラグインの登録解除をした後、登録を行ってください。

尚、本メッセージは入力したパラメータが正しい場合でも2重登録時等に出力されます。パラメータが正しい場合は一旦登録解除をした後、再度同じパラメータで登録を行うことにより正常に登録ができます。

57205

Failed to unregister SVFAB vCenter Plug-in.

[説明]

SVFAB vCenter Plug-inの登録解除に失敗しました。

[対処]

VMware vCenter Serverが起動していることを確認してください。また、VMware vCenter Serverに接続するためのパラメータが正しく入力されていることを確認してください。

57206

SVFAB vCenter Plug-in does not exist.

【説明】

登録解除を試みたSVFAB vCenter Plug-inがVMware vCenter Server上に存在しませんでした。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-in の登録は解除されているため、対処は必要ありません。

57207

Failed to write configuration file of SVFAB vCenter Plug-in.

【説明】

SVFAB vCenter Plug-inの設定ファイルの書込みに失敗しました。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-inが正常に動作しない可能性があります。プラグインの登録解除をし、再登録を行ってください。

57208

Failed to save SVFAB Management Server Settings.

【説明】

SVFAB 管理サーバ設定の保存に失敗しました。

【対処】

SVFAB vCenter Plug-inを再インストールしてください。

57209

Failed to save vCenter Server Settings.

[説明]

vCenter Server 設定の保存に失敗しました。

[対処]

SVFAB vCenter Plug-inを再インストールしてください。

4.4.2. 574XX

[57420](#), [57430](#), [57460](#)

Internal error has occurred.

[説明]

内部エラーが発生しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

[57421](#)

Communication error with target server.

[説明]

SVFAB Management Serverとの通信に失敗しました。

[対処]

SVFAB Management Serverの状態、および、ネットワークの状態やファイヤーウォールの設定などを確認してください。

[57461](#)

IP Address for SVFAB Management Server is not set up.

【説明】

SVFAB管理サーバのIPアドレスが設定されていません。

【対処】

プラグインの設定画面より、SVFAB管理サーバのIPアドレスの設定を行ってください。

57462

SVFAB Management Port is not set up properly. The port must be set number [1-65535].

【説明】

SVFAB管理サーバの物理監視用ポートが正しく設定されていません。ポートの設定値は数値でなければなりません。

【対処】

プラグインの設定画面より、SVFAB管理用の通信ポートの設定を行ってください。有効範囲は1-65535、初期値は25461です。

4.5. 58XXX

ここでは、58XXX系のメッセージについて説明します。

4.5.1. 582XX

58201

SVFABマネージャサービスへの接続に失敗しました (ポート01経由)。

[説明]

SVFAB管理サーバへの接続に失敗しました。

[対処]

"SVFAB管理サーバに接続するための以下のパラメータが正しく設定されていることを確認してください

- SVFAB管理サーバの管理用ポート1 (初期設定: 25460)"

58202

SVFABマネージャサービスへの接続に失敗しました(ポート02経由)。

[説明]

SVFAB管理サーバへの接続に失敗しました。

[対処]

"SVFAB管理サーバに接続するための以下のパラメータが正しく設定されていることを確認してください

- SVFAB管理サーバの管理用ポート2 (初期設定: 25461)"

58203

SVFABマネージャサービスへの接続に失敗しました(ポート03経由)。

【説明】

SVFAB管理サーバへの接続に失敗しました。

【対処】

"SVFAB管理サーバに接続するための以下のパラメータが正しく設定されていることを確認してください

- SVFAB管理サーバの管理用ポート3 (初期設定: 25462)"

58204

SVFAB管理サーバへのアクセス権限が見つかりません。

【説明】

SVFAB管理サーバへのアクセス権限が見つかりません。

【対処】

アカウント情報が正しいことを確認してください。

4.6. 75XXX

ここでは、75XXX系のメッセージについて説明します。

4.6.1. 750XX

75001

Internal error has occurred.

[説明]

内部エラーが発生しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

75002

An interrupt error occurred during processing in Manager Service.

[説明]

マネージャサービスの処理中に割り込みが発生しました。

[対処]

マネージャサービスが正しく動作していることを確認してください。

4.6.2. 754XX

75401

SNMP Trap received.[<Trap message>]

[説明]

SNMP Trapを受信しました。

<Trap message>には、SNMP Trapの内容が入りません。

[対処]

装置の仕様を確認してください。

75402

Failed to load the trap receiving library [<Library name>].

[説明]

Trap受信ライブラリ [<Library name>]のロードに失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

75403

Failed to parse MIB file [<MIB filename>].

[説明]

MIBファイルの解析に失敗しました [<MIB filename>].

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。

4.7. 95XXX

ここでは、95XXX系のメッセージについて説明します。

4.7.1. 954XX

95401

Unknown SNMP Trap received.[<Trap data>]

[説明]

不明なSNMP Trapを受信しました。

<Trap data >には、SNMP Trapの内容が入ります。

[対処]

装置の仕様を確認してください。

付録 システムログに出力するメッセージ

情報メッセージ

100

SVFAB starting

【説明】

SVFABが起動を開始しました。

【対処】

対処は不要です。

101

SVFAB started

【説明】

SVFABが起動しました。

【対処】

対処は不要です。

102

SVFAB stopping

【説明】

SVFABが停止を開始しました。

【対処】

対処は不要です。

103

SVFAB stopped

[説明]

SVFABが停止しました。

[対処]

対処は不要です。

警告メッセージ

システムログに出力する警告メッセージはありません。

エラーメッセージ

700

SVFAB start failed (error code: %d)

[説明]

SVFABが起動に失敗しました。

[対処]

調査資料を採取し、当社技術員に連絡してください。