# FUJITSU Server PRIMERGY CX400 M1 シャーシ

# システム構成図




#### PRIMERGY CX400 M1 シャーシ

#### 本体前面




#### ・ストレージスロット

#### [PRIMERGY CX2550 M1 搭載用]



| ベイ                     | スロットID      | 接続ノード          |
|------------------------|-------------|----------------|
| Server node 1 Storages | 0,1,2,3,4,5 | サーバノード1(Tray1) |
| Server node 2 Storages | 0,1,2,3,4,5 | サーバノード2(Tray2) |
| Server node 3 Storages | 0,1,2,3,4,5 | サーバノード3(Tray3) |
| Server node 4 Storages | 0,1,2,3,4,5 | サーバノード4(Tray4) |


#### [PRIMERGY CX2570 M1 搭載用]



| ベイ                     | スロットID      | 接続ノード          |  |
|------------------------|-------------|----------------|--|
| Server node 1 Storages | 0,1,2,3,4,5 | サーバノード1(Tray1) |  |
| Server node 3 Storages | 0,1,2,3,4,5 | サーバノード3(Tray3) |  |

#### 本体背面

#### [PRIMERGY CX2550 M1 搭載用]



| 電源ユニット2     | サーバノード4(Tray4) | サーバノード2(Tray2) |
|-------------|----------------|----------------|
| [必須選択オプション] | [スロットID④]      | [スロットID②]      |
| 電源ユニット1     | サーバノード3(Tray3) | サーバノード1(Tray1) |
| [必須選択オプション] | [スロットID③]      | [スロットID①]      |

#### [PRIMERGY CX2570 M1 搭載用]



| 電源ユニット2<br>[必須選択オプション] | サーバノード3(Tray3) | サーバノード1(Tray1) |
|------------------------|----------------|----------------|
| 電源ユニット1<br>[必須選択オプション] | [スロットID③]      | [スロットID①]      |

100 M1

#### PRIMERGY CX400 M1 シャーシ 仕様

| 品名<br>モデル   |           |                     | PRIMERGY CX400 M1 シャーシ<br>(CX2550 M1用)  | PRIMERGY CX400 M1 シャーシ<br>(CX2570 M1用)         |  |  |  |  |
|-------------|-----------|---------------------|---|--|--|--|--|--|
| 型名          |           |                     | PY-MC4011   | PY-MC4012                                      |  |  |  |  |
| サーバノード(     | *1) (*2)  |                     | 4台  | 2台   |  |  |  |  |
| 内蔵          | ベイ数       |                     | 24 (ホットプラグ対応) (*3)  | 12 (ホットプラグ対応) (*3)                             |  |  |  |  |
| 2.5インチベイ    | 最大容量 (*4) | SAS HDD             | 7.2TB (1  | ノード)   |  |  |  |  |
|             |           | BC-SATA HDD         | 6TB (1.   | ノード)   |  |  |  |  |
|             |           | SATA SSD            | 4.8TB (1  | ノード)   |  |  |  |  |
|             |           | PCIe SSD            | 4TB (1.   | ノード)   |  |  |  |  |
| OSブート専用     | 搭載数       | •                   | 1   |  |  |  |  |  |
| モジュール       | 最大容量      | SATA Flash<br>モジュール | 1280  | 28GB   |  |  |  |  |
|             |           | USB Flash<br>モジュール  | 4GB   | -  |  |  |  |  |
| 電源          |           |                     | 電源ユニット[1600W (80PLUS® Platinum認定取得)] (最大2) (*5)   |  |  |  |  |  |
|             | 入力電圧(周波   | 数)/入力コンセント          | AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2)<br>AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) | AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) |  |  |  |  |
|             | 消費電力/発熱   | 量 (*6)              | AC200V:最大2,750W / 9,900kJ/h、AC100V:最大1,950W / 7,020kJ/h   | AC200V:最大2,970W / 10,692kJ/h                   |  |  |  |  |
|             | 冗長電源ユニッ   | ト                   | オプション (ホットプラグ対応) (*5)   |  |  |  |  |  |
| 冗長ファン       |           |                     | -   |  |  |  |  |  |
| 外形寸法[W×D×H] |           |                     | 446.0[482.8(突起部含む)] × 812.8[860.2(突起部含む)] × 86.8[87.8(突起部含む)] (2U)[mm]                            |  |  |  |  |  |
| 質量          |           |                     | 最大40kg [42.5kg(ラックレール含む)]   |  |  |  |  |  |
| 使用環境        |           |                     | 周囲温度: 10~35℃(*7) / 湿度:  | 10~85% (ただし結露しないこと)                            |  |  |  |  |
| 標準保証        |           |                     | 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜~金曜、  | 、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))                    |  |  |  |  |

- (\*1) 同一シャーシ内で、PRIMERGY CX2550 MIとPRIMERGY CX2570 MIを混在させることはできません。 (\*2) 全てのサーバノードスロットにサーバノードを搭載する必要があります。 (\*3) PCIe SSDの1ノードあたりの最大搭載数は、2台となります。

- (44) 搭載CPU、使用ストレージコントローラにより、接続可能な内蔵ストレージ数が異なりますので、サーバノードの「サーバノード1台から接続可能な内蔵ストレージ数について」をご参照ください。 (\*5) 1台のPSUが故障してもシステムは動作を続行できますが、消費電力がPSUの許容量を超えるとスロットリングモードになり、PSUを交換するまでパフォーマンスに影響を及ぼします。

- (\*6) シャーシ1台にサーバノードを全て搭載した際の最大消費電力値です。 (\*7) 使用CPUにより使用環境が異なりますので、サーバノードの「3. CPU」をご参照ください。
- ※ 本装置(シャーシャサーバノード全搭載)の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約58dB(A)となっておりますので、専用室への設置を推奨します。

#### 必須選択オプションについて


本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

| 必須選択オプション                | 必須手配数 |
|--------------------------|-------|
| ・電源ユニット                  | 2個    |
| ・電源ケーブル                  | 2本    |
| ・ServerView Suite関連オプション | 1個    |
| ・CX2550 M1 サーバノード        | 4台    |
| ・CX2570 M1 サーバノード        | 2台    |

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認の上、手配をお願いします。

#### PRIMERGY CX400 M1 シャーシ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



X400 M1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

### PRIMERGY CX400 M1 シャーシ

Α

#### 3. ServerView Suite等 【必須選択オプション】



#### ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。

ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択してください。

| 頁番   | 製品名                         | 型名      | 価格(税別) | カ  | 備考   |
|------|-----------------------------|---------|--------|----|--|
| -34  | ServerView Suite            | PYBSVT1 | 100円   | •  | ServerView Suite:DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 |
|      | DVD(Tools) & ドキュメント         |         |        |    | ドキュメント   |
|      |                             |         |        |    | ・安全上のご注意   |
|      |                             |         |        |    | ・サポート&サービス   |
|      |                             |         |        |    | ・クリアファイル   |
|      |                             |         |        |    | ・リリースタイ  |
|      |                             |         |        |    | DVD版数: V11.13.08以降の最新版                                 |
|      |                             |         |        | _  | Water Fig. 1   |
| P-35 | ServerView Suite DVD(Tools) | PYBSVT2 | 100円   | •  | ServerView Suite:DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 |
|      |                             |         |        |    | ドキュメント   |
|      |                             |         |        |    | ・安全上のご注意   |
|      |                             |         |        |    | ・リリースタイ  |
|      |                             |         |        |    | DVD版数: V11.13.08以降の最新版                                 |
|      | I .                         |         |        |    |  |
|      | 項番 製品名                      | 五       | 2名 (   | 西格 | §(税別) カ 備考   |
| 6    | P-38 ServerView Suite       | PY      | 'BSVM1 |    | 100円 ● ServerView Suite: DVD-ROM×1                     |
| V    | ServerBooks DVD(Ma          | inual)  |        |    | DVD版数:V11.13.08以降                                      |

#### 【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

| ■ツ− | ール |
|-----|----|
|-----|----|

|   | <i>/ //</i> |                             |          |        |   |                                    |  |  |  |
|---|-------------|-----------------------------|----------|--------|---|------------------------------------|--|--|--|
|   | 項番          | 製品名                         | 型名       | 価格(税別) | カ | 備考                                 |  |  |  |
|   | P-111       | ServerView Suite DVD(Tools) | PY-SVT04 | 4,000円 |   | ServerView Suite:DVD-ROM × 2       |  |  |  |
| П |             |                             |          |        |   | DVD版数: V11.14.11                   |  |  |  |
|   |             |                             |          |        |   | RHEL対応版数:5.10/5.11、6.4/6.5、7.0     |  |  |  |
| Ļ |             |                             |          |        |   |                                    |  |  |  |
|   | P-81        | ServerView Suite DVD(Tools) | PY-SVT05 | 4,000円 |   | ServerView Suite:DVD-ROM × 2       |  |  |  |
|   |             |                             |          |        |   | DVD版数:V11.15.01以降                  |  |  |  |
|   |             |                             |          |        |   | RHEL対応版数:5.10/5.11、6.5/6.6、7.0/7.1 |  |  |  |
| L |             |                             |          |        |   |                                    |  |  |  |

|   | <b>√</b> —⊐ | アル  |          |        |   |   |   |
|---|-------------|---|----------|--------|---|---|---|
| [ | 項番          | 製品名   | 型名       | 価格(税別) | カ | 備考  |   |
|   | P-112       | ServerView Suite                            | PY-SVM04 | 4,000円 |   | ServerView Suite:DVD-ROM × 1                      | L |
|   |             | ServerBooks DVD(Manual)                     |          |        |   | DVD版数: V11.14.11                                  |   |
|   |             | ServerView Suite<br>ServerBooks DVD(Manual) | PY-SVM05 | 4,000円 |   | ServerView Suite: DVD-ROM×1<br>DVD版数: V11.15.01以降 |   |
| Į |             |   |          |        | L |   |   |



#### ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

- ・ServerView Suite DVD(Tools) ーDVD-ROM:1枚(DVD:ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
- DVD-ROM: 2枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- · ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
- -DVD-ROM: 1枚(DVD:マニュアルー式)

#### 留意事項

- ・添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
- 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
  ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
- 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
- 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html

В

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



サービス内容

ハードウェアの当日訪問修理、Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、

ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End: PRIMERGY CX400 M1 シャーシ

## CX400 M

#### PRIMERGY CX400 M1 シャーシ 更新履歴

| 版數 | 日付         | 更新箇所                      | 更新内容         |
|----|------------|---------------------------|--------------|
| 6版 | 2015/5/7   |                           | 5月エンハンス内容の反映 |
| 5版 | 2015/4/2   |                           | 4月エンハンス内容の反映 |
| 4版 | 2015/3/3   | PRIMERGY CX400 M1 シャーシ 仕様 | SAS HDD容量訂正  |
| 3版 | 2015/2/12  |                           | 2月エンハンス内容の反映 |
| 2版 | 2015/1/16  |                           | 1月エンハンス内容の反映 |
| 初版 | 2014/11/18 |                           | 新規作成         |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |
|    |            |                           |              |