


FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図 (プリンタ)


本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。




※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。



プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。



備 考

U:VSPシリーズ
【PS5000シリーズプリンタ】

注1:最新のOS対応状況は下記URLを参照してください。https://fujitsu.com/jp/products/computers/peripheral/interstage/interstage/agent/compatibility/index.html (注2:ESU)
注2:PrintWalker/LXE(装置添付) V16L10以降、または、PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15.40U以降が必要です。別途、Interstage Charact Manager Standard Edition Agent V2.0以降が必要です。
注3:PrintWalker/LXE(装置添付) V16L10以降、または、PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15.40U以降が必要です。別途、Interstage Charact Manager Standard Edition Agent V2.1以降が必要です。
注4:PrintWalker/PMA(装置添付) V16L10以降が必要です。
注5:PrintWalker/PMA(装置添付) V16L10以降が必要です。
注6:PrintWalker/PMA(装置添付) V16L10以降が必要です。
注7:PrintWalker/LXE(装置添付) V16L20以降が必要です。別途、Interstage Charact Manager Standard Edition Agent V2.0以降が必要です。
注8:PrintWalker/LXE(装置添付) V16L20以降が必要です。別途、Interstage Charact Manager Standard Edition Agent V2.1以降が必要です。
注9:PrintWalker/LXE(装置添付) V16L20以降が必要です。別途、Interstage Charact Manager Standard Edition Agent V2.1以降が必要です。
注10:PrintWalker/PMA(装置添付) V16L20以降が必要です。

●: 対応可、×: 対応不可、—: 対応環境のサポートOSに準ずる(対応OS欄)
 RL5: Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®64)
 RL6: Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®64)
 RL7: Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®64)

項	品 名	型 名	提供時期	対応OS 注1										標準価格 (税別、円)	備 考		
				Windows WS19S	Windows WS19D	Windows WS19E	Windows WS19S	Windows WS19D	Windows WS19E	Windows WS19S	Windows WS19D	Windows WS19E	Windows WS19S				
U: VSPシリーズ																	
U	29	VSP3802B ラインプリンタ装置	VSP3802BK	済	●注1	●注1	×	●注8	×	●注8	×	×	●注9	●注9	×	4,260,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ、ローペルサーバからの並行連携による印刷が可能 *Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials *Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials *Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials FMVクライアント、Linuxサーバ(RHEL6, RHEL7)からの水平連携による印刷が可能 *Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®64) *Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®64) *Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®64) 最大印刷速: 600f/分 使用可能 連続紙幅(インチ〜16インチ) 複写: 通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙オリジナルを含む) LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX, 10BASE-T) 省電力機能(PrintWalker/PM) 標準添付によりクライアント/サーバ連携で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト/標準連携時】 *Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter *Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials 接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L30〜 (HOST PRINT V7.2L11〜) *Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials 接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L30〜 (HOST PRINT V7.2L11〜)

注1) 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/printers/systemsprinters/support/correspondence/index.html> をご参照ください。

- 注2) PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必要です。
 注3) PrintWalker/LXE(装置添付) V14L80以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必要です。
 注4) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L40以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.1以降が必要です。
 注5) PrintWalker/PM(装置添付) V81L10以降が必要です。
 注6) PrintWalker/PM(装置添付) V81L30以降が必要です。
 注7) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L30以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.4.1以降が必要です。
 注8) PrintWalker/LXE(装置添付) V81L50以降が必要です。
 注9) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L40以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.4.1以降が必要です。
 注10) PrintWalker/PM(装置添付) V81L60以降が必要です。
 注11) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L50以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.4.1以降が必要です。
 注12) PrintWalker/PM(装置添付) V81L70以降が必要です。

PRIMERGY プリンタ 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
28版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
27版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
26版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
25版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
24版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
23版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
22版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
21版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
20版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
19版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
18版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
17版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
16版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
15版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
14版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
13版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
12版	2015/5/7	U:VSPシリーズ	注記および備考の誤記修正
11版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
10版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
9版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
8版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
7版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
6版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
5版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
4版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
3版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成