

内蔵ハードディスクドライブのアクセスランプについて

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本装置に搭載可能な以下の内蔵ハードディスクドライブは、アレイコントローラのホットスペアおよび未使用ディスクを自動的にスピンドウンさせる省電力機能が動作した際、ハードディスクのアクセスランプが常時点灯となる事があります。

故障ではありませんので、そのままご使用ください。

<対象ハードディスクドライブの型名>

PY-SH121C2 / PYBSH121C2

PY-SH121C5 / PYBSH121C5

PY-SH121C6 / PYBSH121C6

PY-SH121C7 / PYBSH121C7

<対象本体サーバ>

BX920 S4

BX2560 M1

SX960 S1

SX980 S2

RX1330 M1

RX2520 M1

RX2530 M1

RX2540 M1

RX2560 M1

RX4770 M2

TX1320 M1

TX1330 M1

TX150 S8

TX2540 M1

TX2560 M1

CX2550 M1

CX2570 M1

JX40

以上