



PRIMERGY TX120 S3



PRIMERGY TX120 S3 保守エリア

・運用時

運用時は前後に以下の領域を確保してください。



・保守時

保守時は装置を横置きにして上部より操作します。上部より操作可能なスペース(約 700mm × 900mm)がとれるように配慮して設置場所を決めてください。

