

FDD ユニット(FMFD-51S)

(1) 概要

FMV シリーズの周辺機器(補助記憶装置)として製品化されている USB 接続の FDD ユニートを PC サーバ PRIMERGY にも接続する。本記事では、製品外観写真を示す。

本製品の詳細については、FMV シリーズハードウェアガイド周辺機器編(補助記憶装置)の [FDD ユニット\(USB\)\(FMFD-51S\)](#) を参照すること。

(2) 外観



図1 . FDD ユニット(FM-FD51S)の外観図