

## ホイールマウス (FMV-MO108)

### (1) 概要

FMV シリーズの周辺機器(入力装置)として製品化されているホイールマウスを PC サーバ PRIMERGY にも接続する。

本製品の詳細については、FMV シリーズハードウェアガイド周辺機器編(マウス)の[ホイールマウス【FMV-MO108】](#)を参照すること。また、使用にあたっては FMV シリーズハードウェアガイド共通留意事項編([FMV 製品の連続長時間運用に関する注意事項](#))についても参照すること。

※FMV シリーズハードウェアガイド周辺機器編の目次にはマウスの表示がありませんが、キーボードをクリックするとその下にマウスの記事があります。

以上