



ServerView Suite Local System Update for PRIMERGY Servers

補足情報

(ServerView Update Manager Express / PrimeUp)

■ はじめに

本書は、ServerView Update Manager Express および PrimeUp に関連する以下のマニュアルの補足情報です。本書をお読みにする前に、必ず以下のマニュアルもご覧ください。

- ・ Local System Update for PRIMERGY Servers (sv-locsysupd-jp.pdf)

■ 対象バージョン

本書は、以下のバージョンの ServerView Update Manager Express(以下 UME) および PrimeUp を対象にしています。

本書の対象バージョン : UME:7.30 以降 PrimeUp:1.17.03 以降

■ 補足情報

1. 動作要件

1.1. サポート機種

ServerView Update Manager Express および PrimeUp は、2010 年 1 月以降に出荷される新機種をサポートしております。

※ Update Manager Express のサポート対象機種はバージョンによって異なります。Update Manager Express を含む Update DVD / Update DVD Base の Readme ファイルにてサポート対象機種をご確認ください。

2. ServerView Update Manager Express

2.1. 最新版の ServerView Update Manager Express の入手方法

ServerView Update Manager Express の最新版は、ServerView Update DVD のイメージファイル (ISO 形式)、または ServerView Update DVD Base で作成した USB メモリに収録されています。PrimeUp の最新版は、ServerView Update DVD のイメージファイル (ISO 形式) に収録されているほか、ServerView Update DVD Base でダウンロードすることが出来ます。

ServerView Update DVD のイメージファイルおよび、ServerView Update DVD Base のモジュールファイルは、当社ホームページにて無償公開されています。ファイルの公開先 URL は、以下の手順で入手できます。

- ① RIMERGYダウンロード検索ページにおいて、製品名 と 型名を選択後、「添付ソフト/ドライバ名称」に「Update DVD」または「Update DVD Base」を入力し、「検索開始」ボタンをクリックしてください。

<http://www.fmworld.net/cgi-bin/drviasearch/drviaindex.cgi>

- ② 表示された一覧より入手する版数を選択し、リンク先のファイルをダウンロードしてください。
- ③ ダウンロードしたファイルには、マニュアルと Readme ファイルが含まれています。Readme ファイルに ServerView Update DVD または ServerView Update DVD Base のファイルが配置されている URL が記載されています。

▶ Windows

2.2. Windows の管理者権限が必要です。

本ソフトウェアを用いてオンラインアップデートを行う場合、管理者権限で UpdateManagerExpress を起動する必要があります。本ソフトウェアを管理者権限で起動しなかった場合、アップデートの処理が完了しても、対象のコンポーネントが正常に適用されないことがあります。

Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 では、Administrator 以外のユーザで本ソフトウェアを利用する場合、以下の手順で起動してください。

- ① スタートメニューなどから、「コマンドプロンプト」に対し、右クリックで表示される「管理者として実行」を選択して 起動する
- ② Update DVD / Update DVD Base で作成した媒体のドライブに移動する。（例: DVDドライブのドライブレターが E:の場合、プロンプト上で “E:¥[enter]”）
- ③ プロンプトに "UpdateMgrExpress.bat [enter]" と入力し、本ソフトウェアを起動する。

- ▶ ServerView Suite Update DVD 起動 および ServerView Suite Update DVD Base 起動(Linux 環境)

2.3. SVS Update DVD 起動、および ServerView Update DVD Base 起動を行なう場合、キーボードを使用して”ja”と入力する必要があります。

V10.12.05 以降の SVS Update DVD では DVD から起動する事ができます。日本語のモードで起動するには、DVD からブートする際、“boot:”というプロンプトが表示されてから 20 秒以内に、“ja” と入力し、ENTER キーを押下してください。これにより Update Manager Express が日本語で起動します。

```
ISOLINUX 3.11 2005-09-02 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
Unknown keyword in config file.

Welcome to a bootable version of Update Manager Express
=====

If you do nothing then after a waiting time of 20 seconds
UME (Update Manger Express) will start with boot option "en".

But you can choose any boot option of this list:
en      - Text in English, KeyboardLayout US
de      - Text in English, KeyboardLayout German with deadkeys disabled
ja      - Text in Japanese, KeyboardLayout US

boot: ja
```

以上