

16Gbps ファイバーチャネルカードご使用上の注意

(PYxFC221 / PYxFC222)

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2013年6月
富士通株式会社

1. 混在搭載

同一サーバに、本製品と PY-FC211(L)/PY-FC212(L)を混在させることはできません。

2. サーバ起動時のメッセージについて

サーバ起動時の POST 画面に以下メッセージが表示される場合がありますが、動作に影響はありません。

“Using CLP data for CNA boot targets and port enablement.”

3. 仮想ファイバーチャネル(vFC)機能

Windows Server 2012 を使用する場合、Hyper-V 仮想ファイバチャネル(vFC)機能は使用できません。

4. 接続先スイッチのリンク速度設定

接続先スイッチのポートリンク速度を固定に設定する場合は、本製品のポート設定も同じリンク速度に設定してください。

5. ファイバーチャネルカード増設時のファームウェア

既に本製品が搭載されているサーバ本体に、本製品を増設する場合、増設した本製品にファームウェア版数を合わせてください。

以上