

everRun MX バージョンとアップデート

1. everRun MX のアップデートとアップグレードについて

当社がサポート可能な everRun MX のバージョンのみがご使用可能です。新しいバージョンがストラタス社より公開された場合も、当社よりサポート可能なバージョンとして追加されるまでアップデートは行わないでください。

なお、サポート対象の everRun MX のバージョンに対する Hotfix については、最新版を適用可能です。

現在のサポート状況については「everRun MX でのハードウェア構成」の「対象サーバと everRun バージョン」を参照してください。

2. everRun MX に同梱される XenServer のアップデートについて

2.1. アップデートの入手方法

● everRun MX 6.0 の場合

XenServer に対する Hotfix については、ストラタス社のダウンロードサイトより提供される Hotfix のみが適用可能です。ストラタス社のダウンロードサイトには、各 everRun MX のバージョンに対応可能な XenServer の Hotfix のみが提供されています。シトリックス社の Web サイトにて XenServer の最新のアップデートが公開された場合も適用はできません。

また、XenServer のアップデート前に everRun MX のアップデートが必要な場合がありますので、必ずストラタス社のダウンロードサイトに公開されるドキュメント等に従ってください。

1. ストラタス社のサイトにログインします。

everRun Technical Support Web Portal

2. 上部のメニューから「Download」を選択します。

- 画面の上部にある「Select Product」のドロップダウンリストから「everRun MX and everRun MX Extend」を選択します。最新のアップデートのみを表示する場合は「Installation Kits and Hotfixes -- Current Release」を選びます。everRun MX の最新の修正モジュールと、対応済みの XenServer のアップデートがダウンロード可能です。

● everRun MX6.1(6.1.0/6.1.1) および everRun MX6.2(6.2.0) の場合

XenServer に対する Hotfix は everRun の Hotfix に含まれていますので、別途入手する必要はありません。適用する Hotfix によってはドライバの更新が必要な場合があります。

2.2. 使用可能なデバイスドライバ

XenServer が使用するデバイスドライバは、当社にてサポート可能なドライバのみご使用いただけます。シトリックス社またはストラタス社の Web サイトにて XenServer のドライバが公開された場合、本サイトにて通知されたドライバのみをダウンロードして使用してください。その他のドライバに関しては、XenServer のインストールメディアおよびアップデートモジュールに含まれるドライバをご使用ください。

【everRun MX 6.2(6.2.0)】

MX6.2 (6.2.0) と S8, S7, S6 機の組み合わせの場合、現在ダウンロードが必要なドライバは存在しません。 XenServer のインストール CD に含まれています。

【everRun MX 6.1(6.1.1)】

everRun MX6.1.1 のインストール時に使用する LAN ドライバは、機種によってダウンロード先が異なります。

■ LAN ドライバについて

[RX300S7 / RX350S7 / TX300S7]

1. ストラタス社のサイトにログインします。
everRun Technical Support Web Portal
2. 上部のメニューから「Download」を選択します。
3. 画面の上部にある「Select Product」のドロップダウンリストから「everRun MX6.1.1 – Supplemental Driver Distribution ISO Images」を選択します。
4. 「Fujitsu Primergy RX300 – Supplemental Driver Disk Vx.x」をダウンロードして使用します。※
※ HF5 を適用する場合には版数が V2.0 以上のドライバが必要となります。

[RX300S6 / TX300S6]

HF4 までは、シトリックス社より XenServer 5.6SP2 の [Hotfix XS56ESP2002 に対応した LAN ドライバ\(igb\)](#) をダウンロードし、インストールを行ってください。

HF5 以降は、シトリックス社より XenServer 5.6SP2 の [Hotfix XS56ESP2024 に対応した LAN ドライバ\(igb\)](#) をダウンロードし、インストールを行ってください。

■ ETERNUS 接続用の FC ドライバについて

HF4 までは、シトリックス社より XenServer 5.6SP2 の [Hotfix XS56ESP2002 に対応した FC ドライバ](#)をダウンロードし、インストールをする必要があります。

HF5 以降は [Hotfix XS56ESP2024 に対応した FC ドライバ](#)のインストールが必要となります。

【everRun MX 6.1(6.1.0)】

6.1.0 では FC カードは未サポートとなります。everRun MX 6.1(6.1.1)へアップグレードが必要です。

【everRun MX 6.0】

2013 年 10 月現在 サポート可能なドライバ

<u>MegaRAID SAS Version 4.17.1 Driver Disk - For XenServer 5.5 Update 2</u>	TX300S6 / RX300S6 に XenServer 5.5 Update2 をインストールする際に必要となります。
---	---

3. Windows のアップデートについて**3.1. PVM での動作に対応した OS および OS のサービスパックについて**

「everRun MX でのハードウェア構成」の「対象サーバと everRun バージョン」を参照してください。

3.2. Windows の修正プログラム (Windows Update) の適用について

Windows Update で公開されている Windows の修正プログラムは、everRun 固有の観点での確認の必要はありません。通常の Windows 環境と同様の適用が可能です。このため、PRIMERGY FT/HA モデルで公開していた適用可否の情報は公開しておりません。

4. everRunMX 6.2 (v6.2.0) へのアップグレードについて

「everRun MX でのハードウェア構成」の「対象サーバと everRun バージョン」を参照してください。