

輸出管理規制について

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

PRIMERGY BX2560 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） <small>(注1)</small>	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOC <small>P</small> 3)	RHOC <small>P</small> 3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0~514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0~693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0~862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0~514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOC <small>P</small> 3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0~693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0~862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOC <small>P</small> 3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0~693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0~862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY BX2580 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX1640 M1 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2550 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2550 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2560 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2570 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2570 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2019/09/10 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
	RHOCP3. 9	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
	RHOCP3. 11	RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX1330 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX1330 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2520 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2530 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2530 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2540 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2540 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2560 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX4770 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX4770 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX1310 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX1320 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX1320 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX1330 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX1330 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX2550 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX2560 M2 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション	組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通	
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 3 (3. 10. 0-514. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 4 (3. 10. 0-693. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX1330 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX1320 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX1330 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 5 (3. 10. 0-862. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2550 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2560 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY CX2570 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/05/26 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応時期調整中

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2530 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2540 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX4770 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY RX2520 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0~957. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0~1062. e17) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0~1127. e17) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。

PRIMERGY TX2550 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/04/21 現在

ディストリビューション		組み合わせ対象RHEL版数（カーネル版数） ^(注1)	全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 3 (以降 RHOCP3)	RHOCP3. 6	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 9	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP3. 11	RHEL7. 6 (3. 10. 0-957. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 7 (3. 10. 0-1062. el7) Errataカーネル含む	対応
		RHEL7. 8 (3. 10. 0-1127. el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせて使用できるRHEL版数は、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) ご使用になるRHELの詳細情報は、当社ホームページ”Linux サポート版数一覧表”のRed Hat Enterprise Linuxの情報を参照してください。