

サーバー添付ソフトウェア動作確認情報(Microsoft® Windows Server® 2025)

サーバー添付ソフトウェアのWindows Server 2025での動作確認状況です。表内の留意事項を確認してください。

下表にないものは、システム構成図でサポート状況をご確認ください。

【凡例】

WS25S : Microsoft® Windows Server® 2025 Standard

WS25D : Microsoft® Windows Server® 2025 Datacenter

WS25E : Microsoft® Windows Server® 2025 Essentials

WSI25SS : Microsoft® Windows Server® IoT 2025 for Storage Standard

4th : 第4世代 インテル® Xeon® プロセッサー

5th : 第5世代 インテル® Xeon® プロセッサー

－ : 対象外 (xx) : 留意事項と項番

| 添付ソフト | ホストOS(親パーティション) | | | | ゲストOS(子パーティション) | | | | 提供形態 | ServerCore対応 | 対応バージョン |
|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-------------|
| | WS25S | WS25D | WS25E | WSI25SS | WS25S | WS25D | WS25E | WSI25SS | | | |
| ServerView Agentless Service | 確認済 (S1)(S2)(S3) | 確認済 (S1)(S2)(S3) | 確認済 (S1)(S2)(S3) | 確認済 (S1)(S2)(S3) | － | － | － | － | WEBからの ダウンロード | 使用可 | V11.10.06以降 |
| ServerView Agents | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ServerView PrimeUp | 確認済 | 確認済 | 確認済 | 確認済 | － | － | － | － | WEBからの ダウンロード または SVS V15.24.12以降 に含まれる | 使用可 | V1.18.03以降 |
| ServerView RAID Manager | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ServerView Storage Manager | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ServerView Update Agent | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ServerView Update Manager CLI | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ServerView Update Manager Express | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ServerView Installation Manager | 確認済 (S4.1)(S4.2) (S4.3)(S5)(S6) (S7)(S8) | 確認済 (S4.1)(S4.2) (S4.3)(S5)(S6) (S7)(S8) | 確認済 (S4.1)(S4.2) (S4.3)(S5)(S6) (S7)(S8) | 確認済 (S4.1)(S4.2) (S4.3)(S5)(S6) (S7)(S8) | － | － | － | － | SVS V15.24.12以降 に含まれる | 使用可 (S4.1)(S4.2) (S4.3)(S5)(S6) (S7)(S8) | V15.24.12以降 |
| ServerView Operations Manager | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 添付ソフト | ホストOS(親パーティション) | | | | ゲストOS(子パーティション) | | | | 提供形態 | ServerCore対応 | 対応バージョン |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|------|--------------|---------|
| | WS25S | WS25D | WS25E | WSI25SS | WS25S | WS25D | WS25E | WSI25SS | | | |
| ServerView Virtual-IO Manager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DSNAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェアサポートガイド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

サーバー添付ソフトウェアの留意事項

| 留意事項番号 | 対象機種 | 現象 | 対策 |
|--------|---|---|---|
| S1 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX1440 M2 RX2450 M2 RX2530 M7(4th/5th) RX2540 M7(4th/5th) TX2550 M7(4th/5th) RX4770 M7 TX1310 M5 (BMCなし/BMC対応) RX1330 M5 TX1320 M5 TX1330 M5 RX2530 M6 RX2540 M6 | 更新プログラムKB5044284を適用しないと、ServerView Agentless Serviceが動作しません。 | 2024年10月8日にリリースされた累積的な更新プログラムKB5044284 (OSビルド26100.2033) 以降を適用してください。 |
| S2 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX1440 M2 RX2450 M2 RX2530 M7(4th/5th) RX2540 M7(4th/5th) TX2550 M7(4th/5th) RX4770 M7 TX1310 M5 (BMCなし/BMC対応) RX1330 M5 TX1320 M5 TX1330 M5 RX2530 M6 RX2540 M6 | iRMCのファームウェアを更新する、またはiRMCをリブートすると、ServerView Agentless Service (SVAS) が停止することがあります。 | 左記の現象は、以下のソフトウェアを使用することで修正されます。ソフトウェアはWebサイト(※)からダウンロードしてください。 【ソフトウェア】 ServerView Agentless Service for Windows (x64) バージョン : V11.30.02以降 |

| 留意事項 番号 | 対象機種 | 現象 | 対策 |
|------------|---|---|--|
| S3 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX1440 M2 RX2450 M2 RX2530 M7(4th/5th) RX2540 M7(4th/5th) TX2550 M7(4th/5th) RX4770 M7 TX1310 M5 (BMCなし/BMC対応) RX1330 M5 TX1320 M5 TX1330 M5 RX2530 M6 RX2540 M6 | SVASがiRMCグレースフルコマンドに応答しません。 この問題が発生すると、iRMCのグレースフル電源オフまたはリセットができません。 また、iRMC Web UIのOSインバンド情報が失われます。 | 左記の現象は、以下のソフトウェアを使用することで修正されます。ソフトウェアはWebサイト(※)からダウンロードしてください。 【ソフトウェア】 ServerView Agentless Service for Windows (x64) バージョン：V11.30.02以降 |
| S4.1 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX2530 M7(5th) RX2540 M7(5th) | ServerView Installation Manager (SVIM) V15.24.12は、Windows Server 2025インストール時に下記のOEMドライバーをインストールします。 <ul style="list-style-type: none"> • Chipset Driver 6.07.15.300 for AMD Chipset • QuickAssist Technology Driver Installer 2.3.0.22 • Chipset Driver 10.1.19485.8386 for Intel C741 Chipset • Chipset Driver 10.1.19591.8417 for Intel C266 Chipset • Chipset Driver 10.1.18807.8279 for Intel C256 Chipset • ProSet 28.2.1-02 (msi 28.2.0.0 SW-Kit 28.2.1) for PRIMERGY M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7 Systems on W2k16,W2K19,W2K22 and W2k25 • New Driver Installer 30.100.2426.82 for C266 • Intel® Ethernet Adapters Connections CD 28.2.1-020 • Fujitsu FUJ0420 and FUJ0430 Driver x64; Version: 3.0.0.5 - Rel.04 • ServerView iRMC HTI Device Driver; Version: 11.00.04 • Mellanox driver package (WinOF-2) for Windows, Version 24.4 • Intel VROC 8.6 Windows VMD driver 8.6.0.3001(PV) • Intel VROC 8.6 Windows SATA driver 8.6.0.3001(PV) • ASPEED Graphics Windows WDDM Driver 1.15.3 | 左記以外のドライバーが必要な場合は、Webサイト(※)からダウンロードしてインストールしてください。 ドライバーのダウンロード手順 [Select a new Product]をクリックし、[Product search]をクリックします。 “Product search”にWindows Server 2025をサポートするPRIMERGYモデルを入力し(例:TX1320 M6)、[Continue]をクリックします。 “Selected operating system”ドロップダウンメニューから“Windows Server 2025”を選択して[Driver]タブをクリックします。 |

| 留意事項 番号 | 対象機種 | 現象 | 対策 |
|------------|---|--|--|
| S4.2 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX1440 M2 RX2450 M2 RX2530 M7(4th/5th) RX2540 M7(4th/5th) | ServerView Installation Manager (SVIM) V15.25.03は、Windows Server 2025インストール時に下記のOEM ドライバーをインストールします。 <ul style="list-style-type: none">• Chipset Driver 6.07.15.300 for AMD Chipset• QuickAssist Technology Driver Installer 2.3.0.22• Chipset Driver 10.1.19485.8386 for Intel C741 Chipset• Chipset Driver 10.1.19591.8417 for Intel C266 Chipset• Chipset Driver 10.1.18807.8279 for Intel C256 Chipset• Intel Ethernet Adapters Connections CD; Version: 29.2.1• Fujitsu FUJ0420 and FUJ0430 Driver x64; Version: 3.0.0.5 - Rel.04• ServerView iRMC HTI Device Driver; Version: 11.00.04• Mellanox driver package (WinOF-2) for Windows, Version 24.4• Intel VROC 8.6 Windows VMD driver 8.6.0.3001(PV)• Intel VROC 8.6 Windows SATA driver 8.6.0.3001(PV)• ASPEED Graphics Windows WDDM Driver 1.15.3• Intel® LPSS Device Software Production Version 30.100.2426.82 (Server Platforms)• Windows 2025 Driver for PRAID EP7xx; Version: 8.10.06.00• Microchip PRAID_EP_PSAS_CP Windows driver 1016.10.0.1004• Intel QuickAssist Technology (Sapphire Rapids/Emerald Rapids, QAT) Version 2.3.0.22• Intel® Chipset Device Software Production Version 10.1.19928.8615 (Server Platforms)• Marvell Fibre Channel Windows Superinstaler Version: 19.00.06• StorPort Miniport Driver Windows 2019/2022/2025 Version: 9.4.10.20• SP Intel_LAN_ProSet_ALL: Driver and Teaming Proset Version: 9.01.03 | 左記以外のドライバーが必要な場合は、Webサイト(※)からダウンロードしてインストールしてください。 ドライバーのダウンロード手順 [Select a new Product]をクリックし、[Product search]をクリックします。 “Product search”にWindows Server 2025をサポートするPRIMERGYモデルを入力し(例:TX1320 M6)、[Continue]をクリックします。 “Selected operating system”ドロップダウンメニューから“Windows Server 2025”を選択して[Driver]タブをクリックします。 |

| 留意事項番号 | 対象機種 | 現象 | 対策 |
|--------|---|--|--|
| S4.3 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX1440 M2 RX2450 M2 RX2530 M7(4th/5th) RX2540 M7(4th/5th) TX2550 M7(4th/5th) RX4770 M7 TX1310 M5 (BMCなし/BMC対応) RX1330 M5 TX1320 M5 TX1330 M5 RX2530 M6 RX2540 M6 | ServerView Installation Manager (SVIM) V15.25.06は、Windows Server 2025インストール時に下記のOEMドライバーをインストールします。 Chipset Driver 6.07.15.300 for AMD Chipset QuickAssist Technology Driver Installer 2.3.0.22 Chipset Driver 10.1.19485.8386 for Intel C741 Chipset Chipset Driver 10.1.19591.8417 for Intel C266 Chipset Chipset Driver 10.1.18807.8279 for Intel C256 Chipset ASPEED Graphics Windows WDDM Driver Version: 1.15.3 Mellanox driver package (WinOF-2) for Windows; Version: 24.4 Intel® Ethernet Adapters Connections CD: 29.2.1-02 Intel® LPSS Device Software Production Version 30.100.2129.8-Tatlow (Server Platforms) Intel VROC 8.6 Windows VMD driver-8.6.0.3001(PV) Intel VROC 8.6 Windows SATA driver- 8.6.0.3001(PV) Fujitsu FUJ0420 and FUJ0430 Driver x64; Version: 3.0.0.5 - Rel.04 ServerView iRMC HTI Device Driver; Version: 11.00.04 Windows 2025 Driver for PRAID EP7xx; Version: 8.10.06.00 Microchip PRAID_EP_PSAS_CP Windows driver 1016.10.0.1004 Intel QuickAssist Technology (Sapphire Rapids/Emerald Rapids, QAT) Version 2.3.0.22 Intel® Chipset Device Software Production Version 10.1.19928.8615 (Server Platforms) Marvell Fibre Channel Windows Superinstaler Version: 19.00.06 StorPort Miniport Driver Windows 2019/2022/2025: 9.4.10.20 SP Intel_LAN_ProSet_ALL: Driver and Teaming Proset Version: 9.01.03 Broadcom IT-SAS35 HBA Windows 2025 driver 2.61.74.00 Broadcom MegaRaid Windows 2025 driver - 7.732.03.00 Broadcom 1G driver package (b57nd60a) for Windows: 221.0.7.0 Broadcom 10G/25G/100G driver package (bnxtnfd) for Windows: 231.0.158.0 Driver for PSAS CP2100-8i for Win x64: 1016.10.0.1004 Emulex Storport Miniport Driver for Windows (elxdrvr-fc): 14 - 4 - 393.20-1 iRMCS4 and iRMCS5 Windows Server 2019, 2022 and 2025 VGA driver for Matrox G200e: R509 - 4.6.50.9 | 左記以外のドライバーが必要な場合は、Webサイト(※)からダウンロードしてインストールしてください。 ドライバーのダウンロード手順 [Select a new Product]をクリックし、[Product search]をクリックします。 "Product search" に Windows Server 2025をサポートするPRIMERGYモデルを入力し(例:TX1320 M6)、[Continue] をクリックします。 "Selected operating system" ドロップダウンメニューから "Windows Server 2025" を選択して [Driver] タブをクリックします。 |
| S5 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX2530 M7(5th) RX2540 M7(5th) | SVIM V15.24.12を使ってWindows Server 2025をインストールする場合、インストール可能なディスクが限定されます。 | 左記の現象は、以下のソフトウェアを使用することで修正されます。ソフトウェアはWebサイト(※)からダウンロードしてください。 【ソフトウェア】 ServerView - ServerView Suite CDs/DVDs/ISO-Images バージョン: V15.25.03以降 |

| 留意事項番号 | 対象機種 | 現象 | 対策 |
|--------|---|---|---|
| S6 | RX2530 M7(5th) RX2540 M7(5th) | SVIM V15.24.12を使ったWindows Server 2025のインストール中にサーバーが再起動すると、下記現象が発生してインストールが中断する場合があります。 ・ BIOS設定画面が表示される ・ インストール先でないディスクからブート（起動）する | 左記の現象は、以下のソフトウェアを使用することで修正されます。ソフトウェアはWebサイト(※)からダウンロードしてください。 【ソフトウェア】 ServerView - ServerView Suite CDs/DVDs/ISO-Images バージョン：V15.25.03以降 |
| S7 | RX1440 M2 RX2450 M2 | 第5世代 AMD EPYC™ プロセッサを搭載した左記のサーバーでは、SVIM V15.25.03 以降を使用して Windows Server 2025をインストールする場合、オンボード配下および以下の RAID カード配下のディスクにWindows Server 2025をインストールできません。 - SASコントローラカード (PSAS CP2200-16i) - SASアレイコントローラカード (PRAID EP3252-8i) - SASアレイコントローラカード (PRAID EP3254-8i) - SASアレイコントローラカード (PRAID EP3258-16i) | 「Windows OS の手動インストール」を参照して、SVIMを使わずにWindows Server 2025 をインストールしてください。 各機種の「Windows OS の手動インストール」は、以下のサイトからダウンロードしてください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/ 「Windows OS の手動インストール」のダウンロード手順 [製品一覧] タブをクリックし、対象の機種を選択します。 機種のページの概要の下にある [マニュアル] を選択します。 [◆サーバ本体のマニュアル]に公開されている「Windows OS の手動インストール」をクリックします。 |
| S8 | RX1330 M6 TX1320 M6 TX1330 M6 RX1440 M2 RX2450 M2 RX2530 M7(4th/5th) RX2540 M7(4th/5th) TX2550 M7(4th/5th) RX4770 M7 TX1310 M5 (BMCなし/BMC対応) RX1330 M5 TX1320 M5 TX1330 M5 RX2530 M6 RX2540 M6 | SVIM V15.25.03 以降を使用する場合、VROC SATA 機能が有効な場合は、VROC SATA 配下以外のディスクに Windows Server 2025 をインストールできません。 | VROC SATA 配下以外のディスクに Windows Server 2025 をインストールする場合は、VROC SATA 機能を無効にしてください。 |

※以下のサイトからダウンロードできます。

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp>