(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　BX920 S1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-1] | PRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX9212AA2 | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E RS A4 E4 *2 *3 | V3 V4 *4 *5 | 202,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，<br>2.5インチベイ：2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，オンボードLAN(1Gbps×4)搭載/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載，<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※PRIMERGY　BX920 S1 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX900 S1 シャーシが必要です。<br>※スタートアップディスク/ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX900 S1 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP「ServerView Suite(システム統合管理)」http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMwareを動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/) にて提供しております。 |
| | PRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX9212G32 | 済 | - | - | - | ● *1 | - | × | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 312,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41C)×1(SAS)搭載，<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※スタートアップディスク/ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX900 S1 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP「ServerView Suite(システム統合管理)」http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | - | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX9212G42 | 済 | - | - | - | ● *1 | × | - | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 532,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41C)×1(SAS)搭載，<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※スタートアップディスク/ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX900 S1 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP「ServerView Suite(システム統合管理)」http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 EP バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX9212GL2 | 済 | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | RS | — | 321,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41C)×1(SAS)搭載，<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86）添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S1 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※スタートアップディスク/ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX900 S1 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP「ServerView Suite(システム統合管理)」http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL27 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86） → Red Hat Enterprise Linux ES (4.8 for x86）へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付（ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) | Win2008 R2 D (64-bit) | Win2008 R2 E (64-bit) | Win2008 S (64-bit) | Win2008 E (64-bit) | Win2008 S (32-bit) | Win2008 E (32-bit) | Win2003 R2 x64 S.E. | Win2003 R2 x64 E.E. | Win2003 x64 S.E. | Win2003 x64 E.E. | Win2003 R2 S.E. | Win2003 R2 E.E. | Win2003 S.E. | Win2003 E.E. | WEB2008 R2 | WEB2008 | WEB2003 | Win2008 R2 FD | SBS2008 | SBS2003 R2 | SBS2003 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 | ※9 | ※10 | ※11 | ※12 | ※13 | ※14 | ※15 | ※16 | ※17 | ※18 | ※19 | ※20 | ※21 | ※22 | ※23 | ※24 | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| **PRIMERGY BX620 S5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A-2] | PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX6252AA2 | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3 | V3 V4 *4 *5 | 202,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，<br>2.5インチベイ：2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，オンボードLAN(1Gbps×6)搭載/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載，<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S5 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。<br>※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMwareを動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/) にて提供しております。 |
| | PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX6252G32 | 済 | - | - | - | ● *1 | - | × | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 312,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41B)×1(SAS)搭載，<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S5 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。<br>※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | - | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX6252G42 | 済 | - | - | - | - | ● *1 | × | - | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 532,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41B)×1(SAS)搭載，<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S5 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。<br>※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 EP バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX6252G6 | 済 | ● *1 | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 312,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41B)×1(SAS)搭載，<br>Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S5 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。<br>※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | - | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1：SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) | Win2008 R2 D (64-bit) | Win2008 R2 E (64-bit) | Win2008 S (64-bit) | Win2008 E (64-bit) | Win2008 D (64-bit) | Win2008 S (32-bit) | Win2008 E (32-bit) | Win2003 R2 x64 S.E. | Win2003 R2 x64 E.E. | Win2003 x64 S.E. | Win2003 x64 E.E. | Win2003 R2 S.E. | Win2003 R2 E.E. | Win2003 S.E. | Win2003 E.E. | WEB2008 R2 | WEB2008 | WEB2003 | Win2008 R2 FD | SBS2008 | SBS2003 R2 | SBS2003 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 | ※9 | ※10 | ※11 | ※12 | ※13 | ※14 | ※15 | ※16 | ※17 | ※18 | ※19 | ※20 | ※21 | ※22 | ※23 | ※24 | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32 bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　BX620 S5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-2] | PRIMERGY　BX620 S5 サーバブレード<br>(Windows Server 2008 R2<br>Enterprise　バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX6252G7 | 済 | - | ●<br>*1 | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 532,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41B)×1(SAS)搭載.<br>Windows Server® 2008 R2 Enterprise　バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S5 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※PRIMERGY　BX620 S5 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。<br>※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blades/products/note.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 R2 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW19 | 済 | × | - | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Enterprise　バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2　バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY　BX620 S5 サーバブレード<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGX6252GL2 | 済 | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | R5 | — | 321,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GB(PG-HDD41B)×1(SAS)搭載.<br>Red Hat Enterprise Linux　5.3（for x86）添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット)<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S5 サーバブレード 仕様 を参照願います。<br>※PRIMERGY　BX620 S5 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。<br>※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、<br>使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、<br>必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blades/products/note.html をご確認ください。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL27 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3（for x86）→ Red Hat Enterprise Linux ES (4.8 for x86)へ交換 |

## PRIMERGY　RX100 S6 (3.5インチモデル) ※2コアCPU標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-3] | PRIMERGY　RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Celeron® G1101 (2.26GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1064BA | 済 | SP<br>なし | SP<br>なし | × | SP<br>なし<br>SP2 | SP<br>なし<br>SP2 | × | SP<br>なし<br>SP2 | SP<br>なし<br>SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP<br>なし | SP<br>なし<br>SP2 | SP2 | SP<br>なし | SP<br>なし<br>SP2 | × | × | 5R<br>RS<br>*1<br>*2 | × | 121,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：オプション.<br>HDベイ：2(3.5インチSASまたはSATAホットプラグ対応)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載.<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | Windows Server 2008 R2<br>Foundation　バンドル<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUWF1 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Foundation　バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server 2008 R2 Foundation<br>※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。<br>※最低1本の内蔵HDDをカスタムメイド手配必須 |
| | PRIMERGY　RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Celeron® G1101 (2.26GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1064H3 | 済 | - | - | × | ● | - | × | ● | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | — | × | × | - | × | 212,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA）搭載.<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2)　バンドル (5CAL付)(注2)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW27 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)　インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)　インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>(Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2　バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Celeron® G1101 (2.26GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1064H6 | 済 | ● | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | — | × | × | - | × | 212,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA）搭載.<br>Windows Server® 2008 R2 Standard　バンドル (5CAL付)(注2)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual<br>Machine Manager 2008 R2)<br>(Windows Server<br>2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | - | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard　バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2　バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Celeron® G1101 (2.26GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1064HL | 済 | - | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | — | × | × | RS | × | 236,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA）搭載.<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)はオプションになります。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
　DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E ※11 | Win2003 x64 E.E ※12 | Win2003 R2 S.E. ※13 | Win2003 S.E. ※14 | Win2003 E.E ※15 | Win2003 E.E ※16 | WEB2008 R2 ※17 | WEB2008 ※18 | WEB2003 ※19 | Windows 2008 R2 FO ※20 | SBS2008 ※21 | SBS2003 R2 ※22 | SBS2003 ※23 | Linux ※24 | VMware | 希望小売価格（税別，円） 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-3] | PRIMERGY RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062BA | 済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP なし SP2 | SP2 | SP なし | SP なし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 147,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：オプション，<br>HDベイ：2(3.5インチ/SASまたはSATA/ホットプラグ対応)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載，<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | Windows Server 2008 R2<br>Foundation バンドル<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUWF1 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server 2008 R2 Foundation<br>※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。<br>※最低1本の内蔵HDDをカスタムメイド手配必須 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062H3 | 済 | － | － | × | ● | － | × | ● | － | － | － | × | × | － | － | × | × | － | － | × | － | × | × | － | × | 238,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA）搭載，<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)(注2)<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE バンドル））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW27 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>（Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | ― | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062H6 | 済 | ● | － | × | － | － | × | － | － | － | － | × | × | － | － | × | × | － | － | × | ― | × | × | － | × | 238,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA）搭載，<br>Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)（注2）<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSAS7アレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual<br>Machine Manager 2008 R2)<br>（Windows Server<br>2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | － | × | × | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (3.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062HL | 済 | － | － | × | － | － | × | － | － | － | － | × | × | － | － | × | × | － | － | × | ― | × | × | R5 | × | 262,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA）搭載，<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)はオプションになります。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

## PRIMERGY RX100 S6 (3.5インチモデル) ※4コアCPU標準搭載タイプ

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP:記載のSPのみ適用可, ×:適用不可, ●:添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる), -:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2006 R2 ※18 | WEB2006 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格 (税別, 円) 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-3] | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGR1064AA | 済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP なし SP2 | SP2 | SP なし | SP なし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 186,000 | CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ:1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1), HD:オプション,<br>HDベイ:4(2.5インチSAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-Tx2)/ SASコントローラカード搭載,<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107), 内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル (カスタムメイド専用) | PGBSUWF1 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server 2008 R2 Foundation<br>※本製品は出荷後のサーバ1本体には適用できません。<br>※最低1本の内蔵HDDをカスタムメイド手配必須 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGR1064G3 | 済 | - | - | × | ● | - | × | ● | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | — | × | × | - | × | 277,000 | CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ:1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1), HD:146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)(SAS)搭載,<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)(注2)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107), 内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SE バンドル)) (カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW27 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGR1064G6 | 済 | ● | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | — | × | × | - | × | 277,000 | CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ:1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1), HD:146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)(SAS)搭載,<br>Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107), 内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | - | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGR1064GL | 済 | - | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | — | × | × | R5 | × | 301,000 | CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ:1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1), HD:146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)(SAS)搭載,<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) インストール代行サービスバンドル, Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)はオプションになります。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

## PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) ※2コアCPU標準搭載タイプ

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 E (64-bit) ※3 | Win2008 R2 D (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2008 D (32-bit) ※10 | Win2003 R2 x64 S.E. ※11 | Win2003 R2 x64 E.E. ※12 | Win2003 x64 S.E. ※13 | Win2003 x64 E.E. ※14 | Win2003 R2 S.E. ※15 | Win2003 R2 E.E. ※16 | Win2003 S.E. ※17 | Win2003 E.E. ※18 | WEB2008 R2 ※19 | WEB2008 ※20 | WEB2003 ※21 | Win2008 R2 FD ※22 | SBS2008 ※23 | SBS2003 R2 ※24 | SBS2003 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32 bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　RX100 S6 (2.5インチモデル) ※4コアCPU標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-3] | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062AA | 済 | SPなし | SPなし | × | SPなし SP2 | SPなし SP2 | × | SPなし SP2 | SPなし SP2 | SP2 | SP2 | × | SP2 | SP2 | × | × | SPなし SP2 | SP2 | SPなし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 212,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：オプション，<br>HDベイ：4(2.5インチSAS/ホットプラグ対応)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載，<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | Windows Server 2008 R2<br>Foundation バンドル<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUWF1 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | オープン価格 | Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server 2008 R2 Foundation<br>※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。<br>※最低1本の内蔵HDDをカスタムメイド手配必須 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062G3 | 済 | － | － | × | ● | － | × | ● | － | － | － | × | × | － | － | × | × | － | － | － | × | － | × | × | － | × | 303,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(PG-HDD41E)×1(SAS)搭載，<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)(注2)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW27 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>(Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard バンドルタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062G6 | 済 | ● | － | × | － | － | × | － | － | － | × | × | － | × | × | － | － | － | × | － | × | × | － | × | 303,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(PG-HDD41E)×1(SAS)搭載，<br>Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual<br>Machine Manager 2008 R2)<br>(Windows Server<br>2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | － | × | × | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル)<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR1062GL | 済 | － | － | × | － | － | × | － | － | － | × | × | － | × | × | － | － | － | × | － | × | × | RS | × | 327,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(PG-HDD41E)×1(SAS)搭載，<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) インストール代行サービスバンドル、Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)はオプションになります。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

## PRIMERGY　RX200 S5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-4] | PRIMERGY RX200 S5<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR2052AA | 済 | SPなし *1 | SPなし *1 | SPなし *1 | SPなし SP2 *1 | SPなし SP2 *1 | × | SPなし SP2 *1 | SPなし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SPなし *1 | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3 | V3 V4 *4 *5 | 235,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，<br>2.5インチベイ：(6 (2.5インチSAS/ホットプラグ対応)(+2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))，<br>オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S5仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。<br>※内蔵HDDを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード<br>（基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248B2/PG-248C3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。<br>※内蔵HDDを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMwareを動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 |
| | PRIMERGY RX200 S5<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR2052G32 | 済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | － | － | 345,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，<br>HD：146.8GB(PG-HDD41C) ×1(SAS) 搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL 付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S5仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。<br>※内蔵HDDを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード<br>（基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248B2/PG-248C3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。<br>※内蔵HDDを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) | Win2008 R2 D (64-bit) | Win2008 R2 E (64-bit) | Win2008 S (64-bit) | Win2008 D (64-bit) | Win2008 E (64-bit) | Win2008 S (32-bit) | Win2008 E (32-bit) | Win2003 R2 x64 S.E. | Win2003 R2 x64 E.E. | Win2003 x64 S.E. | Win2003 x64 E.E. | Win2003 R2 S.E. | Win2003 R2 E.E. | Win2003 S.E. | Win2003 E.E. | WEB2008 R2 | WEB2008 | WEB2003 | Win2008 R2 FD | SBS2008 | SBS2003 R2 | SBS2003 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 | ※9 | ※10 | ※11 | ※12 | ※13 | ※14 | ※15 | ※16 | ※17 | ※18 | ※19 | ※20 | ※21 | ※22 | ※23 | ※24 | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32 bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　RX200 S5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-4] | PRIMERGY　RX200 S5<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR2052G42 | 済 | － | － | － | － | ●*1 | × | － | ●*1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 565,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，<br>HD：146.8GB(PG-HDD41C)×1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S5仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。<br>※内蔵HDDを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード<br>（基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248B2/PG-248C3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。<br>※内蔵HDDを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC106）を手配する必要があります。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 EPバンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY　RX200 S5<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR2052GL2 | 済 | － | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | R5 | － | 354,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，<br>HD：146.8GB(PG-HDD41C)×1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3（for x86）添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：1U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S5仕様 を参照願います。<br>※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。<br>※内蔵HDDを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード<br>（基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248B2/PG-248C3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。<br>※内蔵HDDを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC106）を手配する必要があります。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL25 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3（for x86）→ Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86）へ交換 |

## PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-5] | PRIMERGY　RX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052AA | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3 | V3 V4 *4 *5 | | 297,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HDベイ：6(3.5インチSAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載，<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/）にて提供しております。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR305243 | 済 | － | － | － | ●*1 | － | × | ●*1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 417,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1，RAID0）(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR305244 | 済 | － | － | － | － | ●*1 | × | － | ●*1 | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 637,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1，RAID0）(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 EPバンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 E.E. ※12 | Win2003 R2 S.E. ※13 | Win2003 R2 E.E. ※14 | Win2003 S.E. ※15 | Win2003 E.E. ※16 | WEB2008 R2 ※17 | WEB2008 ※18 | WEB2003 ※19 | Win2008 R2 FD ※20 | SBS2008 ※21 | SBS2010 R2 ※22 | SBS2003 ※23 | Linux ※24 | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-5] | PRIMERGY　RX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard　バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR305246 | 済 | ●<br>*1 | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 417,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1, RAID0)（SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 R2 Standard　バンドル (5CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | － | × | × | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard　バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2　バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008 R2<br>Enterprise　バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR305247 | 済 | － | ● | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 637,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1, RAID0)（SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 R2 Enterprise　バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 R2 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW19 | 済 | × | － | × | × | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Enterprise　バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2　バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR30524L | 済 | － | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | R5 | － | 426,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1, RAID0)（SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3（for x86) 添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更し、出荷することが可能です。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL25 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3（for x86）→ Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86）へ交換 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(VMware vSphere 4<br>バンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052AX2 | 済 | － | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | V3<br>V4<br>*1<br>*2 | 461,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載，<br>VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*2) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager&ServeView Agent、<br>RAID 監視ツールは本モデルに添付の「PRIMERGYドキュメント&ツールCD for VMwareバンドルタイプ用」をご使用ください。 |
| | 基本VMware OS変換機構<br>[VMware vSphere™ 4<br>Standard (1CPUライセンス付き)→<br>VMware vSphere™ 4<br>Standard (2CPUライセンス付き)]<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUVM7 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | V4 | 186,000 | VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス<br>VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→<br>VMware vSphere™ 4 Standard (2CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 |
| | 基本VMware OS変換機構<br>[VMware vSphere™ 4<br>Standard (1CPUライセンス付き)→<br>VMware vSphere™ 4<br>Advanced (1CPUライセンス付き)]<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUVM8 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | V4 | 288,000 | VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス<br>VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→<br>VMware vSphere™ 4 Advanced (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 |
| | 基本VMware OS変換機構<br>[VMware vSphere™ 4<br>Standard (1CPUライセンス付き)→<br>VMware vSphere™ 4<br>Advanced (2CPUライセンス付き)]<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUVM9 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | V4 | 762,000 | VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス<br>VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→<br>VMware vSphere™ 4 Advanced (2CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 |
| | 基本VMware OS変換機構<br>[VMware vSphere™ 4<br>Standard (1CPUライセンス付き)→<br>VMware vSphere™ 4<br>Enterprise Plus<br>(1CPU ライセンス付き)]<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUVM10 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | V4 | 550,000 | VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス<br>VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→<br>VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 |
| | 基本VMware OS変換機構<br>[VMware vSphere™ 4<br>Standard (1CPUライセンス付き)→<br>VMware vSphere™ 4<br>Enterprise Plus<br>(2CPU ライセンス付き)]<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUVM11 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | V4 | 1,286,000 | VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス<br>VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→<br>VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円）注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32 bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　RX300 S5 (2.5インチSASモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-5] | PRIMERGY　RX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052AA2 | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | × | SP なし *1 | SP なし *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3 | V3 V4 *4 *5 | 297,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>2.5インチベイ：8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載，<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMwareを動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/) にて提供しております。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052434 | 済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 407,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0）(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052444 | 済 | － | － | － | － | ● *1 | × | － | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 627,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0）(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 EP バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | ― | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052464 | 済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 407,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0）(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | － | × | × | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008 R2<br>Enterprise バンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052474 | 済 | － | － | － | － | ● *1 | × | － | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 627,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0）(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 R2 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 R2 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW19 | 済 | × | － | × | × | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Enterprise バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY　RX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR30524L4 | 済 | － | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | R5 | － | 416,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0）(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86) 添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL25 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付、(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2006 R2 ※18 | WEB2006 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PRIMERGY　RX300 S5 (SATAモデル)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A-5] | PRIMERGY　RX300 S5 （SATAモデル）<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052BA | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3 | × | 297,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HDベイ：6(3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載，<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）におけるVM機能は未サポートです。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5 （SATAモデル）<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052E3 | 済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | × | 388,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0）(SATA)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL 付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE バンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5 （SATAモデル）<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052E6 | 済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | × | 388,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0）(SATA)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL 付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | － | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY　RX300 S5 （SATAモデル）<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR3052EL | 済 | － | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | RS | × | 397,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載，<br>HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0）(SATA)搭載，SASアレイコントローラカード搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86）添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：2U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL25 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86） → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86）へ交換 |
| | **PRIMERGY　RX600 S4（Xeon® E7450 / E7430 / E7220 搭載タイプ）※AC200V専用** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A-6] | PRIMERGY RX600 S4<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E7220 (2.93GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGR6042AA5 | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R 4A RS A4 *2 | V3 V4 *3 *4 | 861,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)<br>メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：オプション，2.5インチベイ：8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×4)/ SASアレイコントローラカード(8port)搭載，AC200V専用<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br>※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して<br>KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。<br>※本製品に添付のServerStartはWindows Server® 2008/2008 R2 に未対応のため、手動でのインストール作業が<br>必要となりますのでご注意願います。(その他のツール(ServerView、ドライバ等)は対応しております。)<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールは<br>ダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 E (64-bit) ※3 | Win2008 R2 D (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Windows® 2000 R2 ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円）注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-6] | PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ-73GB×1(RAID0)) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGR6042735 | 済 | － | － | － | ● *1 | － | － | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 971,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)<br>メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：73.4GBアレイ（73.4GB（PG-HDD71B）×1，RAID0）（SAS）搭載，<br>SASアレイコントローラカード(8port)搭載，AC200V専用<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル(5CAL付)（注2）<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く））<br>占有ユニット数：4U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br>※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。<br>※本製品に添付のServerStartはWindows Server® 2008/2008 R2に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。(その他のツール(ServerView、ドライバ等)は対応しております。)<br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構（Win 2008 SE ダウングレードサービス付き （Win 2003 R2 SE バンドル）)（カスタムメイド専用）※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構（System Center Virtual Machine Manager 2008 R2）（Windows Server 2008 Standard）（カスタムメイド専用） | PGBSUW16 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server 2008 Enterprise バンドルタイプ /アレイ-73GB×1(RAID0)) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGR6042745 | 済 | － | － | － | － | ● *1 | － | － | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 1,251,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)<br>メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：73.4GBアレイ（73.4GB（PG-HDD71B）×1，RAID0）（SAS）搭載，<br>SASアレイコントローラカード(8port)搭載，AC200V専用<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)（注2）<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く））<br>占有ユニット数：4U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br>※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。<br>※本製品に添付のServerStartはWindows Server® 2008/2008 R2に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。(その他のツール(ServerView、ドライバ等)は対応しております。)<br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構（Win 2008 EP ダウングレードサービス付き （Win 2003 R2 EP バンドル）)（カスタムメイド専用）※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構（System Center Virtual Machine Manager 2008 R2）（Windows Server 2008 Enterprise）（カスタムメイド専用） | PGBSUW17 | 済 | × | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |

## PRIMERGY　RX600 S4（Xeon® E7450 / E7430 / E7220 搭載タイプ）※AC200V専用

## PRIMERGY　RX600 S4（Xeon® L7445 搭載タイプ）※AC100V専用

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-6] | PRIMERGY RX600 S4 (ディスクレスタイプ) Xeon® L7445 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGR604DAA5 | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R 4A RS A4 *2 | V3 V4 *3 *4 | 1,247,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)<br>メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：オプション，2.5インチベイ：8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×4)/ SASアレイコントローラカード(8port)搭載，AC100V専用<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く））<br>占有ユニット数：4U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br>※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。<br>※本製品に添付のServerStartはWindows Server® 2008/2008 R2に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。(その他のツール(ServerView、ドライバ等)は対応しております。)<br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールは ダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2006 R2 ※18 | WEB2006 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格 (税別, 円) 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2006 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32 bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　RX600 S4（Xeon® L7445 搭載タイプ）※AC100V専用

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-6] | PRIMERGY RX600 S4<br>(Windows Server 2008<br>Standard バンドルタイプ<br>/アレイ-73GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® L7445 (2.13GHz)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGR604D735 | 済 | － | － | － | ●<br>*1 | － | － | ●<br>*1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 1,357,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)<br>メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：73.4GBアレイ (73.4GB (PG-HDD71B)×1, RAID0)（SAS）搭載，<br>SASアレイコントローラカード(8port)搭載．AC100V専用<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)（注2）<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く））<br>占有ユニット数：4U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br>※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して<br>KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。<br>※本製品に添付のServerStartはWindows Server® 2008/2008 R2に未対応のため、手動でのインストール作業が<br>必要となりますのでご注意願います。(その他のツール(ServerView、ドライバ等)は対応しております。)<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE バンドル））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW13 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Standard）<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY RX600 S4<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ<br>/アレイ-73GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® L7445 (2.13GHz)<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGR604D745 | 済 | － | － | － | －<br>●<br>*1 | － | － | ●<br>*1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 1,637,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)<br>メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：73.4GBアレイ (73.4GB (PG-HDD71B)×1, RAID0)（SAS）搭載，<br>SASアレイコントローラカード(8port)搭載．AC100V専用<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)（注2）<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く））<br>占有ユニット数：4U<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br>※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して<br>KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。<br>※本製品に添付のServerStartはWindows Server® 2008/2008 R2に未対応のため、手動でのインストール作業が<br>必要となりますのでご注意願います。(その他のツール(ServerView、ドライバ等)は対応しております。)<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>（Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 EP バンドル））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Enterprise）<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |

## PRIMERGY　TX100 S1（国際エネルギースタープログラム対応タイプ）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-7] | PRIMERGY TX100 S1<br>(国際エネルギースタープログラム<br>対応タイプ)<br>【Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)インストールタイプ】<br><br>Pentium® E5400 (2.70GHz) | PGT1016V3 | 済 | SP<br>なし<br>*1 | SP<br>なし<br>*1 | × | SP<br>なし<br>SP2<br>*1 | × | × | SP<br>なし<br>SP2<br>*1 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP<br>なし<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 186,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：500GB(PG-HDF57E)×1（BC-SATA)搭載，<br>HDベイ：4(3.5インチSATA/ホットプラグ不可)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載，<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール（注 1, 2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く））<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です(CPU/メモリ/HDD/OS変換機構/Supportdeskパックを除く)。<br>オプション製品は標準型名で手配願います。<br>メモリ：合計2枚まで搭載可能(標準搭載含む)<br>HDD：合計2台まで搭載可能(標準搭載含む)<br>※メモリを3枚以上、HDDを3台以上、内蔵ハードディスクユニット-160GB、PCIカード、内蔵バックアップ装置を搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-1TB(BC-SATA)<br>【標準搭載HDD→1TB】<br>(3.5インチ,SATA,7,200rpm) | PGBHUF17E2 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | 国際エネルギースタープログラム対応タイプ用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[500GB/3.5インチ/7,200rpm → 1TB/3.5インチ/7,200rpm (PG-HDF17E]<br>内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)，3.5インチ，Serial ATA，7,200rpm，BC-SATA<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E. は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E. は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E. は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　TX100 S1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-7] | PRIMERGY TX100 S1<br>(ディスクレスタイプ)<br>Pentium® E5400 (2.70GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1016BA | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | × | SP なし SP2 *1 | × | × | SP なし SP2 *1 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP2 | × | × | SP なし *1 | × | × | × | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | 5R 4E R5 E4 *2 *3 | × | 72,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：オプション<br>HDベイ：4(3.5インチSATA/ホットプラグ不可)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載，<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX100 S1<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)インストールタイプ)<br>Pentium® E5400 (2.70GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1016H3 | 済 | － | － | × | ● *1 | × | × | ● *1 | × | － | × | － | × | － | × | － | × | － | × | × | × | － | － | － | － | × | 163,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：160GB(PG-HDE67A)×1（SATA）搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール））<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>（Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX100 S1<br>(Windows Server 2008 R2<br>Standard バンドルタイプ)<br>Pentium® E5400 (2.70GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1016H6 | 済 | ● | － | × | － | × | × | － | × | － | × | － | × | － | × | － | × | － | × | × | × | － | － | － | － | × | 163,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：160GB(PG-HDE67A)×1（SATA）搭載<br>Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)（注2）<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual<br>Machine Manager 2008 R2)<br>（Windows Server<br>2008 R2 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW18 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX100 S1<br>(Windows Server 2008 R2<br>Foundation インストールタイプ)<br>Celeron® 430 (1.80GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1011H2 | 済 | － | － | × | － | × | × | － | × | － | × | － | × | － | × | － | × | － | × | × | SP なし | － | － | － | － | × | 99,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：160GB(PG-HDE67A)×1（SATA）搭載<br>Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 |
| | PRIMERGY TX100 S1<br>(Linuxサポートバンドルタイプ)<br>Pentium® E5400 (2.70GHz)<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1016HL | 済 | － | － | × | － | × | × | － | × | － | × | － | × | － | × | － | × | － | × | × | × | － | － | － | R5 | × | 187,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：160GB(PG-HDE67A)×1（SATA）搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル(SupportDesk 1年付)<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL29 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2006 R2 ※18 | WEB2006 ※19 | WEB2003 ※20 | WEB2000 ※21 | Windows 2000 AS ※22 | SBS2008 ※23 | SBS2003 R2 ※24 | SBS2003 ※25 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PRIMERGY TX120 S2（国際エネルギースタープログラム対応タイプ）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A-8] | PRIMERGY TX120 S2 (国際エネルギースタープログラム対応タイプ) 【Windows Server 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ】 Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz) | PGT1224V3 | 済 | SP なし *1 | SP なし *1 | × | SP なし SP2 *1 | × | × | SP なし SP2 *1 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 344,000 | CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41D)×2, RAID1)（SAS)搭載, SASコントローラカード搭載,<br>HDベイ：2(2.5インチSAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1, 2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です。<br>オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※本タイプに標準搭載されている以外のオプションを搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | **PRIMERGY TX120 S2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A-8] | PRIMERGY TX120 S2 (ディスクレスタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGT1221AA2 | 済 | SP なし *1 *2 | SP なし *1 *2 | × | SP なし SP2 *1 *2 | × | × | SP なし SP2 *1 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP2 | × | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 *3 *4 | × | 147,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)，HDD：オプション,<br>2.5インチベイ：2(4,内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構搭載時)(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応),<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)(SASコントローラカード搭載<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。<br>*3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX120 S2 (Windows Server 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGT1221G32 | 済 | − | − | × | ● *1 *2 | × | × | ● *1 *2 | × | − | × | − | × | − | × | − | × | − | × | × | × | × | × | × | − | × | × | 257,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)，HD：146.8GB(PG-HDD41D)×1 (SAS)搭載, SASコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) (32-bit) インストール（注1, 2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。 |
| | 基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2、Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | − | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※基本CPU変換機構(PGBFU40X/PGBFU40S)の同時手配必須<br>※本製品適用時はSupportDeskバックSupport Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX120 S2 (Linuxサポートバンドルタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品] | PGT1221GL2 | 済 | − | − | × | − | × | × | − | × | − | × | − | × | − | × | − | × | − | × | × | × | × | × | × | R5 | × | × | 252,000 | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)，HD：146.8GB(PG-HDD41D)×1 (SAS)搭載, SASコントローラカード搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL29 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | × | 1,000 | LinuxサポートバンドルタイプBasic OS変換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Windows Server 2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## PRIMERGY　TX150 S7（3.5インチモデル）（オールインワンタイプ）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-9] | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(オールインワンタイプ)<br>【Windows Server 2008 Standard (32-bit)<br>アレイタイプ-147GB×2(RAID1)】<br>Pentium® G6950 (2.80GHz) | PGT1574X3 | 済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP なし SP2 | SP2 | × | SP なし SP2 | × | × | × | × | 565,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×2，RAID1)（SAS)搭載，<br>HDベイ：4(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載，<br>内蔵DAT72ユニット（PG-DT5046）搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese 添付（注2）<br>Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1 添付（注2）<br>350W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付<br><br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※ラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U |
| | 基本RAMモジュール変換機構-2GB | PGBRU2DG | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1 枚 |
| | 基本RAMモジュール変換機構-4GB | PGBRU4DG | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 95,000 | 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1 枚 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(オールインワンタイプ)<br>【Windows Server 2008 Standard (32-bit)<br>アレイタイプ-147GB×2(RAID1)】<br>(SupportDeskパック<br>Standard 平日 3年付)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz) | PGT1574X8 | 済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP なし SP2 | SP2 | × | × | × | × | × | × | 714,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×2，RAID1)（SAS)搭載，<br>HDベイ：4(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載，<br>内蔵DAT72ユニット（PG-DT5046）搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese 添付（注2）<br>Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1 添付（注2）<br>350W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用)3年バンドル<br>内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付<br><br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※ラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U |
| | 基本RAMモジュール変換機構-2GB | PGBRU2DG | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1 枚 |
| | 基本RAMモジュール変換機構-4GB | PGBRU4DG | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 95,000 | 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1 枚 |

## PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※2コアCPU、350W電源標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-9] | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574BA3<br>PGT1574BA4 | 済<br>済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP なし SP2 | SP2 | × | SP なし SP2 | × | × | 5R RS *1 *2 | × | 132,000<br>158,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：オプション，<br>HDベイ：4(3.5インチ/SASまたはSATA/ホットプラグ対応)，<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載，<br>350W電源標準搭載<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※SASコントローラカードもしくはSAS7アレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)<br>アレイタイプ-160GB×1(RAID0))<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574H33<br>PGT1574H34 | 済<br>済 | － | － | × | ● | － | × | ● | － | － | － | × | × | － | － | × | × | － | － | － | × | － | × | × | － | × | 223,000<br>249,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1，RAID0)（SATA)搭載，<br>350W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSAS7アレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SE インストール))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>(Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | ー | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574HL3<br>PGT1574HL4 | 済<br>済 | － | － | × | － | － | × | － | － | － | － | × | × | － | － | × | × | － | － | － | × | － | × | × | RS | × | 247,000<br>273,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1，RAID0)（SATA)搭載，<br>350W電源標準搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSAS7アレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E ※11 | Win2003 x64 E.E ※12 | Win2003 R2 S.E. ※13 | Win2003 S.E. ※14 | Win2003 E.E ※15 | Win2003 R2 ※16 | WEB2008 ※17 | WEB2003 ※18 | WEB2003 ※19 | Win2008 R2 FD ※20 | SBS2008 ※21 | SBS2003 R2 ※22 | SBS2003 ※23 | Linux ※24 | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※2コアCPU、450W電源標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-5] | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br><br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574BA<br>PGT1574BA2 | 済<br>済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | × | SP2 | SP2 | × | SP なし | SP なし SP2 | SP2 | × | SP なし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 139,000<br>165,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：オプション，<br>HDベイ：4(3.5インチ/SASまたはSATA/ホットプラグ対応)，<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載，<br>450W電源標準搭載<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)<br>アレイタイプ-160GB×1(RAID0))<br><br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574H3<br>PGT1574H32 | 済<br>済 | － | － | × | ● | － | × | ● | － | － | × | × | － | × | × | － | － | － | × | － | × | × | － | × | | 230,000<br>256,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA)搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール(注1，2)<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>（Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | ― | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br><br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574HL<br>PGT1574HL2 | 済<br>済 | － | － | × | － | － | × | － | － | － | × | × | － | － | × | × | － | － | － | × | － | × | × | RS | × | 254,000<br>280,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA)搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4添付，Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)、
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1）SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※4コアCPU、450W電源標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-9] | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1572BA<br>PGT1572BA2 | 済<br>済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP2 | × | SP なし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 161,000<br>187,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1)<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：オプション，<br>HDベイ：4(3.5インチ/SASまたはSATA/ホットプラグ対応)，<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載，<br>450W電源標準搭載<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)<br>アレイタイプ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1572H3<br>PGT1572H32 | 済<br>済 | - | - | × | ● | - | × | ● | - | - | - | × | × | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | - | × | 252,000<br>278,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1)<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA)搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール(注1，2)<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SEインストール))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>(Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1572HL<br>PGT1572HL2 | 済<br>済 | - | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | RS | × | 276,000<br>302,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1)<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)（SATA)搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4添付，Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを<br>ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。<br>※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

## PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※2コアCPU、350W電源標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-9] | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574AA3<br>PGT1574AA4 | 済<br>済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP2 | × | SP なし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 197,000<br>223,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：オプション，<br>HDベイ：8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載，<br>350W電源標準搭載<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)インストールタイプ)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574G33<br>PGT1574G34 | 済<br>済 | - | - | × | ● | - | × | ● | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | - | × | 288,000<br>314,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)（SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，<br>350W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール(注1，2)<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SEインストール))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS 変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>(Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574GL3<br>PGT1574GL4 | 済<br>済 | - | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | RS | × | 312,000<br>338,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)（SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，<br>350W電源標準搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4添付，Linuxサポートバンドル[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 D (32-bit) ※9 | Win2008 E (32-bit) ※10 | Win2003 R2 x64 S.E. ※11 | Win2003 R2 x64 E.E. ※12 | Win2003 x64 S.E. ※13 | Win2003 x64 E.E. ※14 | Win2003 R2 S.E. ※15 | Win2003 R2 E.E. ※16 | Win2003 S.E. ※17 | Win2003 E.E. ※18 | WEB2008 R2 ※19 | WEB2008 ※20 | WEB2003 ※21 | Win2008 R2 FD ※22 | SBS2008 ※23 | SBS2003 R2 ※24 | SBS2003 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※2コアCPU、450W電源標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-9] | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574AA<br>PGT1574AA2 | 済<br>済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP2 | × | SP なし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 204,000<br>230,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HDD：オプション，<br>HDベイ：8(2.5インチSAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載，<br>450W電源標準搭載<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)インストールタイプ)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574G3<br>PGT1574G32 | 済<br>済 | - | - | × | ● | - | × | ● | - | - | - | × | × | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | - | × | 295,000<br>321,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)（SAS）搭載，SASコントローラカード搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール））<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>(Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ)<br>Pentium® G6950 (2.80GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1574GL<br>PGT1574GL2 | 済<br>済 | - | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | RS | × | 319,000<br>345,000 | CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)（SAS）搭載，SASコントローラカード搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル-[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

## PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※4コアCPU、450W電源標準搭載タイプ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-9] | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1572AA<br>PGT1572AA2 | 済<br>済 | SP なし | SP なし | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | × | SP なし SP2 | SP なし SP2 | SP2 | SP2 | × | × | SP2 | SP2 | × | × | SP なし | SP2 | × | SP なし SP2 | × | × | 5R R5 *1 *2 | × | 226,000<br>252,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HDD：オプション，<br>HDベイ：8(2.5インチSAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載，<br>450W電源標準搭載<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br><br>*1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポート。<br>*2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)インストールタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1572G3<br>PGT1572G32 | 済<br>済 | - | - | × | ● | - | × | ● | - | - | - | × | × | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | - | × | 317,000<br>343,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1)<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)（SAS）搭載，SASコントローラカード搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール））<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW26 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールに変更<br>Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(SCVMM 2008 R2、<br>Windows Server 2008 SP2)<br>(Windows Server<br>2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW20 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル)<br>(Linuxサポートバンドルタイプ)<br>Xeon® X3430 (2.40GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT1572GL<br>PGT1572GL2 | 済<br>済 | - | - | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | - | × | × | - | - | - | × | - | × | × | RS | × | 341,000<br>367,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1)<br>メモリ：1GB(DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)，HD：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E)×1)（SAS）搭載，SASコントローラカード搭載，<br>450W電源標準搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル-[SupportDesk 1年付]<br>(1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))<br>1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK27)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1 SP:記載のSPのみ適用可、×:適用不可、●:添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、-:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる、
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3:VMware® Infrastructure 3、V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 E (64-bit) ※3 | Win2008 R2 D (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Windows® 2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格(税別、円) 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-10] | PRIMERGY TX200 S5 (3.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT2052AA<br>PGT2052AA2 | 済<br>済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3 | V3 V4 *4 *5 | 172,000<br>198,000 | CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ:1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1、PC3-8500)、HD:オプション、ローカルサービスパネル(オプション)<br>HDベイ:(4 (3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)(*2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))、<br>オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ SASコントローラカード搭載<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)<br>[PGB2U48B3/PGB2U48C4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent, RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 |
| | PRIMERGY TX200 S5 (3.5インチSASモデル) (Windows Server 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT2052G3<br>PGT2052G32 | 済<br>済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 292,000<br>318,000 | CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ:1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1、PC3-8500)、ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD:146.8GB(PG-HDB45C)×1 (SAS) 搭載、SASコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2)<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)<br>[PGB2U48B3/PGB2U48C4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SE インストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW12 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールに変更<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX200 S5 (3.5インチSASモデル) (Windows Server 2008 Enterprise バンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT2052G4<br>PGT2052G42 | 済<br>済 | － | － | － | － | ● *1 | × | － | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 512,000<br>538,000 | CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ:1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1、PC3-8500)、ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD:146.8GB(PG-HDB45C)×1 (SAS) 搭載、SASコントローラカード搭載<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)<br>[PGB2U48B3/PGB2U48C4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構 (Win 2008 EP ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 EP バンドル)) (カスタムメイド専用) ※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 Enterprise) (カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | － | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>+ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY TX200 S5 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT2052GL<br>PGT2052GL2 | 済<br>済 | － | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | R5 | － | 301,000<br>327,000 | CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ:1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1、PC3-8500)、ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD:146.8GB(PG-HDB45C)×1 (SAS) 搭載、SASコントローラカード搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数:5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)<br>[PGB2U48B3/PGB2U48C4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL27 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.8 for x86)へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
RS：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　TX200 S5 (2.5インチSASモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-10] | PRIMERGY TX200 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>（ディスクレスタイプ）<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | <br><br><br><br><br>PGT2052AA3<br>PGT2052AA4 | <br><br><br><br><br>済<br>済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E RS A4 E4 | V3 V4 *4 *5 | <br><br><br><br><br>237,000<br>263,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル(オプション)<br>2.5インチベイ：(8 (2.5インチSAS/ホットプラグ対応)(+8, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))，<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを9台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C4]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/) にて提供しております。 |
| | PRIMERGY TX200 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>（Windows Server 2008<br>Standard (32-bit) アレイタイプ<br>-147GB×1(RAID0)）<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | <br><br><br><br><br><br><br>PGT2052437<br>PGT2052438 | <br><br><br><br><br><br><br>済<br>済 | - | - | - | ● *1 | - | × | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | <br><br><br><br><br><br><br>347,000<br>373,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1, RAID0)(SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL 付)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを9台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C4]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW12 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールに変更<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskバック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX200 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>（Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ/アレイ<br>-147GB×1(RAID0)）<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | <br><br><br><br><br><br><br>PGT2052447<br>PGT2052448 | <br><br><br><br><br><br><br>済<br>済 | - | - | - | ● *1 | × | - | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | <br><br><br><br><br><br><br>567,000<br>593,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1, RAID0)(SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを9台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C4]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 EP バンドル））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | — | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY TX200 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>（Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0)）<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | <br><br><br><br><br><br><br>PGT20524L7<br>PGT20524L8 | <br><br><br><br><br><br><br>済<br>済 | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | RS | - | <br><br><br><br><br><br><br>356,000<br>382,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1, RAID0)(SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) 添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ準用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを9台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C4]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL27 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.8 for x86)へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2010 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E. は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E. は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FD は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　TX200 S5 (SATAモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-10] | PRIMERGY TX200 S5 (SATAモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT2052BA<br>PGT2052BA2 | 済<br>済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3 | × | 172,000<br>198,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HDベイ：(4 (3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応)(+2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))，<br>オンボードLAN(1000BASE-Tx1)/ DVD-ROM/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載、<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを5台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PGB248B3/PGB248C4]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）におけるVM機能は未サポートです。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX200 S5 (SATAモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit)インストールタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT2052H3<br>PGT2052H32 | 済<br>済 | － | － | － | ● *1 | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | × | 263,000<br>289,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1)(SATA) 搭載，オンボードSATA(SATA×4port)搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール（注1，2）<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル(5CAL付)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを5台以上搭載する場合、別途SAS7アレイコントローラカード[PGB248B3/PGB248C4]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール))<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW12 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールに変更<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | ― | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX200 S5 (SATAモデル)<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT2052HL<br>PGT2052HL2 | 済<br>済 | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | RS | × | 272,000<br>298,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1)(SATA) 搭載，オンボードSATA(SATA×4port)搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86）添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK25)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを5台以上搭載する場合、別途SAS7アレイコントローラカード[PGB248B3/PGB248C4]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK25)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL27 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86） → Red Hat Enterprise Linux ES (4.8 for x86）へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
RS：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 E (64-bit) ※3 | Win2008 R2 D (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## PRIMERGY　TX300 S5 (3.5インチSASモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-11] | PRIMERGY TX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT3052AA<br>PGT3052AA2 | 済<br>済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>RS<br>A4<br>E4 | V3<br>V4<br>*4<br>*5 | 242,000<br>268,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HDベイ：(6 (3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)(*2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))，<br>オンボードLAN(1000BASE-Tx2)/ DVD-ROM/ SAS アレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスク6了台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC110)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMwareを動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 |
| | PRIMERGY TX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit) アレイタイプ<br>-147GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT305243<br>PGT3052432 | 済<br>済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 362,000<br>388,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GB(PG-HDB45C)×1 (SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3)搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1，2)<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスク6了台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC110)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SEインストール））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW12 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールに変更<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | ― | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ/アレイ<br>-147GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT305244<br>PGT3052442 | 済<br>済 | － | － | － | ● *1 | × | － | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | － | 582,000<br>608,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GB(PG-HDB45C)×1 (SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3)搭載<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスク6了台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC110)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 EPバンドル））<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | ― | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY TX300 S5<br>(3.5インチSASモデル)<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT30524L<br>PGT30524L2 | 済<br>済 | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | RS | － | 371,000<br>397,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GB(PG-HDB45C)×1 (SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3)搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86) 添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスク6了台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC110)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL25 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86）へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 E (64-bit) ※3 | Win2008 R2 D (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 E (64-bit) ※6 | Win2008 D (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32 bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## PRIMERGY　TX300 S5 (2.5インチSASモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-11] | PRIMERGY TX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT3052AA3<br>PGT3052AA4 | 済<br>済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | 5R 4A 4E RS A4 E4 *2 *3 | V3 V4 *4 *5 | 287,000<br>313,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル(オプション)<br>2.5インチベイ：(12 (2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)(+8, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))，<br>DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(PG-248B3)搭載<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを13台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C6]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC109)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) でVM機能を使用する際は、<br>搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の<br>VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。<br>*5) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>RAID 監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/) にて提供しております。 |
| | PRIMERGY TX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit) アレイタイプ<br>-147GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT3052437<br>PGT3052438 | 済<br>済 | - | - | - | ● *1 | - | × | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 397,000<br>423,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0)(SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1，2)<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを13台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C6]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC109)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 SE インストール))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW12 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールに変更<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskバックSoftware Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Enterprise バンドルタイプ/アレイ<br>-147GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT3052447<br>PGT3052448 | 済<br>済 | - | - | - | ● *1 | × | - | ● *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 617,000<br>643,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0)(SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを13台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C6]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC109)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(Win 2008 EP<br>ダウングレードサービス付き<br>(Win 2003 R2 EPバンドル))<br>(カスタムメイド専用)<br><br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW14 | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル →<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) バンドル<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>(Windows Server 2008 Enterprise)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW17 | 済 | × | — | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Enterprise バンドル<br>＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 |
| | PRIMERGY TX300 S5<br>(2.5インチSASモデル)<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ<br>/アレイ-147GB×1(RAID0))<br><br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br><br>[カスタムメイド対象製品] | PGT30524L7<br>PGT30524L8 | 済<br>済 | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | RS | - | 406,000<br>432,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41C)×1，RAID0)(SAS) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) 添付，Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※内蔵HDDを13台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B3/PG-248C6]、<br>内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC109)を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL25 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注3 | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit) を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。 |

## PRIMERGY　TX300 S5 (SATAモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-11] | PRIMERGY TX300 S5 (SATAモデル)<br>(ディスクレスタイプ)<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT3052BA<br>PGT3052BA2 | 済<br>済 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし *1 | SP なし SP2 *1 | × | SP なし SP2 *1 | SP なし SP2 *1 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP なし *1 | × | × | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*2<br>*3 | × | 272,000<br>298,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HDベイ：(6 (3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応)(+2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))，<br>オンボードLAN(1000BASE-Tx2)/ DVD-ROM/ SAS アレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC110）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。<br>*2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）におけるVM機能は未サポートです。<br>*3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の<br>Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | PRIMERGY TX300 S5 (SATAモデル)<br>(Windows Server 2008<br>Standard (32-bit) アレイタイプ<br>-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT3052E3<br>PGT3052E32 | 済<br>済 | － | － | － | ● *1 | － | × | ● *1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | － | × | 363,000<br>389,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)(SATA) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1，2)<br>Windows Server® 2008 Standard バンドル(5CAL付)<br>1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC110）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。<br><br>*1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)<br>をご確認いただきますようお願いいたします。 |
| | 基本Windows OS変換機構<br>（Win 2008 SE<br>ダウングレードサービス付き<br>（Win 2003 R2 SE インストール））<br>(カスタムメイド専用)<br>※2010年6月11日販売終息予定 | PGBSUW12 | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールに変更<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) インストールディスク<br>・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) インストールディスク |
| | 基本Windows OS変換機構<br>(System Center Virtual Machine<br>Manager 2008 R2)<br>（Windows Server 2008 Standard)<br>(カスタムメイド専用) | PGBSUW16 | 済 | ― | × | × | － | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 150,000 | Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール →<br>Windows Server® 2008 Standard バンドルに変更<br>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加<br><添付品><br>・Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)<br>・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2<br>※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。<br>※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 |
| | PRIMERGY TX300 S5 (SATAモデル)<br>(Linuxインストール代行<br>サービスバンドルタイプ<br>/アレイ-160GB×1(RAID0))<br>Xeon® E5502 (1.86GHz)<br>タワータイプ<br>ラックマウントタイプ<br>[カスタムメイド対象製品] | PGT3052EL<br>PGT3052EL2 | 済<br>済 | － | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | RS | × | 372,000<br>398,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86Ghz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション)<br>HD：160GBアレイ(160GB(PG-HDF67C)×1, RAID0)(SATA) 搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B3) 搭載<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86）添付, Linuxインストール代行サービスバンドル<br>Linuxサポート添付<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供)<br>1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ/ラックマウント変換機構(PG-R1CK26)適用時[タワータイプ専用])<br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S5 仕様 を参照願います。<br>※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更、出荷が可能です。<br>※ハードディスクを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC110）を手配する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※タワータイプにラックマウント変換機構(PG-R1CK26)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：4U<br>※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 |
| | 基本Linux OS変換機構 | PGBSUL25 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | E4 | × | 1,000 | Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス<br>Red Hat Enterprise Linux 5.3 （for x86） → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86）へ交換 |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付 (ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円）注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。<br>※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。<br>※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。<br>※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32 bit)(64-bit)を示す。<br>※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。<br>※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。<br>※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## PRIMERGY　TX300HA S5（ラックマウントタイプ）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-12] | PRIMERGY TX300HA S5<br>Windows Server 2008 Enterprise<br>ダウングレード&<br>バックアップ代行サービス付き<br>(Windows Server 2003 R2,<br>EP アレイタイプ-147GB×2(RAID1))<br>Xeon® E5540 (2.53GHz) | PGT30544H2 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 1,778,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (1系統あたり)<br><br>TX300HA S5(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット：8U (4U×2)),<br>KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)，KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2，ラックマウント変換機構(PG-R1CK19),<br>ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付<br><br>（1系統あたりの仕様）<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×2，RAID1）(SAS)搭載，<br>HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/<br>冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/<br>LANカード(PG-2861)搭載<br>制御用：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）インストール（注1，2）<br>業務用：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）インストール（注1，2）<br>バックアップDVD [Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）]バンドル (HA1用×1，HA2用×1)<br>Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)×2バンドル<br>Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)×1バンドル<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U<br><br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300HA S5 仕様 を参照願います。<br>※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている<br>ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、<br>インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。<br>※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。<br>※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)<br>※フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、標準添付のKVMスイッチ(PG-SB203)用の<br>電源アダプタ(PG-SBPU2)を1つ手配する必要があります。<br>※タワータイプへの変更はできません。 |
| | PRIMERGY TX300HA S5<br>Windows Server 2008 Enterprise<br>ダウングレード&<br>バックアップ代行サービス付き<br>(Windows Server 2003 R2,<br>EP アレイタイプ-300GB×2(RAID1))<br>Xeon® E5540 (2.53GHz) | PGT30543H2 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 1,938,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (1系統あたり)<br><br>TX300HA S5(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット：8U (4U×2)),<br>KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)，KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2，ラックマウント変換機構(PG-R1CK19),<br>ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付<br><br>（1系統あたりの仕様）<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35C)×2，RAID1）(SAS)搭載，<br>HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/<br>冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/<br>LANカード(PG-2861)搭載<br>制御用：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）インストール（注1，2）<br>業務用：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）インストール（注1，2）<br>バックアップDVD [Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）]バンドル (HA1用×1，HA2用×1)<br>Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)×2バンドル<br>Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)×1バンドル<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数：4U<br><br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300HA S5 仕様 を参照願います。<br>※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている<br>ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、<br>インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。<br>※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。<br>※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)<br>※フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、標準添付のKVMスイッチ(PG-SB203)用の<br>電源アダプタ(PG-SBPU2)を1つ手配する必要があります。<br>※タワータイプへの変更はできません。 |

## PRIMERGY　TX300HA S5（タワータイプ）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A-12] | PRIMERGY TX300HA S5<br>Windows Server 2008 Enterprise<br>ダウングレード&<br>バックアップ代行サービス付き<br>(Windows Server 2003 R2,<br>EP アレイタイプ-147GB×2(RAID1))<br>Xeon® E5540 (2.53GHz) | PGT30544H | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 1,754,000 | CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (1系統あたり)<br><br>TX300HA S5(タワータイプ/1系統) ×2<br>KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)，KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2，電源アダプタ(PG-SBPU2),<br>OADGキーボード(109キー/USB)(FMV-KB333)，USBマウス(光学式)(FMV-MO304)，ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付<br><br>（1系統あたりの仕様）<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×2，RAID1）(SAS)搭載，<br>HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/<br>冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/<br>LANカード(PG-2861)搭載<br>制御用：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）インストール（注1，2）<br>業務用：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）インストール（注1，2）<br>バックアップDVD [Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/<br>Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）]バンドル (HA1用×1，HA2用×1)<br>Windows Server® 2008 Standard (5CAL 付)×2バンドル<br>Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付)×1バンドル<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br><br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300HA S5 仕様 を参照願います。<br>※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている<br>ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、<br>インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。<br>※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。<br>※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 S (64-bit) ※5 | Win2008 D (64-bit) ※6 | Win2008 E (64-bit) ※7 | Win2008 S (32-bit) ※8 | Win2008 E (32-bit) ※9 | Win2003 R2 x64 S.E. ※10 | Win2003 R2 x64 E.E. ※11 | Win2003 x64 S.E. ※12 | Win2003 x64 E.E. ※13 | Win2003 R2 S.E. ※14 | Win2003 R2 E.E. ※15 | Win2003 S.E. ※16 | Win2003 E.E. ※17 | WEB2008 R2 ※18 | WEB2008 ※19 | WEB2003 ※20 | Win2008 R2 FD ※21 | SBS2008 ※22 | SBS2003 R2 ※23 | SBS2003 ※24 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別，円） 注3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PRIMERGY　TX300FT S5（ラックマウントタイプ）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A-13] | PRIMERGY TX300FT S5<br>Windows Server 2008 Enterprise<br>ダウングレード&<br>バックアップ代行サービス付き<br>(Windows Server 2003 R2,<br>EP アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | PGT30544F2 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり)<br>PGT30524F2 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり)<br><br>TX300FT S5(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)).<br>KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)，KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2，ラックマウント変換機構(PG-R1CK19).<br>ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付 |
| | Xeon® E5540 (2.53GHz) | PGT30544F2 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,808,000 | (1系統あたりの仕様)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×2, RAID1)（SAS)搭載. |
| | Xeon® E5502 (1.86GHz) | PGT30524F2 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,582,000 | HDベイ：6(3.5インチSAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/<br>冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/<br>LANカード(PG-2861)搭載<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2) インストール（注1，2）<br>バックアップDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2)）バンドル<br>Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付) バンドル<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数: 4U<br><br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S5 仕様 を参照願います。<br>※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている<br>ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、<br>インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。<br>※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。<br>※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)<br>※フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、標準添付のKVMスイッチ(PG-SB203)用の<br>電源アダプタ(PG-SBPU2)を1つ手配する必要があります。<br>※タワータイプへの変更はできません。 |
| | PRIMERGY TX300FT S5<br>Windows Server 2008 Enterprise<br>ダウングレード&<br>バックアップ代行サービス付き<br>(Windows Server 2003 R2,<br>EP アレイタイプ-300GB×2(RAID1)) | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | PGT30543F2 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり)<br>PGT30523F2 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり)<br><br>TX300FT S5(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)).<br>KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)，KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2，ラックマウント変換機構(PG-R1CK19).<br>ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付 |
| | Xeon® E5540 (2.53GHz) | PGT30543F2 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,968,000 | (1系統あたりの仕様)<br>メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35C)×2, RAID1)（SAS)搭載. |
| | Xeon® E5502 (1.86GHz) | PGT30523F2 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,742,000 | HDベイ：6(3.5インチSAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/<br>冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/<br>LANカード(PG-2861)搭載<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2) インストール（注1，2）<br>バックアップDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2)）バンドル<br>Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付) バンドル<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>占有ユニット数: 4U<br><br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S5 仕様 を参照願います。<br>※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている<br>ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、<br>インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。<br>※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。<br>※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)<br>※フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、標準添付のKVMスイッチ(PG-SB203)用の<br>電源アダプタ(PG-SBPU2)を1つ手配する必要があります。<br>※タワータイプへの変更はできません。 |
| | **PRIMERGY　TX300FT S5（タワータイプ）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A-13] | PRIMERGY TX300FT S5<br>Windows Server 2008 Enterprise<br>ダウングレード&<br>バックアップ代行サービス付き<br>(Windows Server 2003 R2, | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | PGT30544F は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり)<br>PGT30524F は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり)<br><br>TX300FT S5(タワータイプ/1系統) ×2<br>KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)，KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2，電源アダプタ(PG-SBPU2).<br>OADGキーボード(109キー/USB)(FMV-KB333)，USBマウス(光学式)(FMV-MO304)，ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付 |
| | Xeon® E5540 (2.53GHz) | PGT30544F | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,709,000 | (1系統あたりの仕様) |
| | Xeon® E5502 (1.86GHz) | PGT30524F | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,483,000 | メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×2, RAID1)（SAS)搭載. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HDベイ：6(3.5インチSAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/<br>冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/<br>LANカード(PG-2861)搭載<br>Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2) インストール（注1，2）<br>バックアップDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2)）バンドル<br>Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL 付) バンドル<br>3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br><br>尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S5 仕様 を参照願います。<br>※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている<br>ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、<br>インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。<br>※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。<br>※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。<br>※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。<br>※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。<br>※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。<br>※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。<br>※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) |

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S1/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX920 S1/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S5 除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドレディ | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX200 S5 | RX120 S5 | BX920 S1 | BX920 S5 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 S (64-bit) ※4 | Win2008 R2 E (64-bit) ※5 | Win2008 SE (64-bit) ※6 | Win2008 R2 (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Win2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| B：ディスプレイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-178SEL | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 39,000 | 17 型TFTカラーLCD，狭額縁デザイン，アナログインターフェース，<br>640×480，720×400，800×600，1024×768，1280×1024，<br>TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²，視野角：上下160°、<br>左右160°，コントラスト1000対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色，<br>画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，水平周波数31.5～80kHz，<br>VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug＆Play機能]対応，<br>スイーベル左右合計180度対応<br>*1) RX600 S4において本製品に接続する場合は，KVMケーブル(USB)を使用して、<br>KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 |
| B | 2 | ECOプラス<br>カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-177SRL | × | 済 | T | T | T | T | T | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 47,000 | 17 型TFTカラーLCD，対人センサー付，アナログインターフェース，<br>640×480，720×400，800×600，1024×768，1280×1024，<br>TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²，視野角：上下160°、<br>左右160°，コントラスト800対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色，<br>画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，ステレオスピーカ(1W×2)，水平周波数31.5～80kHz，<br>VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug＆Play機能]対応，<br>スイーベル左右合計180度対応 |
| B | 6 | フラットディスプレイ<br>※USB、PS/2インターフェース | PG-R2DP2 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 300,000 | ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)，USB，PS/2接続，、<br>17インチTFTカラーLCD，640x480，800x600，1024x768，1280x1024<br>TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]，<br>表示色最大1677万色，水平周波数31.5～80kHz，垂直周波数56Hz～75Hz，<br>リフレクトマウス/キーボード(日本語版)付<br>※KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)を1台搭載可能。<br>*1) BX920 S1/BX620 S5において Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5<br>（for Intel64）を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。 |
| B | 7 | フラットディスプレイ<br>※PS/2インターフェース | PG-R1DP3 | × | 済 | R*1 | R*1 | R*1 | R*1 | R*1 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 250,000 | ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)，PS/2接続，<br>15インチTFTカラーLCD，640x480，800x600，1024x768，<br>TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²]，<br>表示色最大1677万色，水平周波数30.5～61kHz，垂直周波数55Hz～76Hz，<br>タッチパッド/キーボード(日本語版)付<br>※KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)を1台搭載可能。(搭載可能な装置版数は02A版、S/N:10001以降。)<br>また、搭載時はKVMスイッチ(4ポート)[PG-SB203]用の電源アダプタ(PG-SBPU2)を手配する必要があります。<br>*1) 本製品に接続する場合は，KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/SB204)<br>経由で接続する必要があります。(TX300FT S5/TX300HA S5にはKVMスイッチ(PG-SB203)1台標準添付) |
| C：キーボード / マウス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | OADGキーボード(109A対応)<br>※PS/2インターフェース | FMV-KB324 | × | 済 | T*1 | T*1 | T*1 | T*1 | T*1 | ● | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11,000 | OADG 109A配列準拠日本語キーボード，BL-グレー色，PS/2接続、<br>新Windows logoキーアプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m<br>※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)<br>*1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。 |
| C | 2 | OADGキーボード(109キー/USB)<br>※USBインターフェース | FMV-KB333 | × | 済 | T | T | T | T | T | ● | ●*1 | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11,000 | OADG 109キー配列準拠日本語キーボード，BL-ライトグレー色、USB接続、<br>新Windows logoキー(アプリケーションキー)採用。ケーブル長:1.5m<br>※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S5/ TX300HA S5/ TX300FT S5標準添付品と同一仕様<br>（タワータイプ）<br>*1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。 |
| C | 3 | 小型OADGキーボード (USB)<br>※USBインターフェース | PG-R3KB1 | × | 済 | R*2 | R*2 | R | R | R | × | × | ●*2 | ● | ● | ● | ●*1 | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14,000 | ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続。<br>*1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。<br>*2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。 |
| C | 4 | OADGキーボード<br>（10キーなし）<br>※PS/2インターフェース | GP5-R1KB1 | × | 済 | R*1 | R*1 | R*1 | R*1 | R*1 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*2 | ●*1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14,000 | ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーなし。PS/2接続。<br>*1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。<br>*2) PRIMERGY BX600 S3シャーシ経由での接続になります。 |
| C | 6 | ホイールマウス<br>※PS/2インターフェース | FMV-MO108 | × | 済 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*2 | ●*1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6,000 | ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、<br>ケーブル長1.8m、BL-グレー色<br>※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)<br>*1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。<br>*2) PRIMERGY BX600 S3シャーシ経由での接続になります。 |
| C | 7 | USBマウス(光学式)<br>※USBインターフェース | FMV-MO304 | × | 済 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ● | ●*2 | ● | ● | ● | ●*1 | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 7,000 | 光学式スクロール機能対応マウス、400cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、<br>ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色<br>※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S5/ TX300HA S5/ TX300FT S5標準添付品と同一仕様<br>（タワータイプ）<br>*1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。<br>*2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で<br>接続する必要があります。 |
| D：CPU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | Xeon プロセッサ E7450<br>(2.40GHz/12MB) | PG-FG40E | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 373,000 | RX600 S4 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>*1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用)<br>*2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用) |
| | | | PGBFG40E | ● | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBFG40E2 | ● | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | Xeon プロセッサ E7430<br>(2.13GHz/12MB) | PG-FG40D | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 220,000 | RX600 S4 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>*1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用)<br>*2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用) |
| | | | PGBFG40D | ● | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBFG40D2 | ● | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 4 | Xeon プロセッサ E7220<br>(2.93GHz/8MB) | PG-FG40A | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 180,000 | RX600 S4 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>*1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用)<br>*2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用) |
| | | | PGBFG40A | ● | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBFG40A2 | ● | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 5 | Xeon プロセッサ L7445<br>(2.13GHz/12MB) | PG-FG40F | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 373,000 | RX600 S4 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>*1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用)<br>*2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用) |
| | | | PGBFG40F | ● | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBFG40F2 | ● | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 7 | 基本CPU変換機構 | PGBFU40E | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 386,000 | RX600 S4用CPU、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7220 (2.93GHz)×2→Xeon® E7450 (2.40GHz)×2)<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 8 | 基本CPU変換機構 | PGBFU40D | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 80,000 | RX600 S4用CPU、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7220 (2.93GHz)×2→Xeon® E7430 (2.13GHz)×2)<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 11 | Xeon プロセッサ X5570<br>(2.93GHz/8MB) | PG-FG505 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 240,000 | BX920 S1 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM名最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG505 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 12 | Xeon プロセッサ E5540<br>(2.53GHz/8MB) | PG-FG504 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 132,000 | BX920 S1 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM名最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG504 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 13 | Xeon プロセッサ L5530<br>(2.40GHz/8MB) | PG-FG58T | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 150,000 | BX920 S1 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM名最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG58T | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 14 | Xeon プロセッサ E5520<br>(2.26GHz/8MB) | PG-FG503 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 74,000 | BX920 S1 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM名最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG503 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 15 | Xeon プロセッサ L5520<br>(2.26GHz/8MB) | PG-FG58S | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 94,000 | BX920 S1 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM名最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG58S | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 16 | Xeon プロセッサ L5506<br>(2.13GHz/4MB) | PG-FG506 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 82,000 | BX920 S1 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM名最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG506 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドインフラ | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T1 S5 | TX300A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX630 S5 | BX630 S1 | Windows 2003 R2 D (64-bit) ※3 | Windows 2003 R2 E (64-bit) ※4 | Windows 2003 R2 SE (64-bit) ※5 | Windows 2003 SE (64-bit) ※6 | Windows 2003 R2 S (32-bit) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2003 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| D | 17 | Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB) | PG-FG502 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit): Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit): Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit): Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.: Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.: Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.: Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.: Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.: Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.: Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2: Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008: Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003: Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD: Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS: Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| | | | PGBFG502 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 18 | Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB) | PG-FG501 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 42,000 | BX920 S1増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG501 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 19 | 基本CPU変換機構 | PGBFU505 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 198,000 | BX920 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® X5570 (2.93GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 20 | 基本CPU変換機構 | PGBFU504 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 90,000 | BX920 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5540 (2.53GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 21 | 基本CPU変換機構 | PGBFU58T | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 108,000 | BX920 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5530 (2.40GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 22 | 基本CPU変換機構 | PGBFU503 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | BX920 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 23 | 基本CPU変換機構 | PGBFU58S | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 52,000 | BX920 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 24 | 基本CPU変換機構 | PGBFU506 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | BX920 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5506 (2.13GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 25 | 基本CPU変換機構 | PGBFU502 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | BX920 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5504 (2GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 31 | 基本CPU変換機構 | PGBFU40X | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 111,000 | TX120 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9400 (2.53GHz))<br>CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 32 | 基本CPU変換機構 | PGBFU40S | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 51,000 | TX120 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz))<br>CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 35 | Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB) | PG-FG50H | × | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 240,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50H | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 36 | Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB) | PG-FG50G | × | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 132,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50G | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 37 | Xeon プロセッサ L5530 (2.40GHz/8MB) | PG-FG50T | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 150,000 | RX300 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50T | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 38 | Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB) | PG-FG50D | × | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 74,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50D | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 39 | Xeon プロセッサ L5520 (2.26GHz/8MB) | PG-FG50S | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 94,000 | RX300 S5 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50S | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 40 | Xeon プロセッサ L5506 (2.13GHz/4MB) | PG-FG50A | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 82,000 | RX300 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 41 | Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB) | PG-FG50C | × | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50C | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 42 | Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB) | PG-FG50B | × | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 42,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG50B | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 43 | 基本CPU変換機構 | PGBFU50H | ● | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 198,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用CPU.<br>標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® X5570 (2.93GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 44 | 基本CPU変換機構 | PGBFU50G | ● | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 90,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用CPU.<br>標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5540 (2.53GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 45 | 基本CPU変換機構 | PGBFU50T | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 108,000 | RX300 S5用CPU.<br>標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5530 (2.40GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 46 | 基本CPU変換機構 | PGBFU50D | ● | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用CPU.<br>標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 47 | 基本CPU変換機構 | PGBFU50S | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 52,000 | RX300 S5用CPU.<br>標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 48 | 基本CPU変換機構 | PGBFU50A | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | RX300 S5用CPU.<br>標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5506 (2.13GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 49 | 基本CPU変換機構 | PGBFU50C | ● | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用CPU.<br>標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5504 (2GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | プラモデル | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T1 S5 | TX300A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S5 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX630 S5 | BX620 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 R2 E (64-bit) ※4 | Win2008 R2 SE (64-bit) ※5 | Win2008 SE (64-bit) ※6 | Win2008 R2 (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| D | 50 | Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB) | PG-FG51H | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 240,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51H | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 51 | Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB) | PG-FG51G | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 132,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51G | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 52 | Xeon プロセッサ L5530 (2.40GHz/8MB) | PG-FG51T | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 150,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51T | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 53 | Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB) | PG-FG51D | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 74,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51D | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 54 | Xeon プロセッサ L5520 (2.26GHz/8MB) | PG-FG51S | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 94,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51S | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 55 | Xeon プロセッサ L5506 (2.13GHz/4MB) | PG-FG51A | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 82,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51A | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 56 | Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB) | PG-FG51C | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51C | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 57 | Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB) | PG-FG51B | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 42,000 | RX200 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG51B | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 58 | 基本CPU変換機構 | PGBFU51H | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 198,000 | RX200 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® X5570 (2.93GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 59 | 基本CPU変換機構 | PGBFU51G | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 90,000 | RX200 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5540 (2.53GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 60 | 基本CPU変換機構 | PGBFU51T | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 108,000 | RX200 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5530 (2.40GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 61 | 基本CPU変換機構 | PGBFU51D | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | RX200 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 62 | 基本CPU変換機構 | PGBFU51S | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 52,000 | RX200 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 63 | 基本CPU変換機構 | PGBFU51A | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | RX200 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5506 (2.16GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 64 | 基本CPU変換機構 | PGBFU51C | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | RX200 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5504 (2GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 76 | 基本CPU変換機構 | PGBFU53L2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz)→Xeon® E3120 (3.16GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) Windows Server 2008 R2 Foundationインストールタイプには適用不可。 |
| D | 77 | 基本CPU変換機構 | PGBFU53K2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 15,000 | TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz)→Xeon® E3110 (3GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) Windows Server 2008 R2 Foundationインストールタイプには適用不可。 |
| D | 78 | 基本CPU変換機構 | PGBFU59L | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz)→Xeon® E3120 (3.16GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) Windows Server 2008 Foundationインストールタイプ以外には適用不可。 |
| D | 79 | 基本CPU変換機構 | PGBFU59K | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 23,000 | TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz)→Xeon® E3110 (3GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) Windows Server 2008 Foundationインストールタイプ以外には適用不可。 |
| D | 80 | 基本CPU変換機構 | PGBFU59W | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 8,000 | TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz)→Pentium® E5400 (2.70GHz))<br>CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) Windows Server 2008 R2 Foundationインストールタイプ以外には適用不可。 |
| D | 81 | Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB) | PG-FG515 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 240,000 | BX620 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG515 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 82 | Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB) | PG-FG514 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 132,000 | BX620 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG514 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 83 | Xeon プロセッサ L5530 (2.40GHz/8MB) | PG-FG57T | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 150,000 | BX620 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG57T | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 84 | Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB) | PG-FG513 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 74,000 | BX620 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG513 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 85 | Xeon プロセッサ L5520 (2.26GHz/8MB) | PG-FG57S | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 94,000 | BX620 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG57S | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 86 | Xeon プロセッサ L5506 (2.13GHz/4MB) | PG-FG516 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 82,000 | BX620 S5増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG516 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## D：CPU

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クアッドメディアSPC | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S5 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S5 | BX900 S5 | BX900 S1 | Windows 2000 Server (32-bit) ※3 | Windows 2000 Server (64-bit) ※4 | Windows 2003 Server (32-bit) ※5 | Windows 2003 Server (64-bit) ※6 | Windows 2003 Server (Itanium) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Windows 2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | Windows 2008 Server (32-bit) ※14 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | |
| D | 87 | Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB) | PG-FG512 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | BX620 S5 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG512 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 88 | Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB) | PG-FG511 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 42,000 | BX620 S5 増設用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。<br>※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 |
| | | | PGBFG511 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 89 | 基本CPU変換機構 | PGBFU515 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 198,000 | BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® X5570 (2.93GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 90 | 基本CPU変換機構 | PGBFU514 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 90,000 | BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5540 (2.53GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 91 | 基本CPU変換機構 | PGBFU57T | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 108,000 | BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5530 (2.40GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 92 | 基本CPU変換機構 | PGBFU513 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 93 | 基本CPU変換機構 | PGBFU57S | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 52,000 | BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5520 (2.26GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 94 | 基本CPU変換機構 | PGBFU516 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® L5506 (2.13GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 95 | 基本CPU変換機構 | PGBFU512 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz)→Xeon® E5504 (2GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| D | 96 | Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB) | PG-FG56G | × | 済 | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 132,000 | TX300HA S5用CPU.<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。 |
| D | 100 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60G2 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 48,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz)→Xeon® X3460 (2.80GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Pentium® G6950)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 101 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60F2 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz)→Xeon® X3450 (2.66GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Pentium® G6950)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 102 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60C2 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 22,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz)→Xeon® X3430 (2.40GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Pentium® G6950)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 103 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60E2 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 41,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz)→Xeon® L3426 (1.86GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Pentium® G6950)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 105 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60B2 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 12,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz)→Core™ i3-540 (3.06GHz))<br>CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Pentium® G6950)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 107 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60G | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 27,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® X3430 (2.40GHz)→Xeon® X3460 (2.80GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3430)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 108 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60F | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® X3430 (2.40GHz)→Xeon® X3450 (2.66GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3430)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 109 | 基本CPU変換機構 | PGBFU60E | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® X3430 (2.40GHz)→Xeon® L3426 (1.86GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3430)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 116 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61G2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 52,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz)→Xeon® X3460 (2.80GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Celeron® G1101)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 117 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61F2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz)→Xeon® X3450 (2.66GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Celeron® G1101)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 118 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61C2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 26,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz)→Xeon® X3430 (2.40GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Celeron® G1101)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 119 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61E2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 45,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz)→Xeon® L3426 (1.86GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Celeron® G1101)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 121 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61B2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 16,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz)→Core™ i3-540 (3.06GHz))<br>CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Celeron® G1101)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 123 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61K2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz)→Pentium® G6950 (2.80GHz))<br>CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※2コアCPU(Celeron® G1101)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 124 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61G | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 27,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® X3430 (2.40GHz)→Xeon® X3460 (2.80GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3430)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 125 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61F | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® X3430 (2.40GHz)→Xeon® X3450 (2.66GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3430)標準搭載タイプ専用です。 |
| D | 126 | 基本CPU変換機構 | PGBFU61E | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® X3430 (2.40GHz)→Xeon® L3426 (1.86GHz))<br>CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3430)標準搭載タイプ専用です。 |

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premium/
Windows® Small Business Server 2003 R2/
Windows® Small Business Server 2003を示す。

## D:CPU

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラスタ(ノード)対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S5 | RX200 S5 | RX300 S5 | BX900 S5 | BX300 S1 | Windows 2000 Server (32-bit) ※3 | Windows 2003 Server (x64) ※4 | Windows 2003 Server (IA64) ※5 | Windows 2003 Server (x86) ※6 | Windows 2003 R2 Server (x64) ※7 | Windows 2003 R2 Server (IA64) ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 R2 ※14 | Windows 2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| E | 1 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2CH | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 18,000 | RX600 S4用, 2GB増設RAMモジュール<br>1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F) |
| | | | PGBRM2CH | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4CH | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 24,000 | RX600 S4用, 4GB増設RAMモジュール<br>2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F) |
| | | | PGBRM4CH | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 3 | 拡張RAMモジュール-8GB | PG-RM8CH | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 48,000 | RX600 S4用, 8GB増設RAMモジュール<br>4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F) |
| | | | PGBRM8CH | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8CH | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 12,000 | RX600 S4用, 標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB)<br>2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| E | 5 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-16GB | PGBRU16CH | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | RX600 S4用, 標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB)<br>4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| E | 6 | 拡張RAMボード(2セット) | PG-RB109 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 90,000 | RX600 S4用メモリスロット増設用ボード(2セット)<br>DIMMスロット×8 (拡張RAMボード1枚あたり) |
| E | 7 | 拡張RAMモジュール-1GB | PG-RM1DE | × | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 8,000 | TX200 S5/RX200 S5用, 1GB増設RAMモジュール<br>1GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。 |
| | | | PGBRM1DE | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2DE | × | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14,000 | TX200 S5/RX200 S5用, 2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。 |
| | | | PGBRM2DE | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2DE | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6,000 | TX200 S5/RX200 S5用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。 |
| E | 11 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2EG | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5用, 2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。 |
| | | | PGBRM2EG | ● | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 12 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4EG | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 26,000 | TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5用, 4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。 |
| | | | PGBRM4EG | ● | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 13 | 拡張RAMモジュール-8GB | PG-RM8EG | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 160,000 | TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5用, 8GB増設RAMモジュール<br>8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。 |
| | | | PGBRM8EG | ● | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 16 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2EG | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 12,000 | TX200 S5/RX200 S5用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 |
| E | 17 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EH | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 18,000 | TX200 S5/RX200 S5用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 |
| E | 18 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EG | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6,000 | TX300 S5/RX300 S5用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB)<br>4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 |
| E | 19 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8EH | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 152,000 | TX200 S5/RX200 S5用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB)<br>8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 |
| E | 20 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8EG | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 140,000 | TX300 S5/RX300 S5用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB)<br>8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 |
| E | 21 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2EJ2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 25,000 | RX300 S5/RX200 S5用, 2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| | | | PGBRM2EJ2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 22 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4EJ2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | RX300 S5/RX200 S5用, 4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| | | | PGBRM4EJ2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 23 | 拡張RAMモジュール-8GB | PG-RM8EJ2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | RX300 S5/RX200 S5用, 8GB増設RAMモジュール<br>8GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| | | | PGBRM8EJ2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 26 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2EJ2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 17,000 | RX200 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 27 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2EK2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | RX300 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB)<br>2GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 28 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EJ2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 24,000 | RX200 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 29 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EK2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 12,000 | RX300 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB)<br>4GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 30 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8EJ2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 192,000 | RX200 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB)<br>8GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 31 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8EK2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 180,000 | RX300 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB)<br>8GB DDR3 1333 Registered DIMM× 枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 41 | 拡張RAMモジュール-1GB | PG-RM1BJ | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10,000 | TX120 S2用, 1GB増設RAMモジュール<br>1GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300) |
| | | | PGBRM1BJ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2BJ | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 30,000 | TX120 S2用, 2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300) |
| | | | PGBRM2BJ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 43 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4BJ | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | TX120 S2用, 4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300) |
| | | | PGBRM4BJ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 44 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2BJ | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | TX120 S2用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| E | 45 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4BJ | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | TX120 S2用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | 受注フェイズ | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T1 S5 | TX300A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX630 S5 | BX620 S1 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2008 R2 (Itanium) ※4 | Windows 2008 x86 (64-bit) ※5 | Windows 2008 x86 (64-bit) ※6 | Windows 2008 R2 (32-bit) ※7 | Windows 2008 x86 (32-bit) ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E./E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Windows 2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2000 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| E | 52 | 拡張RAMモジュール-1GB | PG-RM1BH | × | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | TX100 S1用、1GB増設RAMモジュール<br>1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2枚以上(標準搭載含まず)搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。 |
| | | | PGBRM1BH | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 53 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2BH | × | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10,000 | TX100 S1用、2GB増設RAMモジュール<br>2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2枚以上(標準搭載含まず)搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。 |
| | | | PGBRM2BH | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 56 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2BH2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | TX100 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| E | 61 | 拡張RAMモジュール-1GB | PG-RM1DE2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 8,000 | BX620 S5/BX920 S1用、1GB増設RAMモジュール<br>1GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Registered)のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM1DE2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 62 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2DE2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14,000 | BX620 S5/BX920 S1用、2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Registered)のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM2DE2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 66 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2DE2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6,000 | BX620 S5/BX920 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Registered)のDIMMには混在できません。 |
| E | 71 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2EG2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | BX620 S5/BX920 S1用、2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM2EG2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 72 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4EG2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 26,000 | BX620 S5/BX920 S1用、4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM4EG2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 73 | 拡張RAMモジュール-8GB | PG-RM8EG2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 160,000 | BX620 S5/BX920 S1用、8GB増設RAMモジュール<br>8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM8EG2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 76 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2EG2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 12,000 | BX620 S5/BX920 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。 |
| E | 77 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EH2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 18,000 | BX620 S5/BX920 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。 |
| E | 78 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8EH2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 152,000 | BX620 S5/BX920 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB)<br>8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。 |
| E | 81 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2EJ | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 25,000 | BX920 S1用、2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚 (PC3-10600)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| | | | PGBRM2EJ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 82 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4EJ | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000 | BX920 S1用、4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚 (PC3-10600)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| | | | PGBRM4EJ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 83 | 拡張RAMモジュール-8GB | PG-RM8EJ | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | BX920 S1用、8GB増設RAMモジュール<br>8GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚 (PC3-10600)<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| | | | PGBRM8EJ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 86 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2EJ | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 17,000 | BX920 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 87 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EJ | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 24,000 | BX920 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 88 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8EJ | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 192,000 | BX920 S1用、標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB)<br>8GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚 (PC3-10600)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※インテル® Xeon®プロセッサー X5570 (2.93GHz搭載時のみ適用可能。 |
| E | 91 | 拡張RAMモジュール-1GB | PG-RM1DG | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | TX150 S7/RX100 S6用、1GB増設RAMモジュール<br>1GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM× 1枚<br>※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM1DG | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 92 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2DG | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,000 | TX150 S7/RX100 S6用、2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM× 1枚<br>※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM2DG | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4DG | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100,000 | TX150 S7/RX100 S6用、4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM× 1枚<br>※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMには混在できません。 |
| | | | PGBRM4DG | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 96 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2DG | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | TX150 S7/RX100 S6用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM× 1枚<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMには混在できません。 |
| E | 97 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4DG | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 95,000 | TX150 S7/RX100 S6用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM× 1枚<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMには混在できません。 |
| E | 98 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4EN | × | 10.3/中 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 26,000 | TX150 S7/RX100 S6用、4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |
| | | | PGBRM4EN | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 99 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EN | ● | 10.3/中 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 21,000 | TX150 S7/RX100 S6用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |
| E | 101 | 拡張RAMモジュール-2GB | PG-RM2EL | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 25,000 | TX150 S7用、2GB増設RAMモジュール<br>2GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMには混在できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |
| | | | PGBRM2EL | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 102 | 拡張RAMモジュール-4GB | PG-RM4EL | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 120,000 | TX150 S7用、4GB増設RAMモジュール<br>4GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMには混在できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |
| | | | PGBRM4EL | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 103 | 拡張RAMモジュール-8GB | PG-RM8EL | × | 受注生産 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | TX150 S7/RX100 S6用、8GB増設RAMモジュール<br>8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※同じRegistered DIMM同士であっても、4GB 1066 Registered DIMMとの組み合わせは未サポートです。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |
| | | | PGBRM8EL | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 106 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-2GB | PGBRU2EL | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | TX150 S7用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB)<br>2GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMには混在できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |
| E | 107 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-4GB | PGBRU4EL | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 115,000 | TX150 S7用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB)<br>4GB DDR3 1333 Registered DIMM× 1枚<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMには混在できません。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |
| E | 108 | 基本RAMモジュール<br>変換機構-8GB | PGBRU8EL | ● | 受注生産 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 195,000 | TX150 S7/RX100 S6用、標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB)<br>8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMには混在できません。<br>※同じRegistered DIMM同士であっても、4GB 1066 Registered DIMMとの組み合わせは未サポートです。<br>※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラスタ構成 | | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TX300T S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX300 S5 | BX300 S1 | Windows 2003 R2 (x64-bit) ※3 | Windows 2003 (x64-bit) ※4 | Windows 2003 R2 (IA64) ※5 | Windows 2003 (IA64) ※6 | Windows 2003 R2 (x86) ※7 | Windows 2003 (x86) ※8 | Windows 2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Windows 2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WSS2003 ※14 | Win2000 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| F | 1 | 内蔵ハードディスクユニット −147GB（3.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDB45C | × | | 済 | ●*1 | ●*1 | ●*2 | ●*2 | ●*3 | × | × | × | ●*2 | × | ●*3 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX100 S6用，内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15,000rpm<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*3) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDB45C | ● | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | 内蔵ハードディスクユニット −300GB（3.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDB35C | × | | 済 | ●*1 | ●*1 | ●*2 | ●*2 | × | × | × | × | ●*2 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 80,000 | TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用，内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15,000rpm<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDB35C | ● | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | 内蔵ハードディスクユニット −300GB（3.5インチ、SAS2.0、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDB35E | × | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 80,000 | TX150 S7/RX100 S6用，内蔵型300GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDB35E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | 内蔵ハードディスクユニット −450GB（3.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDB55C | × | | 済 | ●*1 | ●*1 | ●*2 | ●*2 | × | × | × | × | ●*2 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100,000 | TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用，内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15,000rpm<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDB55C | ● | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5 | 内蔵ハードディスクユニット −450GB（3.5インチ、SAS2.0、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDB55E | × | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100,000 | TX150 S7/RX100 S6用，内蔵型450GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDB55E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 6 | 内蔵ハードディスクユニット −600GB（3.5インチ、SAS2.0、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDB05E | × | | 済 | ●*1 | ●*1 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | × | × | × | ●*2 | × | ●*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 115,000 | TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX100 S6用，内蔵型600GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>*1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDB05E | ● | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 10 | 基本ハードディスクユニット変換機構−147GB | PGBHUB45C2 | ● | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 29,000 | TX150 S7/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[160GB/3.5インチSATA/7,200rpm → 146.8GB/3.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDB45C)]<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15,000rpm<br>※ディスクレスタイプには適用できません。<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 11 | 基本ハードディスクユニット変換機構−300GB | PGBHUB35C | ● | | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/3.5インチ/15,000rpm → 300.0GB/3.5インチ/15,000rpm (PG-HDB35C)]<br>内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15,000rpm<br>※ディスクレスタイプには適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| F | 12 | 基本ハードディスクユニット変換機構−300GB | PGBHUB35E2 | ● | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 69,000 | TX150 S7/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[160GB/3.5インチSATA/7,200rpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDB35E)]<br>内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>※ディスクレスタイプには適用できません。<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 13 | 基本ハードディスクユニット変換機構−450GB | PGBHUB55C | ● | | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/3.5インチ/15,000rpm → 450.0GB/3.5インチ/15,000rpm (PG-HDB55C)]<br>内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，Serial Attached SCSI，15,000rpm<br>※ディスクレスタイプには適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| F | 14 | 基本ハードディスクユニット変換機構−450GB | PGBHUB55E2 | ● | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 89,000 | TX150 S7/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[160GB/3.5インチSATA/7,200rpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDB55E)]<br>内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>※ディスクレスタイプには適用できません。<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 15 | 基本ハードディスクユニット変換機構−600GB | PGBHUB05E | ● | | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 75,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/3.5インチSAS/15,000rpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDB05E)]<br>内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| F | 16 | 基本ハードディスクユニット変換機構−600GB | PGBHUB05E2 | ● | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 104,000 | TX150 S7/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[160GB/3.5インチSATA/7,200rpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDB05E)]<br>内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>※ディスクレスタイプには適用できません。<br>※3.5インチSATA HDDとの混在搭載はできません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 20 | 内蔵ハードディスクユニット −73GB（2.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDD75C | × | | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | × | × | × | × | ●*1 | ● | × | × | ●*2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5/BX920 S1/SX940 S用，内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SAS，15,000rpm<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの適用のみ可能。 |
| | | | PGBHDD75C | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 21 | 内蔵ハードディスクユニット −73GB（2.5インチ、SAS2.0、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDD75E | × | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | TX150 S7/RX100 S6用，内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの適用のみ可能。 |
| | | | PGBHDD75E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 22 | 内蔵ハードディスクユニット −147GB（2.5インチ、SAS、10,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDD41C | × | | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | × | × | × | × | ●*1 | ● | × | × | ●*2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5/BX920 S1/SX940 S用，内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SAS，10,000rpm<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの適用のみ可能。 |
| | | | PGBHDD41C | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 23 | 内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ、SAS2.0、10,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDD41E | × | | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | TX150 S7/RX100 S6用，内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SAS2.0，10,000rpm<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの適用のみ可能。 |
| | | | PGBHDD41E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 24 | 内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ、SAS2.0、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDD45E | × | | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*2 | × | × | × | ●*1 | ● | ●*2 | × | ●*3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX200 S5/RX100 S6/BX920 S1/SX940 S用，内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SAS2.0，15,000rpm<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) 2.5インチモデルのみ適用可能。<br>*3) PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへも適用可能。 |
| | | | PGBHDD45E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 25 | 内蔵ハードディスクユニット −300GB（2.5インチ、SAS2.0、15,000rpm、ホットプラグ対応） | PG-HDD31E | × | | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*2 | × | × | × | ●*1 | ● | ●*2 | × | ●*3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 80,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5/BX920 S1/SX940 S用，内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SAS2.0，10,000rpm<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) 2.5インチモデルのみ適用可能。<br>*3) PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへも適用可能。 |
| | | | PGBHDD31E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## F：内蔵HDD関連

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラスタ対応 | | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TX300 S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX620 S1 | Windows 2003 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※4 | Windows 2008 R2 (IA64) ※5 | Windows 2008 (64-bit) ※6 | Windows 2003 R2 (32-bit) ※7 | Windows 2008 R2 (IA64) ※8 | Windows 2003 x64 S.E.,E.E. ※9 | Windows 2003 S.E.,E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.,E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| F | 31 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-73GB | PGBHUD75C2 | ● | 済 | | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | × | × | ●<br>*1 | ● | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5/BX920 S 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチ/10,000rpm → 73.4GB/2.5インチ/15,000rpm (PG-HDD75C)]<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS , 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| F | 32 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-73GB | PGBHUD75E3 | ● | 済 | | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチSAS/10,000rpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDD75E)]<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 33 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-146GB | PGBHUD45E2 | ● | 済 | | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | × | × | ●<br>*1 | ● | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 24,000 | TX300 S5/TX200 S5/R300 S5/RX200 S5/BX920 S 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチSAS/10,000rpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDD45E)]<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 34 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-146GB | PGBHUD45E3 | ● | 済 | | × | × | × | ×<br>*1 | × | × | × | × | ×<br>*1 | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 24,000 | TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチSAS/10,000rpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDD45E)]<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS 2.0, 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 35 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-300GB | PGBHUD31E2 | ● | 済 | | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | × | × | ●<br>*1 | ● | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | TX300 S5/TX200 S5/RX300 S5/RX200 S5/BX920 S 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチ/10,000rpm → 300.0GB/2.5インチ/10,000rpm (PG-HDD31E)]<br>内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0 , 10,000rpm .<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| F | 36 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-300GB | PGBHUD31E3 | ● | 済 | | × | × | × | ×<br>*1 | × | × | × | × | ×<br>*1 | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチSAS/10,000rpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10,000rpm (PG-HDD31E)]<br>内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 10,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 41 | 内蔵ハードディスクユニット<br>-73GB<br>（2.5インチ，SAS，10,000rpm，<br>ホットプラグ対応） | PG-HDD71B<br>PGBHDD71B | ×<br>● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 30,000 | RX600 S4 用，<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS , 10,000rpm |
| F | 42 | 内蔵ハードディスクユニット<br>-73GB<br>（2.5インチ，SAS，15,000rpm，<br>ホットプラグ対応） | PG-HDD75B<br>PGBHDD75B | ×<br>● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ●<br>*1 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | RX600 S4/BX620 S5/SX650用，<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS , 15,000rpm<br>*1) PRIMERGY SX650ストレージブレードへも適用可能。 |
| F | 43 | 内蔵ハードディスクユニット<br>-73GB<br>（2.5インチ，SAS2.0，15,000rpm，<br>ホットプラグ対応） | PG-HDD75D<br>PGBHDD75D | ×<br>● | 済 | | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | TX120 S2用，<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ，SAS 2.0，15,000rpm |
| F | 44 | 内蔵ハードディスクユニット<br>-147GB<br>（2.5インチ，SAS，10,000rpm，<br>ホットプラグ対応） | PG-HDD41B<br>PGBHDD41B | ×<br>● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ●<br>*1 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | RX600 S4/BX620 S5/SX650用，<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS , 10,000rpm<br>*1) PRIMERGY SX650ストレージブレードへも適用可能。 |
| F | 45 | 内蔵ハードディスクユニット<br>-146GB<br>（2.5インチ，SAS2.0，10,000rpm，<br>ホットプラグ対応） | PG-HDD41D<br>PGBHDD41D | ×<br>● | 済 | | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | TX120 S2用，<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS 2.0, 10,000rpm |
| F | 46 | 内蔵ハードディスクユニット<br>-146GB<br>（2.5インチ，SAS2.0，15,000rpm，<br>ホットプラグ対応） | PG-HDD45D<br>PGBHDD45D | ×<br>● | 済 | | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ●<br>*1 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | TX120 S2/RX600 S4/BX620 S5/SX650用，<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ，SAS 2.0，15,000rpm<br>*1) PRIMERGY SX650ストレージブレードへも適用可能。 |
| F | 47 | 内蔵ハードディスクユニット<br>-300GB<br>（2.5インチ，SAS2.0，10,000rpm，<br>ホットプラグ対応） | PG-HDD31D<br>PGBHDD31D | ×<br>● | 済 | | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ●<br>*1 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 80,000 | TX120 S2/RX600 S4/BX620 S5/SX650用，<br>内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 10,000rpm.<br>*1) PRIMERGY SX650ストレージブレードへも適用可能。 |
| F | 51 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-73GB | PGBHUD75B | ● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10,000 | RX600 S4 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[73.4GB/2.5インチ/10,000rpm → 73.4GB/2.5インチ/15,000rpm (PG-HDD75B)]<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS, 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 52 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-73GB | PGBHUD75B2 | ● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | BX620 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチ/10,000rpm → 73.4GB/2.5インチ/15,000rpm (PG-HDD75B)]<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS, 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 53 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-73GB | PGBHUD75D2 | ● | 済 | | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000 | TX120 S2用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチSAS/10,000rpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDD75D)]<br>内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 54 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-147GB | PGBHUD41B | ● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6,000 | RX600 S4 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[73.4GB/2.5インチ/10,000rpm → 146.8GB/2.5インチ/10,000rpm (PG-HDD41B)]<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS, 10,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 55 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-146GB | PGBHUD45D | ● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 30,000 | RX600 S4 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[73.4GB/2.5インチ/10,000rpm → 146.8GB/2.5インチ/15,000rpm (PG-HDD45D)]<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 10,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 56 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-146GB | PGBHUD45D2 | ● | 済 | | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 24,000 | TX120 S2/BX620 S5用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチSAS/10,000rpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15,000rpm (PG-HDD45D)]<br>内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 15,000rpm<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 57 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-300GB | PGBHUD31D | ● | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | RX600 S4 用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[73.4GB/2.5インチ/10,000rpm → 300.0GB/2.5インチ/10,000rpm (PG-HDD31D)]<br>内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 10,000rpm.<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 58 | 基本ハードディスクユニット<br>変換機構-300GB | PGBHUD31D2 | ● | 済 | | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | TX120 S2/BX620 S5用，標準搭載ハードディスク交換用<br>[146.8GB/2.5インチ/10,000rpm → 300.0GB/2.5インチ/10,000rpm (PG-HDD31D)]<br>内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応).<br>2.5インチ, SAS2.0, 10,000rpm.<br>※ディスクレスタイプは適用できません。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HPhttp://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/を ご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

## F：内蔵HDD関連

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに接続する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 TX300T S5 | TX300A S5 | TX200 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX630 S5 | BX620 S1 | 適用OS ※2 注1 Windows 2000 Server (32-bit) ※3 | Windows 2000 Server (64-bit) ※4 | Windows 2003 Server (32-bit) ※5 | Windows 2003 Server (64-bit) ※6 | Windows 2003 R2 Server (32-bit) ※7 | Windows 2003 R2 Server (64-bit) ※8 | Windows 2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Windows 2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 66 | 内蔵ハードディスクユニット ~160GB (3.5インチ、SATA、7,200rpm、ホットプラグ対応) | PG-HDF67C | × | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*2 | × | × | ●*1 | × | ●*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11,000 | TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX100 S6用、内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm ※3.5インチSAS HDDとの混在搭載はできません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDF67C | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 67 | 内蔵ハードディスクユニット ~500GB (BC~SATA) (3.5インチ、SATA、7,200rpm、ホットプラグ対応) | PG-HDF57D | × | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*2 | × | × | ●*1 | × | ●*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 34,000 | TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX100 S6用、内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※3.5インチSAS HDDとの混在搭載はできません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDF57D | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 68 | 内蔵ハードディスクユニット ~1TB (BC~SATA) (3.5インチ、SATA、7,200rpm、ホットプラグ対応) | PG-HDF17D | × | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*2 | × | × | ●*1 | × | ●*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 70,000 | TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX100 S6用、内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※3.5インチSAS HDDとの混在搭載はできません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGBHDF17D | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 71 | 基本ハードディスクユニット 変換機構~500GB (BC~SATA) | PGBHUF57D | ● | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*2 | × | × | ●*1 | × | ●*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 23,000 | TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX100 S6用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチ/7,200rpm → 500GB/3.5インチ/7,200rpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※3.5インチSAS HDDとの混在搭載はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 72 | 基本ハードディスクユニット 変換機構~1TB (BC~SATA) | PGBHUF17D | ● | 済 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*2 | × | × | ●*1 | × | ●*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 59,000 | TX300 S5/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S5/RX100 S6用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチ/7,200rpm → 1TB/3.5インチ/7,200rpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※3.5インチSAS HDDとの混在搭載はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 |
| F | 76 | 内蔵ハードディスクユニット ~160GB (3.5インチ、SATA、7,200rpm) | PG-HDE67A | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11,000 | TX100 S1用、内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を適用した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応。 |
| | | | PGBHDE67A | ● | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 77 | 内蔵ハードディスクユニット ~500GB (BC~SATA) (3.5インチ、SATA、7,200rpm) | PG-HDF57E | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 34,000 | TX100 S1用、内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。 |
| | | | PGBHDF57E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 78 | 内蔵ハードディスクユニット ~1TB (BC~SATA) (3.5インチ、SATA、7,200rpm) | PG-HDF17E | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 70,000 | TX100 S1用、内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。 |
| | | | PGBHDF17E | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 81 | 基本ハードディスクユニット 変換機構~500GB (BC~SATA) | PGBHUF57E | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 23,000 | TX100 S1用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチ/7,200rpm → 500GB/3.5インチ/7,200rpm (PG-HDF57E)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 82 | 基本ハードディスクユニット 変換機構~1TB (BC~SATA) | PGBHUF17E | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 59,000 | TX100 S1用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチ/7,200rpm → 1TB/3.5インチ/7,200rpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 83 | 基本ハードディスクユニット 変換機構~1TB (BC~SATA) | PGBHUF17E2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | TX100 S1用、標準搭載ハードディスク交換用 [500GB/3.5インチ/7,200rpm → 1TB/3.5インチ/7,200rpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプのみ適用可能。 |
| F | 91 | 内蔵ハードディスクユニット ~73GB (3.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応) | PG-HDB75B | × | 済 | × | × | － | － | × | × | × | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 34,000 | PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)用、内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15,000rpm |
| | | | PGBHDB75B | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 92 | 内蔵ハードディスクユニット ~147GB (3.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応) | PG-HDB45B | × | 済 | × | × | － | － | × | × | × | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)用、内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15,000rpm |
| | | | PGBHDB45B | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 93 | 内蔵ハードディスクユニット ~300GB (3.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応) | PG-HDB35B | × | 済 | × | × | － | － | × | × | × | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 80,000 | PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)用、内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15,000rpm |
| | | | PGBHDB35B | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 94 | 内蔵ハードディスクユニット ~450GB (3.5インチ、SAS、15,000rpm、ホットプラグ対応) | PG-HDB55B | × | 済 | × | × | － | － | × | × | × | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100,000 | PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)用、内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15,000rpm |
| | | | PGBHDB55B | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 111 | 内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構 | PGBBC108 | ● | 済 | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,000 | TX200 S5用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 3.5インチHDDベイ×2] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチSASモデル/SATAモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 112 | 内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構 | PG-BC107 | × | 済 | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 12,000 | TX200 S5用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台] *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| F | 113 | 内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構 | PG-BC105 | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 15,000 | TX120 S2用 標準搭載オプションベイ交換用 [オプションベイ → 2.5インチベイ×2] ※本製品適用時はオプションベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:1台→0台] |
| | | | PGBBC105 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 114 | 内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構 | PGBBC106 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 15,000 | RX200 S5用 標準搭載DVDドライブベイ交換用 [DVDドライブベイ → 2.5インチベイ×2] ※本製品適用時はDVDドライブベイに内蔵DVDドライブ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:1台→0台] ※内蔵HDD7台以上搭載時、手配必須。 ※基本SASアレイコントローラカード変換機構(PGB2U48B2/PGB2U48C3)、SASケーブル(PGBCBLA006)の同時手配必須。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 115 | 内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構 | PGBBC110 | ● | 済 | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,000 | TX300 S5用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 3.5インチHDDベイ×2] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチSASモデル/SATAモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| F | 116 | 内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構 | PG-BC109 | × | 済 | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 12,000 | TX300 S5用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台] *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| F | 119 | 5インチベイ変換機構 | PG-BC201 | × | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10,000 | TX150 S7用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ1 → CSSハネルL/CD/ネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] *1) 5インチベイ2に搭載するため、搭載可能なバックアップ装置は台のみとなります。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *2) 5インチベイ3に搭載するため、標準搭載のDVD-ROMを取り外す必要があります。 (内蔵DVD-RAM変換機構の同時手配必須) |
| | | | PGBBC201 | ● | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 121 | PRIMERGY SX35 (ハードディスクキャビネット/ラックマウントタイプ) | PG-R2DC2 | × | 済 | × | × | R | R | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 320,000 | ハードディスクキャビネット（ラックマウントタイプ）、ハードディスクベイ:12スロット、搭載可能HDD：3.5インチ、SAS 最大5.4TBまで搭載可能。占有ユニット数：2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248G/G1/G2/G3/G3L)、SASケーブル(PG-CBLA005) 対応ハードディスク：内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDB75B/45B/35B/55B/05G) |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

## G:内蔵バックアップ装置関連

| 項 | | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | (税別、円)<br>注2 | ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| G | 1 | PRIMERGY SX10 S2<br>(バックアップキャビネット) | PG-R2BC1 | × | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | × | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | –<br>*2 | × | 100,000 | バックアップキャビネット(ラックマウント), 5インチベイ:4ベイ,<br>最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。<br>占有ユニット数:3U<br>接続可能サーバ台数:1~4台<br>■対応バックアップ装置(SCSI):<br>内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501),<br>内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302),<br>内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201),<br>[必須ハード]<br>SCSIケーブル(PG-CBLS034/PG-CBLS035) (SX10 S2~サーバ接続用外部SCSIケーブル)<br>I/Oモジュール(SCSI) (PGBIMS01)<br>SCSIケーブル(PG-CBLS032/PGBCBLS032) (バックアップ装置1台接続用内蔵SCSIケーブル)<br>SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033) (バックアップ装置2台接続用内蔵SCSIケーブル)<br>《SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033)の使用時の注意事項》<br>・内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可。<br>・同一バックアップ装置は接続不可。(LTO2_LTO2/DAT72_DAT72)<br>・内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501)はベイ1/3へは搭載不可。<br><br>■対応バックアップ装置(SAS):<br>内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401),<br>内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303),<br>内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203)<br>[必須ハード]<br>SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2~サーバ接続用外部SASケーブル)<br>I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)<br>SASケーブル(PG-CBLA007/PGBCBLA007) (内蔵LTO4ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル)<br>SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル)<br><br>■対応バックアップ装置(USB):<br>内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602),<br>内蔵DAT72ユニット(PG-DT504/PGBDT504),<br>内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1021/PGBRD1021),<br>[必須ハード]<br>USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2~サーバ接続用外部USBケーブル)<br>I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)<br>USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル)<br><br>※異なる種類(SCSI/SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。<br>※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール<br>(PGBIMS01/PGBIMA02/PGBIMU01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数:1)<br>※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SCSI/SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイドにて手配する必要があります。<br>*1) SCSIバックアップ装置接続時は、拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)に搭載したSCSIカード(PG-2283L)、SASバックアップ装置接続時は拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)に搭載したSASカード(PG-228BL)で接続可能。<br>*2) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。 |
| G | 2 | I/Oモジュール<br>(SCSI) | PGBIMS01 | ● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | 26,000 | PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SCSI), インターフェース:SCSI 4ch<br>接続可能バックアップ装置:<br>内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501),<br>内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302),<br>内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)<br><br>※SCSIバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、<br>I/Oモジュール(SCSI)(PGBIMS01)を1つ手配必須。 |
| G | 3 | I/Oモジュール<br>(SAS) | PGBIMA02 | ● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | 26,000 | PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS), インターフェース:SAS 4ch<br>接続可能バックアップ装置:<br>内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)<br>内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303)<br>内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203)<br><br>※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、<br>I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。 |
| G | 4 | I/Oモジュール<br>(USB) | PGBIMU01 | ● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | 26,000 | PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB), インターフェース:USB 4ch<br>接続可能バックアップ装置:<br>内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602),<br>内蔵DAT72ユニット(PG-DT504/PGBDT504),<br>内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1021/PGBRD1021),<br><br>※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、<br>I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。 |
| G | 12 | 内蔵DVD-ROMユニット | PG-DV106 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 19,000 | RX200 S5 用内蔵型DVD-ROMユニット<br>SATA, データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速<br>*1) 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)手配時、搭載不可。 |
| | | | PGBDV106 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 13 | 内蔵DVD-RAMユニット | PG-DVA104 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*2 | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 25,000 | TX300FT S5 /TX300HA S5 /TX300 S5 /TX200 S5 /RX300 S5 /RX200 S5用内蔵型DVD-RAMユニット<br>SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM<br>*1) 標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。<br>*2) 内蔵ハードディスクユニット変換機構(PGBBC106)手配時、搭載不可。 |
| | | | PGBDVA104 | ● | | × | × | × | × | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 14 | 基本DVD-RAM変換機構 | PGBDVAU106 | ● | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 20,000 | TX300 S5 /TX200 S5 /RX300 S5用, 標準搭載DVD-ROM交換用<br>[標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット]<br>SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM |
| G | 15 | 内蔵DVD-ROMユニット | PG-DV107 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | 5R<br>R5 | × | 19,000 | RX100 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット(slim)<br>SATA, データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速<br>*1) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGBDV107 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 17 | 内蔵DVD-RAMユニット | PG-DVA105 | × | 済 | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | × | × | 25,000 | TX150 S7/ RX100 S6用内蔵型DVD-RAMユニット(slim)<br>SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM<br>*1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGBDVA105 | ● | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 18 | 基本DVD-RAM変換機構 | PGBDVAU107 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ●<br>*1 | × | × | 20,000 | TX150 S7 用, 標準搭載DVD-ROM交換用<br>[標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)]<br>SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM<br>※5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須<br>*1) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| G | 20 | 内蔵DAT72ユニット | PG-DT5043 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1<br>*4 | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*3 | 5R<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 88,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。<br>*1) TX100 S1において本装置を5インチベイに搭載する場合は<br>別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。<br>*2) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*3) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium<br>は未サポート<br>*4) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未サポート |
| | | | PGBDT5043 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 21 | 内蔵DAT72ユニット | PG-DT501 | × | 済 | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*3 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 105,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72), SCSI接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※SCSIカード(PG-2281/2281L/2283L)が必要。詳細については樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。<br>別途SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。<br>*2) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*3) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium<br>は未サポート |
| | | | PGBDT501 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 22 | 内蔵DAT72ユニット | PG-DT504 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ●<br>*2 | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | × | × | ●<br>*3 | × | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*3<br>*4 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 88,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) 5インチベイにのみ搭載可能。<br>*2) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。<br>*3) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*4) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGBDT504 | ● | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 23 | 内蔵DAT72ユニット | PG-DT5041 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>R5<br>A4 | × | 88,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は<br>別途USBケーブル(PG-CBLU004)の手配必須。<br>*2) バックアップソフトウェアの手配必須。 |
| | | | PGBDT5041 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | | 出荷状況 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TX300T1 SS | TX300A SS | TX300 S5 | TX200 S5 | TX100 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S4 | RX200 S5 | RX200 S6 | RX100 S6 | BX300 S5 | BX300 S1 | | Windows 2003 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2003 R2 (64-bit) ※4 | Windows 2003 R2 (x64-bit) ※5 | Windows 2003 (64-bit) ※6 | Windows 2003 R2 (32-bit) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Windows 2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| G | 24 | 内蔵DAT72ユニット | PG-DT5045 | × | 済 | | × | × | × | × | × | ●*2 | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 88,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105/PGBBC105)手配時、搭載不可。 |
| | | | PGBDT5045 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 26 | 内蔵DAT72ユニット | PG-DT5044 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | ●*2 | × | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ●*2 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 88,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) バックアップソフトウェアの手配必須。 |
| | | | PGBDT5044 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 27 | 内蔵DAT72ユニット | PG-DT5046 | × | 済 | | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ●*1 | ●*1 | ● | × | ● | × | ●*1 | ●*1 | ● | × | ●*2 | 5R R5 | × | 88,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート | |
| | | | PGBDT5046 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 28 | 内蔵DAT72ユニット<br>(ドライブケージ付) | PG-DT504D1 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | ● | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ●*2 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 88,000 | 内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※内蔵ハードディスクベイを2ベイ使用。[ハードディスク搭載可能数:6台→4台]<br>*1) 3.5インチSASモデル/SATAモデルのみ適用可能。<br>*2) バックアップソフトウェアの手配必須。 |
| | | | PGBDT504D1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 29 | 内蔵DAT160ユニット | PG-DT601 | × | 済 | | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | × | ● | × | ●*1 | ●*1 | ● | × | ●*2 | 5R R5 | × | 118,000 | 内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート | |
| G | 30 | 内蔵DAT160ユニット | PG-DT602 | × | 済 | | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ●*1 | ● | ●*1 | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 118,000 | 内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍)<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※PRIMERGY SX10 S2ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。 | |
| | | | PGBDT602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 31 | 内蔵LTO4ユニット | PG-LT401 | × | 済 | | ●*1 | ●*1 | ●*1 *3 | ●*1 *3 | ●*3 | × | × | ●*2 *3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*4 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ● | ● | ● | ● | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 *6 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 600,000 | 内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続，最大800GB (圧縮時は約2倍)<br>※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。<br>詳細は各機種の樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) 5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。<br>*2) 5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLA004)の手配必須。<br>*3) PRIMERGY SX10 S2ラックマウント専用)経由で接続可能。<br>SASケーブル(PG-CBLA007)，SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。<br>*4) PRIMERGY SX910 S1ストレージブレード経由で接続可能。<br>*5) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*6) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| | | | PGBLT401 | ● | | | | × | × | ●*3 | ●*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 32 | 内蔵LTO4ユニット<br>(ケーブル付) | PGBLT401C | ● | 済 | | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ●*1 | ●*1 | × | ●*1 *2 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 605,000 | 内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続，最大800GB (圧縮時は約2倍)<br>※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| G | 33 | 内蔵LTO3ユニット | PG-LT303 | × | 済 | | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*3 | ●*4 | ●*4 | ●*4 | ●*4 | ●*4 | ● | ● | ● | ● | ●*4 | ●*4 | ●*4 | ●*4 | ●*4 *5 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 380,000 | 内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SAS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍)<br>※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。<br>詳細は各機種の樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) PRIMERGY SX10 S2ラックマウント専用)経由で接続可能。<br>SASケーブル(PG-CBLA012)，SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。<br>*2) 5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。<br>*3) PRIMERGY SX910 S1ストレージブレード経由で接続可能。<br>*4) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*5) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| | | | PGBLT303 | ● | | | | × | × | ●*1 | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 34 | 内蔵LTO3ユニット<br>(ケーブル付) | PGBLT303C | ● | 済 | | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ●*1 | ●*1 | × | ●*1 *2 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 385,000 | 内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SAS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍)<br>※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-228B)が必要。樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| G | 35 | 内蔵LTO2ユニット | PG-LT203 | × | 済 | | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | × | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ● | ● | ● | ● | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 *4 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 280,000 | 内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SAS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍)<br>※接続形態によってSASカード(PG-224B)が必要。詳細については樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本オプションをSX10 S2に搭載する場合、SX10 S2に取り付けるI/Oモジュールは、<br>PGBIMA02E選択して下さい。<br>*1) PRIMERGY SX10 S2ラックマウント専用)経由で接続可能。<br>SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。<br>*2) 5インチベイに搭載する場合は、SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。<br>*3) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*4) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| | | | PGBLT203 | ● | | | | × | × | ●*1 | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 36 | 内蔵LTO2ユニット<br>(ケーブル付) | PGBLT203C | ● | 済 | | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ×*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ●*1 | ●*1 | × | ●*1 *2 | 5R R5 | × | 285,000 | 内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SAS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍)<br>※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| G | 41 | 内蔵LTO3ユニット | PG-LT302 | × | 済 | | ● | ● | ●*2 | ●*3 | ●*1 | × | × | ●*4 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 *8 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 380,000 | 内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SCS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍)<br>※接続形態によって、SCSIカード(PG-2281/2281L/2283U)が必要。樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) PRIMERGY SX10 S2ラックマウント専用)経由で接続可能。<br>SCSIケーブル(PG-CBLS032)の手配必須。<br>*2) 5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。<br>*3) 5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。<br>*4) 5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(DC延長ケーブル付) (PG-CBLS031)の手配必須。<br>*5) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*6) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| | | | PGBLT302 | ● | | | | × | × | ●*1 | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 42 | 内蔵LTO3ユニット<br>(ケーブル付) | PGBLT302C | ● | 済 | | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 385,000 | 内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SCS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍)<br>※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。 | |
| G | 43 | 内蔵LTO3ユニット<br>(ケーブル付) | PGBLT302C1 | ● | 済 | | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 385,000 | 内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SCS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍)<br>※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。 | |
| G | 44 | 内蔵LTO2ユニット | PG-LT201 | × | 済 | | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*3 | ●*1 | × | × | ●*4 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | × | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ● | ● | ● | ● | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 | ●*5 *6 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 280,000 | 内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SCS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍)<br>※接続形態によってSCSIカード(PG-2281/2281L/2283U)が必要。詳細については樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) PRIMERGY SX10 S2ラックマウント専用)経由で接続可能。<br>SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。<br>*2) 5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。<br>*3) 5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。<br>*4) 5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS030)の手配必須。<br>*5) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*6) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート。 | |
| | | | PGBLT201 | ● | | | | × | × | ●*1 | ●*1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 45 | 内蔵LTO2ユニット<br>(ケーブル付) | PGBLT201C1 | ● | 済 | | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 285,000 | 内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SCS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍)<br>※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。 | |
| G | 46 | 内蔵LTO2ユニット<br>(ケーブル付) | PGBLT201C2 | ● | 済 | | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 285,000 | 内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SCS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍)<br>※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。 | |

## G:内蔵バックアップ装置関連

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドインデックス | 提供時期 | 適用機種 ※1 TX300F1 S5 | TX200A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S4 | RX200 S5 | RX200 S6 | RX100 S6 | BX920 S5 | BX620 S1 | 適用OS ※2 注1 Win2008 R2 (64-bit) ※3 | Win2008 R2 (64-bit) ※4 | Win2008 R2 (64-bit) ※5 | Win2008 R2 (64-bit) ※6 | Win2008 R2 (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 51 | 内蔵データカートリッジドライブユニット | PG-RD102 | × | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 | × | 38,000 | 内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB媒体使用可能<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 |
| | | | PGBRD102 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 52 | 内蔵データカートリッジドライブユニット | PG-RD1021 | × | 済 | × | × | ●*7 | ●*7 | ● | × | ●*1 | ●*2 | ●*7 | ●*7 | ●*7 | × | × | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ● | ● | ● | ● | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ●*3*4 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *5 | × | 38,000 | 内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB媒体使用可能<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。<br>*1) 5インチベイにのみ搭載可能。USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。<br>*2) 5インチベイに搭載する場合はUSBケーブル(PG-CBLU004)の手配必須。<br>*3) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*4) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート<br>*5) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。<br>*6) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応<br>*7) PRIMERGY SX10 S2ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 |
| | | | PGBRD1021 | ● | | | | | | | | ●*1*6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 53 | 内蔵データカートリッジドライブユニット(ドライブケージ付) | PG-RD102D1 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*2 | × | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ●*2 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 | × | 38,000 | 内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB媒体使用可能<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>※内蔵ハードディスクベイ2ベイ使用。[ハードディスク搭載可能数:6台→4台]<br>*1) 3.5インチSASモデルはSATAモデルのみ適用可能。<br>*2) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 |
| | | | PGBRD102D1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 54 | 内蔵データカートリッジドライブユニット | PG-RD1023 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | ●*2 | × | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ●*2 | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 | × | 38,000 | 内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB媒体使用可能<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。<br>*2) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 |
| | | | PGBRD1023 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 55 | 内蔵データカートリッジドライブユニット | PG-RD1022 | × | 済 | × | × | × | × | × | ●*3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 *2 | × | 38,000 | 内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB媒体使用可能<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。<br>*3) アレイタイプ、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105/PGBBC105)手配時、搭載不可。 |
| | | | PGBRD1022 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 56 | 内蔵データカートリッジドライブユニット | PG-RD1024 | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | × | ● | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | × | ●*1*2 | 5R R5 *3 | × | 38,000 | 内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続(USB2.0)，500/320/160/120/80/40GB媒体使用可能<br>※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。<br>*1) バックアップソフトウェアの手配必須。<br>*2) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート<br>*3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 |
| | | | PGBRD1024 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## G：内蔵バックアップ装置関連

## H：外付バックアップ装置関連

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドインデックス | 提供時期 | TX300F1 S5 | TX200A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S4 | RX200 S5 | RX200 S6 | RX100 S6 | BX920 S5 | BX620 S1 | Win2008 R2 (64-bit) ※3 | Win2008 R2 (64-bit) ※4 | Win2008 R2 (64-bit) ※5 | Win2008 R2 (64-bit) ※6 | Win2008 R2 (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 2 | スーパーマルチドライブユニット | FMV-NSM53 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 *1 | 29,800 | ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット<br>データ転送速度：DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速,<br>CD-ROM(読み込み) 最大24倍速<br>※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。<br>*1) RX200 S5/BX620 S5/BX920 SでのみDVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート。<br>使用する際の注意事項については、<br>弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)のマニュアルを参照してください。 |
| H | 5 | FDDユニット（USB） | FMFD-51S | × | 済 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*1 | ●*2 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 *3 | 10,000 | USB接続外付3.5インチFDDユニット<br>*1) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。<br>FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、<br>弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/tec.html)を参照ください。<br>*2) 複数台システムに最低1台手配する必要があります。<br>(PRIMERGY BX600 S3シャーシは、シャーシ毎に1台手配必須)<br>*3) BX620 S5/BX920 SのみサポートO。使用する際の注意事項については、<br>弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)のマニュアルを参照してください。 |

## I：オプションカード関連

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドインデックス | 提供時期 | TX300F1 S5 | TX200A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S4 | RX200 S5 | RX200 S6 | RX100 S6 | BX920 S5 | BX620 S1 | Win2008 R2 (64-bit) ※3 | Win2008 R2 (64-bit) ※4 | Win2008 R2 (64-bit) ※5 | Win2008 R2 (64-bit) ※6 | Win2008 R2 (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | SASカード | PG-224B | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 26,000 | SASカード(Serial Attached SCSI) PCI Expressバス，内蔵バックアップ装置接続用<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート。<br>①TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S5/TX200 S5/TX150 Sの内蔵バックアップ装置接続用<br>[必須ハード]<br>内蔵LTO4ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA003)×1<br>内蔵LTO3/2ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA011)×1<br>②RX600 S4の内蔵バックアップ装置接続用<br>[必須ハード]<br>内蔵LTO4ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA004)×1 |
| | | | PGB224B | ● | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | SCSIカード（LowProfile） | PG-2283L | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ●*1 | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*2 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 | × | 26,000 | SCSIカード(Ultra320)，LowProfile PCI Expressバス，<br>データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル<br>外付けSCSI装置接続用SCSIカード<br>*1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) RX100 S6はLinuxは未サポート |
| | | | PGB2283L | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 3 | SCSIカード | PG-2281 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 26,000 | SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，PCI Expressバス，<br>データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル<br>①TX300 S5/TX200 S5の内蔵/外付バックアップ装置接続用<br>[必須ハード]<br>SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX300 S5/ TX200 S5で内蔵バックアップ装置接続時)<br>②TX300FT S5/TX300HA S5の内蔵バックアップ装置接続用<br>[必須ハード]<br>SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX300FT S5/TX300HA S5で内蔵バックアップ装置接続時)<br>③RX600 S4のPRIMERGYの内蔵/外付バックアップ装置接続用<br>[必須ハード]<br>SCSIケーブル(PG-CBLS031)×1 (内蔵LTO3ユニット(PG-LT302)接続時)<br>SCSIケーブル(PG-CBLS030)×1 (内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)接続時)<br>④TX300 S5/ TX200 S5/ RX600 S4のPRIMERGY SX10 S2接続用(SCSI) |
| | | | PGB2281 | ● | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 4 | SCSIカード（LowProfile） | PG-2281L | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | × | 26,000 | SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，LowProfile PCI Expressバス，<br>データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル<br>①TX120 S2 /RX300 S5 /RX200 S5の外付バックアップ装置接続用<br>②RX300 S5/RX200 S5のPRIMERGY SX10 S2接続用(SCSI) |
| | | | PGB2281L | ● | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 5 | SCSIカード | PG-2283 | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ●*1 | × | × | 26,000 | SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，PCI Expressバス，<br>データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル<br>①TX150 S7のPRIMERGY SX10 S2接続用(SCSI)<br>*1) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB2283 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格 (税別、円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 注2 | |
| I | 6 | SASコントローラカード | PG-254B | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ● *2 | 5R R5 | × | 30,000 | 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 4ポート, RAIDレベル:RAID1<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS,ホットプラグ対応)<br>*1)3.5インチモデルのみ適用可能。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB254B | ● | | | | | | ● *1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 7 | SASコントローラカード (ケーブル付) | PG-254BC | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● *1 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● *2 | 5R R5 | × | 30,000 | 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 4ポート, RAIDレベル:RAID1<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS,ホットプラグ対応)<br>*1)3.5インチモデルのみ適用可能。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB254BC | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 11 | SASアレイ コントローラカード | PG-248B4 | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 50,000 | 256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(2.5インチSAS,ホットプラグ対応) |
| I | 12 | SASアレイ コントローラカード (ケーブル付) | PG-248BC2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | 5R 4E R5 E4 | × | 50,000 | 256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSATA,ホットプラグ不可)<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。<br>*1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応 |
| | | | PGB248BC2 | ● | | | | | | | | ● *1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 13 | SASアレイ コントローラカード | PG-248B2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 50,000 | 256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(2.5インチSAS,ホットプラグ対応) |
| I | 14 | SASアレイ コントローラカード | PG-248B3 | × | 済 | × | × | ● *1 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 50,000 | 256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>※TX300 S5/TX200 S5(2.5インチSAS/モデル)標準搭載カード<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/3.5インチSATA,ホットプラグ対応)<br>*1)2.5インチSAS/モデルのみ適用可能。<br>*2) SATAモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGB248B3 | ● | | | | × | ● *2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 15 | 基本SASアレイ コントローラカード変換機構 | PGB2U48B4 | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 20,000 | TX120 S2用,<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B4))<br>[256MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| I | 16 | 基本SASアレイ コントローラカード変換機構 | PGB2U48B2 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 20,000 | RX200 S5用,<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B2))<br>[256MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| I | 17 | 基本SASアレイ コントローラカード変換機構 | PGB2U48B3 | ● | 済 | × | × | × | ● *1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 20,000 | TX200 S5用,<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B3))<br>[256MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1)3.5インチSASのみ適用可能。 |
| I | 22 | SASアレイ コントローラカード (LowProfile) | PG-248C2L | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 74,000 | 512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile , PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/2.5インチSAS/3.5インチSATA, ホットプラグ対応) |
| I | 23 | SASアレイ コントローラカード | PG-248C3 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 74,000 | 512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(2.5インチSAS, ホットプラグ対応) |
| I | 24 | SASアレイ コントローラカード | PG-248C4 | × | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 74,000 | 512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/2.5インチSAS/3.5インチSATA, ホットプラグ対応)<br>*1) SATAモデルのみ適用可能。 |
| | | | PGB248C4 | ● | | | | | ● *1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 25 | SASアレイ コントローラカード | PG-248C6 | × | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 注1 | × | 注1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 74,000 | 512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>※TX300FT S5/TX300HA S5標準搭載カード<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/2.5インチSAS/3.5インチSATA, ホットプラグ対応) |

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドレディ | 提供時期 | 適用機種 ※1 TX300 S5 | TX300 A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX630 S5 | BX620 S5 | 適用OS ※2 注1 Windows 2008 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※4 | Windows 2008 R2 (IA64) ※5 | Windows 2008 (64-bit) ※6 | Windows 2008 (32-bit) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2000 ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別、円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 27 | 基本SASアレイコントローラカード変換機構（LowProfile） | PGB2U48C2L | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 24,000 | RX300 S5用，<br>標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C2L))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード）[PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 |
| I | 28 | 基本SASアレイコントローラカード変換機構 | PGB2U48C3 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 44,000 | RX200 S5 用，<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C3))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード）[PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 |
| I | 29 | 基本SASアレイコントローラカード変換機構 | PGB2U48C4 | ● | 済 | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 44,000 | TX200 S5用，<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C4))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード）[PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>*1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| I | 30 | 基本SASアレイコントローラカード変換機構 | PGB2U48C5 | ● | 済 | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 24,000 | TX200 S5用，<br>標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C4))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード）[PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>*1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 |
| I | 31 | 基本SASアレイコントローラカード変換機構 | PGB2U48C6 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 24,000 | TX300 S5用，<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C6))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード）[PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 |
| I | 36 | SASアレイ コントローラカード | PG-248L | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ●*2 | 5R R5 *3 | × | 45,000 | 内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/2.5インチSAS/3.5インチSATA，ホットプラグ対応)<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| | | | PGB248L | ● | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 37 | SASアレイ コントローラカード | PG-248L1 | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*2 | 5R R5 *3 | × | 45,000 | 内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0<br>※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(2.5インチSAS，ホットプラグ対応)<br>*1) 2.5インチモデルのみ接続可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 38 | SASアレイ コントローラカード（ケーブル付） | PG-248LC | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ●*2 | 5R R5 *3 | × | 45,000 | 内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/3.5インチSATA，ホットプラグ対応)<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| | | | PGB248LC | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 40 | 基本SASアレイコントローラカード変換機構 | PGB2U48L | ● | 済 | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ●*2 | 5R R5 *3 | × | 15,000 | TX150 S7用，<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L))<br>[8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 2.5インチモデルのみ適用可能。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 41 | 基本SASアレイコントローラカード変換機構 | PGB2U48L1 | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R R5 *2 | × | 15,000 | TX120 S2/RX100 S6用，<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L1))<br>[8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) 2.5インチモデルのみ適用可能。<br>*2) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 46 | SASアレイ コントローラカード | PG-248H | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ×*2 | 5R R5 *3 | × | 55,000 | 512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/2.5インチSAS，ホットプラグ対応)<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| | | | PGB248H | ● | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 47 | SASアレイ コントローラカード | PG-248H1 | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*2 | 5R R5 4E E4 *3 | × | 55,000 | 512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(2.5インチSAS,ホットプラグ対応)<br>*1) 2.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 48 | SASアレイ コントローラカード（ケーブル付） | PG-248HC | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●*1 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ●*2 | 5R R5 *3 | × | 55,000 | 512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS，ホットプラグ対応)<br>*1) 3.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| | | | PGB248HC | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

## I:オプションカード関連

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300 S7 | TX300 S4 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| I | 49 | 基本SASアレイ<br>コントローラカード変換機構 | PGB2U48H | ● | 済 | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ●<br>*2 | 5R<br>R5<br>*3 | × | 25,000 | TX150 S7用,<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1)2.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 50 | 基本SASアレイ<br>コントローラカード変換機構 | PGB2U48H1 | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R<br>R5<br>*2 | × | 25,000 | TX120 S2/RX100 S6用,<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H1))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1)2.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 57 | SASアレイ<br>コントローラカード | PG-248J | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ●<br>*2 | 5R<br>R5<br>*3 | × | 79,000 | 512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS/2.5インチSAS，ホットプラグ対応)<br>*1)3.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| | | | PGB248J | ● | | | | | | ●<br>*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 58 | SASアレイ<br>コントローラカード | PG-248J1 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | 5R<br>R5<br>*3 | × | 79,000 | 512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(2.5インチSAS,ホットプラグ対応)<br>*1)2.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 59 | SASアレイ<br>コントローラカード<br>（ケーブル付） | PG-248JC | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | 5R<br>R5<br>*3 | × | 79,000 | 512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>[必須ハード]<br>内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS，ホットプラグ対応)<br>*1)3.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| | | | PGB248JC | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 60 | 基本SASアレイ<br>コントローラカード変換機構 | PGB2U48J | ● | 済 | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ●<br>*2 | 5R<br>R5<br>*3 | × | 49,000 | TX150 S7用,<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>*1)2.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 61 | 基本SASアレイ<br>コントローラカード変換機構 | PGB2U48J1 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | 5R<br>R5<br>*3 | × | 49,000 | RX100 S6用,<br>標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J1))<br>[512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ]<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>*1)2.5インチモデルのみ適用可能<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート<br>*3) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |
| I | 66 | SASアレイ<br>コントローラカード | PG-248G2 | × | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 114,000 | 512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。<br>※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。<br><br>[必須ハード]<br>外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)，SASケーブル(PG-CBLA005) |
| | | | PGB248G2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 67 | SASアレイ<br>コントローラカード | PG-248G1 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 114,000 | 512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。<br>※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。<br><br>[必須ハード]<br>外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)，SASケーブル(PG-CBLA005) |
| | | | PGB248G1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 68 | SASアレイ<br>コントローラカード<br>(LowProfile) | PG-248G3L | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 114,000 | 512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。<br>※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。<br><br>[必須ハード]<br>外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)，SASケーブル(PG-CBLA005) |
| | | | PGB248G3L | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 69 | SASアレイ<br>コントローラカード | PG-248G3 | × | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 注1 | × | 注1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 114,000 | 512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付<br>RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6<br>※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。<br>※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。<br>※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。<br><br>[必須ハード]<br>外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)，SASケーブル(PG-CBLA005) |
| | | | PGB248G3 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX630 S5 | BX620 S5 | Windows 2003 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2003 R2 (IA-64) ※4 | Windows 2003 R2 (x64) ※5 | Windows 2003 (64-bit) ※6 | Windows 2003 (IA-64) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2003 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| I | 70 | SASアレイコントローラカード (LowProfile) | PG-248FL | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 150,000 | SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカードカード. LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX650ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)をBX620 S5 サーバブレード に適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248FL)をPRIMERGY BX620 S5サーバブレードに搭載する場合、 サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2/2J)、 PRIMERGY SX650ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105) 内蔵HDD(2.5インチ, SAS, ホットプラグ対応) |
| | | | PGB248FL | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 71 | SASアレイコントローラカード (LowProfile) | PG-248GL | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R R5 *1 | V3 V4 | 173,000 | SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカードカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX650ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)をBX620 S5 サーバブレード に適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248GL)をPRIMERGY BX620 S5サーバブレードに搭載する場合、 サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2/2J)、 PRIMERGY SX650ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105) 内蔵HDD(2.5インチ, SAS, ホットプラグ対応) *1) 5R/R5: サポート可能な版数は5.4以降となります。 |
| | | | PGB248GL | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 81 | ファイバーチャネルカード (4Gbps) | PG-FC202 | × | 済 | ● *1 | ● *1 | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 128,000 | ファイバーチャネルカード. 4Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ServerCore環境では未サポート。 |
| | | | PGBFC202 | ● | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 82 | ファイバーチャネルカード (4Gbps) (LowProfile) | PG-FC202L | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● *1 | × | ● *1 | ● *1 | ● *1 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 128,000 | ファイバーチャネルカード. 4Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/をご確認ください。 *1) ServerCore環境では未サポート。 |
| | | | PGBFC202L | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 83 | ファイバーチャネルカード (8Gbps) | PG-FC203 | × | 済 | ● *1 | ● *1 | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 | V3 V4 | 128,000 | ファイバーチャネルカード. 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ServerCore環境では未サポート。 *3) 5R/R5: 5.2以降のサポート、4R/R4: 4.7以降のサポートとなります。 |
| | | | PGBFC203 | ● | 済 | × | × | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 84 | ファイバーチャネルカード (8Gbps) (LowProfile) | PG-FC203L | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● *1 | × | ● *1 | ● *1 | ● *1 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 | V3 V4 | 128,000 | ファイバーチャネルカード. 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/をご確認ください。 *1) ServerCore環境では未サポート。 *2) 5R/R5: 5.2以降のサポート、4R/R4: 4.7以降のサポートとなります。 |
| | | | PGBFC203L | ● | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 85 | ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port) | PG-FC204 | × | 済 | ● *1 | ● *1 | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 | V3 V4 | 198,000 | Dual Portファイバーチャネルカード. 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ServerCore環境では未サポート。 *3) 5R/R5: 5.2以降のサポート、4R/R4: 4.7以降のサポートとなります。 |
| | | | PGBFC204 | ● | | × | × | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 86 | ファイバーチャネルカード (8Gbps) (LowProfile) (Dual Port) | PG-FC204L | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● *1 | × | ● *1 | ● *1 | ● *1 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 | V3 V4 | 198,000 | Dual Portファイバーチャネルカード. 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/をご確認ください。 *1) ServerCore環境では未サポート。 *2) 5R/R5: 5.2以降のサポート、4R/R4: 4.7以降のサポートとなります。 |
| | | | PGBFC204L | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

## I:オプションカード関連

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T5 S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX600 S5 | BX300 S1 | Windows 2003 R2 D (64-bit) ※3 | Windows 2003 R2 E (64-bit) ※4 | Windows 2003 R2 SE (64-bit) ※5 | Windows 2003 SE (64-bit) ※6 | Windows 2003 R2 S (32-bit) ※7 | Windows 2003 R2 SE S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2003 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| I | 91 | SASカード | PG-228B | × | 済 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ●*3 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V4 *2 | 26,000 | SASカード，PCI Expressバス，外付けディスクアレイ装置接続用<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート。<br>①ETERNUS装置接続用<br>※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、<br>インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/にてご確認ください。<br>②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS)<br>*1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、<br>本製品を2セット手配する必要があります。(ETERNUS装置(テープライブラリ)に接続する場合は、1セット)<br>*2) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。<br>*3) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB228B | ● | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 92 | SASカード<br>（LowProfile） | PG-228BL | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ●*1 | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*3 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V4 *2 | 26,000 | SASカード，LowProfile，PCI Expressバス，外付けディスクアレイ装置接続用<br>データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート。<br>①ETERNUS装置接続用<br>※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、<br>インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/にてご確認ください。<br>②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS)<br>*1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。<br>*2) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。<br>*3) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB228BL | ● | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 95 | LANカード(1000BASE-SX) | PG-288 | × | 済 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 90,000 | LANインターフェースカード，1000BASE-SX，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート<br>[必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。 |
| I | 96 | LANカード(Dual Port)<br>（1000BASE-T） | PG-2861 | × | 済 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 38,000 | Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート<br>※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。<br>[必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。 |
| | | | PGB2861 | ● | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 97 | LANカード(1000BASE-T) | PG-289 | × | 済 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | 注1 *2 | ●*2 | 注1 *2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 26,000 | LANインターフェースカード，1000BASE-T，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート<br>※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。<br>[必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。<br>*3) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応 |
| | | | PGB289 | ● | | × | × | | | | | ●*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 98 | LANカード(1000BASE-SX)<br>（LowProfile） | PG-288L | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*2 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 90,000 | LANインターフェースカード，1000BASE-SX，LowProfile PCI Expressバス，AFT/ALBサポート<br>[必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル<br>*1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| I | 99 | LANカード(Dual Port)<br>（1000BASE-T）(LowProfile) | PG-2861L | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ●*1 | × | ●*2 | × | ●*2 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*3 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 38,000 | Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，LowProfile PCI Expressバス，<br>AFT/ALBサポート<br>※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。<br>[必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>*1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。<br>*2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。<br>*3) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB2861L | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 100 | LANカード(1000BASE-T)<br>（LowProfile） | PG-289L | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*2 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 | V3 V4 | 26,000 | LANインターフェースカード，1000BASE-T，LowProfile PCI Expressバス，AFT/ALBサポート<br>※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。<br>[必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>*1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。<br>*2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB289L | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 101 | LANカード(1000BASE-T) | PG-285 | × | 済 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ●*3 | × | ●*3 | ●*3 | ●*3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *4 | × | 10,000 | LANインターフェースカード，1000BASE-T，PCIバス PCI Expressバス<br>※AFT/ALB未サポート<br>[必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応<br>*3) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。<br>*4) 5R/R5:5.2以降のサポート、4R/R4 :4.7以降のサポートとなります。 |
| | | | PGB285 | ● | | × | × | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 102 | LANカード(1000BASE-T)<br>（LowProfile） | PG-285L | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | ●*1 | × | ●*1 | ●*1 | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*3 | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 | × | 10,000 | LANインターフェースカード，1000BASE-T，LowProfile PCI Expressバス<br>※AFT/ALB未サポート<br>[必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>*1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。<br>*2) 5R/R5:5.2以降のサポート、4R/R4 :4.7以降のサポートとなります。<br>*3) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGB285L | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

## I：オプションカード関連

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

## I：オプションカード関連

| | 項 | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | （税別、円）<br>注2 | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| I | 112 | リモートマネジメント<br>コントローラポート | PGBRMCP1 | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | － | × | 10,000 | 前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート,<br>リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能<br>※前面、背面専用LANポートの同時使用不可 |
| I | 113 | セキュリティカバー | PG-CVR001 | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | － | × | 5,000 | セキュリティカバー,<br>背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能 |
| I | 114 | リモートマネジメント<br>コントローラアップグレード | PG-RMCU2 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 48,000 | TX300FT S5/ TX300HA S5/ TX300 S5/ TX200 S5/ TX150 S7/ TX120 S2 /<br>RX600 S4 /RX300 S5 /RX200 S5 /RX100 S6<br>標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション<br>グラフィカルコンソールリダイレクション機能, リモートストレージ機能<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。 |
| I | 116 | セキュリティチップ | PGBTPM01 | ● | 済 | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1,000 | TX300 S5/ TX200 S5/ TX120 S2/ RX300 S5/ RX200 S5/ BX620 S5/ BX920 S用<br>セキュリティチップ搭載オプション,<br>TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。<br>BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については<br>弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可 |
| I | 117 | セキュリティチップ | PGBTPM02 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1,000 | TX150 S7/ RX100 S6用 セキュリティチップ搭載オプション,<br>TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。<br>BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については<br>弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可 |
| I | 118 | LCDパネル | PG-LCD01 | × | 済 | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ●<br>*2 | 5R<br>R5 | × | 20,000 | TX150 S7 用 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示)(LCDパネル),<br>オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU<br>*1）5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201)の同時手配必須<br>*2）Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| I | 119 | CSSパネル | PG-CSS01 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ●<br>*2 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 10,000 | TX300FT S5/ TX300HA S5/ TX300 S5/ TX200 S5/ TX150 S7/ RX100 S6用<br>ハードウェア監視オプション(ランプ点灯)(ローカルサービスパネル),<br>オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 |
| | | | PGBCSS02 | ● | 済 | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 123 | 増設用シリアルポート | PG-COM04 | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ●<br>*1 | 5R<br>R5 | × | 3,000 | 増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。<br>*1）Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| I | 124 | 増設用シリアルポート | PG-COM05 | × | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 注1 | × | 注1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 3,000 | 増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。 |
| I | 125 | 増設用パラレルポート | PG-PP08 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | 注1 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | 注1 | ● | 5R<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 3,000 | 増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。<br>※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、<br>国際エネルギースタープログラム非対応となります。 |
| I | 126 | 増設用ディスプレイコネクタ | PG-VGP01 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | 5R<br>R5 | × | 30,000 | フロントオプションベイにVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加。<br>フロントオプションベイ×1占有<br>*1）Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003は未サポート |
| | | | PGBVGP01 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 131 | バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) | PG-BBU3 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | － | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 23,000 | RX600 S4標準搭載カード用バッテリバックアップユニット<br>※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。<br>対象SASアレイコントローラカード：RX600 S4標準搭載カード |
| I | 132 | バッテリバックアップユニット<br>(SASアレイコントローラカード) | PG-BBU5 | × | 済 | －<br>*1 | －<br>*1 | － | － | × | × | × | － | － | － | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 23,000 | SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット<br>※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。<br>対象SASアレイコントローラカード：<br>PG-248J1 / PG-248JC / PG-248J / PG-248C3 / PG-248C2L / PG-248C4 /<br>PG-248C6 / PGB248J1 / PGB248JC / PGB248J / PGB248C4 / PGB248C6 /<br>PGB2U48J1 / PGB2U48J / PGB2U48C3 /<br>PGB2U48C2L / PGB2U48C4 / PGB2U48C5 / PGB2U48C6 /<br>PG-248GL / PG-248G1 / PG-248G2 / PG-248G3 / PG-248G3L /<br>PGB248GL / PGB248G1 / PGB248G2 /PGB248G3 / PGB248G3L<br><br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。 |
| I | 133 | スタートアップディスク | PG-STPD5 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4 | － | 8,000 | PRIMERGY BX920 S1サーバブレード用スタートアップディスク<br>提供形態：DVD-ROM 1枚、CD-ROM 1枚<br>内包物：ServerView Installation Manager, ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ<br><br>*1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の<br>Linuxサポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | | | PGBSTPD5 | ● | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 134 | スタートアップディスク | PG-STPD7 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*1 | － | 8,000 | PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用スタートアップディスク<br>提供形態：DVD-ROM 1枚、CD-ROM 1枚<br>内包物：ServerView Installation Manager, ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ<br>※ BX600 S3シャーシへの添付時期につきましては、<br>弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.htmlをご確認ください。<br><br>*1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の<br>Linuxサポート版数一覧表を参照下さい。 |
| | | | PGBSTPD7 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 136 | ServerView Suite | PG-SVST2 | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5R<br>R5<br>*1 | － | 8,000 | TX150 S7/ RX100 S6用ServerView Suite<br>提供形態：DVD-ROM 2枚<br>内包物：ServerView Installation Manager, ServerView Operations Manager & ServerView Agent,<br>高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ<br><br>*1) 本オプションがサポートするLinux版数は弊社HP「Linux サポート版数一覧表」<br>(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご参照下さい。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラスタ対応 | | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TX300T1 S5 | TX300A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX900 S1 | BX600 S3 | BX620 S1 ※3 | Windows 2003 R2 (x64-bit) ※4 | Windows 2008 R2 (x64-bit) ※5 | Windows 2008 (x64-bit) ※6 | Windows 2008 R2 (IA64) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WSS2003 ※14 | Windows 2000 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| J | 1 | PRIMERGY BX900 S1<br>シャーシ | PG-R5SC1 | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 680,000 | PRIMERGY BX920 S1サーバブレード搭載用 シャーシ<br>サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配)、<br>コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配)、<br>マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載)、<br>電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×3標準搭載)<br>電源ケーブル×3 (内蔵電源ユニット1台ごとに1本添付(NEMAL6-30,200V))<br>占有ユニット: 10U, スタートアップディスク(PG-STPD5/PGBSTPD5)1セット標準添付<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>※本製品手配時において、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)[PGBSW1120]<br>またはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)[PGBSW1110]をカスタムメイドで<br>最低1台同時手配する必要があります。<br>※AC200V(IEC60320-C20)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)<br>[PG-CBLPU02]手配する必要があります。<br>※AC100V(NEMA 5-15)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC100V対応)<br>[PG-CBLPU06]手配する必要があります。 |
| J | 3 | PRIMERGY BX900 S1<br>シャーシ<br>(7年保守サポート対応) | PG-R5SC1E | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000,000 | PRIMERGY BX920 S1サーバブレード搭載用 シャーシ<br>サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配)、<br>コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配)、<br>マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載)、<br>電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×6標準搭載)<br>電源ケーブル×6 (内蔵電源ユニット1台ごとに1本添付(NEMAL6-30,200V))<br>占有ユニット: 10U, スタートアップディスク(PG-STPD5/PGBSTPD5)1セット標準添付<br>3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。<br>7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。<br>(SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。)<br>7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、<br>マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の<br>交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。<br>※本製品手配時において、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)[PGBSW1120]<br>またはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)[PGBSW1110]をカスタムメイドで<br>最低1台同時手配する必要があります。<br>※AC200V(IEC60320-C20)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)<br>[PG-CBLPU02]手配する必要があります。<br>※AC100V(NEMA 5-15)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC100V対応)<br>[PG-CBLPU06]手配する必要があります。 |
| J | 4 | PRIMERGY SX940 S1<br>ストレージブレード | PG-B9ADC1 | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 97,000 | PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード<br>占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1シャーシ サーバブレードスロット)、<br>シャーシ内最大搭載可能数: 6枚, 2.5インチベイ: 4スロット、<br>搭載可能HDD(2.5インチ, SAS): 最大1.2TB(300GB×4)<br>※PRIMERGY BX920 S1サーバブレード、PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>内蔵HDD(2.5インチ, SAS, ホットプラグ対応) |
| J | 5 | PRIMERGY SX910 S1<br>ストレージブレード | PG-B9ABC1 | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ●<br>*1 | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 116,000 | PRIMERGY SX910 S1ストレージブレード<br>占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1シャーシ サーバブレードスロット)、<br>シャーシ内最大搭載可能数: 6枚、<br>搭載可能バックアップ装置: 内蔵LTO4/3ユニット[最大搭載可能バックアップ装置数: 1]<br>SASカード標準搭載<br><br>[必須ハード]<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>内蔵LTO4ユニット、内蔵LTO3ユニット、<br>SASケーブル(LTO4: PG-CBLA013 / LTO3: PG-CBLA010) |
| J | 11 | PRIMERGY<br>スイッチブレード(1Gbps 36/12) | PG-SW112 | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 300,000 | PRIMERGY BX900 S1シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。<br>内部: 36ポート (1Gbps)、<br>外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T相ー)、4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX相ー)<br>ブレード形状: シングルワイド<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB1,CB2に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>*3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB7,CB8に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>※同一ファブリック内[ファブリック1(CB1_CB2)、ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック4(CB7_CB8)]では<br>異なる種類のコネクションブレードは混在できません。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。 |
| | | | PGBSW1120 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*1 | | |
| | | | PGBSW1121 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*2 | | |
| | | | PGBSW1122 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*3 | | |
| J | 12 | PRIMERGY<br>スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) | PG-SW111 | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,100,000 | PRIMERGY BX900 S1シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。<br>内部: 36ポート (1Gbps)、<br>外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T相ー)、2ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR相ー)<br>ブレード形状: シングルワイド<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB1,CB2に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>*3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB7,CB8に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>※同一ファブリック内[ファブリック1(CB1_CB2)、ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック4(CB7_CB8)]では<br>異なる種類のコネクションブレードは混在できません。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。 |
| | | | PGBSW1110 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*1 | | |
| | | | PGBSW1111 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*2 | | |
| | | | PGBSW1112 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*3 | | |
| J | 13 | PRIMERGY<br>スイッチブレード(10Gbps 18/8) | PG-SW109 | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,350,000 | PRIMERGY BX900 S1シャーシ用 10Gbps対応LANスイッチブレード<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。<br>内部: 18ポート (10Gbps)、外部: 8ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR相ー)、ブレード形状: シングルワイド<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、LAN拡張ボード(10Gbps)[PG-LND204]<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>※同一ファブリック内[ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック3(CB5_CB6)]では異なる種類の<br>コネクションブレードは混在できません。<br>※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05あるいは10GBASE-CR SFP+ケーブル(PG-CBSCA05)を<br>PRIMERGYスイッチブレード10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。 |
| | | | PGBSW1091 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*1 | | |
| | | | PGBSW1092 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*2 | | |
| J | 21 | PRIMERGY<br>ファイバーチャネル<br>スイッチブレード(8Gbps 18/8) | PG-FCS104 | × | | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,200,000 | PRIMERGY BX900 S1シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシに最大4枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。<br>内部: 18ポート (8Gbps)、外部: 8ポート (8Gbps)、ブレード形状: シングルワイド<br>ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に<br>搭載して出荷する場合に必要です。<br>※同一ファブリック内[ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック3(CB5_CB6)]では異なる種類の<br>コネクションブレードは混在できません。<br>※PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な<br>ポート数は内部、外部含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY<br>ファイバーチャネルボードアップグレード(PG-FCSU107)を適用して使用可能なポート数を<br>拡張する必要があります。(内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能)<br>※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)を<br>PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分<br>手配する必要があります。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。 |
| | | | PGBFCS1041 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*1 | | |
| | | | PGBFCS1042 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●<br>*2 | | |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

## J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1シャーシ関連)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300 S5 | TX300 S4 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| J | 22 | PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18） | PG-IBS101 | × | 受注生産 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R R5 *3 | × | 1,790,000 | PRIMERGY BX900 S1シャーシ用 40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシに最大2枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。<br>内部：18ポート (40Gbps)，外部：18ポート (40Gbps)<br>ブレード形状：ダブルワイド<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>IB HCA拡張ボード(PG-HSD201)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロット(CB3,CB4)に搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロット(CB5,CB6)に搭載して出荷する場合に必要です。<br>※ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック3(CB5_CB6)のみ搭載可能です。<br>ファブリック2,3,4に異なる種類のコネクションブレードは混在できません。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。<br>*3) 5R/R5：サポート可能な版数は5.3となります。 |
| | | | PGBIBS1011 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBIBS1012 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 26 | PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード | PG-FCSU107 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 600,000 | PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション<br>[内部/外部：14ポート → 26ポート]<br>※PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を適用する必要があります。<br>[必須ハード] PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104) |
| J | 27 | PRIMERGY ISLトランキング | PG-FCSU108 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 640,000 | PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用高帯域リンクオプション<br>ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして高帯域リンクを実現するためのオプション<br>※PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を適用する必要があります。<br>[必須ハード] PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104) |
| J | 31 | LAN拡張ボード（1Gbps） | PG-LND203 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 E4 A4 | V3 V4 | 69,000 | PRIMERGY BX920 S1サーバブレード用 4Port LANインターフェースカード，1Gbps×4<br>※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに<br>PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/12)またはPRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/8+2)を搭載することで使用することができます。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/12)または<br>PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/8+2)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 |
| | | | PGBLND203 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBLND2032 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 32 | LAN拡張ボード（10Gbps） | PG-LND204 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | 注1 | × | 注1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 E4 A4 *3 | × | 126,000 | PRIMERGY BX920 S1サーバブレード用 2Port LANインターフェースカード，10Gbps×2<br>※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに<br>PRIMERGYスイッチブレード(10Gbps 18/8)を搭載することで使用することができます。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>PRIMERGYスイッチブレード(10Gbps 18/8)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。<br>*3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)/Red Hat Enterprise Linux 5 (intel64のVM機能は未サポート |
| | | | PGBLND204 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBLND2042 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 33 | ファイバーチャネル 拡張ボード（Dual Port）(8Gbps) | PG-FCD202 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 E4 A4 | V3 V4 | 82,000 | PRIMERGY BX920 S1サーバブレード用 2Port ファイバーチャネルカード，8Gbps×2<br>※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに<br>PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)を搭載することで使用することができます。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 |
| | | | PGBFCD202 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBFCD2022 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 34 | IB HCA拡張ボード（40Gbps） | PG-HSD201 | × | 受注生産 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R R5 *3 | × | 152,000 | PRIMERGY BX920 S1サーバブレード用 1Port InfiniBandカード，40Gbps×1<br>※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに<br>PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード(40Gbps 18/18)を搭載することで使用することができます。<br>※異なる種類の拡張ボードとの混在搭載はできません。<br>※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1シャーシ編を必ず参照願います。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、<br>PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード(40Gbps 18/18)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX920 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。<br>*3) 5R/R5：サポート可能な版数は5.3となります。 |
| | | | PGBHSD201 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBHSD2012 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 41 | 1000BASE-T SFP | PG-SFPC02 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 58,000 | PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用<br>1000BASE-T対応SFPモジュール<br>[必須ハード] PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/12)、<br>ツイストペアケーブル |
| J | 42 | 1000BASE-SX SFP | PG-SFPS07 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 73,000 | PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用<br>1000BASE-SX用SFPモジュール<br>[必須ハード] PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/12)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル |
| J | 43 | 10GBASE-SR SFP+ | PG-SFPS05 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 192,000 | PRIMERGYスイッチブレード(10Gbps 18/8) 10GBASE-SR接続用<br>10GBASE-SR用SFP+モジュール<br>[必須ハード] PRIMERGYスイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGYスイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル |
| J | 45 | ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps) | PG-SFPS04 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 35,000 | PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8) 接続用<br>8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール<br>※外部ポートを5ポート以上使用する場合、使用する外部ポート数分手配する必要があります。(最大8)<br>[必須ハード] PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル |
| J | 46 | 電源ケーブル(AC100V対応) | PG-CBLPU06 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | AC100V仕様電源ケーブル(3m)，NEMA 5-15<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシ用電源ユニット～AC100V環境<br>※PRIMERGY BX900 S1シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。 |
| J | 47 | バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード） | PGBBBU6 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード標準搭載SASアレイコントローラカード用<br>バッテリバックアップユニット<br>※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。<br>対象製品：PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード<br>※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード)<br>[PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。<br>※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 |
| J | 48 | コンセントボックス | PG-A2CBX3 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 70,000 | AC200V 単相コンセントボックス<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシ～Smart-UPS RT10000接続用<br>・コンセント：6 (NEMA L6-30R, 200V)<br>※本製品はラック背面に搭載することができます。(2U占有)<br>※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続しないでください。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドメイド対応 | | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TX300T1 S5 | TX300A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S4 | RX200 S5 | RX100 S5 | BX900 S1 | BX600 S3 | Win2008 R2 (x64-bit) ※3 | Win2008 R2 (x64-bit) ※4 | Win2008 R2 (x64-bit) ※5 | Win2008 (x64-bit) ※6 | Hyper-V R2 (x64-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8 | Win2003 x64 S.E.E.E ※9 | Win2003 R2 S.E.E.E ※10 | Win2003 S.E.E.E ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2000 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| J | 51 | PRIMERGY BX600 S3 シャーシ | PG-R4SC2 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 350,000 | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit): Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit): Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit): Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.: Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.: Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.: Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.: Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.: Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.: Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2: Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008: Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003: Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD: Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS: Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| J | 53 | PRIMERGY BX600 S3 シャーシ | PG-R4SC2J | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 350,000 | PRIMERGY BX620 S5サーバブレード搭載用 シャーシ (AC100V用)<br>サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配)。<br>ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレードLANパススルーブレード/ Cisco Catalyst Blade Switch/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配)。<br>マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載)。<br>電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載)<br>占有ユニット：7U<br>3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))<br>※本製品手配時において、PRIMERGY BX600スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。<br>※スタートアップディスクは PRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2)にて1セット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3シャーシの出荷日により 必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.htmをご確認ください。 |
| J | 54 | PRIMERGY SX650 ストレージブレード | PG-B6ADC1 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 | V3 V4 | 166,000 | PRIMERGY SX650ストレージブレード<br>占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX600 S3シャーシ サーバブレードスロット)。<br>2.5インチベイ：5スロット。<br>搭載可能HDD(2.5インチ，SAS)：最大1.5TB (300GB×5)<br>※PRIMERGY SX650ストレージブレードをサーバブレードスロット6に搭載し、BX600 S3 シャーシに 5枚搭載するためには、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。<br><br>[必須ハード]<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシ、<br>拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)、<br>SASアレイコントローラカード(PG-248FL/PGB248FL/PG-248GL/PGB248GL)<br>内蔵HDD(2.5インチ，SAS，ホットプラグ対応) |
| J | 61 | PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps) | PG-SW107 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 300,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大2枚のスイッチブレードが搭載可能。<br>レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 |
| | | | PGBSW1070 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1071 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 62 | PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps) | PG-SW104 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 128,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。<br>レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応<br>※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。 |
| | | | PGBSW1040 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1041 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1042 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1043 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 63 | PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) | PG-SW105 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 900,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 10Gbps対応スイッチブレード<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。<br>レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応<br>※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、<br>① 1000BASE-T接続時 [必須ハード] ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>② 10GBASE-SR接続時 [必須ハード] ショートウェーブXFPモジュール(PG-XFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル<br>③ 10GBASE-CX4接続時 [必須ハード] IBケーブル<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。 |
| | | | PGBSW1050 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1051 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1052 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1053 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 64 | PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード | PG-LNB102 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のLANパススルーブレードが搭載可能。<br>※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>※本製品を経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する 必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。)<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。 |
| | | | PGBLNB1020 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBLNB1021 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBLNB1022 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBLNB1023 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 65 | Cisco Catalyst Blade Switch 3040 | PG-SW106 | × | 済 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 702,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応Cisco Catalyst スイッチブレード<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。<br>レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応<br>※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)、<br>① SFPスロットで1000BASE-T接続時 [必須ハード] 1000BASE-T SFP(PG-SFPC01)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>② SFPスロットで1000BASE-SX接続時 [必須ハード] 1000BASE-SX SFP(PG-SFPS03)、 マルチモードファイバチャネルケーブル<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。<br>*4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。 |
| | | | PGBSW1060 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1061 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1062 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PGBSW1063 | ● | | | | | | | | | | | | | ●*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX600 S3シャーシ関連)

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | クラスタ(ノード)対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300T S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX800 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX900 S5 | BX600 S3 | Windows 2003 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2003 R2 (x64-ia) ※4 | Windows 2003 R2 (x64) ※5 | Windows 2003 R2 (64-bit) ※6 | Windows 2003 R2 (x64) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2003 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| J | 66 | PRIMERGY BX600<br>ファイバーチャネル<br>スイッチブレード(4Gbps) | PG-FCS103 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,008,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大2枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。<br>※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S5サーバブレードに<br>ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。<br>※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5<br>サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>※本製品の使用可能なポート数は内部8ポート、外部4ポートに制限されています。<br>使用可能なポート数を拡張する場合は、PRIMERGY BX600ファイバーチャネルポート<br>アップグレードを手配する必要があります。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、<br>ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、<br>ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に<br>必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に<br>必要です。 |
| | | PGBFCS103 | ● | | | | | | | | | | | | | ●<br>*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGBFCS1032 | ● | | | | | | | | | | | | | ●<br>*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 67 | PRIMERGY BX600<br>ファイバーチャネル<br>パススルーブレード(4Gbps) | PG-FCB103 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。<br>※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S5サーバブレードに<br>ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。<br>※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5<br>サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、<br>ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、<br>ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル<br>*1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に<br>必要です。<br>*2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に<br>必要です。 |
| | | PGBFCB103 | ● | | | | | | | | | | | | | ●<br>*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGBFCB1032 | ● | | | | | | | | | | | | | ●<br>*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 71 | PRIMERGY BX600<br>ファイバーチャネル<br>ポートアップグレード | PG-FCSU102 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 336,000 | PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用ポート拡張オプション<br>[内部:8ポート → 10ポート、外部:4ポート → 6ポート]<br>※PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)1枚毎に本製品を<br>適用する必要があります。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103) |
| J | 72 | PRIMERGY BX600<br>ISLトランキング | PG-FCSU103 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 640,000 | PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用高帯域リンクオプション<br>ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして<br>高帯域リンクを実現するためのオプション<br>※PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) 1枚毎に本製品を<br>適用する必要があります。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103) |
| J | 74 | PRIMERGY BX600<br>高機能KVMモジュール | PG-KVB103 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 160,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 高機能KVMモジュール(KVMスイッチ)<br>ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、<br>USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) |
| J | 75 | PRIMERGY BX600<br>基本KVMモジュール変換機構 | PGBKVU103 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 140,000 | PRIMERGY BX600 S3シャーシ用標準搭載KVMモジュール交換用<br>[標準搭載KVMモジュール → PRIMERGY BX600高機能KVMモジュール(PG-KVB103)]<br>ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、<br>USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| J | 81 | 拡張カードスロットモジュール | PG-CS105 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 44,000 | PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用PCI Expressスロット拡張モジュール<br>SASカード(PG-228L)が最大1枚搭載可能。<br>※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、<br>ラック背面にケーブルを通すためには、フロントリアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を<br>別途手配する必要があります。<br>※既設のBX620 S5 サーバブレードに拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)を搭載した場合、<br>搭載前に内蔵HDDのデータを消去する必要があります。<br>また、搭載後OSの再インストールが必要になります。<br>※拡張カードスロットモジュールをカスタムメイド手配(PGBCS105)した場合、<br>サーバブレードから取り外した標準搭載のSASコントローラはサーバブレードに添付されませんので、<br>ご注意願います。 |
| | | PGBCS105 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 82 | LAN拡張ボード(Dual Port)<br>(1Gbps) | PG-LND201 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 40,000 | PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用 Dual Port LANインターフェースカード, 1Gbps×2<br>※本製品はPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に<br>PRIMERGY BX600スイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 LANパススルーブレードを<br>搭載することで使用することができます。<br>※本製品適用時は同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した<br>PRIMERGY BX620 S5サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、<br>PRIMERGY BX600スイッチブレード(PG-SW104/PG-SW105)、<br>PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PG-LNB102)<br>Cisco Catalyst Blade Switch 3040(<br>ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) |
| | | PGBLND201 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 83 | ファイバーチャネル<br>拡張ボード<br>(Dual Port) (4Gbps) | PG-FCD201 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 82,000 | PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用 Dual Port ファイバーチャネルカード, 4Gbps×2<br>※本製品はPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に<br>PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレードを搭載することで<br>PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで<br>使用することができます。<br>※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5<br>サーバブレードとの混在搭載はできません。<br>① PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)接続用<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、<br>PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、<br>PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103)<br>ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)<br>マルチモードファイバチャネルケーブル<br>② PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード接続用<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、<br>PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)、<br>ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル |
| | | PGBFCD201 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 84 | 1000BASE-T SFP | PG-SFPC01 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 58,000 | Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用<br>1000BASE-T対応SFPモジュール<br>[必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、<br>ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) |
| J | 85 | 1000BASE-SX SFP | PG-SFPS03 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 73,000 | Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用<br>1000BASE-SX対応ショートウェーブ用SFPモジュール<br>[必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル |
| J | 86 | ショートウェーブ<br>SFPモジュール(4Gbps) | PG-SFPS02 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 35,000 | PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、<br>PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) 接続用<br>4Gbps対応ショートウェーブ用SFPモジュール<br>※使用する外部ポート数分、本製品を手配する必要があります。<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、<br>PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103)<br>マルチモードファイバチャネルケーブル |
| J | 87 | ショートウェーブ<br>XFPモジュール | PG-XFPS01 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 320,000 | PRIMERGY BX600スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105) 10GBASE-SR接続用<br>10GBASE-SR対応ショートウェーブ用XFPモジュール<br>[必須ハード] PRIMERGY BX600スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105)、<br>マルチモードファイバチャネルケーブル |
| J | 88 | ディスプレイ/USB<br>拡張ケーブル | PG-CBLDP05 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | 注1 | × | 注1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | V3<br>V4 | 7,800 | PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用ディスプレイ/USB機器接続用ケーブル<br>サーバブレードのフロント部とディスプレイ、スーパーマルチドライブユニット、<br>FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。<br>ケーブル長: 2m |
| J | 89 | コンセントボックス | PG-A2CBX2 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | AC200V 単相コンセントボックス<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシ～Smart-UPS RT5000/RT10000接続用<br>・コンセント: 4 (IEC60320-C19, 200V)<br>※本製品はコンセントボックス搭載用テーブル(PG-RT1T11)に搭載し、<br>19インチラックに固定する必要があります。<br>※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続しないでください。 |

## J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX600 S3シャーシ関連)

## J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1シャーシ/BX600 S3 シャーシ共通)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 93 | 電源ケーブル(AC200V対応) | PG-CBLPU02 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | AC200V仕様電源ケーブル(3m), IEC60320-C20<br>PRIMERGY BX900 S1シャーシ用電源ユニット～<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシ用電源ユニット～コンセントボックス(PG-A2CBX2)接続用<br>※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。 |
| J | 96 | ServerView Resource<br>Coordinator VE<br>I/O仮想化オプション | B5141EQ2C | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | I/O仮想化オプション<br>ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し、<br>管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供します。<br>※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降<br>を手配する必要があります。<br>※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。<br>※使用するシャーシに対応したファイバーチャネルスイッチブレード、<br>ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | カテゴリ | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300 S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX200 S6 | RX100 S6 | BX300 S5 | BX300 S1 | Windows 2000 Server (64-bit) | Windows 2000 Server (64-bit) | Windows 2000 AS (64-bit) | Windows 2000 AS (64-bit) | Windows 2003 Server (32-bit) | Windows 2003 AS (32-bit) | Windows 2003 Server R2 (32-bit) | Windows 2003 AS R2 (32-bit) | Windows 2003 S.E./E.E. | Windows 2003 S.E./E.E. | Windows 2003 S.E./E.E. | Windows 2003 R2 | WEB2003 | WEB2003 | Windows 2003 R2 FD | SBS | Linux | VMware | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 | ※9 | ※10 | ※11 | ※12 | ※13 | ※14 | ※15 | ※16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、<br>Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、<br>Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、<br>Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、<br>Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition、<br>Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、<br>Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition、<br>Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## K：電源ユニット関連

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 2 | 内蔵電源ユニット | PG-PU127 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,000 | RX200 S5用電源ユニット。<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:770W |
| | | | PGBPU127 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 3 | 内蔵電源ユニット | PG-PU121 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 110,000 | PRIMERGY BX600 S3ノーマシ用電源ユニット×2台、AC200V用ケーブル付<br>PRIMERGY BX600 S3ノーマシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，200V専用，電源容量:2100W |
| | | | PGBPU121 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 4 | 内蔵電源ユニット | PG-PU126 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 110,000 | PRIMERGY BX600 S3ノーマシ(PG-R45C2)用電源ユニット×2台、AC100V用ケーブル付<br>PRIMERGY BX600 S3ノーマシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，100V専用，電源容量:890W |
| | | | PGBPU126 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 5 | 内蔵電源ユニット | PG-PU129 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 75,000 | PRIMERGY BX900 S1ノーマシ用電源ユニット+FAN×1台、AC200V用ケーブル(NEMA L6-30P)付<br>PRIMERGY BX900 S1ノーマシに最大6台搭載可能(3台標準搭載)。<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:2235W |
| | | | PGBPU129 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 6 | 内蔵電源ユニット | PG-PU131 | × | 済 | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 30,000 | TX150 S7用電源ユニット。<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:450W<br>*1) 450W電源標準搭載タイプのみ搭載可能 |
| | | | PGBPU131 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 7 | 高効率内蔵電源ユニット変換機構 | PGBPUP130 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,000 | RX300 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用<br>[標準搭載電源ユニット×1→高効率電源ユニット×1へ変換]<br>標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| K | 8 | 冗長化高効率内蔵電源ユニット | PG-PU130 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 56,000 | RX300 S5用高効率電源ユニット、増設2個目用<br>[ファンユニット×5、高効率電源ユニット×1を追加]<br>高効率電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※標準搭載電源との混在搭載はできません。<br>※本体出荷後に、標準搭載電源を外して本製品を取り付けることはできません。<br>※本製品は、高効率内蔵電源ユニット変換機構適用時のみ適用可能です。 |
| K | 12 | 冗長化変換機構 | PG-RSU107 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 47,000 | RX300 S5 用、内蔵電源ユニット追加用<br>[ファンユニット×5、電源ユニット×1 → ファンユニット×10、電源ユニット×2]<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W |
| | | | PGBRSU107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 13 | 冗長化変換機構 | PGBRSU110 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 43,000 | TX300 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用<br>[標準ファン×3、電源ユニット×1 → 冗長ファン×5、冗長電源ユニット×2]<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| K | 15 | 高効率内蔵電源冗長化変換機構 | PGBRSU111 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | RX300 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用<br>[ファンユニット×5(標準)、標準電源ユニット×1 → ファンユニット×10、高効率電源ユニット×2]<br>標準搭載電源を高効率電源に変え、冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※電源効率89%⇒92% |
| K | 16 | 高効率内蔵電源冗長化変換機構（タワータイプ用） | PGBRSU112 | ● | 済 | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付<br>[ファンユニット×2、標準電源ユニット×1 → 冗長ファンユニット×2、高効率電源ユニット×2]<br>標準搭載電源を高効率電源に変え、冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※電源効率89%⇒92%<br>*1) タワータイプのみ適用可能 |
| K | 17 | 高効率内蔵電源ユニット変換機構（タワータイプ用） | PGBPUP131 | ● | 済 | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,000 | TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付<br>[標準電源ユニット×1→高効率電源ユニット×1へ変換]<br>標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※電源効率89%⇒92%<br>*1) タワータイプのみ適用可能 |
| K | 20 | 高効率内蔵電源冗長化変換機構（ラックマウントタイプ用） | PGBRSU113 | ● | 済 | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 60,000 | TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用<br>[ファンユニット×2、標準電源ユニット×1 → 冗長ファンユニット×2、高効率電源ユニット×2]<br>標準搭載電源を高効率電源に変え、冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※電源効率89%⇒92%<br>*1) ラックマウントタイプのみ適用可能 |
| K | 21 | 高効率内蔵電源ユニット変換機構（ラックマウントタイプ用） | PGBPUP132 | ● | 済 | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,000 | TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用<br>[標準電源ユニット×1→高効率電源ユニット×1へ変換]<br>標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>※電源効率89%⇒92%<br>*1) ラックマウントタイプのみ適用可能 |
| K | 22 | 冗長化高効率内蔵電源ユニット | PG-PU132 | × | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 56,000 | TX200 S5用高効率電源ユニット、増設2個目用<br>[冗長ファン×2、高効率電源ユニット×1を追加]<br>高効率電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:800W<br>※標準搭載電源との混在搭載はできません。<br>※本体出荷後に、標準搭載電源を外して本製品を取り付けることはできません。<br>※本製品は、高効率内蔵電源ユニット変換機構適用時のみ適用可能です。<br>※電源効率89%⇒92% |
| K | 26 | 冗長化変換機構（タワータイプ用） | PGBRSU108 | ● | 済 | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 43,000 | TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付<br>[標準電源ユニット×1、標準ファン×2 → 冗長電源ユニット×2、冗長ファン×2]<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応(電源)，電源容量:700W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) タワータイプのみ適用可能 |
| K | 27 | 冗長化変換機構（ラックマウントタイプ用） | PGBRSU109 | ● | 済 | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 43,000 | TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用<br>[標準電源ユニット×1、標準ファン×2 → 冗長電源ユニット×2、冗長ファン×2]<br>電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応，電源容量:700W<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。<br>*1) ラックマウントタイプのみ適用可能 |

## L：UPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | 高機能無停電電源装置<br>（Smart-UPS 1500J） | GP5SUP110 | × | 済 | T<br>*1<br>*2 | T<br>*1<br>*2 | T | T | T | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*3<br>*4 | ●<br>*3<br>*4 | ●<br>*3<br>*4 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*3 | V3<br>V4<br>*3 | 97,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。<br>・定格電圧:100V<br>・定格容量:1500VA/980W<br>・コンセント:8<br>・外観色:黒<br>・自立型<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を<br>使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、<br>リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。<br>（別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。）<br>・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。<br>（但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要）<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。<br>*3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。<br>*4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降<br>の手配必須。 |
| L | 2 | 高機能無停電電源装置<br>（Smart-UPS 750J） | GP5SUP111 | × | 済 | × | × | × | T | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | 5R<br>4E<br>R5<br>E4<br>*3 | × | 54,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。<br>・定格電圧:100V<br>・定格容量:750VA/500W<br>・コンセント:6<br>・外観色:黒<br>・自立型<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を<br>使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、<br>リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。<br>（別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。）<br>・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。<br>（但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要）<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。<br>*1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。<br>*2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降<br>の手配必須。 |
| L | 3 | 高機能無停電電源装置<br>（Smart-UPS C500J） | GP5SUP112 | × | 済 | × | × | × | T | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | 5R<br>4E<br>R5<br>E4<br>*1 | × | 62,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。<br>・定格電圧:100V<br>・定格容量:500VA/360W<br>・コンセント:4<br>・外観色:黒<br>・自立型<br>・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S2と連結可能<br>・別売り[V-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S2とともに収納可能<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を<br>使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、<br>リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。<br>（別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。）<br>・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。<br>（但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要）<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。<br>*1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。<br>*2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降<br>の手配必須。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に従く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

## L：UPS

| | 項 | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware |
| L | 4 | 高機能無停電電源装置<br>（Smart-UPS 3000RMJ-3U） | GP5-R1UP7 | × | 済 | R<br>*1<br>*2 | R<br>*1<br>*2 | R | R | R | × | × | ●<br>*3 | ● | ● | ● | ●<br>*4 | ● | ●<br>*5<br>*6 | × | ●<br>*5<br>*6 | ●<br>*5<br>*6 | ●<br>*5<br>*6 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | ●<br>*5 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*5 | V3<br>V4<br>*5 |
| L | 5 | 高機能無停電電源装置<br>（Smart-UPS 1500RMJ-2U） | GP5-R1UP8 | × | 済 | R<br>*1<br>*2 | R<br>*1<br>*2 | R | R | R | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ●<br>*3<br>*4 | × | ●<br>*3<br>*4 | ●<br>*3<br>*4 | ●<br>*3<br>*4 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*3 | V3<br>V4<br>*3 |
| L | 6 | UPS用RS-232C拡張ボード | GP5-UPC05 | × | 済 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | ● | ● | ● | × | × | ●<br>*2 | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*2 | V3<br>V4<br>*2 |
| L | 7 | ネットワーク<br>マネジメントカード | PG-UPC07 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | ● | ● | ● | ●<br>*3 | ● | ● | × | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | ●<br>*4 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*4 | V3<br>V4<br>*4 |
| L | 11 | 高機能無停電電源装置<br>（Smart-UPS RT 5000） | PG-R1SR5K2 | × | 済 | R<br>*1<br>*2 | R<br>*1<br>*2 | R<br>*2 | R<br>*2 | R<br>*2 | × | × | ●<br>*3 | R<br>*2 | R<br>*2 | R<br>*2 | ●<br>*4 | ●<br>*5 | ●<br>*6 | × | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*6 | V3<br>V4<br>*6 |
| L | 21 | 高機能無停電電源装置<br>（Smart-UPS RT 10000） | PG-R1SR10K | × | 済 | R<br>*1<br>*2 | R<br>*1<br>*2 | R<br>*2 | R<br>*2 | R<br>*2 | × | × | ●<br>*3 | R<br>*2 | R<br>*2 | R<br>*2 | ●<br>*4 | ●<br>*5 | ●<br>*6 | × | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | ●<br>*6 | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4<br>*6 | V3<br>V4<br>*6 |
| L | 23 | 拡張バッテリ | PG-UPEB01 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| L | 24 | ステップダウン<br>トランスフォーマ | PG-SYTF02 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| L | 26 | 連結用フットスタンド | GP5-UPF01 | × | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 項 | 型名 | 希望小売価格<br>（税別、円）<br>注2 | 備考<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
|---|---|---|---|
| 4 | GP5-R1UP7 | 269,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。<br>・定格電圧：100V<br>・定格容量：3000VA/2250W<br>・コンセント：8<br>・外観色：黒<br>・ラックマウント型（占有ユニット数：3U）<br>・ラックマウント用レール標準添付<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を<br>使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、<br>リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。<br>（別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。）<br>・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。<br>(但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要)<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。<br>※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を<br>必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。<br>その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。<br>*3) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*4) BX600 S3シャーシ(AC100V用) (PG-R4SC2J)選択時のみ接続可能。<br>・電源ユニット2台毎に本製品1台が必要となります。(電源冗長時は2台手配必須)<br>・PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2J)経由での接続になります。<br>[必須ハード/ソフト] ネットワークマネジメントカード(GP5-UPC07)<br>別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」<br>*5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。<br>*6) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降<br>の手配必須。 |
| 5 | GP5-R1UP8 | 117,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。<br>・定格電圧：100V<br>・定格容量：1500VA/980W<br>・コンセント：6<br>・外観色：黒<br>・ラックマウント型（占有ユニット数：2U）<br>・ラックマウント用レール標準添付<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を<br>使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、<br>リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。<br>（別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。）<br>・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。<br>(但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要)<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。<br>*3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。<br>*4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降<br>の手配必須。 |
| 6 | GP5-UPC05 | 16,000 | Smart-UPS用RS-232C拡張ボード、専用ケーブル2本添付<br>・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。<br>・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、<br>サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。<br>※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、<br>Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能<br>[必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)<br>*1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 |
| 7 | PG-UPC07 | 43,000 | Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付<br>・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。<br>・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。<br>・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、<br>サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。<br>※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、<br>Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能<br>[必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)、ツイストペアケーブル<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*3) BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2J) 選択時のみ適用可能。<br>*4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 |
| 11 | PG-R1SR5K2 | 700,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。<br>・定格電圧：200V<br>・定格容量：5000VA/3500W<br>・コンセント：2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-30R, 200V)<br>・外観色：黒<br>・ラックマウント型（占有ユニット数：3U）<br>・ネットワークマネジメントカード標準搭載<br>・ラックマウント用レール標準添付<br>・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R, 200V)標準添付<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、<br>スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。<br>*3) Xeon® E7450/E7430/E7220搭載タイプのみ接続可能。<br>*4) シャーシ経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット<br>1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU02)の手配必須。<br>*5) シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)の手配必須。<br>*6) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 |
| 21 | PG-R1SR10K | 1,580,000 | 瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。<br>・定格電圧：200V<br>・定格容量：10000VA/8000W<br>・コンセント：2 (NEMA L6-30R, 200V)、2 (NEMA L6-20R, 200V)<br>・外観色：黒<br>・ラックマウント型（占有ユニット数：6U）<br>・ネットワークマネジメントカード標準搭載<br>・ラックマウント用レール標準添付<br>・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R, 200V)標準添付<br>・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、<br>スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。<br>・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能。<br>※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。<br>※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。<br>(接続可能配線サイズ：AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ：12mm、締め付けトルク2.5Nm)<br>*1) 本製品を2セット手配する必要があります。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。<br>*3) Xeon® E7450/E7430/E7220搭載タイプのみ接続可能。<br>*4) シャーシ経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット<br>1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU02)の手配必須。<br>*5) シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)の手配必須。<br>*6) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 |
| 23 | PG-UPEB01 | 190,000 | Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール<br>・Smart-UPS RT 10000のバッテリ保持時間の延長が可能。<br>※Smart-UPS RT 10000に接続可能(ラック占有数：3U)<br>[必須ハード] Smart-UPS RT 10000(PG-R1SR10K) |
| 24 | PG-SYTF02 | 140,000 | Smart−UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数：2U<br>・定格電圧：100V<br>・定格容量：3500VA/3500W<br>・コンセント：12<br>※Smart−UPS RT 10000(PG-R1SR10K)あるいはSmart−UPS RT 5000(PG-R1SR5K2)に<br>接続する必要があります。<br>※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ<br>定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。<br>[必須ハード] Smart−UPS RT 10000(PG-R1SR10K)あるいはSmart−UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2) |
| 26 | GP5-UPF01 | 5,000 | UPS連結キット。<br>TX120 S2付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S2と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J)<br>を連結させることが可能<br>[必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112) |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラスタ対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300T7 S5 | TX300A4 S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX100 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | R480 S4 | RX600 S5 | RX200 S5 | R100 S5 | BX600 S5 | BX620 S5 | BX920 S1 | Windows® 2008 R2 D (64-bit) ※3 | Windows® 2008 R2 D (64-bit) ※4 | Windows® 2008 R2 E (64-bit) ※5 | Windows® 2008 R2 E (64-bit) ※6 | Windows® 2008 R2 E (64-bit) ※7 | Windows® 2008 R2 S (64-bit) ※8 | Windows® 2003 x64 S.E.E. ※9 | Windows® 2003 R2 S.E.E. ※10 | Windows® 2003 R2 E.E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2008 ※14 | Windows® 2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| M | 3 | 19インチ<br>(スタンダード/24U)ラック-3 | PG-R4RC5 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 176,000 | 19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様<br>700 x 1060 x 1264mm(W x D x H) 115kg(搭載可能質量：480kg)<br>前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付<br>筐体色：黒 |
| M | 4 | 19インチ<br>(低騒音型スタンダード/24U)ラック | PG-R8RC1 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 800,000 | 19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，低騒音仕様<br>700 x 1383 x 1274mm(W x D x H) 190kg(搭載可能質量：480kg)<br>前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付<br>筐体色：BL-グレー<br>※本製品に搭載する装置の重量の合計を18㎏/min以内にする必要があります。 |
| M | 5 | 耐震キット<br>(スタンダードラック用) | PG-R3ST1 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 27,000 | 19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R8RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用<br>震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ<br>(3枚(ラック右面、左面、後面用)) |
| M | 6 | 19インチラック モデル1740<br>(基本/スタビライザー有) | 19R-174A1 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 240,000 | 19インチ，40Uラック，高冷却仕様<br>700 x 1050 x 2000mm(W x D x H) 143kg(搭載可能質量：800kg)<br>前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、<br>ケーブルホルダ(24個)添付<br>筐体色：黒 |
| M | 7 | 19インチラック モデル1740<br>(増設用/スタビライザー有) | 19R-174B1 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 230,000 | 19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A1用増設ラック<br>700 x 1050 x 2000mm(W x D x H) 110kg(搭載可能質量：800kg)<br>前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、<br>連結用金具添付<br>筐体色：黒 |
| M | 8 | 19インチラック モデル1740<br>(基本/スタビライザー無し) | 19R-174A2 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 240,000 | 19インチ，40Uラック，高冷却仕様<br>700 x 1050 x 2000mm(W x D x H) 135kg(搭載可能質量：800kg)<br>前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)添付<br>筐体色：黒<br>※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは<br>耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。 |
| M | 9 | 19インチラック モデル1740<br>(増設用/スタビライザー無し) | 19R-174B2 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 230,000 | 19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A2用増設ラック<br>700 x 1050 x 2000mm(W x D x H) 102kg(搭載可能質量：800kg)<br>前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)<br>連結用金具添付<br>筐体色：黒<br>※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは<br>耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。 |
| M | 10 | 耐震キット<br>(基本ラック用) | 19R-17ST1 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 27,000 | 19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し) [19R-174A2]用<br>250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ<br>(4枚(ラック右面、左面、前面、後面用)) |
| M | 11 | 耐震キット<br>(増設ラック用) | 19R-17ST2 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 27,000 | 19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用<br>250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ<br>(2枚(ラック前面、後面用)) |
| M | 16 | 19インチ(16U)ラック-2 | PG-R5RC2 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 134,000 | 19インチ，16Uラック<br>590 x 905 x 850mm(W x D x H) 69kg(搭載可能質量：320kg)<br>前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付<br>筐体色：黒 |
| M | 18 | 耐震キット | PG-R5ST1 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10,000 | 19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用<br>震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ<br>(1枚(ラック後面用)) |
| M | 23 | ケーブルホルダ<br>(19インチラック モデル1740 前用) | 19R-17CM1 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | 19インチラック　モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ<br>※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 |
| M | 24 | ケーブルホルダ<br>(19インチラック モデル1740 後用) | 19R-17CM2 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | 19インチラック　モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ<br>※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 |
| M | 36 | ラックマウント変換機構 | PG-R1CK26 | × | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 29,000 | TX300 S5用，<br>タワータイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 |
| M | 37 | ラックマウント変換機構 | PG-R1CK25 | × | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 29,000 | TX200 S5用，<br>タワータイプ → ラックマウントタイプ(5U)への変換機構 |
| M | 41 | ラックマウント変換機構 | PG-R1CK27 | × | 済 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 36,000 | TX150 S7用，<br>タワータイプ → ラックマウントタイプ(5U)への変換機構 |
| M | 43 | ラックマウント変換機構 | PG-R1CK19 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3,000 | KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)用，<br>KVMスイッチをラックに搭載するための専用ラックマウント金具<br>ラックにカラー液晶ディスプレイ-15/17を搭載する際に<br>ディスプレイ後の空きスペースに1台搭載可能 |
| M | 51 | CRT/KB格納テーブル<br>(BLACK) | GP5-R1TB6 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。<br>カラー液晶ディスプレイ-15/17とOADGキーボード(10キーなし)[GP5-R1KB1]，<br>マウスを搭載するためのテーブル |
| M | 52 | 汎用テーブル<br>(BLACK) | GP5-R1TB7 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14,000 | ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。 |
| M | 53 | コンセントボックス<br>搭載用テーブル | PG-R1TB11 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 16,000 | コンセントボックス(PG-A2CBX2)用，<br>コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル，1U占有<br>※本テーブル1台でコンセントボックス2台まで搭載可能 |
| M | 54 | フロント・リア<br>ケーブルスルーキット | PG-R1CM2 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | ラック搭載機器前面に接続されているケーブルを背面へ通すためのオプション<br>PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U) |
| M | 55 | ノートパソコン格納テーブル | 19R-16TR3 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 45,000 | ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル (1U)<br>ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル |
| M | 56 | ブランクパネル(1U) | 19R-16BP11 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,000 | 19インチラック用ブランクパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有 |
| M | 57 | ブランクパネル(2U) | 19R-16BP21 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | 19インチラック用ブランクパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有 |
| M | 58 | ブランクパネル(3U) | 19R-16BP31 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3,000 | 19インチラック用ブランクパネル<br>サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有 |
| M | 61 | 電源ランプ付OAタップ<br>(100V,6口,1U) | PG-R2TP1 | × | 済 | R | R | R | R | R | × | × | ● *1 | ● | ● | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | 電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15)<br>※合計電流：12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント)：3.5mA<br>*1) Xeon® L744搭載タイプのみ接続可能。 |
| M | 62 | ラックマウント用脚立 | GP5-R1LD1 | × | 済 | － | － | － | － | － | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 27,000 | ラックマウント用脚立<br>40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。<br>(ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です) |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

## M：ラック関連

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品 名 | 型 名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1<br>TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | 適用OS ※2 注1<br>Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備 考<br>※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N:ケーブル** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1 | SCSIケーブル | PG-CBLS025 | × | 済 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin,<br>ケーブル長：1.54m |
| N | 2 | SCSIケーブル | PG-CBLS027<br>PGBCBLS027 | ×<br>● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin,<br>ケーブル長：1.3m |
| N | 3 | SCSIケーブル | PG-CBLS030<br>PGBCBLS030 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin,<br>ケーブル長：0.95m<br>*1) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)に接続する場合のみ使用可能。 |
| N | 4 | SCSIケーブル<br>（DC延長ケーブル付） | PG-CBLS031<br>PGBCBLS031 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin,<br>ケーブル長：0.95m （DC延長ケーブル付）<br>*1) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302)に接続する場合のみ使用可能。 |
| N | 5 | SCSIケーブル | PG-CBLS032<br>PGBCBLS032 | ×<br>● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000 | PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置1台接続用ケーブル<br>※バックアップ装置(SCSI)を1台接続可能。 |
| N | 6 | SCSIケーブル | PG-CBLS033<br>PGBCBLS033 | ×<br>● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15,000 | PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置2台接続用ケーブル<br>※バックアップ装置(SCSI)を2台接続可能。<br>※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可 |
| N | 7 | SCSIケーブル | PG-CBLS034<br>PG-CBLS035 | × | 済 | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000<br>12,000 | 2m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin<br>5m ①SCSIカード(2281/2281L/2283L)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)間接続ケーブル<br>*1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSCSIカード(PG-2283L)を搭載した場合<br>のみ接続可能。 |
| N | 8 | SCSIケーブル | PG-CBLS036<br>PG-CBLS037 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000<br>10,000 | 1.8m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin<br>5m ①SCSIカード(2281/2281L/2283L)～ETERNUS装置間接続ケーブル<br>※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、<br>インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。<br>②SCSIカード(PG-1281)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)間接続ケーブル<br>*1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSCSIカード(PG-2283L)を搭載した場合<br>のみ接続可能。 |
| N | 11 | SASケーブル | PG-CBLA006<br>PGBCBLA006 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000 | 内蔵HDD接続用SASケーブル，mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos<br>ケーブル長：0.25m<br>※内蔵HDD5台以上搭載時、手配必須。 |
| N | 12 | SASケーブル | PG-CBLA007<br>PGBCBLA007 | ×<br>● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO4ユニット(SAS)1台<br>接続用ケーブル<br>※内蔵LTO4ユニット(SAS)を1台接続可能。 |
| N | 13 | SASケーブル | PG-CBLA008<br>PG-CBLA009 | × | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000<br>12,000 | 2m SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088<br>4m ①SASカード(PG-228B/228BL)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(SAS)間接続ケーブル<br>*1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSASカード(PG-228BL)を搭載した場合<br>のみ接続可能。 |
| N | 14 | SASケーブル | PG-CBLA005 | × | 済 | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21,000 | SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088<br>SASアレイコントローラカード(PG-248G1/G2/G3/G3L)～<br>PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)間接続用ケーブル<br>ケーブル長：3m |
| N | 15 | SASケーブル | PG-CBLA003 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin<br>ケーブル長：0.95m<br>*1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。 |
| N | 16 | SASケーブル<br>（DC延長ケーブル付） | PG-CBLA004<br>PGBCBLA004 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088<br>ケーブル長：0.95m DC延長ケーブル付<br>*1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。 |
| N | 17 | SASケーブル | CBL-SASB01<br>CBL-SASB02<br>CBL-SASB03<br>CBL-SASB06 | × | 済<br>済<br>済<br>済 | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 23,000<br>27,000<br>31,000<br>49,000<br>★ | 1.5m ETERNUS装置接続用SASケーブル,<br>2m SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS装置接続用<br>3m ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、<br>6m インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。<br>*1) CBL-SASB03/06は未サポート。 |
| N | 18 | SASケーブル | LT22JZ30 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 27,000<br>★ | 2.0m ETERNUS装置接続用SASケーブル,<br>SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT220接続用<br>※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、<br>インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 |
| N | 19 | SASケーブル | LT23JZ165<br>LT23JZ160 | × | 済<br>済 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 27,000<br>40,000<br>★ | 2.0m ETERNUS装置接続用SASケーブル,<br>2.0m SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT230接続用<br>インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。<br>※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、<br>※TL23JZ160は、増設ドライブオプションを搭載し、SASカード1枚とテープドライブ×2を<br>接続する場合に必要 |
| N | 20 | SASケーブル | PG-CBLA013<br>PGBCBLA013 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088<br>*1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。 |
| N | 21 | UPS接続用ケーブル | GP5S-611 | × | 済 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | 4,000 | サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。<br>D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.9m<br>・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を<br>使用する場合必須<br>・必須ソフト：Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2 |
| N | 22 | SASケーブル | PG-CBLA012<br>PGBCBLA012 | ×<br>● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1内におけるSAS入力コネクタ ～<br>内蔵LTO3/2ユニット(SAS)1台接続用ケーブル<br>※内蔵LTO3/2ユニット(SAS)を1台接続可能。 |
| N | 23 | SASケーブル | PG-CBLA010<br>PGBCBLA010 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088<br>*1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)に使用する場合必須 |
| N | 24 | SASケーブル | PG-CBLA011 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | × | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | 内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin<br>ケーブル長：0.95m<br>*1) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。 |
| N | 25 | USBケーブル | PG-CBLU006<br>PGBCBLU006 | ×<br>● | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000 | PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台<br>接続用ケーブル<br>※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。 |
| N | 26 | USBケーブル | PG-CBLU007<br>PG-CBLU008 | × | 済 | × | × | R | R | R | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10,000<br>12,000 | 2m USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0<br>5m ①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(USB)間接続ケーブル |
| N | 31 | ツイストペアケーブル<br>（カテゴリ5） | TPCBL-B005<br>TPCBL-B010<br>TPCBL-B015<br>TPCBL-B030<br>TPCBL-B050<br>TPCBL-B100 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2,650<br>3,000<br>3,600<br>5,500<br>7,900<br>13,800<br>★ | 5m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5），<br>10m RJ45 8pin ～ RJ45 8pin<br>15m<br>30m<br>50m<br>100m |
| N | 32 | ツイストペアケーブル<br>（カテゴリ5e） | TPCBL-C005<br>TPCBL-C010<br>TPCBL-C015<br>TPCBL-C030<br>TPCBL-C050<br>TPCBL-C100 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3,500<br>3,900<br>4,700<br>7,200<br>10,300<br>18,000<br>★ | 5m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)，<br>10m RJ45 8pin ～ RJ45 8pin<br>15m<br>30m<br>50m<br>100m |
| N | 33 | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル | CBL-MLSB02<br>CBL-MLSB05<br>CBL-MLSB15 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25,000<br>35,000<br>40,000<br>★ | 2m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ SCコネクタ<br>5m<br>15m |
| N | 34 | マルチモードファイバチャネル<br>ケーブル | CBL-MLLB02<br>CBL-MLLB05<br>CBL-MLLB15 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25,000<br>35,000<br>40,000<br>★ | 2m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ LCコネクタ<br>5m<br>15m |
| N | 35 | IBケーブル | DCBL-SYA02<br>DCBL-SYA05<br>DCBL-SYA10 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 70,000<br>100,000<br>150,000<br>★ | 2m 10GBASE-CX4接続用ケーブル, InfiniBand 4x 34pin～ InfiniBand 4x 34pin<br>5m PRIMERGY BX600スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-CX4接続用<br>10m |
| N | 36 | 10GBASE-CR SFP+ケーブル | PG-CBSCA05 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45,000 | 10GBASE-CR SFP+ケーブル，1000BASE-CR，イコライザー付き |
| N | 41 | USBケーブル | PG-CBLU004<br>PGBCBLU004 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5,000 | 内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル<br>ケーブル長：1.1m |
| N | 42 | USBケーブル | PG-CBLU005<br>PGBCBLU005 | ×<br>● | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5,000 | 内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル<br>ケーブル長：0.57m |
| N | 43 | USB延長ケーブル | PG-CBLU002 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3,000 | スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル<br>ケーブル長：2m |
| N | 51 | 電源ケーブル(AC200V対応) | PG-CBLPU05 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3,000 | AC200V対応ケーブル (IEC60320準拠), ケーブル長：3m<br>※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須<br>※UPSとの接続は未サポートです。<br>*1) 本製品を4セット手配する必要があります。 |
| N | 52 | 電源ケーブル(AC200V対応) | PG-CBLPU04 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3,000 | AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15準拠), ケーブル長：3m<br>※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須<br>*1) 本製品を4セット手配する必要があります。 |

注1） Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2） 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)，Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition，Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition，Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition，<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition，Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## P：拡張機器

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | PMANモデル100 | PW-PM1CL2 | × | 済 | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | × | ●<br>*1 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 338000<br>★ | サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置.<br>※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。<br>※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。<br>※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。<br>※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。<br>※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可<br>※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。<br>Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。<br>接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。<br>※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。<br>（電源制御ボックスとの混在制御は不可）。<br>[必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)，RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル<br>*1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート |
| P | 2 | PMANモデル50 | PW-PM2CL1 | × | 済 | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | × | ●<br>*1 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | × | × | × | × | 5R<br>4A<br>4E<br>R5<br>A4<br>E4 | × | 198000<br>★ | サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置.<br>※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。<br>※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。<br>※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。<br>※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。<br>※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可<br>※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。<br>Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。<br>接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。<br>※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。<br>（電源制御ボックスとの混在制御は不可）。<br>[必須ハード] RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル<br>*1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート |
| P | 3 | コンセントボックス1 | PW-PM1CB1 | × | 済 | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | × | ●<br>*1 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | 98000<br>★ | PMANモデル100と連携してコンセント(8口，100V/10A，700W)のON/OFFを制御するための装置<br>※PRIMERGY,周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。<br>[必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2)<br>*1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート |
| P | 4 | 100Vリレーボックス | F7791EP2 | × | 済 | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | × | ●<br>*1 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | 148000<br>★ | コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口，100V/25A，1750W)<br>※コンセントボックス1に電源容量100V/10A，700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須<br>[必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1)<br>*1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート |
| P | 5 | UPS信号カスケード接続ケーブル | DCBL-UPF03 | × | 済 | × | × | －<br>*2 | －<br>*2 | －<br>*2 | － | × | －<br>*1 | －<br>*2 | －<br>*2 | －<br>*2 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | 12000<br>★ | PMAN間カスケード接続用ケーブル，ケーブル長：3m<br>①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用<br>②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用<br>*1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート |
| P | 6 | UPSケーブル | DCBL-UPH03 | × | 済 | × | × | －<br>*2 | －<br>*2 | －<br>*2 | － | × | －<br>*1 | －<br>*2 | －<br>*2 | －<br>*2 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | 15000<br>★ | PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル<br>ケーブル長：3m<br>※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。<br>*1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート |
| P | 7 | RS-232Cケーブル | DCBL-RCY05 | × | 済 | × | × | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | × | ●<br>*1 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | 12000<br>★ | RS-232Cケーブル，<br>シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用，<br>ケーブル長：5m<br>*1) Xeon L7445搭載タイプのみ接続可能。<br>*2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート |
| P | 8 | ラックマウントキット | PW-PM1RK1 | × | 済 | × | × | － | － | － | × | × | × | － | － | － | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | 45000<br>★ | PMANモデル100、コンセントボックス1用，<br>PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具，<br>1U占有 |
| P | 11 | KVMスイッチ（4ポート） | PG-SB203 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>*2 | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 35,000 | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。<br><接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続<br><br>※カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。<br>※フラットディスプレイ(PG-R2DP2/PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。<br>(PG-R2DP2未搭載時には、電源アダプタ(PG-SBPU2)の手配必須。)<br>(搭載可能なPG-R1DP3は装置版数01A版、S/N：10001以降。)<br>※ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)を適用することにより、19インチラックにカラー液晶ディスプレイ-15/17の横に 1台搭載可。(その場合、フラットディスプレイ横には搭載不可。)<br>※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。<br>富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html<br>*1) KVMスイッチ(PG-SB203)が1台標準添付されています。<br>フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、電源アダプタ(PG-SBPU2)の手配必須。<br>*2) BX620 S5を搭載したPRIMERGY BX600 S3シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(8ポート) (PG-SB204)の組み合わせでカスケード接続することはできません。 |
| P | 12 | KVMスイッチ（8ポート） | PG-SB204 | × | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>*1 | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 84,000 | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。<br><接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続<br>カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。<br>※ 19インチラックに搭載する場合は、1U占有。<br>※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。<br>富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html<br>*1) BX620 S5を搭載したPRIMERGY BX600 S3シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)の組み合わせでカスケード接続することはできません。 |
| P | 13 | KVMケーブル（PS/2） | PG-CBLDP12<br>PG-CBLDP13<br>PG-CBLDP14 | × | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000<br>6,000<br>12,000 | 1.8m<br>3m<br>5m | KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB203/204]～サーバ本体(PS/2インターフェース)間用ケーブル<br>（KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要）<br>※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ(PG-SB203/204)間のカスケード接続用ケーブルとして使用可能。<br>※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ(PG-SB201/202)～KVMスイッチ(PG-SB203/204)間のカスケード接続用として使用可能。<br>(KVMスイッチ(PG-SB203/204)をマスタとして設定する必要があります)<br>※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースがないサーバもありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。<br>詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。<br>富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html |
| P | 14 | KVMケーブル（USB） | PG-CBLDP15<br>PG-CBLDP16<br>PG-CBLDP17 | × | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,000<br>6,000<br>12,000 | 1.8m<br>3m<br>5m | KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB203/204]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル<br>（KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要）<br>※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースを持つサーバのUSBコネクタに挿しても動作しませんので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。<br>詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。<br>富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html<br>*1) KVMケーブル(USB)(1.8m)[PG-CBLDP15]が2本標準添付されています。 |
| P | 15 | 電源アダプタ | PG-SBPU2 | × | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10,000 | KVMスイッチ(4ポート)[PG-SB203]用電源アダプタ<br>KVMスイッチ(4ポート)[PG-SB203]をフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に格納しない場合、<br>1台につき1個手配必須 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | クラウドメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300 S5 | TX200A S5 | TX200 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX900 S5 | BX920 S1 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2008 (64-bit) ※4 | Windows 2008 R2 (IA64) ※5 | Windows 2008 (IA64) ※6 | Windows 2003 R2 (32-bit) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2003 R2 ※12 | WEB2003 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2003 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | |
| R | 1 | SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年 | PGBSPA3D08 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 37,000 ★ | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| R | 2 | SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年 | PGBSPA3D11 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 37,000 ★ | TX200 S5 (SATAモデル) 用<br>1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長<br>受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00(祝日および年末年始を除く)<br>※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend)を参照ください。<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| R | 4 | SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年 | PGBSPA3D01 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 21,400 ★ | TX150 S7 / TX120 S2用<br>1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長<br>受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00(祝日および年末年始を除く)<br>※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend)を参照ください。<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| R | 5 | SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年 | PGBSPA3D10 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 21,400 ★ | TX100 S1用<br>1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長<br>受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00(祝日および年末年始を除く)<br>※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend)を参照ください。<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| R | 6 | SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年 | PGBSPA3D13 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 49,000 ★ | RX300 S5 (SATAモデル) 用<br>1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長<br>受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00(祝日および年末年始を除く)<br>※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend)を参照ください。<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| R | 7 | SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年 | PGBSPA3D02 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 21,400 ★ | RX100 S6用<br>1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長<br>受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00(祝日および年末年始を除く)<br>※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend)を参照ください。<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※本製品は出荷後の本体には適用できません。 |
| R | 11 | SupportDeskパック Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D05<br>PGBSPB4D05<br>PGBSPB5D05 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 39,000<br>69,000<br>99,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX300 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 |
| R | 12 | SupportDeskパック Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D08<br>PGBSPB4D08<br>PGBSPB5D08 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 59,000<br>103,000<br>133,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 |
| R | 13 | SupportDeskパック Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D12<br>PGBSPB4D12<br>PGBSPB5D12 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 38,000<br>68,000<br>98,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX200 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 |
| R | 14 | SupportDeskパック Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D11<br>PGBSPB4D11<br>PGBSPB5D11 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 57,000<br>101,000<br>131,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX200 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 |
| R | 15 | SupportDeskパック Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D01<br>PGBSPB4D01<br>PGBSPB5D01 | ● | 済 | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 34,000<br>69,000<br>98,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX150 S7 / TX120 S2用<br>サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 |
| R | 16 | SupportDeskパック Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D10<br>PGBSPB4D10<br>PGBSPB5D10 | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 31,000<br>53,000<br>75,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX100 S1用<br>サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 |
| R | 17 | SupportDeskパック Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D07<br>PGBSPB4D07<br>PGBSPB5D07 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 52,000<br>111,000<br>143,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX300 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 |

## R：サポート/サービス

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | クラスタメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300 S5 | TX300A S5 | TX200 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S6 | RX200 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX900 S5 | BX300 S1 | Windows 2012 (64-bit) ※3 | Windows 2012 (64-bit) ※4 | Windows 2008 R2 (x64) ※5 | Windows 2008 (x64) ※6 | Windows 2008 R2 (IA64) ※7 | Windows 2008 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （税別、円）<br>注2 | ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| R:サポート/サービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 18 | SupportDeskパック<br>Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D13<br>PGBSPB4D13<br>PGBSPB5D13 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 72,000<br>136,000<br>170,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R 19 | SupportDeskパック<br>Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D06<br>PGBSPB4D06<br>PGBSPB5D06 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,000<br>72,000<br>113,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX200 S5 用<br>サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R 20 | SupportDeskパック<br>Lite(当日訪問修理) | PGBSPB3D02<br>PGBSPB4D02<br>PGBSPB5D02 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 34,000<br>70,000<br>94,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX100 S6 用<br>サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理*)<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R 31 | SupportDeskパック<br>Standard<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3D05<br>PGBSPG4D05<br>PGBSPG5D05 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 113,000<br>162,000<br>211,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX300 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R 32 | SupportDeskパック<br>Standard<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3D08<br>PGBSPG4D08<br>PGBSPG5D08 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 143,000<br>194,000<br>247,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R 33 | SupportDeskパック<br>Standard<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3D12<br>PGBSPG4D12<br>PGBSPG5D12 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 99,000<br>152,000<br>205,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R 34 | SupportDeskパック<br>Standard<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3D11<br>PGBSPG4D11<br>PGBSPG5D11 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 132,000<br>182,000<br>233,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX200 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R 35 | SupportDeskパック<br>Standard<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3D01<br>PGBSPG4D01<br>PGBSPG5D01 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ● | ● | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | ● | × | × | × | × | 109,000<br>150,000<br>190,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX150 S7 / TX120 S2用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R 36 | SupportDeskパック<br>Standard<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3D10<br>PGBSPG4D10<br>PGBSPG5D10 | ● | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ● | ● | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 107,000<br>147,000<br>187,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX100 S1用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300 S5 | TX300 S4 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)，Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition，Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition，Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition，<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition，Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## R：サポート/サービス

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 37 | SupportDeskパック<br>Standard<br>（Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3D07<br>PGBSPG4D07<br>PGBSPG5D07 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 161,000<br>231,000<br>282,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX300 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル)用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 38 | SupportDeskパック<br>Standard<br>（Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3D13<br>PGBSPG4D13<br>PGBSPG5D13 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 188,000<br>258,000<br>328,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 39 | SupportDeskパック<br>Standard<br>（Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3D06<br>PGBSPG4D06<br>PGBSPG5D06 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 122,000<br>176,000<br>229,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX200 S5用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 40 | SupportDeskパック<br>Standard<br>（Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3D02<br>PGBSPG4D02<br>PGBSPG5D02 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ●<br>*1 | ● | ● | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | ● | × | × | × | × | 100,000<br>137,000<br>173,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX100 S6用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 41 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>（Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3A05<br>PGBSPG4A05<br>PGBSPG5A05 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 145,000<br>214,000<br>283,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX300 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 42 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>（Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3A08<br>PGBSPG4A08<br>PGBSPG5A08 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ● | × | × | × | × | × | × | 186,000<br>255,000<br>325,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, －:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, －:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) | Win2008 D (64-bit) | Win2008 R2 S/E (64-bit) | Win2008 S/E (64-bit) | Win2008 S/E (32-bit) | Win2003 R2 x64 S.E./E.E | Win2003 x64 S.E./E.E | Win2003 R2 S.E./E.E | Win2003 S.E./E.E | WEB2008 R2 | WEB2008 | WEB2003 | Win2008 R2 FD | SBS | Linux | VMware | (税別、円) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 | ※9 | ※10 | ※11 | ※12 | ※13 | ※14 | ※15 | ※16 | | | 注2 | ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## R:サポート/サービス

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 43 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3A12<br>PGBSPG4A12<br>PGBSPG5A12 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 143,000<br>213,000<br>282,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 24時間365日<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 44 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3A11<br>PGBSPG4A11<br>PGBSPG5A11 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 181,000<br>249,000<br>316,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX200 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 24時間365日<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 45 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3A01<br>PGBSPG4A01<br>PGBSPG5A01 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 150,000<br>206,000<br>261,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX150 S7 / TX120 S2用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 24時間365日<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 46 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3A10<br>PGBSPG4A10<br>PGBSPG5A10 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 139,000<br>191,000<br>242,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | TX100 S1用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 24時間365日<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 47 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3A07<br>PGBSPG4A07<br>PGBSPG5A07 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 221,000<br>314,000<br>410,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX300 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 24時間365日<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 48 | SupportDeskパック<br>Standard24<br>(Windows Server<br>2008サポート付) | PGBSPG3A13<br>PGBSPG4A13<br>PGBSPG5A13 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 258,000<br>353,000<br>448,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 | RX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容:<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯: 24時間365日<br>サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

備考（見出し欄）:
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premium/
Windows® Small Business Server 2003 R2/
Windows® Small Business Server 2003を示す。

## R：サポート/サービス

| 項 | | 品　名 | 型　名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 49 | SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3A06<br>PGBSPG4A06<br>PGBSPG5A06 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| R | 50 | SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付） | PGBSPG3A02<br>PGBSPG4A02<br>PGBSPG5A02 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| R | 51 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D05<br>PGBSPF4D05<br>PGBSPF5D05 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R | 52 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D08<br>PGBSPF4D08<br>PGBSPF5D08 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R | 53 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D12<br>PGBSPF4D12<br>PGBSPF5D12 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R | 54 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D11<br>PGBSPF4D11<br>PGBSPF5D11 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R | 55 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D15<br>PGBSPF4D15<br>PGBSPF5D15 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × |

| 項 | | 適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | 希望小売価格（税別、円）注2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 49 | × | × | ● *1 | ● *1 | ● *1 | ● *1 *2 | ● *1 *2 | ● *1 *2 | ● *1 *2 | ● | × | × | × | × | × | × | 161,000<br>230,000<br>298,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 |
| R | 50 | × | × | ● *1 | ● | ● | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● | ● | ● | × | × | × | × | 126,000<br>173,000<br>223,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 |
| R | 51 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 300,000<br>449,000<br>595,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 |
| R | 52 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 333,000<br>476,000<br>616,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 |
| R | 53 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 320,000<br>472,000<br>622,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 |
| R | 54 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 349,000<br>500,000<br>647,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 |
| R | 55 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R<br>4E<br>R5<br>E4 | × | 220,000<br>320,000<br>419,000<br>★ | 3年<br>4年<br>5年 |

| 項 | | 備　　考 |
|---|---|---|
| R | 49 | RX200 S5用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 50 | RX100 S6用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート<br>(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。<br>*1) Enterpriseは未サポート<br>*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ<br>ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。 |
| R | 51 | TX300 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く）<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 52 | TX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く）<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 53 | TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く）<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 54 | TX200 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く）<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 55 | TX150 S7 / TX120 S2用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く）<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | クラスタ/ノードの区分 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX300 S5 | TX300A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX300 S4 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX300 S5 | BX300 S1 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※3 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※4 | Windows 2008 R2 (64-bit) ※5 | Windows 2008 (64-bit) ※6 | Windows 2008 (32-bit) ※7 | Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8 | Windows 2003 x64 S.E.E.E. ※9 | Windows 2003 R2 S.E.E.E. ※10 | Windows 2003 S.E.E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Windows 2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | | |
| R | 56 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D16 PGBSPF4D16 PGBSPF5D16 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 220,000 320,000 419,000 ★ | 3年 4年 5年 | TX100 S1用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 57 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D07 PGBSPF4D07 PGBSPF5D07 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 308,000 470,000 631,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX300 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル)用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 58 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D13 PGBSPF4D13 PGBSPF4D13 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 444,000 600,000 755,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX300 S5 (SATAモデル)用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 59 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D06 PGBSPF4D06 PGBSPF5D06 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 282,000 437,000 548,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX200 S5用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 60 | SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付） | PGBSPF3D14 PGBSPF4D14 PGBSPF5D14 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 | × | 222,000 325,000 426,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX100 S6用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 61 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A05 PGBSPF4A05 PGBSPF5A05 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 446,000 655,000 859,000 ★ | 3年 4年 5年 | TX300 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 62 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A08 PGBSPF4A08 PGBSPF5A08 | ● | 済 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 488,000 699,000 904,000 ★ | 3年 4年 5年 | TX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>翌営業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む)<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |

## R：サポート/サービス

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | カテゴリ | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円）注2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TX200 S5 | TX200A S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX100 S5 | RX200 S5 | RX300 S5 | RX100 S6 | BX900 S5 | BX900 S1 | | Win2008 R2 (64-bit) ※3 | Win2008 R2 (IA-64) ※4 | Win2008 R2 (x64) ※5 | Win2008 (64-bit) ※6 | Win2008 (IA-64) ※7 | Win2003 R2 (IA-64) ※8 | Win2003 R2 S.E.E.E. ※9 | Win2003 S.E.E.E. ※10 | Win2003 R2 S.E.E. ※11 | Win2003 S.E.E. ※12 | WEB2008 R2 ※13 | WEB2008 ※14 | WEB2003 ※15 | Win2008 R2 FD ※16 | SBS | Linux | VMware | | |
| R | 63 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A12 PGBSPF4A12 PGBSPF5A12 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 469,000 683,000 892,000 ★ | 3年 4年 5年 | TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 64 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A11 PGBSPF4A11 PGBSPF5A11 | ● | 済 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 513,000 735,000 951,000 ★ | 3年 4年 5年 | TX200 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 65 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A15 PGBSPF4A15 PGBSPF5A15 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 332,000 478,000 624,000 ★ | 3年 4年 5年 | TX150 S7 / TX120 S2用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 66 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A16 PGBSPF4A16 PGBSPF5A16 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 332,000 478,000 624,000 ★ | 3年 4年 5年 | TX100 S1 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 67 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A07 PGBSPF4A07 PGBSPF5A07 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 454,000 680,000 905,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX300 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 68 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A13 PGBSPF4A13 PGBSPF5A13 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 619,000 834,000 1,050,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX300 S5 (SATAモデル) 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 69 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A06 PGBSPF4A06 PGBSPF5A06 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R 4E R5 E4 | × | 420,000 637,000 787,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX200 S5用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |
| R | 70 | SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付） | PGBSPF3A14 PGBSPF4A14 PGBSPF5A14 | ● | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5R R5 | × | 332,000 481,000 628,000 ★ | 3年 4年 5年 | RX100 S6 用<br>サービス内容：<br>ハードウェアの当日訪問修理(*)、<br>専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、<br>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、<br>ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析<br>(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては<br>営業業日以降の対応になることもあります。<br>サービス時間帯：24時間365日<br>サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む）<br>※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。<br>※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで<br>手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に<br>印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、<br>返送していただく必要があります。 |

## R：サポート/サービス

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 注1 | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) ※3 | Win2008 D (64-bit) ※4 | Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5 | Win2008 S/E (64-bit) ※6 | Win2008 S/E (32-bit) ※7 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8 | Win2003 x64 S.E./E.E. ※9 | Win2003 R2 S.E./E.E. ※10 | Win2003 S.E./E.E. ※11 | WEB2008 R2 ※12 | WEB2008 ※13 | WEB2003 ※14 | Win2008 R2 FD ※15 | SBS ※16 | Linux | VMware | （税別、円）<br>注2 | ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,<br>※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。<br>※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。<br>※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium/<br>Windows® Small Business Server 2003 R2/<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## R：サポート/サービス

| 項 | | 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 提供時期 | TX300FT S5 | TX300HA S5 | TX300 S5 | TX200 S5 | TX150 S7 | TX120 S2 | TX100 S1 | RX600 S4 | RX300 S5 | RX200 S5 | RX100 S6 | BX620 S5 | BX920 S1 | Win2008 R2 D (64-bit) | Win2008 D (64-bit) | Win2008 R2 S/E (64-bit) | Win2008 S/E (64-bit) | Win2008 S/E (32-bit) | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. | Win2003 x64 S.E./E.E. | Win2003 R2 S.E./E.E. | Win2003 S.E./E.E. | WEB2008 R2 | WEB2008 | WEB2003 | Win2008 R2 FD | SBS | Linux | VMware | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 91 | RAID設定サービス(RAID0) | PGBARR0S | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,000 | 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス<br>※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。<br>詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。<br>※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプアレイにおいて<br>内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。<br>※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ<br>カスタムメイドで増設可能です。<br>※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。<br>(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) |
| R | 92 | RAID設定サービス(RAID1) | PGBARR1S | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,000 | 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス<br>※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。<br>詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。<br>※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプアレイにおいて<br>内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。<br>※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ<br>カスタムメイドで増設可能です。<br>※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。<br>(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) |
| R | 93 | RAID設定サービス(RAID1+Hotspare) | PGBARR1H | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ●<br>*1<br>*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス<br>※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。<br>詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。<br>※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプアレイにおいて<br>内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。<br>※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ<br>カスタムメイドで増設可能です。<br>※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。<br>(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)<br>*1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。<br>*2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 |
| R | 94 | RAID設定サービス(RAID5) | PGBARR5S | ● | 済 | × | × | × | × | ●<br>*1 | ● | ● | × | × | × | ●<br>*1<br>*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,000 | 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス<br>※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。<br>詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。<br>※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプアレイにおいて<br>内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。<br>※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ<br>カスタムメイドで増設可能です。<br>※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。<br>(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)<br>※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で<br>出荷されます。<br>*1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。<br>*2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 |
| R | 95 | RAID設定サービス(RAID1+0) | PGBARR10 | ● | 済 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ●<br>*1<br>*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス<br>※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。<br>詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。<br>※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプアレイにおいて<br>内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。<br>※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ<br>カスタムメイドで増設可能です。<br>※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。<br>(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)<br>※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で<br>出荷されます。<br>*1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。<br>*2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 |
| R | 96 | RAID設定サービス(RAID5+Hotspare) | PGBARR5H | ● | 済 | × | × | × | × | ●<br>*1 | ● | ● | × | × | × | ●<br>*1<br>*2 | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,000 | 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス<br>※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。<br>詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。<br>※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプアレイにおいて<br>内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。<br>※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ<br>カスタムメイドで増設可能です。<br>※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。<br>(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)<br>※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で<br>出荷されます。<br>*1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。<br>*2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 |

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1 | Win2008 D (64-bit) *2 | Win2008 R2 SE *3 | Win2008 S.E *4 | Win2003 R2 x64 S.E / E.E *5 | Win2003 x64 S.E / E.E *6 | Win2003 R2 S.E. / E.E. *7 | Win2003 S.E. / E.E. *8 | WEB2008 R2 *9 | Win2008 R2 FD *10 | SBS *11 | Linux/VMware | 希望小売価格(税別, 円) 注1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。<br>*4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。<br>*5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>*8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>*9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>*10:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>*11:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | カラーページプリンタ | XL-C8360G | 済 | ー | ●※ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | × | 292,000 | A3フルカラーページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):カラー36枚/分(A4)、モノクロ40枚/分(A4)<br>解像度:600×600dpi<br>用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準800枚～最大3000枚<br>両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付<br>LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能)<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。 |
| S | 2 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF55CG | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 50,000 | XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、550枚) |
| S | 3 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF165CG | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 126,000 | XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、3段カセット:550枚 x 3) |
| S | 4 | 両面ユニット | XL-DUPCG | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 25,000 | XL-C8360G用オプション、両面印刷ユニット。普通紙のみ。 |
| S | 5 | プリンタRAMモジュール-256MB | XL-EM256CB | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 58,800 | XL-C8360G/C7400G用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)<br>XL-C7400Gは両面ユニット利用時必須 |
| S | 6 | カラーページプリンタ | XL-C7400G | 済 | ー | ●※ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | × | 166,000 | A3フルカラーページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):カラー24枚/分(A4)、モノクロ24枚/分(A4)<br>解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi<br>用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準660枚～最大2420枚<br>両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付<br>LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。 |
| S | 7 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF56CAG | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 50,000 | XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)、キャスター付<br>注)XL-EF156CGとの同時搭載は不可。 |
| S | 8 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF168CG | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 126,000 | XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚 x 3)、キャスター付<br>注)XL-EF56CAGとの同時搭載は不可。 |
| S | 9 | 両面ユニット | XL-DUPCAG | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 42,000 | XL-C7400G用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール256MB必須 |
| S | 10 | カラーページプリンタ | XL-C2260 | 済 | ー | ●※ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | × | 129,800 | A4フルカラーページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):カラー26枚/分(A4)、モノクロ32枚/分(A4)<br>(両面印刷時):カラー20ページ/分(A4)、モノクロ24ページ/分(A4)<br>解像度:600×600dpi<br>用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量:標準470枚～最大1120枚<br>両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付<br>LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能)<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。 |
| S | 11 | 拡張給紙ユニット | XL-EF65CC | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 33,000 | XL-C2260用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚×1段) |
| S | 12 | プリンタRAMモジュール-256MB | XL-EM256CC | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 58,800 | XL-C2260用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB) |
| S | 13 | ページプリンタ | XL-9500 | 済 | ▲*1 | ● | ▲*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲*1 | ● | ● | × | 417,000 | A3ページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):A4:50枚/分、B4:33枚/分、A3:28枚/分<br>(両面印刷時):A4:50枚/分、B4:20枚/分、A3:18枚/分<br>解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi<br>用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準1200枚～最大3500枚<br>対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付<br>LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>両面標準装備。フィニッシャー(XL-FINMA)によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>*1:2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| S | 14 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF110MA | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 92,000 | 増設用給紙ユニットA3～A5サイズ、2段カセット:550枚 x 2) |
| S | 15 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF230MA | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 113,000 | 増設用給紙ユニットA4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚) |
| S | 16 | フィニッシャー | XL-FINMA | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 319,000 | パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(有償)。 |
| S | 17 | プリンタRAMモジュール-256MB | XL-EM256MA | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 58,800 | XL-9500用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB) |
| S | 18 | ページプリンタ | XL-9440 | 済 | ▲*1 | ● | ▲*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲*1 | ● | ● | × | 157,000 | A3ページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):A4:44枚/分、B4:28枚/分、A3:25枚/分<br>解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi<br>用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚<br>対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付<br>LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USBインターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>両面印刷対応(オプション)<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>*1:2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| S | 19 | ページプリンタ | XL-9380 | 済 | ▲*1 | ● | ▲*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲*1 | ● | ● | × | 116,000 | A3ページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):A4:38枚/分、B4:24枚/分、A3:21枚/分<br>解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi<br>用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚<br>対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付<br>LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USBインターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>両面印刷対応(オプション)<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>*1:2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| S | 20 | 拡張給紙ユニット | XL-EF55MC | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 54,000 | XL-9440/9380用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(550枚)。カセット1個添付 |
| S | 21 | 両面ユニット | XL-DUPMC | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 42,000 | 両面印刷ユニット |
| S | 22 | プリンタRAMモジュール-256MB | XL-EM256MC | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 58,800 | XL-9440/9380/9311/9281/4360用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB) |

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1 | Win2008 D (64-bit) *2 | Win2008 R2 SE *3 | Win2008 S.E *4 | Win2003 R2 x64 S.E / E.E *5 | Win2003 x64 S.E / E.E *6 | Win2003 R2 S.E. / E.E. *7 | Win2003 S.E. / E.E. *8 | WEB2008 R2 *9 | Win2008 R2 FD *10 | SBS *11 | Linux/VMware | 希望小売価格 (税別, 円) 注1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。<br>*4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。<br>*5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>*8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>*9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>*10:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>*11:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23 | ページプリンタ | XL-9311 | 済 | ▲ *1 | ● | ▲ *1 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ *1 | ● | ● | × | 99,000 | A3ページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):A4:31.0枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分<br>解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi<br>用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大1850枚<br>対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付<br>LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>両面印刷対応(オプション)<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>*1:2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| S | 24 | ページプリンタ | XL-9281 | 済 | ▲ *1 | ● | ▲ *1 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ *1 | ● | ● | × | 75,000 | A3ページプリンタ<br>印刷速度(片面印刷時):A4:28.0枚/分、B4:17.1枚/分、A3:15.6枚/分<br>解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi<br>用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準450枚～最大1550枚<br>対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付<br>LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>両面印刷対応(オプション)<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>*1:2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| S | 25 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF25W1G | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 42,000 | XL-9311/9281用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用給紙カセット1個添付 |
| S | 26 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF55W1G | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 54,000 | XL-9311/9281用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用給紙カセット1個添付 |
| S | 27 | 両面ユニット | XL-DUPMB | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 42,000 | XL-9311/9281用オプション両面印刷用ユニット |
| S | 28 | ページプリンタ | XL-4360 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 75,800 | A4ページプリンタ<br>印刷速度:A4:36枚/分<br>解像度:300dpi×300dpi/600dpi×600dpi/2400dpi相当×600dpi<br>用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ、給紙容量:標準600枚～最大1600枚<br>対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付<br>LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備<br>両面印刷対応(オプション)<br>双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載<br>IPv6対応<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 |
| S | 29 | 拡張給紙ユニット | XL-EF50ME | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 33,600 | XL-4360用オプション、2/3段目増設用給紙ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル、500枚)<br>最大2段まで増設可能 |
| S | 30 | 両面ユニット | XL-DUPME | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21,000 | XL-4360用オプション両面印刷用ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル) |
| S | 31 | ページプリンタ | XL-4280 | 済 | ▲ *1 | ● ※ | ▲ *1 | ● ※ | ● ※ | ● ※ | ● | ● | ● | ● | ● | × | 55,000 | A4ページプリンタ<br>印刷速度:A4:28枚/分<br>解像度:600dpi×600dpi<br>用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ、往復ハガキ　給紙容量:標準300枚～最大830枚<br>対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付、テキストモード(ESC/P相当)<br>USBインターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共G)<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:FUJITSU LPRユーティリティ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。<br>*1:2009年11月以降FMWORLD(http://www.fmworld.net/biz/printer/index.html)にて公開予定。 |
| S | 32 | 拡張給紙ユニット | XL-EF53MD | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25,000 | XL-4280用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、530枚)<br>給紙カセット1個添付 |
| S | 33 | プリンタUSBケーブル | XL-CBLU2G | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 1,200 | プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m)<br>(USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ)<br>USB 2.0/1.1対応ケーブル |

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1 | Win2008 D (64-bit) *2 | Win2008 R2 S/E *3 | Win2008 S/E *4 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5 | Win2003 x64 S.E./E.E. *6 | Win2003 R2 S.E./E.E. *7 | Win2003 S.E./E.E. *8 | WEB2008 R2 *9 | Win2008 R2 FD *10 | SBS *11 | Linux/VMware | 希望小売価格(税別, 円) 注1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。<br>*4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。<br>*5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>*8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>*9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>*10:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>*11:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 |

## S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5610G | 済 | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | ● | ● | × | 502,000 | 水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字/秒<br>複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚)<br>ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能<br>単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| T | 2 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5410G | 済 | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | ● | ● | × | 376,000 | 水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字/秒<br>複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚)<br>ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能<br>単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| T | 3 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5110G | 済 | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | ● | ● | × | 208,000 | 水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字/秒<br>複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚)<br>ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能<br>単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| T | 4 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5010 | 済 | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | ● | ● | × | 166,000 | 水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字/秒<br>複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚)<br>ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能<br>単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| T | 5 | カットシートフィーダ | FMPR-CF1G | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 37,800 | FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ~A3対応、最大120枚注)<br>本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。 |
| T | 6 | トラクタユニット | FMPR-TU8G | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12,000 | FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分)<br>1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。 |
| T | 7 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5310EG | 済 | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | ● | ● | × | 292,000 | 水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字/秒<br>複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚)<br>ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応)<br>自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| T | 8 | カットシートフィーダ | FMPR-CF8G | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25,000 | FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦~B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目)<br>*複写紙は使用不可 |
| T | 9 | ホッパユニット | FMPR-CF81G | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16,800 | FMPR3000G用オプション、B5縦~B4横まで、160枚、(2ビン目)<br>*複写紙は使用不可 |
| T | 10 | プリンタLANカード | FMPR-LN1G | 済 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ●※ | ● | ● | × | 30,000 | FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード<br>※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |
| T | 11 | 漢字プリンタ-15 | FMPR3000G | 済 | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | ● | ● | × | 107,000 | モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字/秒<br>複写枚数:オリジナル+4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル<br>ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。<br>[必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。<br>*WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。<br>プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。<br>※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 |

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，－(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4：Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4：Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | 提供時期 | Win2008 R2 D (64-bit) | Win2008 D (64-bit) | Win2008 R2 S/E (64-bit) | Win2008 S/E (64-bit) | Win2008 S/E (32-bit) | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. | Win2003 x64 S.E./E.E. | Win2003 R2 S.E./E.E. | Win2003 S.E./E.E. | WEB2008 R2 | Win2008 R2 FD | SBS | Linux | VMware | 標準価格（税別、円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 | | | | *1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。<br>*2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*3：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*4：適用OS欄のWin2008 R2 S：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)，Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>*5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>*6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>*7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*8：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition，Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition，Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>*10：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition，Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>*11：適用OS欄のWEB2008 R2.：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>*12：適用OS欄のWin2008 R2 FD.：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>*13：適用OS欄のSBS.：Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
| **U：VSシリーズ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U | 1 | ラインプリンタ装置 | VS-340S | 済 | × | × | ●<br>注12 | ●<br>注2 | ●<br>注2 | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 2,400,000 | ネットワーク直結型ラインプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアント からの印刷出力が可能。<br>最大印刷速度：400行/分(複写印刷時は360行/分)，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)，ESC/Pエミュレーション。<br>複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。<br><br>WSMGR対応プリンタ<br>［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～<br>HOST PRINT 対応プリンタ<br>［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) |
| U | 2 | シリアルプリンタ装置 | VS-30T | 済 | × | × | ●<br>注1<br>注<br>12 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 248,000 | ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。<br>最大印刷速度：80字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙<br>複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。<br><br>WSMGR対応プリンタ<br>［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～<br>HOST PRINT 対応プリンタ<br>［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時)<br>VS-30Sの後継商品。 |
| U | 3 | カットシートフィーダ | VSTCF1 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 70,000 | カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。 |
| U | 4 | セカンドトラクタ | VSTTR1 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | 2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。 |
| U | 5 | シリアルプリンタ装置 | VS-80T | 済 | × | × | ●<br>注1<br>注<br>12 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 348,000 | ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。<br>最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙<br>複写：通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。<br><br>WSMGR対応プリンタ<br>［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～<br>HOST PRINT 対応プリンタ<br>［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時)<br>VS-80Sの後継商品。 |
| U | 6 | シリアルプリンタ装置 | VS-10T | 済 | × | × | ●<br>注1<br>注<br>12 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 148,000 | ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。<br>最大印刷速度：75字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。<br><br>WSMGR対応プリンタ<br>［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～<br>HOST PRINT 対応プリンタ<br>［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) |
| U | 7 | カットシートフィーダ | VS10PT | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 30,000 | カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可 |
| U | 8 | ラインプリンタ装置 | VS-320 | 済 | × | × | ●<br>注1<br>注<br>12 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 1,100,000 | パラレル接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003および<br>FMVクライアントからの 印刷出力が可能。<br>最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)，<br>複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により<br>クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>[必須ハード]　パラレル接続時：プリンタケーブル(FMS-CBL711)<br>LAN接続時：LANアダプタ(VS320LN)<br>WSMGR対応プリンタ<br>［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～<br>HOST PRINT 対応プリンタ<br>［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) |
| U | 9 | LANアダプタ | VS320LN | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 70,000 | LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T) |
| U | 10 | 専用台 | VS320TB | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | VS-320専用置き台(キャスタ付き) |
| **V：VSPシリーズ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | 1 | 連続紙プリンタ装置 | PS5110B | 済 | × | × | ●<br>注4<br>注<br>12 | ●<br>注4<br>注7 | ●<br>注7 | ●<br>注3<br>注4 | ●<br>注3<br>注4 | ● | ● | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注6<br><br>A4<br>E4<br>注10<br><br>RL5<br>注11 | × | 13,200,000 | ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。<br>VSP4951Aの後継装置。大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。<br>最大印刷速度：4,000行/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～18インチ)，<br>LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能，<br>FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で<br>完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20　U002～ |
| V | 2 | PrintWalker/LXE-EX | VSPPWLH | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ●<br>A3<br>E3<br>A4<br>E4<br>RL5 | － | 1,200,000 | 連続紙プリンタ装置PS5110Bに対応する印刷制御ソフトウェアです。<br>Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。<br>【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上 |
| V | 3 | ページプリンタ装置 | VSP4720 | 済 | × | × | ●<br>注4<br>注<br>12 | ●<br>注4<br>注7 | ●<br>注7 | ●<br>注3<br>注4 | ●<br>注3<br>注4 | ● | ● | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注5<br><br>A4<br>E4<br>注8<br><br>RL5<br>注9 | × | 1,600,000 | ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：45枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)，<br>LAN接続インターフェース標準装備（100BASE-TX，10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能，<br>FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ハード(垂直連携時）】GS/M連携機構(VSP4720GS)<br>【必須ソフト(垂直連携時）】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |
| V | 4 | GS／M連携機構 | VSP4720GS | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 600,000 | グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション |
| V | 5 | 拡張出力機構 | VSP4720EX | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100,000 | マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能<br>(注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります。) |
| V | 6 | 大容量ホッパ装置 | VSP4720H15 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 120,000 | A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション |
| V | 7 | フィニッシャ装置 | VSP4720F30 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 500,000 | 最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。 |

注1）LAN接続時のみ可能です。
注2）PrintWalker/PM V80L30以上が必須です。（装置添付）
注3）PrintWalker/PM V70L60以上が必須です。（装置添付）
注4）GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注5）別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注6）PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注7）PrintWalker/PM V80L21以上が必須です。（装置添付）
注8）x86の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。
　また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注9）PrintWalker/LXE（添付）V14L70以上が必須です。また、別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。
注10）x86の場合、PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L60以上が必須です。
　また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注11）PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L70以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。
注12）プリンタドライバは、2010年1月より http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.htmlにて提供の予定。PrintWalker/PM（装置添付）V80L40以上が必須です。

●：適用可，×：適用不可，－(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4：Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4：Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | | 品名 | 型名 | 提供時期 | Win2008 R2 D (64-bit) *2 | Win2008 D (64-bit) *3 | Win2008 R2 SE (64-bit) *4 | Win2008 SE (64-bit) *5 | Win2008 SE (32-bit) *6 | Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *7 | Win2003 x64 S.E./E.E. *8 | Win2003 R2 S.E./E.E. *9 | Win2003 S.E./E.E. *10 | WEB2008 R2 *11 | Win2008 R2 FD *12 | SBS *13 | Linux | VMware | 標準価格（税別、円） | 備考<br>*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。<br>*2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*3：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。<br>*4：適用OS欄のWin2008 R2 S.：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),<br>Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。<br>*5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),<br>Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。<br>*6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),<br>Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。<br>*7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,<br>Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*8：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,<br>Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。<br>*9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition,<br>Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。<br>*10：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition,<br>Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。<br>*11：適用OS欄のWEB2008 R2.：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。<br>*12：適用OS欄のWin2008 R2 FD.：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。<br>*13：適用OS欄のSBS.：Windows® Small Business Server 2008 Standard /<br>Windows® Small Business Server 2008 Premium /<br>Windows® Small Business Server 2003 R2 /<br>Windows® Small Business Server 2003を示す。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V：VSPシリーズ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | 8 | ページプリンタ装置 | VSP4620A | 済 | × | × | ●<br>注2<br>注<br>14 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | ● | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注3<br><br>A4<br>E4<br>注5<br><br>RL5<br>注6 | × | 398,000 | ネットワーク直結型ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux）からの 水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：26枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)，<br>LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能，<br>FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可。<br>複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能，.<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX)<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |
| V | 9 | 拡張出力機構 | VSP4620EX | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100,000 | 機能拡張用メモリオプション、マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等<br>プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。 |
| V | 10 | 給紙ユニット50 | VSP4620H5 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | 最大500枚給紙可能なオプション |
| V | 11 | GS／M連携機構 | VSP4620GS | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 300,000 | グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション |
| V | 12 | 多目的プリンタ装置 | VSP2910H | 済 | × | × | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注4 | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注11<br><br>A4<br>E4<br>注12<br><br>RL5<br>注13 | × | 700,000 | ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux）からの 水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：140字/秒，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙，<br>複写：通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，<br>単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備，最大坪量：単票208g/㎡，連帳128g/㎡までの厚紙に対応，<br>引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で，多種多様な用紙への印刷に対応.<br>LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |
| V | 13 | 拡張出力機構 | VSPBEX2 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 150,000 | Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。<br>印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。<br>GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの<br>印刷時に必須。VSP2910H/VSP2740B共通オプション。 |
| V | 14 | フェースダウンスタッカ | VSP2910HA | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100,000 | 手前排出用フェースダウンスタッカ |
| V | 15 | 多目的プリンタ装置 | VSP2851 | 済 | × | × | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | ● | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注3<br><br>A4<br>E4<br>注5<br><br>RL5<br>注6 | × | 498,000 | ネットワーク直結型多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux）からの 水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚<br>（ノーカーボン紙,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T)，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |
| V | 16 | 拡張出力機構 | VSPEX2 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 150,000 | Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。<br>印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。<br>GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの<br>印刷時に必須。VSP3601A/VSP2851共通オプション。 |
| V | 17 | カットシートフィーダ | VSP2800CF | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 70,000 | カット紙の自動給紙装置 |
| V | 18 | セカンドトラクタ | VSP2800TR | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | 2種類目の連帳紙送りトラクタ |
| V | 19 | 用紙反転ユニット | VSP2800HA | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | 手前排出用フェースダウンスタッカ |
| V | 20 | シリアルプリンタ装置 | VSP2740B | 済 | × | × | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | ● | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注3<br><br>A4<br>E4<br>注5<br><br>RL5<br>注6 | × | 298,000 | ネットワーク直結型シリアルプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux）からの 水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：89字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，<br>複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，<br>LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |
| V | 21 | カットシートフィーダ | VSP2740BC | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 70,000 | カット紙の自動給紙装置 |
| V | 22 | セカンドトラクタ | VSP2740BT | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20,000 | 2種類目の連帳紙送りトラクタ |
| V | 23 | ラインプリンタ装置 | VSP3601A | 済 | × | × | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注1<br>注2 | ●<br>注1<br>注2 | ● | ● | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注3<br><br>A4<br>E4<br>注5<br><br>RL5<br>注6 | × | 1,350,000 | ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux）からの 水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)，<br>複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚<br>(ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |
| V | 24 | ラインプリンタ装置 | VSP3710B | 済 | × | × | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注2<br>注7 | ●<br>注2<br>注7 | ●<br>注7 | ●<br>注7 | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注8<br><br>A4<br>E4<br>注5<br><br>RL5<br>注6 | × | 2,600,000 | ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux）からの 水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：400行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)，<br>複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚，<br>（ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |
| V | 25 | 拡張出力機構 | VSPBEX1 | 済 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。<br>印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能<br>使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3710B/VSP3802B用オプション。 |
| V | 26 | ラインプリンタ装置 | VSP3802B | 済 | × | × | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注2<br>注4 | ●<br>注4 | ●<br>注9 | ●<br>注9 | ●<br>注9 | ●<br>注9 | × | × | × | ●<br>A3<br>E3<br>注10<br><br>A4<br>E4<br>注5<br><br>RL5<br>注6 | × | 4,000,000 | ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、<br>FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux）からの 水平連携による印刷が可能。<br>最大印刷速度：600行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)，<br>複写：通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚<br>（ノーカーボン紙,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)，<br>管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。<br>Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。<br>【必須ソフト(垂直連携時)】<br>Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ |

注1）PrintWalker/PM　V70L60以上が必須です。(装置添付)
注2）GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注3）別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注4）PrintWalker/PM(装置添付)　V80L21以上が必要です。
注5）x86の場合、PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上が必須です。
　また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注6）PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。
注7）PrintWalker/PM(装置添付) V70L70以上が必須です。
注8）PrintWalker/LXE(装置添付) V14L30以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注9）PrintWalker/PM(装置添付) V70L80以上が必須です。
注10）PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注11）PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注12）PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注13）PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。
注14）プリンタドライバは、2010年1月より http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.htmlにて提供の予定。PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以上が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

| 項 | | 品名 | 商品番号*1 | 提供時期 | 使用可能な装置*2 | | | | | | | | | 提供単位 | 標準価格（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 内蔵DATユニット *3 | 内蔵LTO4ユニット *3 | 内蔵LTO3ユニット *3 | 内蔵LTO2ユニット *3 | 内蔵LTOユニット *3 | 内蔵データカートリッジドライブユニット *3 | DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット *3 | スーパーマルチドライブユニット *3 | FDDユニット *3 | | | *1:商品番号は2009年10月現在のものです。予告なしに変更される可能性があります。<br>最新情報については、富士通コワーコ株式会社HP（http://jp.fujitsu.com/group/coworco/）より<br>ご確認頂きますようお願いいたします。<br>*2:接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認頂きますようお願いいたします。<br>*3:PRIMERGYシステム構成図（2009年10月版）[カタログNo.CG2000-86]に掲載のある装置に限ります。 |
| **W:サプライ品** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W | 1 | データカセットDAT CT36G | 0121210 | 済 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | DAT72ユニット用データカセット<br>記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時) |
| W | 2 | データカセットDAT CT20G | 0121190 | 済 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | DDS4用データカセット<br>記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時) |
| W | 3 | データカセットDAT CT12000 | 0121180 | 済 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | DDS3ユニット用データカセット<br>記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時) |
| W | 4 | クリーニングカセットDAT-N | 0121170 | 済 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | DATユニット用クリーニングカセット<br>50回使用可能 |
| W | 11 | Ultrium4 データカートリッジ | 0160330 | 済 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ<br>記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) |
| W | 12 | Ultrium3 データカートリッジ | 0160320 | 済 | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ<br>記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) |
| W | 13 | Ultrium2 データカートリッジ | 0160310 | 済 | × | ● *1 | ● | ● | × | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ<br>記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時)<br>*1)Read機能のみ |
| W | 14 | Ultrium1 データカートリッジ | 0160210 | 済 | × | × | ● *1 | ● | ● | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ<br>記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時)<br>*1)Read機能のみ |
| W | 15 | Ultrium1 クリーニングカートリッジU | 0160280 | 済 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | LTO装置用クリーニングカートリッジ |
| W | 19 | データカートリッジRD 500GB | 0162160 | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | 内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ<br>記憶容量:500GB |
| W | 20 | データカートリッジRD 320GB | 0162150 | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | 内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ<br>記憶容量:320GB |
| W | 21 | データカートリッジRD 160GB | 0162140 | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | 内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ<br>記憶容量:160GB |
| W | 22 | データカートリッジRD 80GB | 0162120 | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | 1巻 | オープン価格 | 内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ<br>記憶容量:80GB |
| W | 31 | DVD-RAM ディスク | 1100037 | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | 5枚/1パック | オープン価格 | 記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック<br>パナソニック株式会社製 LM-HC47MW5相当 |
| W | 32 | DVD-RAM ディスク | 1241100 | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | 5枚/1パック | オープン価格 | 記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック<br>パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当 |
| W | 33 | DVD-RAM ディスク | 1241101 | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | 5枚 | オープン価格 | 記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応<br>パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当<br>※カートリッジから取り出して使用する必要があります。 |
| W | 34 | DVD-RAM ディスク | 1241102 | 済 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | 1枚 | オープン価格 | 記憶容量:9.4GB、、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応<br>パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当<br>※カートリッジから取り出して使用する必要があります。 |
| W | 42 | クリーニングフロッピィマイクロ | 0212116 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | 1枚 | オープン価格 | FDD ユニット用クリーニングフロッピィ |
| W | 51 | RUF2-HSC1GW<br>RUF2-HSC2GW<br>RUF2-HSC4GW<br>RUF2-HSC8GW | 1907429<br>1907432<br>1907434<br>1907437 | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1個 | オープン価格 | 1GB<br>2GB<br>4GB<br>8GB<br>暗号化機能付きUSBメモリ、RoHS指令準拠<br>データの強制暗号化を実現する「ハードウェア暗号化機能」を搭載<br>※対応機種、詳細については以下HPよりご確認ください。<br>富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/ |
| W | 52 | PRIMERGY用USBメモリ | 0964020 | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1個 | オープン価格 | 2GB<br>フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠<br>※対応機種・対象OSについては以下HPよりご確認ください。<br>富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/ |
| W | 61 | PCワゴン（PG-1） | 0555000 | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1台 | 30,000 | PRIMERGY TX120 S2用PCワゴン<br>・サイズ:300 x 550 x 610mm(W x D x H)<br>・重量:11kg<br>・部材:（本体）SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／（キャスター）ABS |
| W | 62 | セキュリティロックW | 0522100 | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1式 | オープン価格 | PRIMERGY TX120 S2,TX150 S7,TX100 S1用セキュリティロックワイヤー<br>・ワイヤーサイズ:Φ5mm（先端Φ7mm）×1.8m<br>・錠（シリンダ錠）:Φ19mm×63mm<br>・重量:約220g<br>・材質:（ワイヤー）鋼線ワイヤー ※PVC被覆／（錠前）亜鉛合金／（鍵）鉄、ニッケルメッキ<br>・ワイヤーの対応穴径:8mm以上 ※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能。<br>・内容物:ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具 |
| W | 63 | 縦置台PG-1 | 0555010 | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1台 | 12,800 | PRIMERGY TX120 S2用縦置台<br>・サイズ:284 x 390 x 250mm(W x D x H)<br>・重量:2kg |
| W | 64 | ローラークリーナーセット | 0610020 | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1セット | 2,150 | 外付けLTO、LTO2ライブラリ装置用ローラークリーナーセット<br>・内容物:綿棒40 本、水入れボトル入り<br>※LTOライブラリ装置:4ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。<br>※LTO2ライブラリ装置:6ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。 |
| W | 65 | フィルタエレメント | 0637180 | 済 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1個 | 6,120 | 外付けLTO2ライブラリ装置(PG-LTL201)用エアフィルタ<br>※装置背面に付けるエアフィルタを6ヵ月毎に交換する必要があります。 |

注1）本ページ記載の商品は富士通コワーコ株式会社の商品となりますので、お問い合わせは下記までお願いいたします。
問い合わせ窓口:富士通コワーコ株式会社 http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279 [ 月～金9:00～17:30（祝日・年末年始除く）]