```
*************************************************************************
**                                                                     **
**    PRIMERGY RX300用                                                 **
**            インストールドライバキット／アップデートドライバキット   **
**                                                                     **
**              インストールドライバキット v1.0l10                     **
**                  - オンボードSCSIドライバ V1.3.8                    **
**                  - オンボードLANドライバ  V6.0.2                    **
**                  - SCSI-RAIDドライバ      V2.4 Build 5-1            **
**                  - SCSIカードドライバ     V6.2.4                    **
**                  - SCSI-RAID管理ツール(StorageManager) V3.23        **
**                                                                     **
**              アップデートドライバキット v1.0l10                     **
**                                                                     **
*************************************************************************
```

富士通株式会社

本書は、「PRIMERGY RX300用 インストールドライバキット／アップデートドライバキット」について記述したものです。
本書の構成は、以下のようになっています。

【目次】

1. ご使用にあたって
2. 対象機種
3. 動作環境
4. 注意事項
5. 改版履歴(修正項目)
6. インストール手順
7. 商標および著作権

1.ご使用にあたって

本ソフトウェアのご使用にあたっては、下記のご使用条件をお守りください。
ご使用条件を遵守できない場合には、本ソフトウェアは使用しないでください。

ご使用条件

1) 本ソフトウェアは、下記の対象機種に対してのみご使用できます。
2) 本ソフトウェアの再配布はできません。
3) 本ソフトウェアを改造したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行うことはできません。
4) 本ソフトウェアに関するいかなる著作権表記も変更できません。
5) 本ソフトウェアを使用した結果、損害が発生しても弊社は一切の責任を負いません。

2.対象機種

PRIMERGY RX300

3.動作環境

Red Hat Enterprise Linux ES

4.注意事項

(1)本ソフトウェアは初版リリースです。

5.改版履歴(修正項目)

(1)初版リリース

6.インストール手順

(1)上記ダウンロードモジュールをダウンロードしてください。

(2)ダウンロードしたtar.gz形式を展開します。
展開方法: tar xvfz ファイル名.tar.gz

(3)以下のファイルが展開されます。

[インストールドライバキット]

```
INSTALL_KIT ──┬── aic79xx.bim
              ├── aic7xxx_.bim
              ├── dpt_i2o.bim
              ├── ftbcm5.bim
              ├── dptapps-3.23-2.i386.rpm
              ├── dptsnmp-3.23-2.i386.rpm
              ├── Install.txt
              └── Readme.txt
```

[アップデートドライバキット]

```
UPDATE_KIT ──┬── UpdtDrvCd-RHEL-ES-v1.0l10.iso
             ├── pcitable
             ├── Install.txt
             └── Readme.txt
```

(4)インストールドライバキットの使用方法については、INSTALL_KIT配下に展開された"Install.txt"をお読みください。

(5)アップデートドライバキットの使用方法については、UPDATE_KIT配下に展開された"Install.txt"をお読みください。

7.商標および著作権

Copyright 2003 Red Hat, Inc. All rights reserved.
「Red Hat」および Red Hat 「Shadow Man」ロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の登録商標であり、「RPM」および「CCVS」は米国およびその他の国における Red Hat,Inc.の商標です。
Linuxは、Linus Torvalds 氏の登録商標です。その他すべての商標は、所有する各社の商標です。

All Rights Reserved, Copyright(c) 富士通株式会社 2003