B7FH-A092-01-00

PRIMERGY BX300 シャーシ
梱包物一覧

本サーバをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙を参照して箱の中身を確認してください。万一、欠品などございましたら、担当営業員に連絡してください。

1 本体の箱で型名（タイプ）を確認してください

本体の外箱に記載されている型名を確認し、ご購入の型名（タイプ）に ✓ を付けてください。

型名の表記は、製品のタイプごとに下 4 桁（下表の太字の部分）が異なります。

型名

PGXXXXXXXXX

S/N SP xxx A xxxxx

●1CPUタイプ

型名の表記	タイプ
☐ PGX3015**HAB**	HD タイプ
☐ PGX3015**DSB**	Windows Server™ 2003 アレイタイプ
☐ PGX3015**DKB**	Windows® 2000 Server アレイタイプ
☐ PGX3015**DLB**	Linux アレイタイプ

●2CPUタイプ

型名の表記	タイプ
☐ PGX3014**HAB**	HD タイプ
☐ PGX3014**DSB**	Windows Server™ 2003 アレイタイプ
☐ PGX3014**DKB**	Windows® 2000 Server アレイタイプ
☐ PGX3014**DLB**	Linux アレイタイプ

2 添付品が揃っていることを確認してください

添付品一式の内容をよく確認し、 ✓ を付けてください。

・添付品はシステムの変更時や、ソフトウェアの再インストール時に必要となるため、大切に保管してください。
・下記の添付品の他に、注意書きの紙が入っている場合があります。

ハードウェア

添付品の名称
☐ シャーシ本体
☐ ラックマウントキット（一式）(*)
☐ 100V 用電源ケーブル（シャーシ用） 1 本
☐ ディスプレイ／USB拡張ケーブル ・専用接続ケーブル 1 本  ・USB 延長ケーブル 2 本 
☐ RS-232C クロスケーブル 1 本

*）ラックマウントキットの梱包物の詳細については、『はじめにお読みください』でご確認ください。

ソフトウェア／その他

添付品の名称
☐ 保証書
☐『シャーシ梱包物一覧』（本紙）
☐『安全上のご注意』
☐『はじめにお読みください』
☐ PRIMERGY ドキュメント&ツール CD
☐ ServerStart V5.311 CD-ROM
☐ ServerStart フロッピーディスク
☐ ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスク
☐ Server Management Tools フロッピーディスク
☐ REMCS エージェント CD-ROM（Linux 版）

FUJITSU

カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合の添付品

サーバブレードのタイプにより、サーバブレードごとに次のものも添付されます。前項で確認した型名の下 4 桁が該当する欄をご確認ください。

●：添付されています　－：添付されていません

添付品の名称	5HAB	5DSB	5DKB	5DLB	4HAB	4DSB	4DKB	4DLB
□ 保証書	●	●	●	●	●	●	●	●
□ Windows Server 2003（一式）(*)	－	●	－	－	－	●	－	－
□ Windows 2000 Server（一式）(*)	－	－	●	－	－	－	●	－
□ Linux（一式）(*)	－	－	－	●	－	－	－	●

*）ご購入時に選択された OS が添付されています。

3 梱包物を確認したら‥‥

●本サーバを安全にお使いいただくために

本サーバをお使いになる前に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解された上で、本サーバをお使いください。

その他、添付されているドキュメントがある場合には、本サーバを設置する前に、必ずお読みください。

●本サーバの設置

添付の『はじめにお読みください』をご覧ください。

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004

Ⓟ

B7FHA0920 1

このマニュアルは再生紙を使用しています。