B7FH-A066-01

PRIMERGY T850 ご使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY（プライマジー）T850 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本サーバ添付のマニュアル類の訂正事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

平成 15 年 1 月
富士通株式会社

対象マニュアル

- PRIMERGY T850 はじめにお読みください (本体添付)
- PRIMERGY T850 ハードウェアガイド (本体添付のドキュメント&ツール CD に格納)
- PRIMERGY BX300/T850/L100E ソフトウェアガイド(本体添付のドキュメント&ツール CD に格納)

訂正点

「PRIMERYGY T850 Windows 2000 Datacenter Server タイプ」(以下 DTC タイプ)でサポートしている SCSI アレイコントローラカードとファイバチャネルカードは「PG-142D」,「PG-FC102」となっておりますが、それぞれ「PG-142D1」,「PG-FC1021」に訂正いたします。

「PRIMERGY T850 DTC タイプ」をご使用になられる際は、それぞれの型名を読み替えてマニュアルをご覧になられますようお願いいたします。

本体装置	SCSI アレイ コントローラカード	ファイバチャネルカード
PRIMERGY T850 ディスクレスタイプ [1.9GHz : PGT8AD2R2] [2.0GHz : PGT8AE2R2]	PG-142D	PG-FC102
PRIMERGY T850 DTC タイプ [2.0GHz : PGT8AE2RD2]	PG-142D1	PG-FC1021

[以上]

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003

㊀ 0301-01