CA92276-8672-01

PRIMERGY TX100 S1 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加事項がございましたので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2009 年 10 月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY TX100 S1 ユーザーズガイド：B7FH-6311-01」への更新事項

付録「A　本体仕様」（関連ページ 120）

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	標準搭載ハードディスク（RAID 構成）
Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ	PGT1014K3Y	インテル® Xeon® プロセッサーE3110	2GB	160GB×2（RAID1）
	PGT1012E3M	インテル® Pentium® プロセッサー E5200	1GB	160GB×2（RAID1）
	PGT1012F3M	インテル® Pentium® プロセッサー E5200	1GB	500GB×2（RAID1）
	PGT1012E3T	インテル® Pentium® プロセッサー E5200	1GB	160GB×2（RAID1）
	PGT1014E3T	インテル® Xeon® プロセッサーE3110	1GB	160GB×2（RAID1）
	PGT1012F3T	インテル® Pentium® プロセッサー E5200	1GB	500GB×2（RAID1）
	PGT1014F3T	インテル® Xeon® プロセッサーE3110	1GB	500GB×2（RAID1）
	PGT1012F3C	インテル® Pentium® プロセッサー E5200	1GB	500GB×2（RAID1）
Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ	PGT1011H3K	インテル® Celeron® プロセッサー430	1GB	160GB×1
Windows Server 2008 Foundation インストールタイプ	PGT1011H5	インテル® Celeron® プロセッサー430	1GB	160GB×1

－以上－

Copyright FUJITSU LIMITED 2009