システム構成図目次

《ご紹介資料》
- ◆ PRIMERGY　オールインワンタイプ……2
- ◆ PRIMERGY　Windows®2000 Advanced Server バンドルタイプ …3
- ◆ PRIMERGY　P250 クラスタセット……4
- ◆ PRIMERGY　内蔵SLRユニット……6
- ◆ PRIMERGY　Lineup ……7

《アプライアンスサーバ》
- ◆ PRIMERGY　File Server……10
- ◆ PRIMERGY　SSLAccelerator ……16

《サーバ本体　樹系図》
- ◆ BX300 本体／メモリ／内蔵ディスク等……19
- ◆ L100E 本体／メモリ／内蔵ディスク等……27
- ◆ L250　本体／メモリ／内蔵ディスク等……33
- ◆ P250　本体／メモリ／内蔵ディスク等……41
- ◆ R450　本体／メモリ／内蔵ディスク等……49
- ◆ C150E 本体／メモリ／内蔵ディスク等……57
- ◆ C150　本体／メモリ／内蔵ディスク等……63
- ◆ TX150 本体／メモリ／内蔵ディスク等……71
- ◆ C200　本体／メモリ／内蔵ディスク等……79
- ◆ F250　本体／メモリ／内蔵ディスク等……89
- ◆ H250　本体／メモリ／内蔵ディスク等……99
- ◆ H450　本体／メモリ／内蔵ディスク等 ……107
- ◆ T850　本体／メモリ／内蔵ディスク等 ……115

《オプション製品　樹系図(外付編)》
- ◆ ディスプレイ／キーボード／マウス ……124
- ◆ ハードディスクキャビネット ……125
- ◆ ディスクアレイ装置 ……125
- ◆ 外付バックアップ装置 ……134
- ◆ UPS／電源制御 ……135

《オプション製品　樹系図(ラックマウント編)》 ……137

《オプション製品　樹系図(クラスタ編)》
- ◆ Windowsにおけるクラスタシステム……152
- ◆ Linuxにおけるクラスタシステム ……162

《留意事項（ご注文にあたりましては、必ず参照いただきますようお願いします》
- ◆ サーバ監視ソフトServerViewについて……166
- ◆ カスタムメイド出荷について ……166
- ◆ ハードディスク関連事項 ……167
- ◆ SCSI装置(バックアップ)関連事項 ……170
- ◆ Linux関連事項 ……172
- ◆ 製品サポートサービス「Support Desk Product」ご紹介 …173

《オプション製品　樹系図(プリンタ編)》 ……175

システム構成図をご覧になるにあたって

システム構成図の見方

①《サーバ本体　樹系図》および《オプション製品　樹系図》で本体仕様および接続構成を確認します。
②《ハードウェア一覧表》で対応OS、提供時期、製品概要を確認します。
③《留意事項》でメモリやハードディスクの搭載条件、注意事項を確認します。

線上の○●

線上の○はいずれか選択し接続●は同時に接続可能
（機種により制限あり）をあらわします。



型名

ひとつの製品につき、型名が２つある場合があります。　例）D-4
上段の型名は標準型名（別梱包で出荷）
下段の型名はカスタムメイド型名（本体内蔵出荷）です。　CPUフィールドグレードアップキット-36
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配となります。　GP5-FG10F（1,030,000円）　←　標準型名
カスタムメイド出荷についての詳細はP.166を参照下さい　GP5BFG10F（1,030,000円）㋕　←　カスタムメイド型名

価格

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

オプション製品手配上の留意事項

・PRIMERGYを安定してご使用いただくため、オプション製品の増設時は、本システム構成図に記載されている製品を使用ください。
弊社指定以外のオプション製品をご使用いただく場合、弊社において、サーバ製品の動作保証は一切しかねますので、ご注意願います。

保守サービス

・サポート期間
保守サポート期間はお客様の購入後５年間です。
・使用環境
周囲温度10 ～35 ℃,湿度20 ～80%(RH)の動作範囲を守ってご利用いただいた場合を想定しております。動作範囲以外で使用した場合,耐用期間は短くなります。
・定期交換部品
お客様の使用環境や使用時間によりサーバの一部の部品で保守サポート期間内に交換が必要となる定期交換部品があります。
導入時より保守サービス契約を結ばれたお客様においては,交換費用(交換部品代及び交換作業代)は、当該サービス契約料に含まれております。
なお、保守サービス契約が未契約のお客様には、別途ご請求させていただきます。
・定期交換部品の交換時期
定期交換部品の交換周期は、いずれも適切な使用環境下での運用を前提としています。
動作環境は10 ～35 ℃ですが、交換時期は平均使用温度25℃での運用を想定しており、空調のある常温で使用してください。
・定期交換部品
ファン（CPU、電源、冷却用ファン）
24時間/日運転では約３年を経過すると交換時期となります。10時間以内/日運転では保守サポート期間内に交換時期となりません。
高機能無停電電源装置（NetpowerProtect/Smart-UPS）：電源の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると交換時期となります。
バッテリ機能付きSCSIアレイコントローラカード：目安としては25℃の環境で、購入日から2年でバッテリーを交換するようにして下さい。(PG-142Cを使用する場合)
PG-144Bを使用する場合は、購入日から1年半で交換するようにして下さい。