(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T），4E：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T），
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																												希望小売価格（税別，円）	備　考
				Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 x64 S.E.	Win2003 x64 E.E.	Win2003 R2 S.E.	Win2003 R2 E.E.	Win2003 S.E.	Win2003 E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 FD R2	SBS2008	SBS2003 R2	SBS2003	Linux	VMware		
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24			注3	※2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008を示す。 ※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008を示す。 ※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY　RX200 S6

[Z-1]	PRIMERGY　RX200 S6 （長期保守対応タイプ） Xeon® E5620 (2.40GHz) [カスタムメイド非対象製品]	PGR2066LA	10.6/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2	SP2	×	SP2	×	×	5R R5 *1	V4 *2	806,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大2) メモリ：4GB (2GB DDR3 1333 RDIMM×2)，内蔵ストレージ：オプション， 2.5インチベイ：4 (2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)， オンボードLAN(1000BASE-T×2)，SASアレイコントローラカード(PG-248H5)×1，コンポーネントランプ標準搭載， 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108)搭載，内蔵電源ユニット(PG-PU127)搭載， 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6(長期保守対応タイプ)仕様を 参照願います。 ※長期保守対応タイプ専用のメモリ/HDD/SupportDeskパックのみカスタムメイドにて追加が可能です。 ※本製品に対応したSupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手配が必須となります。 ※10年保守サポート対象は、サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみとなります。 その他接続可能なオプションについては、通常通り5年保守サポートとなりますので、ご注意願います。 （定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業はお客様作業となります。） ※本製品に搭載のメインボード、内蔵HDD、SASアレイコントローラカード、ファン、電源ユニットは定期交換部品となります。 導入から5年目に一括交換作業が必要となり、その際通常120分程度システムの停止が必要となりますので、ご注意願います。 ※本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。 OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。

PRIMERGY　RX300 S5 (2.5インチSASモデル)

[Z-2]	PRIMERGY　RX300 S5 （2.5インチSASモデル） （長期保守対応タイプ） Xeon® 5520 (2.26GHz)	PGR3050LA	済	SP なし *1	SP なし *1	SP なし *1	SP なし *1	SP なし *1	×	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし *1	×	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 V4 *3 *4	640,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大2) メモリ：4GB(2GB DDR3 1066 Registered DIMM×2，PC3-8500)，HD：オプション， 2.5インチベイ：8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM，オンボードLAN(1000BASE-T×2)， SASアレイコントローラカード搭載，ローカルサービスパネル搭載 冗長化変換機構(PGBRSU107)搭載 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S5(2.5インチSASモデル)(長期保守対応タイプ) 仕様を 参照願います。 ※長期保守対応タイプ専用のメモリ/HDD/SupportDeskパックのみカスタムメイドにて追加が可能です。 ※本製品に対応したSupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手配が必須となります。 （SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。） ※10年保守サポート対象は、サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみとなります。 その他接続可能なオプションについては、通常通り5年保守サポートとなりますので、ご注意願います。 （定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業はお客様作業となります。） ※本製品に搭載のメインボード、内蔵HDD、SASアレイコントローラカード、ファン、電源ユニットは定期交換部品となります。 導入から5年目に一括交換作業が必要となり、その際通常120分程度システムの停止が必要となりますので、ご注意願います。 ※本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。 OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。 *1) R2およびSP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent, RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。

PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル)

[Z-3]	PRIMERGY　TX150 S7 （2.5インチモデル） （長期保守対応タイプ） Xeon® X3430 (2.40GHz) ※タワータイプ	PGT1572LA	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	5R R5 *1 *2	×	400,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1) メモリ：2GB(2GB 1333 Registered DIMM×1)，HDD：オプション， HDベイ：8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM，オンボードLAN(1000BASE-T×1)，LANカード(PG-285)×1， SASアレイコントローラカード(PG-248H)×1，内蔵電源ユニット(PG-PU131)搭載，タワータイプ 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7(2.5インチモデル)(長期保守対応タイプ) 仕様を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※ラックマウントタイプへの変更はできません。 ※長期保守対応タイプ専用のメモリ/HDD/SupportDeskパックのみカスタムメイドにて追加が可能です。 ※本製品に対応したSupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手配が必須となります。 ※10年保守サポートの対象機器は、サーバ本体(標準添付のキーボード/マウス含む)、サーバ標準搭載品 およびメモリ/内蔵HDDのみとなります。 その他接続可能なオプションについては、通常通り5年保守サポートとなりますので、ご注意願います。 （定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業はお客様作業となります。） ※本製品に搭載のメインボード、内蔵HDD、SASアレイコントローラカード、ファン、電源ユニットは定期交換部品となります。 導入から5年目に一括交換作業が必要となり、その際通常120分程度システムの停止が必要となりますので、ご注意願います。 ※本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。 OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）のVM機能は未サポート。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

注1）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
									※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16				

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

E:メモリ

E	A	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EGL	×	済	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	RX300 S5 長期保守対応タイプ専用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500)
			PGBRM2EGL	●																						
E	B	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2ELL	×	済	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX150 S7 長期保守対応タイプ専用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM× 1枚
			PGBRM2ELL	●																						
E	C	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EPL	×	10.6/上	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	RX200 S6 長期保守対応タイプ専用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM× 1枚 (PC3-10600) (Single Rank)
			PGBRM2EPL	●																						

F:内蔵HDD関連

F	A	内蔵ハードディスクユニット -300GB (2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応)	PG-HDD31EL	×	済	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	RX300 S5/RX200 S6/TX150 S7 長期保守対応タイプ専用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm,
			PGBHDD31EL	●																						

R:サービス

R	A	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)10年	PGBSPHDD06	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	780,000 ★	RX200 S6 長期保守対応タイプ専用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみ。 サービス範囲(5年保守サポート): ディスプレイ/キーボード/マウス×1、KVMスイッチ×1、 スーパーマルチドライブユニット、FDDユニットのみ。 ※本体との同時手配必須となります。 ※10年保守サポートの対象機器は、本製品の標準搭載品と、メモリ/内蔵HDDのみとなります。 ※本体との同時手配必須となります。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配された 10年保守サポート対応のメモリ/HDDが、出荷時に「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、 OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
R	B	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)10年	PGBSPHDD07	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,010,000 ★	RX300 S5 (2.5インチSASモデル) 長期保守対応タイプ専用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみ。 サービス範囲(5年保守サポート): ディスプレイ/キーボード/マウス×1、KVMスイッチ×1、 スーパーマルチドライブユニット、FDDユニットのみ。 ※本体との同時手配必須となります。 ※10年保守サポートの対象機器は、本製品の標準搭載品と、メモリ/内蔵HDDのみとなります。 ※本体との同時手配必須となります。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配された 10年保守サポート対応のメモリ/HDDが、出荷時に「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、 OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
R	C	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)10年	PGBSPHDD01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,110,000 ★	TX150 S7 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ専用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): サーバ本体(標準添付のキーボード/マウス含む)、サーバ標準搭載品および 10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみ。 サービス範囲(5年保守サポート): ディスプレイ×1、SASカード(PG-224B)×1、内蔵バックアップ装置(SAS/USB接続)×1、 スーパーマルチドライブユニット、FDDユニットのみ。 ※本体との同時手配必須となります。 ※10年保守サポートの対象機器は、サーバ本体(標準添付のキーボード/マウス含む)、サーバ標準搭載品 およびメモリ/内蔵HDDのみとなります。 ※本体との同時手配必須となります。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配された 10年保守サポート対応のメモリ/HDDが、出荷時に「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、 OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
																									※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
R:保守サービス																									
R	D	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)10年	PGBSPHDA06	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	930,000 ★	RX200 S6 長期保守対応タイプ専用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみ。 サービス範囲(5年保守サポート): ディスプレイ/キーボード/マウス×1、KVMスイッチ×1、 スーパーマルチドライブユニット、FDDユニットのみ。 ※本体との同時手配必須となります。 ※10年保守サポートの対象機器は、本製品の標準搭載品と、メモリ/内蔵HDDのみとなります。 ※本体との同時手配必須となります。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配された 10年保守サポート対応のメモリ/HDDが、出荷時に「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、 OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
R	E	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)10年	PGBSPHDA07	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,180,000 ★	RX300 S5 (2.5インチSASモデル) 長期保守対応タイプ専用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみ。 サービス範囲(5年保守サポート): ディスプレイ/キーボード/マウス×1、KVMスイッチ×1、 スーパーマルチドライブユニット、FDDユニットのみ。 ※本体との同時手配必須となります。 ※10年保守サポートの対象機器は、本製品の標準搭載品と、メモリ/内蔵HDDのみとなります。 ※本体との同時手配必須となります。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配された 10年保守サポート対応のメモリ/HDDが、出荷時に「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、 OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
R	F	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)10年	PGBSPHDA01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,480,000 ★	TX150 S7 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ専用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): サーバ本体(標準添付のキーボード/マウス含む)、サーバ標準搭載品および 10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみ。 サービス範囲(5年保守サポート): ディスプレイ×1、SASカード(PG-224B)×1、内蔵バックアップ装置(SAS/USB接続)×1、 スーパーマルチドライブユニット、FDDユニットのみ。 ※本体との同時手配必須となります。 ※10年保守サポートの対象機器は、サーバ本体(標準添付のキーボード/マウス含む)、サーバ標準搭載品 およびメモリ/内蔵HDDのみとなります。 ※本体との同時手配必須となります。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配された 10年保守サポート対応のメモリ/HDDが、出荷時に「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、 OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可， ×:適用不可， ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)， ×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)， 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)， A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)， E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3， V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
						適用OS ※2 注1																				
									※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16				

備考
※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

【5年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。(☆は別途SupportDesk契約が必要)

B:ディスプレイ

B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SEL	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	39,000	17 型TFTカラーLCD，狭額縁デザイン，アナログインターフェース， 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能、エコ機能，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI【Plug＆Play機能】対応， スイーベル左右合計180度対応
B	2	ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SRL	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R R5	V3 V4	47,000	17 型TFTカラーLCD，対人センサー付，アナログインターフェース， 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト800対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，ステレオスピーカ(1W×2)，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI【Plug＆Play機能】対応， スイーベル左右合計180度対応
B	6	フラットディスプレイ ※USB、PS/2インターフェース	PG-R2DP2	×	済	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)，USB、PS/2接続，、 17インチTFTカラーLCD，640x480、800x600、1024x768、1280x1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]， 表示色最大1677万色，水平周波数31.5～80kHz，垂直周波数56Hz～75Hz， リフレクトマウス/キーボード(日本語版)付 ※KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)を1台搭載可能。

C:キーボード / マウス

C	2	OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB333	×	済	×	×	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、BL-ライトグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m *1) 1台標準添付
C	3	小型OADGキーボード (USB) ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続。
C	4	OADGキーボード (10キーなし) ※PS/2インターフェース	GP5-R1KB1	×	済	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーなし。PS/2接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
C	6	ホイールマウス ※PS/2インターフェース	FMV-MO108	×	済	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
C	7	USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	済	●	●	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 *1) 1台標準添付

G:内蔵バックアップ装置関連

G	1	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)	PG-R2BC1 ☆	×	済	●	●	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	－ *1	－ *1	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント)，5インチベイ:4ベイ， 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 ■対応バックアップ装置(SAS): 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)， 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303)， 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02) SASケーブル(PG-CBLA007/PGBCBLA007) (内蔵LTO4ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) ■対応バックアップ装置(USB): 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602)， 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049)， 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027)， [必須ハード] USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2～サーバ接続用外部USBケーブル) I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01) USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル) ※異なる種類(SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール (PGBIMA02/PGBIMU01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数:1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイド にて手配する必要があります。 *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	3	I/Oモジュール (SAS)	PGBIMA02 ☆	●	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	－	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS)，インターフェース:SAS 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)， 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303)， 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。
G	4	I/Oモジュール (USB)	PGBIMU01 ☆	●	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	－	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB)，インターフェース:USB 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602)， 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049)， 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027)， ※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可， ×:適用不可， ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)， ×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)， 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)， A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)， E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3， V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
																										※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

G:内蔵バックアップ装置関連

G	22	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5049 ☆	×	済	● *1	● *1	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	● *2	●	×	● *2	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5049 ☆	●																						
G	27	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5046	×	済	×	×	●	×	×	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	● *1	● *1	●	×	● *1	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※5インチベイにのみ搭載可能。 ※ご使用から5年後に取り外す必要があります。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	29	内蔵DAT160ユニット	PG-DT601	×	済	×	×	●	×	×	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	● *1	● *1	●	×	● *1	5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※5インチベイにのみ搭載可能。 ※ご使用から5年後に取り外す必要があります。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	30	内蔵DAT160ユニット	PG-DT602 ☆	×	済	●	●	×	×	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	● *1	● *1	●	×	● *1	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT602 ☆																							
G	31	内蔵LTO4ユニット	PG-LT401 ☆	×	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	×	● *4	● *4	● *4	●	●	●	●	● *4	● *4	●	×	● *4	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	600,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続，最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA007)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)5インチベイにのみ搭載可能。SASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。 ご使用から5年後に取り外す必要があります。 *3)SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の5年保守サポート範囲内となります。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT401 ☆	●				×																		
G	33	内蔵LTO3ユニット	PG-LT303 ☆	×	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	×	● *4	● *4	● *4	●	●	●	●	● *4	● *4	●	×	● *4	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	380,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SAS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA007)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)5インチベイにのみ搭載可能。SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 ご使用から5年後に取り外す必要があります。 *3)SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の5年保守サポート範囲内となります。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT303 ☆	●				×																		
G	35	内蔵LTO2ユニット	PG-LT203 ☆	×	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	×	● *4	● *4	● *4	●	●	●	●	● *4	● *4	●	×	● *4	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	28,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SAS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA007)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)5インチベイにのみ搭載可能。SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 ご使用から5年後に取り外す必要があります。 *3)SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の5年保守サポート範囲内となります。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT203 ☆	●				×																		
G	52	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1027 ☆	×	済	● *1	● *1	×	×	×	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	● *2	●	×	● *2	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1027 ☆	●																						
G	56	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1024	×	済	×	×	●	×	×	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	● *1	● *1	●	×	● *1	5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続(USB2.0)，500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※5インチベイにのみ搭載可能。 ※ご使用から5年後に取り外す必要があります。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。

H:外付バックアップ装置関連

H	2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 *1	49,800	ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度： DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。 *1)RX200 S6のみDVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート。 使用する際の注意事項については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)のマニュアルを参照してください。
H	5	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	● *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	10,000	USB接続外付3.5インチFDDユニット *1) 複数台システムに最低1台手配する必要があります。 *2) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。 FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、

I:オプションカード関連

I	1	SASカード	PG-224B	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	×	26,000	SASカード(Serial Attached SCSI)，PCI Expressバス，内蔵バックアップ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， ※ご使用から5年後に取り外す必要があります。 ①TX150 S7の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] 内蔵LTO4ユニット接続時:SASケーブル(PG-CBLA003)×1 内蔵LTO3/2ユニット接続時:SASケーブル(PG-CBLA011)×1
I	92	SASカード （LowProfile）	PG-228BL ☆	×	済	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SASカード，LowProfile，PCI Express バス，PRIMERGY SX10 S2接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，
I	114	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	48,000	RX300 S5/RX200 S6/TX150 S7 リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能が使用可能となります。
I	135	ServerView Suite	PG-SVST2	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注2	8,000	RX200 S6/ TX150 S7 用ServerView Suite 内包物 ： ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Deployment Manager、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。 ※使用環境、各機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html)をご確認ください。
I	146	ServerView Deployment Manager	PG-SVDM01 PG-SVDM05 PG-SVDM20	×	済	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	×	×	30,000 150,000 600,000	1ライセンス 5ライセンス 20ライセンス ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager 1ライセンス/ 5ライセンス/ 20ライセンス ※複数のサーバを導入する際に、リモートOSセットアップ、クローンセットアップの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) RX200 S6におけるVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
																										※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
L:UPS																										
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110 ☆	×	済	×	×	●	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1	×	● *1	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	×	● *1 *2	5R R5 *2	×	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111 ☆	×	済	×	×	●	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1	×	● *1	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	×	● *1 *2	5R R5 *2	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7 ☆	×	済	●	●	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1	×	● *1 *2	5R 4A 4E R5 A4 E4 *1	V3 V4 *1 注1	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8 ☆	×	済	●	●	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1	×	● *1 *2	5R 4A 4E R5 A4 E4 *1	V3 V4 *1 注1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
L	6	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05 ☆	×	済	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	5R 4A 4E R5 A4 E4 *1	V3 V4 *1 注1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	7	ネットワーク マネジメントカード	PG-UPC07 ☆	×	済	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	5R 4A 4E R5 A4 E4 *1	V3 V4 *1 注1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1) RX200 S6におけるVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
																										※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

M:ラック関連

M	1	19インチ (スタンダード/40U)ラック ※旧製品	PG-R6RC1	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段)，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，190kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	2	増設 (スタンダード/40U)ラック ※旧製品	PG-R6RC2	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段)，高冷却仕様，PG-R6RC1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，155kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	3	19インチ (スタンダード/24U)ラック-3	PG-R4RC5	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	176,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H)，115kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	5	耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	6	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー有)	19R-174A1	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，143kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、 ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色:黒
M	7	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有)	19R-174B1	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，110kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具添付 筐体色:黒
M	8	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー無し)	19R-174A2	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，135kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色:黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	9	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し)	19R-174B2	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，102kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	10	耐震キット (基本ラック用)	19R-17ST1	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し) [19R-174A2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
M	11	耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
M	16	19インチ(16U)ラック-2	PG-R5RC2	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	134,000	19インチ，16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H)，69kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	18	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	23	ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 前用)	19R-17CM1	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック　モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	24	ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 後用)	19R-17CM2	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック　モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	43	ラックマウント変換機構	PG-R1CK19	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)用， KVMスイッチをラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックにカラー液晶ディスプレイ-17を搭載する際に ディスプレイ横の空きスペースに1台搭載可能
M	51	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラー液晶ディスプレイ-17とOADGキーボード(10キーなし)[GP5-R1KB1]、 マウスを搭載するためのテーブル
M	52	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	55	ノートパソコン格納テーブル	19R-16TR3	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル (1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
M	56	ブランクパネル(1U)	19R-16BP11	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有
M	57	ブランクパネル(2U)	19R-16BP21	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有
M	58	ブランクパネル(3U)	19R-16BP31	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有
M	61	電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流:12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント):3.5mA
M	62	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可， ×:適用不可， ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)， ×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)， 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)， A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)， E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3， V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
																										※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

N:ケーブル

N	12	SASケーブル	PG-CBLA007 PGBCBLA007	× ●	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO4ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO4ユニット(SAS)を1台接続可能。
N	13	SASケーブル	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 4m SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 ①SASカード(PG-228BL)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(SAS)間接続ケーブル
N	15	SASケーブル	PG-CBLA003	×	済	×	×	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長:0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
N	21	UPS接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	×	×	－	×	×	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長:1.9m ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス(UPS監視機能)を使用する場合必須 ・必須ソフト:Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2
N	22	SASケーブル	PG-CBLA012 PGBCBLA012	× ●	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO3ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO3ユニット(SAS)を1台接続可能。
N	24	SASケーブル	PG-CBLA011	×	済	×	×	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長:0.95m *1) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。
N	25	USBケーブル	PG-CBLU006 PGBCBLU006	× ●	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。
N	26	USBケーブル	PG-CBLU007 PG-CBLU008	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 5m USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0 ①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(USB)間接続ケーブル
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	5m 10m 15m 30m 50m 100m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	5m 10m 15m 30m 50m 100m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長: 2m

P:拡張機器

P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2 ☆	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	×	×	×	×	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置， ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 (電源制御ボックスとの混在制御は不可)。 [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)，RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) Enterprise Editionは未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1 ☆	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	×	×	×	×	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置， ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 (電源制御ボックスとの混在制御は不可)。 [必須ハード] RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1)Enterprise Editionは未サポート
P	3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口，100V/10A，700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY，周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2)
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×	×	148,000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口，100V/25A，1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A，700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1)
P	5	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×	×	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル，ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×	×	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。
P	7	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×	×	12,000 ★	RS-232Cケーブル， シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用， ケーブル長: 5m
P	8	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×	×	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用， PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具， 1U占有

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX300 S5	RX200 S6	TX150 S7	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
						適用OS ※2 注1																			注2	

備考
※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

P:拡張機器

P	11	KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB203	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R2DP2/PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。 (PG-R2DP2未搭載時には、電源アダプタ(PG-SBPU2)の手配必須。) (搭載可能なPG-R1DP3は装置版数01A版、S/N : 10001以降。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)を適用することにより、19インチラックに カラー液晶ディスプレイ-15/17の横に 1台搭載可。(その場合、フラットディスプレイ横には搭載不可。) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	12	KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB204	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※ 19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	14	KVMケーブル (USB)	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	済	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB203/204]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースを持つサーバの USBコネクタに挿しても動作しませんので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	15	電源アダプタ	PG-SBPU2	×	済	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	KVMスイッチ(4ポート)[PG-SB203]用電源アダプタ KVMスイッチ(4ポート)[PG-SB203]をフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に格納しない場合、 1台につき1個手配必須

R:サービス

R	91	RAID設定サービス(RAID0)	PGBARR0S	●	済	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用する内蔵HDDの本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については樹系図を参照下さい。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	92	RAID設定サービス(RAID1)	PGBARR1S	●	済	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用する内蔵HDDの本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については樹系図を参照下さい。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	93	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PGBARR1H	●	済	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用する内蔵HDDの本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については樹系図を参照下さい。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	94	RAID設定サービス(RAID5)	PGBARR5S	●	済	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用する内蔵HDDの本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については樹系図を参照下さい。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	95	RAID設定サービス(RAID1+0)	PGBARR10	●	済	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用する内蔵HDDの本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については樹系図を参照下さい。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	96	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PGBARR5H	●	済	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用する内蔵HDDの本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については樹系図を参照下さい。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)